**IT**

Istruzioni per l'uso

Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.

PT

InSTRUÇÕES para o uso

Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.

NL


Gebruiksaanwijzing

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

GR

Οδηγίες χρήσεως

Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσεως και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

PG 400**PG 280**

IT PT NL GR

SIMBOLOGIA

I simboli sulla macchina:

AVVERTENZA! Se utilizzata in modo improprio o non corretto, la macchina può essere un attrezzo pericoloso in grado di provocare gravi lesioni o morte dell'operatore , o di altre persone.

Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.

Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo.

AVVERTENZA! Durante l'affilatura si forma della polvere che, se inalata, potrebbe essere dannosa per l'organismo. Usare sempre una maschera di ventilazione omologata. Accertarsi che ci sia una buona ventilazione dell'ambiente.

Avviamento: Ridurre la pressione tra il disco di affilatura e il pavimento spingendo il manubrio verso il basso senza sollevare l'unità affilatrice dal suolo.

Il presente prodotto è conforme alle vigenti direttive CEE.

Marchio ambientale. Il simbolo riportato sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito fra i rifiuti domestici.

Smaltendo correttamente questo prodotto si contribuisce a ridurre l'impatto ambientale e sulla salute che potrebbe verificarsi in caso di procedure di smaltimento errate.


Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi al proprio comune, al centro di raccolta rifiuti locale o al rivenditore.

I restanti simboli/decalcomanie riguardano particolari requisiti necessari per ottenere la certificazione in alcuni mercati.




Simboli nelle istruzioni per l'uso:


Controllo e/o manutenzione devono essere eseguiti a motore spento e dopo aver staccato la spina dalla presa.




Utilizzare sempre guanti protettivi omologati.



E' necessario pulire con regolarità.



Controllo visivo.



Usare sempre occhiali o visiera di protezione.



INDICE

Indice

SIMBOLOGIA

I simboli sulla macchina:	2
Simboli nelle istruzioni per l'uso:	2

INDICE

Indice	3
--------------	---

CHE COSA C'È?

Componenti dell'affilatrice	4
-----------------------------------	---

NORME DI SICUREZZA

Prima di usare una nuova affilatrice	5
Abbigliamento protettivo	5
Norme generali di sicurezza	6

MONTAGGIO

Montare l'impugnatura	8
Sostituzione dei diamanti	8
Collegare l'aspiratore	8
Trasporto	9

GUIDA ALL'AFFILATURA

Diamanti	10
Determinazione della durezza del cemento	11
Scelta dei diamanti	11
Senso di rotazione del motore	13

AVVIAMENTO E ARRESTO

Prima dell'avvio	14
Avviamento	14
Arresto	14

MANUTENZIONE


Guasti e ricerca dei guasti	15
Manutenzione	15
Assistenza	15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche	16
Dichiarazione di conformità CE	17

SCHEMA DELLE CONNESSIONI

CHE COSA C'È?



Componenti dell'affilatrice

- | | |
|--|---|
| 1 Scatola elettrica | 11 Viti, coperchio |
| 2 Copertura | 12 Unità affilatrice - PG 280 |
| 3 Manovella per la regolazione della pressione dell'affilatura | 13 Unità affilatrice - PG 400 |
| 4 Occhiello di sollevamento | 14 Impugnatura /manubrio |
| 5 Motore elettrico | 15 Quadro di comando |
| 6 Impugnatura di sollevamento | 16 Pulsante di accensione |
| 7 Gonnellino | 17 Arresto di emergenza |
| 8 Attacco aspiratore | 18 Pulsante di arresto |
| 9 Ruote | 19 Manopola di bloccaggio per la regolazione del manubrio |
| 10 Manopola di bloccaggio, coperchio | 20 Istruzioni per l'uso |

NORME DI SICUREZZA

Prima di usare una nuova affilatrice

- Prima di usare la macchina, leggere per intero le istruzioni per l'uso e accertarsi di averne compreso il contenuto.
- Le affilatrici PG 400 e PG 280 sono state progettate per l'eliminazione di residui di colla/adesivi, stucco e sostanze simili dalle superfici in calcestruzzo e per l'affilatura e la pianatura delle stesse.
- La macchina può provocare gravi lesioni personali. Leggere attentamente le norme di sicurezza. Apprendete l'uso corretto della macchina.
- La macchina deve essere messa in funzione esclusivamente da personale dotato della necessaria formazione teorica e pratica sul suo uso.

Impiegare sempre il buon senso.

Non è possibile coprire tutte le situazioni immaginabili che potreste affrontare. Prestare sempre attenzione e usare il buon senso. Evitate tutte le situazioni che ritenete essere superiori alle vostre capacità. Se dopo aver letto le presenti istruzioni avete ancora dubbi in merito alle procedure operative, rivolgetevi a un esperto prima di continuare.

Non esitate a contattare il vostro rivenditore se avete altre domande riguardo all'uso della macchina. Oltre a offrirvi assistenza e consulenza, vi aiuteremo a usare la vostra macchina in maniera efficiente ed efficace.

Fate controllare regolarmente la macchina dal vostro distributore Husqvarna per eventuali messe a punto e riparazioni.

Tutte le informazioni e i dati contenuti in questo manuale sono da riferirsi alla data di stampa del manuale stesso.



AVVERTENZA! La struttura originale della macchina non deve essere modificata per alcun motivo senza il consenso del produttore. Utilizzare sempre gli accessori originali. Modifiche e/o utilizzo di accessori non autorizzati possono causare gravi lesioni e la morte dell'operatore o altre persone.




AVVERTENZA! L'utilizzo di prodotti che tagliono, macinano, perforano, sabbiano o sagomano può creare polveri e vapori contenenti agenti chimici pericolosi. Prendere conoscenza della natura del materiale con cui la macchina entra in contatto ed indossare apposita mascherina protettiva o respiratore.

Abbigliamento protettivo




AVVERTENZA! Lavorando con la macchina usare sempre abbigliamento protettivo omologato. L'uso di abbigliamento protettivo non elimina i rischi di lesioni, ma riduce gli effetti del danno in caso di incidente. Consigliatevi con il vostro rivenditore di fiducia per la scelta dell'attrezzatura adeguata.


- Elmo protettivo
- Cuffie auricolari protettive
- Occhiali o visiera di protezione




- Mascherina protettiva



- Guanti robusti, in grado di garantire una presa sicura.



- Abbigliamento aderente, robusto e comodo che permetta libertà nei movimenti.



- Stivali con calotta di acciaio e suola antiscivolo.



- Tenere sempre a portata di mano la cassetta di pronto soccorso.



NORME DI SICUREZZA

Norme generali di sicurezza



AVVERTENZA! Questa sezione elenca le norme basilari per un uso sicuro della mototroncatrice per muri. Queste informazioni non potranno mai sostituire la competenza di un professionista, costituita sia da formazione professionale che da esperienza pratica. In situazioni in cui vi sentite incerti su come procedere, rivolgervi sempre ad un esperto. Contattate il vostro rivenditore o un operatore che abbia esperienza della macchina. Evitare ogni tipo di operazione per la quale non vi sentiate sufficientemente competenti!

- Non utilizzare la macchina senza aver prima letto e compreso il contenuto di queste istruzioni per l'uso.

Sicurezza dell'area di lavoro

- Evitare l'uso in caso di condizioni metereologiche sfavorevoli. Ad esempio nebbia fitta, pioggia, vento forte, freddo intenso ecc.
- Tenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le zone in disordine o male illuminate possono provocare incidenti.
- Non bisogna usare la macchina in aree in cui vi sia un potenziale rischio di incendio o esplosione.

Sicurezza elettrica



AVVERTENZA! Le macchine elettriche comportano sempre un certo rischio di scosse elettriche. Non utilizzare la macchina in condizioni climatiche avverse ed evitare il contatto del corpo con parafulmini e oggetti metallici. Per evitare lesioni, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso.

- Non trascinare mai la macchina usando il cavo e non tirare mai la spina tirando il cavo.
- Tenere tutti i cavi lontani da acqua, olio e bordi appuntiti. Fare attenzione affinché il cavo non si incastri in porte, ostacoli o simili. Questo potrebbe causare scosse elettriche al contatto.
- Controllare che i cavi siano integri ed in buono stato. Usare cavi progettati per uso esterno.
- Se uno dei cavi risultasse danneggiato, non usare la macchina, bensì portarla a riparare in un'officina autorizzata.
- La macchina dev'essere collegata ad una presa a terra.
- Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sul marchio della macchina.
- Fare attenzione alle scosse elettriche. Evitare il contatto con corpi conduttori/metalli sul terreno.
- Non utilizzare cavi giuntati arrotolati per evitare il rischio di surriscaldamento.
- Accertarsi di avere il cavo dietro di sé iniziando le operazioni con la macchina, per evitare di danneggiarlo.

Sicurezza personale



AVVERTENZA! La sovraesposizione a vibrazioni può provocare lesioni vascolari o nervose in soggetti che soffrono di disfunzioni circolatorie. Rivolgervi a un medico se si provano sintomi riconducibili alla sovraesposizione a vibrazioni. Esempi di questi sintomi: intorpidimento, perdita di sensibilità, "formicolio", "torpore", dolore, mancanza di forza o riduzione delle forze normali, alterazioni di colore o aspetto della pelle. Questi sintomi si manifestano solitamente a dita, mani o polsi. I sintomi possono accentuarsi a temperature rigide.

- Usare sempre abbigliamento protettivo. Vedi istruzioni alla voce Abbigliamento protettivo.
- Non usare la macchina in condizioni di stanchezza o sotto l'effetto di alcool o medicinali in grado di compromettere il vostro stato psichico e il controllo dei vostri atti.
- Non consentire mai ad altri l'utilizzo della macchina senza accertarsi che abbiano capito il contenuto del manuale di istruzioni.
- Tutti gli operatori devono essere addestrati all'uso della macchina. Spetta al proprietario organizzare l'addestramento degli operatori.
- Persone e animali possono distrarre l'operatore e fare perdere il controllo della macchina. Mantenere la concentrazione e l'attenzione sul lavoro da svolgere.
- Prestare attenzione a non restare impigliati in parti mobili con indumenti, capelli e gioielli.
- Non lasciare mai la macchina incustodita a motore acceso.
- Accertarsi che vi sia sempre qualcuno nelle vicinanze quando si utilizza la macchina, in modo da poter chiedere aiuto in caso di incidente.
- Lavorare sempre in posizione sicura e stabile.

Uso e manutenzione

- Non utilizzare la macchina per scopi diversi da quelli previsti.
- Mantenere tutte le parti in buono stato e verificare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati correttamente.
- Non usare mai una macchina difettosa. Seguire le istruzioni per l'uso e la manutenzione indicate nel presente manuale. Alcuni interventi devono essere eseguiti da personale specializzato. Vedi istruzioni alla voce Manutenzione.
- Non apportare mai modifiche ai dispositivi di sicurezza. Verificarne periodicamente il funzionamento. Non utilizzare la macchina se i dispositivi di sicurezza sono difettosi o rimossi.
- Non usare mai una macchina che abbia subito modifiche tali da non corrispondere più alle specifiche originali.
- Il macchinario deve essere avviato soltanto con le teste di smerigliatura a riposo sul terreno, a meno che non si stia realizzando una procedura di collaudo secondo quanto descritto nel presente manuale.

NORME DI SICUREZZA

- Non avviare la macchina se non dopo aver fissato il parapolvere in gomma. Per la sicurezza è fondamentale stabilire una buona tenuta tra la macchina e il pavimento, specialmente quando si opera su applicazioni di smerigliatura.
- Durante l'affilatura, la macchina deve essere connessa a un aspiratore per risucchiare la polvere.
- Quando si sostituiscono i dischi di smerigliatura, assicurarsi che l'alimentazione dell'unità sia in posizione OFF inserendo il pulsante di arresto di emergenza e scollegando la presa di alimentazione.
- Rimuovere sempre gli utensili diamantati dopo ogni operazione di affilatura/pulitura.
- Controllare che il mantello di gomma sia intatto e pulito e che aderisca bene contro il pavimento. Se il mantello di gomma è danneggiato, è necessario sostituirlo.
- Il disco di affilatura continua a ruotare per un certo tempo dopo l'arresto del motore. Mantenere l'azione di affilatura fino al completo arresto della ventola. Assicurarsi che la testa portamola abbia smesso di girare prima di sollevare la macchina.
- Per eliminare colla, asfalto, pittura, ecc., sollevare sempre la macchina dalla superficie dopo l'uso per evitare che si attacchi al pavimento a causa del calore. Assicurarsi che la testa portamola abbia smesso di girare prima di sollevare la macchina.
- Dopo l'uso, gli utensili diamantati possono essere molto caldi. Lasciare raffreddare la macchina prima di rimuovere i segmenti diamantati. Usare guanti protettivi.
- Per sollevare la macchina, usare sempre l'occhio per il sollevamento.
- Per trasportare la macchina, usare sempre l'impugnatura di trasporto e il manubrio.


Trasporto e rimessaggio

- Se possibile, la macchina deve essere trasportata in modo che sia protetta da apposita copertura, limitandone l'esposizione agli elementi naturali, in particolare pioggia e neve.
- Conservate l'attrezzatura in un luogo chiuso a chiave e quindi lontano dalla portata di bambini e di persone non autorizzate.
- Nei periodi di non utilizzo, occorre sempre immagazzinare la macchina in un luogo asciutto.


MONTAGGIO

Montare l'impugnatura


- Rimuovere le viti (A).



- Rimuovere le manopole di bloccaggio (B).
- Infilare l'impugnatura nella lunghezza del filettaggio della stessa sulla macchina.



- Rimontare le viti (A) e le manopole di bloccaggio (B).
- Posizionare le manopole di bloccaggio accanto al manubrio per ridurre il rischio di danneggiarle durante la posa della macchina quando si sostituiscono gli utensili.




Sostituzione dei diamanti



Spegnere la macchina e staccare la spina dell'alimentazione.


Tenere sempre a mano un paio di guanti: gli utensili diamantati possono diventare molto caldi.

- Sollevare il manubrio più in alto possibile.




- Tirare indietro sulla maniglia per sollevare la testa di smerigliatura dal suolo.


- Lasciare nuovamente la macchina al suolo.



- Indossare i guanti.
- Usare un martello per rimuovere i segmenti diamantati.




- Apporre segmenti diamantati nuovi sul disco di affilatura.



- Dopo aver fissato i diamanti nuovi, realizzare la procedura in senso inverso per riportare la macchina al suolo.

Collegare l'aspiratore

Collegare l'aspiratore alla macchina. Usare un tubo da 50mm (2 pollici).




- Utilizzare un sistema di estrazione della polvere Husqvarna per un completo controllo della polvere.
- Assicurarsi che i filtri dell'aspiratore siano intatti e puliti. Fare attenzione alla polvere durante l'operazione.
- Regolare il mantello in gomma affinché aderisca al pavimento per garantire un'accurata raccolta della polvere.

MONTAGGIO


Trasporto

È possibile piegare la macchina per ridurre lo spazio necessario per il trasporto.


- Allentare le viti e la manopola di bloccaggio che fissano il coperchio.



- Rimuovere il coperchio.
- Posizionare la manovella con l'impugnatura rivolta verso l'alto.



- Piegare con cautela la macchina in avanti. Inserire dell'imbottitura tra il motore e la scatola elettrica per impedire danni alla macchina.



- Il coperchio va attaccato al fianco della macchina.

GUIDA ALL'AFFILATURA

Diamanti

Prefazione

I diamanti abrasivi solitamente sono composti da 2 parti:

- Polvere diamantata (anche nota come cristalli diamantati o graniglia). Cambiando le dimensioni della polvere diamantata o graniglia, si cambia il grado di ruvidezza o finezza dei graffi al termine del processo di smerigliatura.
- Un agente legante (metallo o resina). La polvere diamantata viene mescolata e sospesa in un agente legante metallico o resinoso. Quando la si sospende in un agente legante metallico, il prodotto finito viene definito come Legame metallico o Segmento diamantato sinterizzato. Quando la si sospende in un agente legante resinoso, il prodotto finito viene definito come Segmento diamantato a legame resinoso o pastiglia. Cambiando la durezza dell'agente legante, si modifica la velocità alla quale si userà l'abrasivo diamantato.

Principi generali

Di seguito, si forniscono delle regole di carattere generale sui segmenti diamantati nelle applicazioni di smerigliatura. Come nel caso di ogni regola generale, esistono eccezioni o casi che si discostano dalla regola generale.

Dimensione della graniglia diamantata

Se si riduce la dimensione della graniglia diamantata in particelle più piccole si avranno ripercussioni sulle prestazioni dell'utensile diamantato nei seguenti modi:

- Creazione di uno schema di graffi più fine.
- Si aumenta la durata dell'utensile diamantato.

Se invece si aumenta la dimensione della graniglia in particelle più grandi, si verifica il contrario.

Agente legante

Con un legante più duro:

- Creazione di uno schema di graffi più fine.
- Si aumenta la durata dell'utensile diamantato.
- Si diminuisce la velocità di produzione.

Se si ammorbidisce il legante metallico o resinoso, si verifica il contrario.

Numero di segmenti diamantati sotto la macchina

Aumentando il numero di segmenti sotto la macchina:

- Si riduce la pressione su ciascun segmento diamantato singolo. – Si riduce il tasso di usura sui segmenti diamantati.
- Si riduce il carico sulla macchina con conseguente minor consumo di corrente da parte della smerigliatrice.
- Si crea uno schema dei graffi più uniforme, specialmente su pavimenti morbidi.

Se invece si diminuisce il numero di segmenti sotto la macchina, accade il contrario.

Riepilogo dei principi dei diamanti

Per ottenere la produttività necessaria, occorre che i segmenti diamantati si usurino. L'usura dei segmenti diamantati può essere influenzata dai seguenti fattori:

- Pressione.
- Durezza del legante.
- Dimensione della graniglia diamantata.
- Numero di segmenti presenti sotto la macchina.
- È possibile aumentare l'usura aggiungendo un abrasivo supplementare sul pavimento, ad es. sabbia, carburo di silicium.

In genere, più rapidamente si usura il segmento, più aumenta la velocità di produzione. Variando i fattori precedenti, è possibile apportare modifiche in modo da influenzare quanto segue:

- Schema dei graffi.
- Consumo attuale della macchina.
- Uniformità del pavimento (v. di sezione successiva).
- Facilità di funzionamento.

GUIDA ALL'AFFILATURA

Determinazione della durezza del cemento

Tutti i tipi di cemento si misurano mediante la loro forza di compressione e a seconda della parte del mondo da cui provengono, indici di forza di compressione diversi (ad es., PSi e MPa). In genere, maggiore è la classificazione della forza di compressione, più duro sarà il cemento e di conseguenza più difficile coltosa risulterà la smerigliatura.

Tuttavia, oltre alle classificazioni della forza di compressione, altri fattori determinano il grado di durezza di un pavimento e, di conseguenza, la scelta del diamante idoneo. Dal momento che la smerigliatura solitamente riguarda solo la superficie del cemento (i 5 mm o 1/4 pollici superficiali), spesso le modalità secondo cui è stato finito il pavimento in cemento o lo stato della superficie giocheranno un ruolo più importante sul tipo di diamante da scegliere rispetto alla classificazione della forza di compressione del cemento.

Fattori superficiali di cui tener conto nella scelta di un diamante

In linea di massima, se una superficie in cemento è molto liscia (cioè, è molto probabile che sia stata intonacata/elicotterata), il cemento si comporta come se avesse un'alta forza di compressione e, pertanto, richiede un segmento legante morbido.

Di conseguenza, se una superficie in cemento è ruvida/aggressiva (ad es., danneggiata dalla pioggia, granigliata, aggregato esposto ecc.), il cemento si comporta come se avesse una bassa forza di compressione e pertanto richiede un segmento legante duro.

Spesso, i rivestimenti/contaminanti superficiali (ad es., rivestimenti epossidici, adesivi per piastrelle ceramiche, composti/guida dell'intonaco di livellamento) rivestono un ruolo più importante sulla scelta del diamante rispetto alla forza di compressione del cemento.

In genere, quando si smeriglia una piastra in cemento per la prima volta e si hanno dei dubbi sul suo grado di durezza, iniziare sempre con diamanti a legante più duro sotto la macchina. Ciò garantirà la minima usura sui segmenti dei diamanti. Se un segmento di diamante duro non è adatto all'applicazione, non si investirà altro che un po' di tempo, senza tuttavia usurare i diamanti.

Se si realizza nell'altro modo (cioè, se si usa un segmento morbido per iniziare) e il cemento è morbido o possiede una superficie abrasiva o contaminante superficiale, è abbastanza probabile consumare una quantità notevole di diamante in brevissimo tempo.


Scelta dei diamanti

Il modo in cui i segmenti diamantati sono installati nell'unità molatrice influenza il rendimento della macchina, i livelli di produttività e la qualità del pavimento finito.


Ci sono varie configurazioni diverse di elementi diamantati, ottenibili sia sul PG 400 che sul PG 280.

Segmenti diamantati a legante metallico


Set completo – fila interna ed esterna




Set completo – fila esterna



Set mini – fila interna ed esterna



Set mini – fila esterna



GUIDA ALL'AFFILATURA

Selezionare i segmenti diamantati a legante metallico adatti per la propria applicazione.


I seguenti suggerimenti coprono le configurazioni di base degli utensili diamantati a legante metallico.

Campo di utilizzo	Legante metallico	Dimensione della graniglia	Set completo – fila interna ed esterna	Set completo – fila esterna	Set mini – fila interna ed esterna	Set mini – fila esterna
Livellamento pavimento – Cemento duro	Morbido	16 o 30	X			
Livellamento pavimento – Cemento medio	Medio	16 o 30	X			
Livellamento pavimento – Cemento morbido	Duro	16 o 30	X			
Rimozione di adesivo per piastrelle ceramiche	Medio	PIRANHA™ o 16-30	X			
Rimozione di colla vinilica o per tappeti – Cemento duro	Morbido	PIRANHA™ o 16-30			X	X
Rimozione di colla vinilica o per tappeti – Cemento medio	Medio	PIRANHA™ o 16-30			X	X
Rimozione di colla vinilica o per tappeti – Cemento morbido	Duro	PIRANHA™ o 16-30			X	X
Rimozione di vernice epossidica – Cemento duro	Morbido	PIRANHA™ o 16-30		X	X	
Rimozione di vernice epossidica – Cemento medio	Medio	PIRANHA™ o 16-30		X		
Rimozione di vernice epossidica – Cemento morbido	Duro	PIRANHA™ o 16-30		X		
Cemento danneggiato dalla pioggia	Duro	16-30	X		X	
Lucidatura di aggregati esposti	Duro	16-30	X		X	
Eliminazione del lippage (dislivello di planarità) nelle piastrelle a mosaico/in pietra	Morbido	30 o 60	X			
Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento duro	Morbido	60			X	X
Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento medio	Medio	60			X	X
Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento morbido	Duro	60			X	X
Smerigliatura per esporre gli aggregati nel cemento – Cemento duro	Morbido	16-30	X	X	X	
Smerigliatura per esporre gli aggregati nel cemento – Cemento medio	Medio	16-30	X	X	X	
Smerigliatura per esporre gli aggregati nel cemento – Cemento morbido	Duro	16-30	X		X	
Livellamento di ondulazioni di pavimenti in cemento – Cemento duro	Morbido	16 o 30	X	X	X	
Livellamento di ondulazioni di pavimenti in cemento – Cemento medio	Medio	16 o 30	X		X	
Livellamento di ondulazioni di pavimenti in cemento – Cemento morbido	Duro	16 o 30	X		X	


GUIDA ALL'AFFILATURA

Segmenti diamantati resinati


Adattatore per il collegamento Redi Lock in resina



Set completo – fila esterna




PG 280




PG 400

Set mini – fila esterna



PG 280



PG 400


Selezionare la configurazione dei segmenti diamantati resinati adatta alla propria applicazione.

Campo di utilizzo	Set completo – fila esterna	Set mini – fila esterna
Lucidatura piastrelle in pietra/terrazzo	X	
Rifacimento piastrelle in pietra/terrazzo		X
Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento duro		X
Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento medio		X
Lucidatura superficiale di pavimenti in cemento – Cemento morbido		X

Senso di rotazione del motore (Trifase)

È possibile modificare il senso di rotazione del motore invertendo i poli della spina dell'alimentazione.

NB! Gli utensili Piranha/PCD sono progettati per funzionare solo in un'unica direzione.




AVVIAMENTO E ARRESTO

Prima dell'avvio



- Posizionare la smerigliatrice sulla zona di lavoro.
- Assicurarsi che ci siano diamanti sotto la macchina e che siano ben fissi.
- Collegare l'aspiratore alla macchina.
- Usare le manopole di bloccaggio per la regolazione del manubrio all'altezza più comoda per lavorare.
- Collegare la macchina all'alimentazione.
- Ruotare in senso orario il pulsante di arresto di emergenza per verificare che non sia premuto.




- Verificare il senso di rotazione del motore.


Avviamento



- Ridurre la pressione tra il disco di affilatura e il pavimento spingendo il manubrio verso il basso senza sollevare l'unità affilatrice dal suolo.




- Premere il pulsante avvio e mantenerlo premuto per qualche secondo per avviare la macchina.



Arresto



- Usare il pulsante d'arresto per spegnere la macchina.



- Tenere i segmenti di affilatura aderenti al pavimento durante l'arresto. Ciò consentirà di arrestare velocemente e completamente la macchina. Non sollevare la testa portamola dal pavimento durante l'arresto, poiché potrebbe sollevare parecchia polvere.

MANUTENZIONE

Guasti e ricerca dei guasti

La macchina non funziona

- Controllare l'alimentazione elettrica e i cavi dell'alimentazione e accertarsi che non abbiano subito danni.
- Ruotare in senso orario il pulsante di arresto di emergenza per verificare che non sia premuto.

Difficoltà a trattenere la macchina

- Numero insufficiente di diamanti sotto la macchina (se si smerigliano pavimenti con colla spessa o fondo morbido, un numero insufficiente di diamanti sotto la macchina aumenta notevolmente il carico sualla smerigliatrice e sull'operatore). Normalmente viene anche accompagnato da un forte consumo di corrente da parte del motore.

Aumentare il numero di diamanti sotto la macchina per ridurre il carico sulla smerigliatrice e sull'operatore.

La macchina salta

- I cuscinetti ammortizzatori in gomma dell'unità affilatrice possono essere consumati o danneggiati. Controllarli e sostituirli, se necessario.
- È possibile che i diamanti non siano stati fissati correttamente o che abbiano altezze diverse. Verificare per assicurarsi che tutti i diamanti siano montati correttamente e alla stessa altezza.

La macchina si ferma dopo poco tempo

- La macchina è sovraccarica e si è attivata la protezione dal sovraccarico. Ridurre il carico. La macchina si ricaricherà dopo ca. un minuto, quando il motore si è raffreddato.

La macchina si ferma all'inizio

- Il motore elettrico è in sovraccarico o manca una fase. Resetare la macchina per uno o due minuti, quindi riprovare. Se il problema persiste, rivolgersi a un'officina di assistenza autorizzata.

Manutenzione



IMPORTANTE! Controllo e/o manutenzione devono essere eseguiti a motore spento e dopo aver staccato la spina dalla presa.

Se la si usa in modo corretto, la macchina ha una manutenzione molto esigua ed affidabile.

Pulizia



Staccare sempre la spina dalla presa prima di pulizia, manutenzione e montaggio.

Pulire sempre l'intera attrezzatura al termine della giornata di lavoro. Non utilizzare una lancia ad alta pressione per pulire la macchina.

Affinché la macchina mantenga costantemente un raffreddamento ottimale, è necessario mantenere pulite le aperture per l'aria.

Cuscinetti ammortizzatori in gomma

Verificare i cuscinetti ammortizzatori in gomma ogni mese. Sostituire se necessario.

Alimentazione elettrica



AVVERTENZA! Non utilizzare mai cavi danneggiati che possono causare lesioni personali gravi o mortali.

Controllare che il cavo e la prolunga del cavo siano integri e in buono stato.

Non usare la macchina se il cavo è danneggiato. Portarla presso un rivenditore autorizzato per la riparazione.

Gonnellino

Controllare che il mantello di gomma sia intatto e pulito e che aderisca bene contro il pavimento. Se il mantello di gomma è danneggiato, è necessario sostituirlo.

Assistenza



IMPORTANTE! Tutte le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da riparatori autorizzati. In caso contrario, gli operatori possono correre notevoli rischi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche tecniche

	PG 400 (Trifase, 400 V)	PG 280 (Trifase, 400 V)	PG 280 (Monofase, 230 V)	PG 280 (Monofase, 110 V)
Potenza motore, kW/hp	4/5,4	3/4	2,2/3,0	1,5/2,0
Corrente nominale, A	16	16	12,9	18
Tensione nominale, V	400	400	230	110
Peso, kg/lbs	115/254	70/154	70/154	70/154
Larghezza di smerigliatura, mm/pollici	400/16	280/11	280/11	280/11
Pressione di smerigliatura, kg/libbre	65/143	35/77	35/77	35/77
Velocità, giri/min.	1400	2800	1400	1160
Emissioni di rumore (vedi nota 1)				
Livello potenza acustica, misurato dB(A)	107	107	107	107
Livello potenza acustica, garantito L _{WA} dB(A)	108	108	108	108
Livelli di rumorosità (vedi nota 2)				
Livello pressione acustica all'udito dell'operatore, dB(A)	89	89	89	89
Livelli di vibrazioni (vedi nota 3)				
Impugnatura destra, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4
Impugnatura sinistra, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4

Nota 1: Emissioni di rumore nell'ambiente misurate come potenza acustica (L_{WA}) in base alla norma EN 61029-1.

Nota 2: Livello di pressione acustica in ottemperanza alla norma EN 61029-1. I dati riportati per il livello di pressione acustica hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1,0 dB(A).

Nota 3: Livello di vibrazioni in ottemperanza alla norma EN 61029-1. I dati riportati per il livello di vibrazione hanno una dispersione statistica tipica (deviazione standard) di 1 m/s².

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dichiarazione di conformità CE

(Solo per l'Europa)

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Svezia, tel: +46-31-949000, certifica con la presente che la **Husqvarna PG 400**, **Husqvarna PG 280** a partire dai numeri di serie del 2010 (l'anno viene evidenziato nel marchio di fabbrica ed è seguito da un numero di serie) è conforme alle disposizioni della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO:

- del 17 maggio 2006 "sulle macchine" **2006/42/CE**
- del 15 dicembre 2004 "sulla compatibilità elettromagnetica" **2004/108/CE**.
- del 12 dicembre 2006 riguardanti le apparecchiature elettriche" **2006/95/EC**.

Sono state applicate le seguenti norme: EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55015-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

La macchina corrisponde all'esemplare sottoposto al controllo-tipo CE.

Gothenburg, 29 dicembre 2009



Henric Andersson

Vicepresidente, Responsabile troncatrici e prodotti per costruzione


Husqvarna AB

(Rappresentante autorizzato per Husqvarna AB e responsabile della documentazione tecnica.)


SCHEMA DELLE CONNESSIONI

**PG 280 3-phase, 400 V
PG 400 3-phase, 400 V**

AE1



DOOR



L1
L2
L3
PE

MAIN SUPPLY


U2
V2
W2
PE
L1
L2
L3
PE
M1
M2
V2
W2
PE
MOTOR

	U2	V2	W2	PE
Variant 1	Black	Red	White	Green
Variant 2	Brown	Black	Grey	Ye/Gn


SCHEMA DELLE CONNESSIONI

PG 280 single-phase, 230 V
PG 280 single-phase, 110 V

AE1



DOOR



MAIN SUPPLY

M1
MOTOR

	U1	U2	PE
L1	Black	White	Green
Variant 1	Black	Blue	Ye/Gn
Variant 2	Brown	Blue	Ye/Gn

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Símbolos na máquina:

ATENÇÃO! A máquina, se for usada de forma indevida ou incorrecta, pode ser perigosa, causando sérios ferimentos ou mesmo a morte do utente ou outras pessoas.

Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.

Use equipamento de protecção pessoal. Ver as instruções na secção "Equipamento de protecção pessoal".

ATENÇÃO! Durante os trabalhos de alisamento do pavimento produz-se poeira que, se respirada, pode causar lesões. Use protecção respiratória aprovada. Certifique-se de que haja boa ventilação.

Arranque: Reduza a pressão entre o disco de desgaste e o chão empurrando o punho sem levantar a unidade do chão.

Este produto está conforme as directivas em validade da CE.

Marca ambiental. O símbolo no produto ou respectiva embalagem indica que este produto não pode ser processado como detritos domésticos.

Providenciando para que este produto seja processado de forma correcta, você pode contribuir para contrariar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e pessoas, que caso contrário, podem ser provocadas pela gestão inadequada dos resíduos deste produto.


Para mais informação sobre a reciclagem deste produto, contacte os serviços competentes da sua autarquia, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Os restantes símbolos e autocolantes existentes na máquina dizem respeito a exigências específicas para homologação em alguns países.




Símbolos nas instruções para o uso:


A inspecção e/ou manutenção é efectuada com o motor desligado e com a ficha de retirada da tomada de corrente.




Use sempre luvas de protecção aprovadas.



Limpeza periódica obrigatória.



Inspecção ocular.



Uso obrigatório de óculos ou viseira de protecção.



ÍNDICE

Índice

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Símbolos na máquina:	20
Símbolos nas instruções para o uso:	20

ÍNDICE

Índice	21
--------	----

COMO SE CHAMA?

Como se chama, na alisadora de pavimento?	22
---	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar uma nova alisadora de pavimento	23
Equipamento de protecção pessoal	23
Instruções gerais de segurança	24

MONTAGEM

Coloque o punho	26
Substituição dos diamantes	26
Ligue o aspirador	26
Transporte	27

GUIA DE ALISAMENTO

Diamantes	28
Determinar a dureza do cimento	28
Selecção de diamante	29
Sentido de rotação do motor	31

ARRANQUE E PARAGEM

Antes de começar	32
Arranque	32
Paragem	32

MANUTENÇÃO


Falhas e sua resolução	33
Manutenção	33
Assistência	33

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas	34
Certificado CE de conformidade	35

ESQUEMA ELÉCTRICO

COMO SE CHAMA?



Como se chama, na alisadora de pavimento?

- | | |
|---|--|
| 1 Caixa eléctrica | 11 Parafusos, cobertura |
| 2 Cobertura | 12 Unidade de desgaste - PG 280 |
| 3 Manivela para ajustar a pressão de desgaste | 13 Unidade de desgaste - PG 400 |
| 4 Argola de elevação | 14 Punho / Barra de direcção |
| 5 Motor eléctrico | 15 Painel de Controlo |
| 6 Punho de levantamento | 16 Botão de arranque |
| 7 Protecção | 17 Paragem de emergência |
| 8 Ligação a aspirador | 18 Botão de paragem |
| 9 Conjunto de rodas | 19 Botão de bloqueio para ajustamento da barra de direcção |
| 10 Cobertura do botão de bloqueio | 20 Instruções para o uso |

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de utilizar uma nova alisadora de pavimento

- Leia as instruções para o uso com toda a atenção e compreenda o seu conteúdo antes de fazer uso da máquina.
- As alisadoras de pavimento PG 400 e PG 280 foram concebidas para a remoção superficial de resíduos de cola/adesivo, betumes e substâncias similares de pavimentos em cimento, bem como para o desgaste e o aplanamento de pavimentos em cimento.
- Esta máquina pode provocar acidentes pessoais graves. Leia as instruções de segurança cuidadosamente. Aprenda a utilizar como deve a máquina.
- Só deverá utilizar a máquina o pessoal que tenha recebido a formação necessária, tanto prática como teórica, relativamente à sua utilização.

Use sempre o seu bom senso

Não é possível cobrir todas as situações possíveis que poderá enfrentar. Actue sempre com precaução e use de senso comum. Evite todas as situações que considere estarem para além das suas capacidades. Caso se sinta inseguro acerca dos procedimentos de operação depois de ler estas instruções, consulte um perito antes de prosseguir.

Não hesite em contactar o seu fornecedor, caso tenha quaisquer questões sobre a utilização desta máquina. Teremos todo o prazer em apoá-lo e aconselhá-lo, bem como em ajudá-lo a utilizar a sua máquina de forma eficaz e segura.

Permita ao seu revendedor Husqvarna que verifique a sua máquina com regularidade e faça os ajustamentos e as reparações necessários.

Toda a informação e dados contidos nestas instruções para o uso eram válidos na data em que as instruções para o uso foram entregues para serem impressas.



ATENÇÃO! Em caso algum deverá a configuração original da máquina ser alterada sem autorização do fabricante. Use sempre acessórios genuínos. Modificações e/ou acessórios não autorizados podem provocar sérias lesões ou perigo de vida para o utilizador ou outros.




ATENÇÃO! O uso de equipamento para cortar, lixar, furar, polir ou deformar materiais pode provocar-se poeira ou vapores que contenham produtos nocivos. Procure informar-se sobre a composição do material em que está a trabalhar, e use uma máscara respiratória e protectora do rosto adequada.

Equipamento de protecção pessoal




ATENÇÃO! Em quaisquer circunstâncias de utilização da máquina deve ser utilizado equipamento de protecção pessoal aprovado. O equipamento de protecção pessoal não elimina o risco de lesão mas reduz os seus efeitos em caso de acidente. Consulte o seu concessionário na escolha do equipamento.


- Capacete de protecção
- Protectores acústicos
- Óculos ou viseira de protecção




- Máscara respiratória



- Luvas fortes e de agarre seguro.



- Vestuário justo, forte e confortável que permita total liberdade de movimentos.



- Botas com biqueiras de aço e solas antideslizantes.



- Os primeiros socorros devem sempre estar à mão.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Instruções gerais de segurança



ATENÇÃO! Esta secção descreve as regras básicas de segurança para o trabalho com a máquina. A informação apresentada nunca substitui os conhecimentos, capacidades e a experiência de um profissional. Caso se encontre numa situação em que se sinta inseguro, interrompa o trabalho e consulte um especialista. Contacte o seu revendedor, a sua oficina de serviço ou um utilizador experiente. Evite toda a utilização para a qual não se sinta suficientemente habilitado!

- Não utilize a máquina sem primeiro ler e compreender o conteúdo deste Manual de Operação.

Segurança no local de trabalho

- Evite usar a máquina em condições atmosféricas desfavoráveis. Por exemplo, nevoeiro denso, chuva, vento forte, frio intenso etc.
- Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada. Áreas desarrumadas ou escuras convidam ao acidente.
- A máquina não deve ser utilizada em áreas onde exista a possibilidade de incêndios ou explosões.

Segurança no manejo de electricidade



ATENÇÃO! Há sempre o risco de choques eléctricos ao trabalhar com máquinas eléctricas. Evite trabalhar com condições atmosféricas desfavoráveis e em contacto físico com pára-raios e objectos metálicos. Para evitar acidentes, siga sempre as instruções do manual de instruções.

- Nunca arraste a máquina pelo cabo e nunca retire a ficha puxando pelo cabo.
- Mantenha todos os cabos longe de água, óleo e arestas vivas. Certifique-se de que o cabo não fica entalado em portas, cercas e similares. Se isso acontecer, pode transmitir corrente eléctrica aos objectos.
- Verifique se os cabos estão intactos e em bom estado. Utilize o cabo para utilização em exteriores.
- Se algum cabo da máquina estiver danificado, não use a máquina e entregue-a a uma oficina de reparações autorizada para ser reparada.
- A máquina deve ser ligada a uma tomada com ligação à terra.
- Verifique se a tensão de rede coincide com a indicada na placa que se encontra na máquina.
- Tenha cuidados com os choques eléctricos. Evite contacto físico com pára-raios e metal no solo.
- Não use uma extensão enquanto enrolada, para evitar sobreaquecimento.
- Quando começar a usar a máquina, certifique-se de que o fio se encontra atrás de si de modo ao fio não sofrer danos.

Segurança pessoal



ATENÇÃO! A sobreexposição a vibrações pode causar lesões cardiovasculares e nervosas a pessoas com problemas de circulação sanguínea. No caso de sentir sintomas físicos que o façam suspeitar de sobreexposição a vibrações, consulte um médico. Estes sintomas podem manifestar-se como torpor, ausência de sensibilidade, 'cócegas', 'picadelas', dor, falta ou redução de força normal, alterações de cor da pele ou da sua superfície. Estes sintomas manifestam-se normalmente nos dedos, nas mãos e nos punhos. Estes sintomas são mais evidentes a temperaturas baixas.

- Use equipamento de protecção pessoal. Ver as instruções na secção "Equipamento de protecção pessoal".
- Nunca use a máquina se estiver cansado, se bebeu álcool ou se toma remédios que podem influir na sua visão, discernimento ou controlo sobre o corpo.
- Nunca permita que outra pessoa utilize a máquina sem estar certo de que a mesma entendeu o conteúdo do manual de instruções.
- Todos os operadores deverão ser instruídos sobre como usar a máquina. É da responsabilidade do proprietário que os operadores recebam instrução.
- Pessoas e animais podem distraí-lo de forma a perder o controlo sobre a máquina. Por isso, esteja sempre concentrado e atento à sua tarefa.
- Tenha cuidado com peças de vestuário, cabelos compridos e adornos, dado que podem prender-se em componentes móveis.
- Não deixe nunca a máquina sem vigilância com o motor a trabalhar.
- Ao usar as máquinas, trate sempre de ter mais alguém perto de si, de modo a poder pedir ajuda no caso de ocorrer um acidente.
- Certifique-se de que tem uma posição de trabalho segura e estável.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Utilização e manutenção

- Use a máquina somente para as funções a que a mesma se destina.
- Mantenha todas as peças em bom estado de funcionamento e certifique-se de que todos os elementos de fixação estão bem apertados.
- Nunca use uma máquina defeituosa. Siga as instruções de manutenção, controlo e assistência técnica destas instruções para o uso. Alguns serviços de manutenção e de assistência técnica deverão ser executados por especialistas qualificados. Ver as instruções na secção Manutenção.
- Não modifique nunca os dispositivos de segurança. Verifique periodicamente se funcionam correctamente. Não é permitido usar a máquina com os dispositivos de segurança defeituosos ou desmontados.
- Nunca use uma máquina que foi modificada a ponto de não mais corresponder à construção original.
- A máquina só deve ser colocada em funcionamento quando as cabeças rectificadoras estiverem pousadas no chão, a não ser que esteja a realizar um procedimento de teste conforme descrito neste manual.
- A máquina não deve ser colocada em funcionamento sem a protecção de borracha contra poeiras. É essencial a existência de um bom vedante entre a máquina e o chão em matéria de segurança, especialmente quando estiver a funcionar em aplicações de rectificação seca.
- Durante o procedimento de desgaste, a máquina deve ser ligada a um aspirador, para aspirar o pó.
- Quando mudar os discos rectificadores assegurese de que a alimentação eléctrica da unidade está OFF (desligada) activando o botão de Paragem de Emergência e desligando a ficha eléctrica.
- Depois de cada operação de desgaste/polimento, remova sempre as ferramentas de diamante.
- Assegure-se que a saia de borracha se encontra intacta e limpa, e que assenta bem sobre o chão. Uma saia de borracha danificada deve ser sempre substituída.
- O disco de desgaste continua a rodar durante algum tempo depois do motor ter parado. Mantenha a acção de desgaste até que a ventoinha tenha parado completamente. Assegure-se que a cabeça de desgaste parou de rodar antes de levantar a máquina.
- Ao remover cola, asfalto, tinta, etc., levante sempre a máquina da superfície depois de a utilizar, para evitar que esta fique colada ao chão devido ao calor. Assegure-se que a cabeça de desgaste parou de rodar antes de levantar a máquina.
- As ferramentas de diamante poderão estar muito quentes depois da utilização. Espere que a máquina arrefeça antes de remover os segmentos de diamante. Utilize luvas de protecção.
- Utilize sempre a pega de levantamento montada na máquina para a levantar.
- Transporte sempre a máquina pelo punho de transporte e pelo punho.


Transporte e armazenagem

- Sempre que possível, a máquina deverá ser transportada coberta, limitando-se a exposição aos elementos naturais – em particular chuva ou neve.
- Armazene o equipamento numa área que seja possível de trancar, de modo a mantê-lo fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
- A máquina deve ser sempre armazenada num local seco quando não estiver a ser utilizada.


MONTAGEM

Coloque o punho


- Retire os parafusos (A).



- Retire os botões de bloqueio (B).
- Monte o punho no suporte de altura regulável da máquina.



- Montar os parafusos (A) e os botões de bloqueio (B).
- Os botões de bloqueio devem ser posicionados ao longo da barra de direcção, para reduzir o risco de danificar os botões quando a máquina é pousada ao trocar as ferramentas.




Substituição dos diamantes



Desligue a máquina e retire a tomada da parede.


Mantenha um par de luvas à mão: as ferramentas de diamante pode ficar muito quentes.

- Levante a barra de direcção para a posição mais elevada.




- Puxe a pega para trás para levantar a cabeça rectificadora do piso.


- Volte a pousar a máquina no chão.



- Calce as luvas.
- Utilize um martelo para remover os segmentos de diamante.




- Coloque os novos segmentos de diamante no disco de desgaste.



- Depois de terem sido colocados novos diamantes, inverta o procedimento para baixar a máquina para o chão.

Ligue o aspirador

Ligue o aspirador à máquina. Use uma mangueira de 50 mm (2 polegadas).




- Utilize um sistema de extracção de poeiras Husqvarna, para um controlo total do pó.
- Assegure-se de que os filtros do aspirador se encontram intactos e limpos. Preste atenção ao pó durante a operação.
- Ajuste a saia de borracha de modo a que esteja em contacto com o chão, de modo a assegurar a recolha eficiente do pó.

MONTAGEM


Transporte

A máquina pode ser dobrada de modo a minimizar o espaço necessário para o seu transporte.


- Solte os parafusos e o punho de bloqueio que mantêm a cobertura no lugar.



- Retire a cobertura.
- Posicione a manivela com o punho a apontar para cima.



- Dobre cuidadosamente a máquina para a frente. Coloque material de protecção entre o motor e a caixa eléctrica, para evitar danos na máquina.



- A cobertura pode ser ligada à lateral da máquina.

GUIA DE ALISAMENTO

Diamantes

Histórico

Os abrasivos de diamante consistem normalmente em 2 componentes:

- Pó de diamante (também conhecido por cristais ou partículas de diamante). Mudando o tamanho do pó ou das partículas de diamante, podemos mudar a grossura ou a finura dos riscos deixados pelo processo de rectificação.
- Um agente de ligação (metal ou resina). O pó de diamante é misturado e suspenso num agente de ligação de metal ou resina. Quando suspenso num agente de ligação de metal, os produtos acabados são referidos como um segmento de diamante de União de Metal ou Sinterado. Quando suspenso num agente de ligação de resina, o produto acabado é referido como um segmento de diamante ou almofada de União de Resina. Mudando a dureza do agente de ligação, podemos mudar a rapidez ou a lentidão de desgaste do abrasivo de diamante.

Princípios Gerais

Seguem-se as regras gerais relativas aos segmentos de diamante em aplicações de rectificação. Tal como acontece com as regras gerais, existem excepções ou casos em que isto não acontece.

Tamanho das partículas de diamante

Mudar o tamanho das partículas de diamante para um tamanho inferior terá efeitos no desempenho da ferramenta de diamante dos seguintes modos:

- Cria um padrão de riscos mais finos.
- Aumentar a vida da ferramenta de diamante.

O oposto ocorrerá quando se mudar para um tamanho de partículas maior.

Agente de ligação

Aumentar a dureza da união irá:

- Cria um padrão de riscos mais finos.
- Aumentar a vida da ferramenta de diamante.
- Diminuir a taxa de produção.

O oposto ocorrerá se tornar a união de metal ou de resina mais suave.

Número de segmentos sob a máquina

Aumentar o número de segmentos sob a máquina irá:

- Reduzir a velocidade sobre cada segmento de diamante individual. – Reduzir a taxa de desgaste nos segmentos de diamante.
- Reduzir a carga sobre a máquina e fazer com que o rectificador puxe menos corrente.
- Criar um padrão de riscos mais suave (particularmente sobre pisos suaves).

O oposto ocorrerá se diminuir o número de segmentos sob a máquina.

Resumo dos princípios do diamante

Os segmentos de diamante precisam de desgastar-se para obterem produtividade. O desgaste do segmento de diamante pode ser influenciado pelos seguintes factores:

- Pressão.
- Dureza da união.
- Tamanho da partícula de diamante.
- Número de segmentos sob a máquina.
- Adicionar um abrasivo (por exemplo, areia, carboneto de silicone) no piso aumentará o desgaste.

Em termos gerais, quanto mais depressa se desgastar um segmento de diamante, mais rápida será a produtividade. Variando os factores acima, também podem ser feitas alterações para o seguinte efeito:

- Padrão de riscos.
- Tomada de corrente da máquina.
- Uniformidade do piso (ver a secção seguinte).
- Facilidade de operação.

Determinar a dureza do cimento

Medem-se todos os cimentos através da sua resistência à compressão e, dependendo da parte do mundo onde se encontrar, índices de resistência à compressão diferentes (por ex., PSi e MPa). Em termos gerais, quanto maior for a classificação de resistência à compressão, mais duro será o cimento, pelo que mais difícil será de rectificar.

No entanto, para além das classificações de resistência à compressão, outros factores determinam a dureza do piso, e consequentemente, a selecção do diamante correcto. Uma vez que, geralmente, a rectificação trata apenas a superfície do cimento (superfícies 5 mm), frequentemente, a forma de acabamento do cimento ou o estado da superfície terão uma grande influência na selecção do tipo de diamante em vez da classificação de resistência à compressão do cimento.

Factores da superfície a considerar ao seleccionar um diamante

Em termos gerais, se uma superfície de cimento for muito mole (ou seja, o mais provável é ter sido muito alisada com colher de pedreiro/lâminas horizontais), o cimento comportar-se-á como se tivesse uma resistência à compressão elevada, pelo que requererá um segmento de união mole.

Assim, se uma superfície de cimento for áspera/agressiva (ou seja, danificada pela chuva, jacto, escarificada, agregado exposto, etc.), o cimento comportar-se-á como se tivesse uma resistência à compressão baixa, pelo que requer um segmento de união duro.

Os revestimentos/contaminantes da superfície (por ex., revestimentos de époxi, azulejos cerâmicos adesivos, compostos/camadas de nivelamento) terão frequentemente uma maior influência na selecção do diamante do que a resistência à compressão do cimento.

GUIA DE ALISAMENTO

Regra geral, quando se rectifica um pavimento em cimento pela primeira vez e não se sabe concretamente qual a sua dureza, começa-se sempre com diamantes de união mais duros debaixo da máquina. Isto garantirá a mínima quantidade de desgaste nos segmentos de diamante. Se um segmento de diamante duro não for adequado à aplicação, basta um pouco de tempo sem desgastar os diamantes.

Se for executado de outra forma (ou seja, se se utilizar um segmento mole no início) e o cimento for mole, ou tiver uma superfície abrasiva ou um contaminante da superfície, é muito provável que desgaste uma grande quantidade de diamante num período de tempo muito curto.


Seleção de diamante

A forma como os segmentos de diamante são dispostos na unidade de desgaste influencia fortemente o desempenho da máquina, os níveis de produtividade e também a qualidade do chão acabado.


Existem várias configurações de diamante diferentes que podem ser montadas tanto na PG 400 como na PG 280.

Diamantes ligados a metal

Conjunto total - fieira interna e externa




PG 280




PG 400

Conjunto total - fieira externa




PG 280




PG 400

Meio conjunto - fieira interna e externa




PG 280




PG 400

Meio conjunto - fieira externa



PG 280



PG 400

GUIA DE ALISAMENTO

Seleccione os diamantes ligados a metal correctos para a sua aplicação


A sugestão que se segue cobre as configurações básicas para ferramentas com diamantes ligados a metal.

Área de aplicação	União metálica	Tamanho do abrasivo	Conjunto total - fieira interna e externa	Conjunto total - fieira externa	Meio conjunto - fieira interna e externa	Meio conjunto - fieira externa
Piso plano – Cimento duro	Mole	16 ou 30	X			
Piso plano – Cimento médio	Médio	16 ou 30	X			
Piso plano – Cimento mole	Duro	16 ou 30	X			
Remoção de adesivo em azulejo de cerâmica	Médio	PIRANHA™ ou 16-30	X			
Remoção de Vinil ou Cola de tapete – Cimento duro	Mole	PIRANHA™ ou 16-30			X	X
Remoção de Vinil ou Cola de tapete – Cimento médio	Médio	PIRANHA™ ou 16-30			X	X
Remoção de Vinil ou Cola de tapete – Cimento mole	Duro	PIRANHA™ ou 16-30			X	X
Remoção de tinta époxi – Cimento duro	Mole	PIRANHA™ ou 16-30		X	X	
Remoção de tinta époxi – Cimento médio	Médio	PIRANHA™ ou 16-30		X		
Remoção de tinta époxi – Cimento mole	Duro	PIRANHA™ ou 16-30		X		
Cimento danificado pela chuva	Duro	16-30	X		X	
Aglomerado suavizado exposto	Duro	16-30	X		X	
Remoção de irregularidades em azulejos de pedra natural/de terrazzo	Mole	30 ou 60	X			
Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento duro	Mole	60			X	X
Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento médio	Médio	60			X	X
Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento mole	Duro	60			X	X
Rectificar agregado exposto em cimento – Cimento duro	Mole	16-30	X	X	X	
Rectificar agregado exposto em cimento – Cimento médio	Médio	16-30	X	X	X	
Rectificar agregado exposto em cimento – Cimento mole	Duro	16-30	X		X	
Aplainamento de ondulações em pisos de cimento – Cimento duro	Mole	16 ou 30	X	X	X	
Aplainamento de ondulações em pisos de cimento – Cimento médio	Médio	16 ou 30	X		X	
Aplainamento de ondulações em pisos de cimento – Cimento mole	Duro	16 ou 30	X		X	


GUIA DE ALISAMENTO

Diamantes ligados a resina


Adaptador de ligação a resina Redi Lock



Conjunto total - fieira externa




PG 280




PG 400

Meio conjunto - fieira externa



PG 280



PG 400


Seleccionar a configuração correcta de diamantes ligados a resina para a sua aplicação

Área de aplicação	Conjunto total - fieira externa	Meio conjunto - fieira externa
Polimento de ladrilhos/pedra para terraços	X	
Renovação de ladrilhos/pedra para terraços		X
Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento duro		X
Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento médio		X
Polimento de superfície de pisos de cimento – Cimento mole		X

Sentido de rotação do motor (Trifásico)

O sentido de rotação do motor pode ser alterado invertendo os polos na entrada de corrente.

NOTA! As ferramentas Piranha/PCD foram concebidas para funcionar numa única direcção.




ARRANQUE E PARAGEM

Antes de começar



- Posicione o rectificador na área de trabalho.
- Assegure-se que os diamantes se encontram por baixo da máquina e estão firmemente ligados.
- Ligue o aspirador à máquina.
- Utilize os botões de bloqueio para ajustar a barra de direcção, de modo a conseguir a altura de trabalho mais confortável.
- Ligue a alimentação eléctrica da máquina.
- Verifique se o botão de paragem de emergência não está premido, fazendo-o girar a direcção dos ponteiros do relógio.




- Verifique a direcção de rotação do motor.


Arranque



- Reduza a pressão entre o disco de desgaste e o chão empurrando o punho sem levantar a unidade do chão.




- Prima o botão de arranque e mantenha-o premido durante alguns segundos para arrancar a máquina.



Paragem



- Utilize o botão de paragem para desligar a máquina.



- Mantenha os segmentos de desgaste em contacto com o chão quando param. Isto ajudará a que a máquina pare rapidamente. Não levante a cabeça de desgaste do chão ao parar, dado que esta acção pode criar uma quantidade significativa de pó no ar.

MANUTENÇÃO

Falhas e sua resolução

A máquina não funciona

- Verifique a fonte de alimentação e os cabos de alimentação, assegurando-se que não se encontram danificados.
- Verifique se o botão de paragem de emergência não está premido, fazendo-o girar a direcção dos ponteiros do relógio.

A máquina é difícil de agarrar

- Não existem diamantes suficientes sob a máquina (se estiver a rectificar pisos suaves ou com cola espessa, diamantes a menos sob a máquina aumentam a carga para o rectificador e para o operador). Habitualmente também acompanhado por uma corrente elevada consumida pelo motor.

Aumente o número de diamantes sob a máquina para reduzir a carga para o rectificador e para o operador.

A máquina está aos saltos

- As almofadas amortecedoras de choques de borracha na unidade podem estar gastas ou danificadas. Ispetccione e substitua se necessário.
- Os diamantes podem não estar correctamente colocados ou têm alturas diferentes. Verifique para assegurar que todos os diamantes estão correctamente encaixados e se estão à mesma altura.

A máquina pára passado algum tempo

- A máquina está com sobrecarga e a protecção contra sobrecargas foi activada. Reduza a carga. A máquina reinicia-se passado cerca de um minuto, logo que o motor tenha arrefecido.

A máquina pára logo após o arranque

- O motor eléctrico foi sujeito a sobrecarga ou uma fase está em falta. Espere dois minutos até que a máquina reinicialize e tente novamente. Se isso não ajudar, contacte uma oficina de mecânica autorizada.

Manutenção



IMPORTANTE! A inspecção e/ou manutenção é efectuada com o motor desligado e com a ficha de retirada da tomada de corrente.

Utilizada correctamente, a máquina requer muito pouca manutenção e é de confiança.

Limpeza



Retire sempre a ficha da tomada de corrente antes de efectuar trabalhos de limpeza, manutenção ou montagem.

Limpar sempre todo o equipamento no final do dia de trabalho. Não utilize lavagem a alta pressão para limpar a máquina.

As aberturas do ar de arrefecimento têm que estar sempre desobstruídas e limpas para o arrefecimento da máquina poder funcionar sempre de modo satisfatório.

Almofadas amortecedoras de choques de borracha

Ispetccione as almofadas amortecedoras de choques mensalmente. Troque se necessário.

Alimentação eléctrica



ATENÇÃO! Nunca use cabos danificados, pois podem causar acidentes graves e até mesmo mortais.

Verifique se o fio e a extensão estão intactos e em bom estado.

Se o fio da máquina estiver danificado, não use a máquina e entregue-a a uma oficina de reparações autorizada para ser reparada.

Protecção

Assegure-se que a saia de borracha se encontra intacta e limpa, e que assenta bem sobre o chão. Uma saia de borracha danificada deve ser sempre substituída.

Assistência



IMPORTANTE! Todos os tipos de reparações só devem ser efectuados por reparadores autorizados. Isso é fundamental para evitar que os operadores sejam expostos a situações de grande risco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações técnicas

	PG 400 (Trifásico, 400 V)	PG 280 (Trifásico, 400 V)	PG 280 (monofásica, 230 V)	PG 280 (monofásica, 110 V)
Potência do Motor, kW/hp	4/5,4	3/4	2,2/3,0	1,5/2,0
Corrente nominal, A	16	16	12,9	18
Tensão nominal, V	400	400	230	110
Peso, kg/lbs	115/254	70/154	70/154	70/154
Largura de rectificação, mm/polegadas	400/16	280/11	280/11	280/11
Pressão de rectificação, kg/lbs	65/143	35/77	35/77	35/77
Velocidade, rpm	1400	2800	1400	1160
Emissões de ruído (ver nota 1)				
Nível de potência sonora, medido em dB(A)	107	107	107	107
Nível de potência sonora, L _{WA} garantido dB(A)	108	108	108	108
Níveis acústicos (ver nota 2)				
Nível de pressão acústica junto ao ouvido do utilizador, dB(A)	89	89	89	89
Níveis de vibração (ver nota 3)				
Punho direito, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4
Punho esquerdo, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4

Nota 1: Emissões sonoras para as imediações, medidas sob forma de potência sonora (L_{WA}) conforme a 61029-1.

Nota 2: Nível de ruído em conformidade a EN 61029-1. Os dados comunicados relativamente ao nível de pressão de ruído tem uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1,0 dB(A).

Nota 3: Nível de vibração em conformidade com a EN 61029-1. Os dados comunicados relativamente ao nível de vibração têm uma dispersão estatística típica (desvio padrão) de 1 m/s².

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Certificado CE de conformidade

(Válido unicamente na Europa)

Husqvarna AB, SE-433 81 Göteborg, Suécia, telefone: +46-31-949000, declaramos ser de nossa inteira responsabilidade que os produtos **Husqvarna PG 400, Husqvarna PG 280** a que se refere esta declaração, com números de série do ano de 2010 e seguintes (o ano é claramente identificado na etiqueta de tipo, seguido de um número de série) estão conforme os requisitos da DIRECTRIZ DO CONSELHO:

- de 17 de Maio de 2006 "referente a máquinas" **2006/42/CE**
- de 15 de Dezembro de 2004 "referente a compatibilidade electromagnética" **2004/108/CEE**.
- de 12 de Dezembro de 2006 "referentes a equipamento eléctrico" **2006/95/CE**.

Foram respeitadas as normas seguintes: EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55015-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

Da máquina é idêntico ao exemplar que foi objecto dos procedimentos de controlo de conformidade CEE.

Gothenburg, 29 de Dezembro de 2009



Henric Andersson

Vice-presidente, Chefe da divisão de máquinas de corte mecânicas e equipamento de construção


Husqvarna AB

(Representante autorizado da Husqvarna AB e responsável pela documentação técnica.)

ESQUEMA ELÉCTRICO

**PG 280 3-phase, 400 V
PG 400 3-phase, 400 V**

AE1




DOOR

	U2	V2	W2	PE
L1	Black	Red	L3	PE
Variant 1	Black	Black	White	Green
Variant 2	Brown	Black	Grey	Ye/Gn

ESQUEMA ELÉCTRICO

PG 280 single-phase, 230 V
PG 280 single-phase, 110 V

AE1



VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Symbolen op de machine:

WAARSCHUWING! Wanneer de machine onjuist of slordig wordt gebruikt, kan het een gevaarlijk gereedschap zijn, dat ernstig letsel of overlijden van de gebruiker of anderen kan veroorzaken.

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zie instructies in het hoofdstuk "Persoonlijke veiligheidsuitrusting".

WAARSCHUWING! Bij het slijpen treedt stofvorming op, die bij inademing schadelijk kan zijn. Gebruik een goedgekeurd stofmasker. Zorg voor voldoende ventilatie.

Start: Verlaag de druk tussen de slijpschijf en de vloer door de handgreep omlaag te duwen zonder de slijpunit van de grond omhoog te laten komen.

Dit product voldoet aan de geldende CE-richtlijnen.

Milieuetikettering. Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval.

Door ervoor te zorgen dat dit product goed wordt verwerkt, kunt u meehelpen aan het voorkomen van potentiële negatieve effecten voor milieu en mensen, die anders veroorzaakt kunnen worden door een niet juiste afvalverwerking van dit product.


Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw vuilophaalcentrale of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Overige op de machine aangegeven symbolen/plaatjes verwijzen naar specifieke eisen aan certificering op bepaalde markten.




Symbolen in de gebruiksaanwijzing:


Controle en/of onderhoud dient te worden uitgevoerd met uitgeschakelde motor en de stekker uit het stopcontact.




Gebruik altijd goedgekeurde veiligheidshandschoenen.



Moet regelmatig schoongemaakt worden.



Controleer met het blote oog.



Gebruik van veiligheidsbril of vizier verplicht.



INHOUD

Inhoud

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Symbolen op de machine:	38
Symbolen in de gebruiksaanwijzing:	38

INHOUD

Inhoud	39
--------------	----

WAT IS WAT?

Wat is wat op de slijpmachine?	40
--------------------------------------	----

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u een nieuwe slijpmachine in gebruik neemt ..	41
Persoonlijke veiligheidsuitrusting	41
Algemene veiligheidsinstructies	42

MONTEREN

Bevestig de handgreep	44
Vervangen van de diamanten	44
Sluit de stofzuiger aan.	44
Transport	45

AANWIJZINGEN VOOR HET SLIJPEN

Diamanten	46
Bepalen van de hardheid van het beton	46
Keuze van diamanten	47
Rotatierichting van de motor	49

STARTEN EN STOPPEN

Voor de start	50
Starten	50
Stoppen	50

ONDERHOUD


Verhelpen van storingen	51
Onderhoud	51
Service	51

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens	52
EG-verklaring van overeenstemming	53

BEDRADINGSSCHEMA

WAT IS WAT?



Wat is wat op de slijpmachine?

- | | |
|--|--|
| 1 Aansluitkast | 11 Schroeven, afdekking |
| 2 Afdekkap | 12 Slijpunit - PG 280 |
| 3 Kruk voor het aanpassen van de slijpdruk | 13 Slijpunit - PG 400 |
| 4 Hefoog | 14 Handgreep/stuur |
| 5 Elektromotor | 15 Bedieningspaneel |
| 6 Tilhandvat | 16 Startknop |
| 7 Mantel | 17 Noodstop |
| 8 Aansluiting voor stofzuiger | 18 Stopknop |
| 9 Wielenset | 19 Vergrendelknop voor handvatinstelling |
| 10 Afdekking vergrendelknop | 20 Gebruiksaanwijzing |

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Voordat u een nieuwe slijpmachine in gebruik neemt

- Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.
- De slijpmachines PG 400 en PG 280 zijn bedoeld voor het verwijderen van resten lijm/kleefmiddel, stopverf en dergelijke van betonnen vloeren en het slijpen en egaliseren van betonnen vloeren.
- De machine kan ernstige persoonlijke ongelukken veroorzaken. Lees daarom eerst de veiligheidsinstructies goed door. Leer hoe u de machine moet gebruiken.
- Alleen personeel dat de nodige opleiding heeft gekregen met betrekking tot het gebruik van de machine, zowel praktisch als theoretisch, mag de machine bedienen.

Gebruik altijd uw gezond verstand.

Het is niet mogelijk om elke mogelijk situatie te vermelden. Wees altijd voorzichtig en gebruik uw gezond verstand. Vermijd situaties die uw capaciteiten te boven gaan. Als u na het lezen van deze instructies nog vragen hebt over de bedieningsprocedures dient u een expert te raadplegen voordat u verder gaat.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw leverancier als u nog meer vragen hebt over het gebruik van deze machine. We zijn graag bereid om u te adviseren of u te helpen uw machine op een efficiënte en veilige manier te gebruiken.

Laat de machine regelmatig controleren door uw Husqvarna-leverancier en laat hem de nodige aanpassingen en reparaties uitvoeren.

Alle informatie en gegevens in deze gebruiksaanwijzing waren van toepassing op de datum dat deze gebruiksaanwijzing ter perse ging.



WAARSCHUWING! De oorspronkelijke vormgeving van de machine mag onder geen enkele omstandigheid worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant. Gebruik altijd originele onderdelen. Niet goedgekeurde wijzigingen en/of niet-originele onderdelen kunnen tot ernstige verwondingen of het overlijden van zowel gebruiker of anderen leiden.




WAARSCHUWING! Het gebruik van producten die materiaal snijden, slijpen, boren, schuren of vormen kan stof en dampen veroorzaken die schadelijke chemicaliën kunnen bevatten. Zoek uit hoe het materiaal waar u mee werkt is samengesteld en draag een geschikt gezichts- en ademmasker.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting




WAARSCHUWING! Bij al het gebruik van de machine moet goedgekeurde persoonlijke beschermingsuitrusting gebruikt worden. Persoonlijke beschermingsuitrusting elimineert de risico's niet, maar vermindert het schadelijk effect in geval van een ongeval. Vraag uw dealer om raad wanneer u uw uitrusting koopt.


- Veiligheidshelm
- Gehoorbeschermers
- Veiligheidsbril of vizier




- Stofmasker



- Sterke, gripvaste handschoenen.



- Nauwsluitende, sterke en prettige kleding die volledige bewegingsvrijheid toelaat.



- Laarzen met stalen neus en anti-slip zool.



- U moet altijd een EHBO-kit bij de hand hebben.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemene veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! In dit hoofdstuk worden de basisveiligheidsregels voor het gebruik van de machine behandeld. De gegeven informatie kan nooit de kennis vervangen die een vakman via opleidingen en praktische ervaring heeft verworven. Als u in een situatie belandt waarin u zich niet veilig voelt, dient u een expert te raadplegen. Wend u tot uw dealer, uw servicewerkplaats of een ervaren gebruiker. Onderneem geen werkzaamheden waarvoor u zich onvoldoende gekwalificeerd acht!

- Gebruik de machine pas nadat u de inhoud van deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen.

Veiligheid op de werkplek

- Gebruik de motorkettingzaag niet in ongunstige weersomstandigheden. B.v. bij dichte mist, regen, harde wind, hevige koude enz.
- Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is. Rommelige of donkere werkplekken werken ongelukken in de hand.
- De machine mag niet worden gebruikt op plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat.

Elektrische veiligheid



WAARSCHUWING! Bij elektrische machines bestaat altijd het risico dat u een schok krijgt. Voorkom ongunstige weersomstandigheden en lichamelijk contact met een bliksemafleider of metalen voorwerpen. Volg altijd de instructies in deze gebruiksaanwijzing om letsel te voorkomen.

- Sleep de machine nooit voort bij het snoer of haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
- Houd alle kabels uit de buurt van water, olie en scherpe randen. Let op dat de kabel niet bekneld raakt tussen deuren, hekken e.d. Dit kan ertoe leiden dat het voorwerp onder stroom komt te staan.
- Controleer of de kabel intact en in goede staat is. Gebruik een kabel bestemd voor buitengebruik.
- Gebruik de machine nooit als een kabel is beschadigd, maar breng hem in dat geval voor reparatie naar een erkende servicewerkplaats.
- De machine dient te worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die is aangegeven op het typeplaatje op de machine.
- Wees bedacht op elektrische schokken. Voorkom lichamelijk contact met bliksemafleiders/metaal in de grond.

- Gebruik geen verlengsnoer, dat nog is opgerold, om oververhitting te voorkomen.
- Let op dat u de kabel achter u houdt als u de machine gebruikt, zodat de kabel niet beschadigd kan raken.

Persoonlijke veiligheid



WAARSCHUWING! Als men teveel wordt blootgesteld aan trillingen, kan dit tot bloedvat- en zenuwbeschadigingen leiden bij personen die een slechte bloedcirculatie hebben. Consulteer uw dokter wanneer u symptomen heeft die wijzen op te grote blootstelling aan trillingen. Voorbeelden van zulke symptomen zijn slapen, geen gevoel, "kriebels", "speldeprikkens", pijn, geen of minder kracht, huidverkleuringen of veranderingen van het huidoppervlak. Deze symptomen komen meestel voor op vingers, handen of polsen. Deze symptomen kunnen toenemen bij koude temperaturen.

- Draag altijd persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zie instructies in het hoofdstuk "Persoonlijke veiligheidsuitrusting".
- Gebruik de machine nooit als u moe bent, alcohol heeft gedronken of medicijnen heeft ingenomen die uw gezichtsvermogen, beoordelingsvermogen of coördinatievermogen negatief beïnvloeden.
- Laat nooit een ander de machine gebruiken zonder u ervan te verzekeren dat ze de inhoud van de gebruiksaanwijzing hebben begrepen.
- Alle operators moeten worden opgeleid in het gebruik van de machine. De eigenaar is ervoor verantwoordelijk dat de operators een opleiding krijgen.
- Mensen en dieren kunnen u afleiden waardoor u de controle over de machine verliest. Wees daarom altijd geconcentreerd en op uw taak gericht.
- Let erop dat kleding, lang haar en sieraden in de bewegende delen vast kunnen raken.
- Laat de machine nooit zonder toezicht achter met draaiende motor.
- Zorg er altijd voor dat er nog iemand aanwezig is wanneer u de machines gebruikt, zodat u om hulp kunt roepen mocht een ongeluk plaatsvinden.
- Let erop dat u tijdens het werken altijd op een veilige en stabiele ondergrond staat.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gebruik en onderhoud

- Gebruik de machine alleen voor het beoogde doel.
- Hou alle onderdelen in werkzame staat en zorg ervoor dat alle bevestigingen goed zijn vastgedraaid.
- Gebruik nooit een machine die defect is. Volg de onderhouds-, controle- en service-instructies van deze gebruiksaanwijzing. Bepaalde onderhouds- en servicemaatregelen moeten uitgevoerd worden door opgeleide en gekwalificeerde specialisten. Zie instructies in het hoofdstuk Onderhoud.
- Wijzig de veiligheidsmiddelen nooit. Controleer regelmatig of ze naar behoren functioneren. De machine mag niet worden gebruikt met defecte of niet gemonteerde beschermingen.
- Gebruik nooit een machine die zo gewijzigd is dat ze niet langer overeenkomt met de originele uitvoering.
- De machine mag alleen worden gestart wanneer de schuurkoppen op de grond rusten, tenzij bij het uitvoeren van een testprocedure zoals beschreven in deze handleiding.
- De machine mag niet worden gestart zonder dat de rubber stofmantel is bevestigd. Een goede afdichting tussen de machine en de vloer is van essentieel belang voor de veiligheid, vooral bij droog schuren.
- Tijdens het slijpen moet de machine zijn aangesloten op een stofzuiger die het stof afzuigt.
- Voor het vervangen van schuurschijven moet de stroomtoevoer naar de machine worden onderbroken door de noodstopknop in te drukken en moet de stekker worden uitgetrokken.
- Verwijder na uw slijp-/polijstwerkzaamheden altijd het diamantgereedschap.
- Controleer of de rubbermantel intact is en of deze goed aansluit op de vloer. Een beschadigde rubbermantel moet altijd worden vervangen.
- De slijpschijf blijft nog even draaien nadat de motor is gestopt. Blijf slijpen totdat de ventilator volledig is gestopt. Verzekер u ervan dat de slijpkop tot stilstand is gekomen voordat u de machine optilt.
- Bij het verwijderen van lijm, asfalt, verf en dergelijke mag u de machine na gebruik nooit op de ondergrond laten staan, om te voorkomen dat de machine zich aan de vloer hecht vanwege de vrijgekomen warmte. Verzekер u ervan dat de slijpkop tot stilstand is gekomen voordat u de machine optilt.
- Diamantgereedschap kan na gebruik bijzonder warm zijn. Laat de machine afkoelen voordat u de diamantsegmenten verwijdert. Draag beschermende handschoenen.
- Maak bij het optillen van de machine altijd gebruik van het aanwezige hijsoog.
- Draag de machine altijd aan het draaghandvat en het handvat.


Transport en opbergen

- De machine moet waar mogelijk afgedekt worden vervoerd, zodat blootstelling aan de weersomstandigheden wordt beperkt, vooral bij regen en sneeuw.
- Sla de apparatuur op in een afsluitbare ruimte zodat het buiten het bereik is van kinderen en onbevoegde personen.
- Stal de machine altijd op een droge plaats wanneer ze niet wordt gebruikt.


MONTEREN

Bevestig de handgreep


- Verwijder de schroeven (A).



- Verwijder de vergrendelknoppen (B).
- Bevestig de hendel in de hendelafstandhouder op de machine.



- Monteer de schroeven (A) en de vergrendelknoppen (B) terug.
- Plaats de vergrendelknoppen evenwijdig aan het stuur. Dit beperkt de kans op beschadiging van de knoppen bij het neerleggen van de machine voor het verwisselen van hulpstukken.




Vervangen van de diamanten



Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact.


Zorg dat u handschoenen binnen bereik hebt, aangezien diamantgereedschap erg warm kan worden.

- Draai het handvat naar de hoogste positie.




- Trek het handvat naar achteren om de schuurkop van de grond te tillen.


- Leg de machine plat op de grond.



- Doe handschoenen aan.
- Gebruik een hamer om de diamantsegmenten te verwijderen.




- Plaats nieuwe diamantsegmenten op de slijpschijf.



- Wanneer de nieuwe diamanten zijn bevestigd, gaat u in omgekeerde volgorde te werk om de machine op de grond te laten zakken.

Sluit de stofzuiger aan.

Sluit de stofzuiger aan op de machine. Gebruik een slang van 50 mm.




- Gebruik een Husqvarna-stofopvangsysteem om alle stof onder controle te houden.
- Controleer of de filters in de stofzuiger intact en schoon zijn. Let tijdens de werkzaamheden op of er stof vrijkomt.
- Plaats de rubberen bekleding zodanig dat ze verbinding maakt met de vloer en dat een afdoende stofopvang wordt verzekerd.

MONTEREN


Transport

De machine kan in elkaar worden geklapt om de benodigde ruimte bij transport te beperken.


- Draai de schroeven en de vergrendelhendel waarmee de afdekkap op zijn plaats wordt gehouden, los.



- Verwijder de afdekkap.
- Plaats de kruk met de hendel recht omhoog.



- Klap de machine voorzichtig naar voren. Plaats vulmateriaal tussen de motor en de aansluitkast om beschadiging van de machine te voorkomen.



- De afdekkap kan worden vastgezet aan de zijkant van de machine.

AANWIJZINGEN VOOR HET SLIJPEN

Diamanten

Achtergrond

Diamantschijven bestaan gewoonlijk uit 2 onderdelen:

- Diamantpoeder (ook bekend als diamantkristallen of korrel). Door de grootte van het diamantpoeder of de korrel te veranderen, kunnen we bepalen hoe grof of fijn de krassen zijn die achterblijven na het schuurproces.
- Een bindmiddel (metaal of hars). Diamantpoeder wordt gemengd en gesuspendeerd in een metaal- of harsbindmiddel. Wanneer het is gesuspendeerd in een metaalbindmiddel, wordt het afgewerkte product een metaalgebonden of gesinterd diamantsegment genoemd. Wanneer het is gesuspendeerd in een harsbindmiddel, wordt het afgewerkte product een harsgebonden diamantsegment of -schijf genoemd. Door de hardheid van het bindmiddel te veranderen, kunnen we bepalen hoe snel of traag de diamantschijf zal afslijten.

Algemene principes

Hierna volgen enkele algemene regels met betrekking tot diamantsegmenten in schuurtoepassingen. Zoals bij alle algemene regels zijn er uitzonderingen of gevallen waarin ze niet van toepassing zijn.

Grootte van diamantkorrel

Het veranderen van de diamantkorrel in een kleinere deeltjes-/korrelgrootte beïnvloedt de prestaties van het diamantgereedschap op de volgende manieren:

- Fijner kraspatroon.
- Langere levensduur van het diamantgereedschap.

Het tegenovergestelde geldt wanneer een grotere deeltjes-/korrelgrootte wordt gebruikt.

Binding agent

Het verhogen van de hardheid van het bindmiddel resulteert in het volgende:

- Fijner kraspatroon.
- Langere levensduur van het diamantgereedschap.
- Lagere productiesnelheid.

Het tegenovergestelde geldt wanneer het metaal- of harsbindmiddel zachter wordt gemaakt.

Aantal diamantsegmenten onder de machine

Het verhogen van het aantal segmenten onder de machine resulteert in het volgende:

- Minder druk op elk afzonderlijk diamantsegment.- Minder snelle slijtage van de diamantsegmenten.
- Lagere belasting op de machine waardoor de schuurmachine minder stroom verbruikt.
- Een vlakker kraspatroon (vooral op zachte vloeren).

Het tegenovergestelde geldt wanneer het aantal segmenten onder de machine wordt verlaagd.

Samenvatting van de diamantprincipes

Diamantsegmenten moeten afslijten om productief te zijn. De slijtage van de diamantsegmenten kan worden beïnvloed door de volgende factoren:

- Druk.
- Hardheid van het bindmiddel.
- Grootte van de diamantkorrel.
- Aantal segmenten onder de machine.
- Het toevoegen van extra schuurmiddel (bv. zand, siliciumcarbide) op de vloer bevordert de slijtage.

Over het algemeen geldt dat, hoe sneller een diamantsegment afslijt, hoe sneller de machine productief is. Het veranderen van de bovenstaande factoren kan ook invloed hebben op:

- Kraspatroon.
- Stroomverbruik van de machine.
- Vlakheid van de vloer (zie het volgende deel).
- Gebruiksgemak.

Bepalen van de hardheid van het beton

Alle beton wordt gemeten volgens zijn compressiesterkte en, afhankelijk van waar ter wereld u zich bevindt, verschillende compressiesterkte-indexen (bv. PSi & MPa). De algemene regel is: hoe hoger de compressiesterkte, hoe harder het beton en dus hoe moeilijker om het te schuren.

Naast de compressiesterkte zijn er echter nog andere factoren die de hardheid van de vloer, en dus de keuze van de juiste diamanten, bepalen. Aangezien normaliter alleen het oppervlak van het beton (bovenste 5 mm) wordt geschuurd, is de afwerking van de betonnen vloer of de toestand van het oppervlak vaak doorslaggevender voor de keuze van de diamanten dan de compressiesterkte van het beton.

In acht te nemen oppervlakfactoren bij de diamantkeuze

Als een betonoppervlak zeer glad is (wellicht omdat het sterk is vlakgestreken of gepolijst), zal het beton zich doorgaans gedragen als beton met een hoge compressiesterkte en is bijgevolg een zacht gebonden segment vereist.

Als een betonoppervlak daarentegen ruw of agressief is (bv. verregend, gestraald, opgeruwd, blootgelegd aggregaat, enz.), zal het beton zich gedragen als beton met een lage compressiesterkte en is bijgevolg een hard gebonden segment vereist.

Oppervlaktecoatings of contaminanten (bv. epoxycoating, lijmen voor keramische tegels, egalisatiemiddelen/ dekvloeren) zijn vaak doorslaggevender voor de keuze van de diamanten dan de compressiesterkte van het beton.

Wanneer u een betonoppervlak voor het eerst schuurt en twijfelt aan de hardheid van het beton, doet u er over het algemeen goed aan eerst harder gebonden diamanten onder de machine te plaatsen. Zo bent u zeker dat de diamantsegmenten minimaal afslijten. Als blijkt dat een hard diamantsegment ongeschikt is voor de toepassing, heeft het u alleen wat tijd gekost, maar zijn de diamanten niet afgesleten.

AANWIJZINGEN VOOR HET SLIJPEN

Als u omgekeerd te werk gaat (beginnen met een zacht segment) en het beton zacht is of een schurend oppervlak of oppervlaktecontaminant bevat, is de kans groot dat de diamant op korte tijd aanzienlijk afslijt.


Keuze van diamanten

De precieze plaatsing van de diamantsegmenten op de slijpmodule is van grote invloed op de prestaties van de machine, de productiviteit en ook de kwaliteit van de afgewerkte vloer.


Zowel op de PG 400 als op de PG 280 is een aantal verschillende diamantconfiguraties mogelijk.

Diamanten met metaalbinding

Volledige set – binnenste en buitenste rij




PG 280




PG 400

Volledige set – buitenste rij




PG 280




PG 400

Halve set – binnenste en buitenste rij




PG 280




PG 400

Halve set – buitenste rij



PG 280



PG 400

AANWIJZINGEN VOOR HET SLIJPEN

Kies de juiste metaalgebonden diamanten voor uw toepassing


De volgende suggesties betreffen de basisconfiguraties van diamantgereedschap met metaalbinding.

Toepassingsgebied	Metaal-binding	Korrelgrootte	Volledige set – binneste en buitenste rij	Volledige set – buitenste rij	Halve set – binneste en buitenste rij	Halve set – buitenste rij
Vlakschuren van vloer – hard beton	Zacht	16 of 30	X			
Vlakschuren van vloer – normaal beton	Middelmatig	16 of 30	X			
Vlakschuren van vloer – zacht beton	Hard	16 of 30	X			
Verwijderen van lijm van keramische tegels	Middelmatig	PIRANHA™ of 16-30	X			
Verwijderen van vinyl- of tapijtlijm – hard beton	Zacht	PIRANHA™ of 16-30			X	X
Verwijderen van vinyl- of tapijtlijm – normaal beton	Middelmatig	PIRANHA™ of 16-30			X	X
Verwijderen van vinyl- of tapijtlijm – zacht beton	Hard	PIRANHA™ of 16-30			X	X
Verwijderen van epoxylak – hard beton	Zacht	PIRANHA™ of 16-30		X	X	
Verwijderen van epoxylak – normaal beton	Middelmatig	PIRANHA™ of 16-30		X		
Verwijderen van epoxylak – zacht beton	Hard	PIRANHA™ of 16-30		X		
Verregend beton	Hard	16-30	X		X	
Vlakschuren van blootgelegd aggregaat	Hard	16-30	X		X	
Verwijderen van hoogteverschillen in terrazzo- en natuursteenvloeren	Zacht	30 of 60	X			
Polijsten van betonnen vloeren – hard beton	Zacht	60			X	X
Polijsten van betonnen vloeren – normaal beton	Middelmatig	60			X	X
Polijsten van betonnen vloeren – zacht beton	Hard	60			X	X
Schuren om aggregaat van beton bloot te leggen – hard beton	Zacht	16-30	X	X	X	
Schuren om aggregaat van beton bloot te leggen – normaal beton	Middelmatig	16-30	X	X	X	
Schuren om aggregaat van beton bloot te leggen – zacht beton	Hard	16-30	X		X	
Vlakschuren van golvingen in betonnen vloeren – hard beton	Zacht	16 of 30	X	X	X	
Vlakschuren van golvingen in betonnen vloeren – normaal beton	Middelmatig	16 of 30	X		X	
Vlakschuren van golvingen in betonnen vloeren – zacht beton	Hard	16 of 30	X		X	


AANWIJZINGEN VOOR HET SLIJPEN

Diamanten met harsbinding


Harsbevestigingsadapter Redi Lock



Volledige set – buitenste rij




PG 280




PG 400

Halve set – buitenste rij



PG 280



PG 400


Juiste configuratie harsgebonden diamanten voor uw toepassing

Toepassingsgebied	Volledige set – buitenste rij	Halve set – buitenste rij
Terrazzo-/stenen plavuizen polijsten	X	
Oppervlak van terrazzo-/stenen plavuizen vernieuwen		X
Polijsten van betonnen vloeren – hard beton		X
Polijsten van betonnen vloeren – normaal beton		X
Polijsten van betonnen vloeren – zacht beton		X

Rotatierichting van de motor (Driefasig)

De draairichting van de motor kan worden gewijzigd door de polen in de voedingsstekker te verwisselen.

NB! De Piranha/PCD-gereedschappen zijn bedoeld om slechts in één richting te draaien.




STARTEN EN STOPPEN

Voor de start



- Plaats de schuurmachine op het werkoppervlak.
- Zorg ervoor dat zich diamanten onder de machine bevinden en dat deze stevig zijn bevestigd.
- Sluit de stofzuiger aan op de machine.
- Gebruik de vergrendelknoppen om het stuur in te stellen op de meest comfortabele werkhoogte.
- Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
- Controleer of de noodstopknop niet is ingedrukt door deze rechtsom te draaien.




- Controleer de draairichting van de motor.


Starten



- Verlaag de druk tussen de slijpschijf en de vloer door de handgreep omlaag te duwen zonder de slijpunit van de grond omhoog te laten komen.




- Druk de startknop in en houd deze enkele seconden ingedrukt om de machine te starten.



Stoppen



- Gebruik de stopknop om de machine uit te schakelen.



- Hou slijpende segmenten in contact met de vloer wanneer u het toestel uitschakelt. Dit zorgt ervoor dat de machine snel volledig uitgeschakeld wordt. Haal de slijpkop niet van de vloer wanneer u het toestel uitschakelt, dit kan immers een aanzienlijke hoeveelheid stof in de lucht brengen.

ONDERHOUD

Verhelpen van storingen

De machine start niet

- Controleer de voeding en de voedingskabel en verzekер u ervan dat deze niet zijn beschadigd.
- Controleer of de noodstopknop niet is ingedrukt door deze rechtsom te draaien.

Machine is moeilijk te hanteren

- Onvoldoende diamanten onder de machine (als er bij het schuren van dikke lijm of zachte vloeren te weinig diamanten onder de machine zitten, verhoogt de belasting op de schuurmachine en de gebruiker aanzienlijk). Dit gaat meestal vergezeld van een hoog stroomverbruik van de motor.

Verhoog het aantal diamanten onder de machine om de belasting op de schuurmachine en de gebruiker te verminderen.

Machine stuiter

- De rubberen schokdempers in de slijpunit zijn mogelijk versleten of beschadigd. Controleer deze en vervang ze indien nodig.
- Diamanten zijn mogelijk niet juist bevestigd of hebben niet allemaal dezelfde hoogte. Controleer of alle diamanten correct bevestigd zijn en dezelfde hoogte hebben.

De machine stopt na korte tijd

- De machine is overbelast en de overbelastingsbeveiliging is uitgeschakeld. Verlaag de belasting. De machine zal na ongeveer één minuut opnieuw opstarten wanneer de motor is afgekoeld.

De machine stopt bij het starten

- De elektromotor is overbelast of er ontbreekt een fase. Wacht een of twee minuten, zodat de machine zichzelf kan resetten, en probeer het opnieuw. Als dat niet helpt, moet u contact opnemen met een erkende servicewerkplaats.

Onderhoud



BELANGRIJK! Controle en/of onderhoud dient te worden uitgevoerd met uitgeschakelde motor en de stekker uit het stopcontact.

Wanneer de machine correct wordt gebruikt, vergt ze zeer weinig onderhoud en is ze uiterst betrouwbaar.

Schoonmaken



Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken, onderhouden of monteren.

Maak altijd de complete apparatuur schoon aan het einde van de werkdag. Gebruik geen hogedrukspuit om de machine te reinigen.

Opdat de machine voldoende wordt gekoeld, moeten de koelluchthopeningen vrij en schoon worden gehouden.

Rubberen schokdempers

Controleer de rubberen schokdempers eens per maand. Vervang indien nodig.

Stroomvoorziening



WAARSCHUWING! Gebruik nooit beschadigde kabels, zij kunnen ernstig, zelfs dodelijk, persoonlijk letsel veroorzaken.

Controleer of de kabel en het verlengsnoer heel en in goede staat zijn.

Gebruik de machine niet als de kabel is beschadigd, maar breng deze voor reparatie naar een erkende servicewerkplaats.

Mantel

Controleer of de rubbermantel intact is en of deze goed aansluit op de vloer. Een beschadigde rubbermantel moet altijd worden vervangen.

Service



BELANGRIJK! Alle soorten reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende reparateurs. Dit om de operators niet aan grote risico's bloot te stellen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens

	PG 400 (Driefasig, 400 V)	PG 280 (Driefasig, 400 V)	PG 280 (1-fase, 230 V)	PG 280 (1-fase, 110 V)
Motorvermogen, kW/hp	4/5,4	3/4	2,2/3,0	1,5/2,0
Nominale stoom, A	16	16	12,9	18
Nominale spanning, V	400	400	230	110
Gewicht, kg/lb	115/254	70/154	70/154	70/154
Schuurbreedte, mm/inch	400/16	280/11	280/11	280/11
Schuurdruk, kg/lbs	65/143	35/77	35/77	35/77
Toerental, tpm	1400	2800	1400	1160
Lawaai-emissie (zie opm. 1)				
Geluidsvermogen, gemeten dB(A)	107	107	107	107
Geluidsvermogen, gegarandeerd L _{WA} dB(A)	108	108	108	108
Geluidsniveau (zie opm. 2)				
Niveau geluidsdruck bij het oor van de gebruiker, dB(A)	89	89	89	89
Trillingsniveau (zie opm. 3)				
Handgreet rechts, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4
Handgreet links, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4

Opm. 1: Emissie van geluid naar de omgeving gemeten als geluidsvermogen (L_{WA}) volgens EN 61029-1.

Opm. 2: Geluidsdrukniveau volgens EN 61029-1. De gerapporteerde gegevens voor het geluidsdrukniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1,0 dB (A).

Opm. 3: Trillingsniveau volgens EN 61029-1. De gerapporteerde gegevens voor het trillingsniveau vertonen een typische statistische spreiding (standaardafwijking) van 1 m/s².

TECHNISCHE GEGEVENS

EG-verklaring van overeenstemming

(Alleen geldig voor Europa)

Husqvarna AB, 433 81 Göteborg, Zweden, Tel: +46-31-949000, verklaart hierbij dat de **Husqvarna PG 400, Husqvarna PG 280 met serienummers van 2010 en later (bouwjaar aangegeven op het typeplaatje gevolgd door een serienummer)** overeenkomt met de voorschriften in de Europese richtlijn:

- van 17 mei 2006 "betreffende machines" **2006/42/EG**
- van 15 december 2004 "betreffende elektromagnetische compatibiliteit" **2004/108/EEC**.
- van 12 december 2006 'inzake elektrisch materiaal', **2006/95/EG**.

De volgende normen zijn van toepassing: EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55015-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

De geleverde machine komt overeen met het exemplaar dat Europese typekeuring heeft ondergaan.

Gothenburg, 29 december 2009



Henric Andersson

Vice-president, hoofd doorslijpmachines en bouwmaterieel


Husqvarna AB

(erkende vertegenwoordiger voor Husqvarna AB en verantwoordelijk voor technische documentatie.)


BEDRADINGSSCHEMA

PG 280 3-phase, 400 V
PG 400 3-phase, 400 V

AE1



DOOR




	U2	V2	W2	PE
	L1	L2	L3	PE
Variant 1	Black	Red	White	Green
Variant 2	Brown	Black	Grey	Ye/Gn

BEDRADINGSSCHEMA

PG 280 single-phase, 230 V
PG 280 single-phase, 110 V

AE1



	U1	U2	PE
L1	Black	White	Green
Variant 1	Black	White	Green
Variant 2	Brown	Blue	Ye/Gn

ΗΠΗΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σύμβολα πάνω στο μηχάνημα:

ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Το μηχάνημα μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Η απρόσεχτη ή λανθασμένη χρήση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό του χειριστή ή άλλων ατόμων.



Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσεως και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Χρειασμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Βλ. τις οδεγίες στο κεφάλαιο "Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός".

ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά το τρόχισμα δημιουργείται σκόνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς σε περίπτωση εισπνοής της. Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη μάσκα αναπνοής. Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός.

Ηκκίνεσε: Μειώστε την πίεση ανάμεσα στο δίσκο τροχίσματος και στο δάπεδο σπρώχνοντας προς τα κάτω τη λαβή χωρίς να σηκώνετε τη μονάδα τροχίσματος από το έδαφος.

Αυτό το προϊόν είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες οδηγίες της ΗΚ.

Περιβαλλοντική σήμανση. Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι η απόρριψη αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να γίνει όπως με τα οικιακά απορίμματα.


Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος μπορείτε να συμβάλετε στην αντιμετώπιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στους ανθρώπους, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την εσφαλμένη μεταχείριση των απορριμάτων αυτού του προϊόντος.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τη δημοτική σας αρχή, με την υπηρεσία διαχείρισης απορριμάτων ή με το κατάστημα στο οποίο έγινε η αγορά του.


Τα υπόλοιπα σύμβολα/επιγραφές του μηχανήματος αναφέρονται σε ειδικές απαιτήσεις για εκπλήρωση προδιαγραφών έγκρισης σε ορισμένες αγορές.

Σύμβολα στις οδηγίες χρήσεως:


Ο έλεγχος και/ή η συντήρηση πρέπει να γίνεται με τον κινητήρα σταματημένο, με το βύσμα βγαλμένο από τη πρίζα.




Χρησιμοποιείτε πάντοτε εγκεκριμένα προστατευτικά γάντια.




Απαιτείται τακτικός καθαρισμός.



Οπτικός έλεγχος.



Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά ή δικτυωτή μάσκα.



ΠΗΡΙΧΟΜΗΝΑ

Περιεχόμενα

ΗΠΗΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σύμβολα πάνω στο μηχάνημα:	56
Σύμβολα στις οδηγίες χρήσεως:	56

ΠΗΡΙΧΟΜΗΝΑ

Περιεχόμενα	57
-------------	----

ΤΙ ΗΝΑΙ ΤΙ;

Τι είναι τι στο τροχιστικό:	58
-----------------------------	----

ΟΔΗΓΗΣ ΑΣΦΑΛΗΙΑΣ

Πριν από τη χρήση ενός νέου τροχιστικού	59
Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός	59
Γενικές οδηγίες ασφάλειας	60

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τοποθέτηση της λαβής	62
Αλλαγή των διαμαντιών	62
Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας	62
Μεταφορά	63

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Διαμάντια	64
Καθορισμός τες σκλερότετας του σκυροδέματος	65
πιλογή διαμαντιού	65
Κατεύθυνση περιστροφής του μοτέρ	67

ΞΗΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

Πριν την εκκίνηση	68
Ηκκίνηση	68
Σταμάτημα	68


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σφάλματα και αντιμετώπισε προβλεμάτων	69
Συντήρηση	69
Σέρβις	69

ΤΗΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΙΑ

Τεχνικά στοιχεία	70
ΗΚ-Βεβαίωση συμφωνίας	71

ΣΧΔΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ



Τι είναι τι στο τροχιστικό;

- | | |
|---|--|
| 1 Ηλεκτρικό κουτί | 11 Βίδες, κάλυμμα |
| 2 Κάλυμμα | 12 Μονάδα τροχίσματος - PG 280 |
| 3 Στρόφαλος για τη ρύθμιση της πίεσης τροχίσματος | 13 Μονάδα τροχίσματος - PG 400 |
| 4 Οπή ανύψωσης | 14 Λαβή / ράβδος οδήγησης |
| 5 Ηλεκτρικός κινητήρας | 15 Πίνακας ελέγχου |
| 6 Λαβή ανύψωσης | 16 Κουμπί έναρξης |
| 7 Ποδιά | 17 Διακοπή έκτακτης ανάγκης |
| 8 Σύνδεση για ηλεκτρική σκούπα | 18 Κουμπί διακοπής |
| 9 Σετ τροχών | 19 Κουμπί ασφάλισης για τη ρύθμιση της ράβδου οδήγησης |
| 10 Κάλυμμα κουμπιού ασφάλισης | 20 Οδηγίες χρήσεως |

ΟΔΗΓΙΣ ΑΣΦΑΛΗΙΑΣ

Πριν από τη χρήση ενός νέου τροχιστικού

- Διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσεως και κατανοήστε το περιεχόμενο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
- Τα τροχιστικά PG 400 και PG 280 έχουν σχεδιαστεί για τεν επιψανειακή αψαίρεσε καταλοίπων κόλλας/ συγκολλετικής ουσίας, στόκου και παρόμοιων υλικών από δάπεδα σκυροδέματος και για το τρόχισμα και τεν εξομάλυνσε των δαπέδων σκυροδέματος.
- Το μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες ασφάλειας. Μάθετε πώς χρησιμοποιείται το μηχάνημα.
- Ο χειρισμός του μεχανήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από προσωπικό που έχει λάβει τεν απαραίτητε εκπαίδευσε, πρακτική και θεωρετική, σχετικά με τε χρήσε του μεχανήματος.

Χρησιμοποιείτε πάντοτε κοινή λογική

Δεν είναι δυνατό να καλυψθούν όλες οι περιπτώσεις που ενδέχεται να συναντήσετε. Να είστε πάντα προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε τεν κοινή λογική. Αποψεύγετε τις καταστάσεις τις οποίες θεωρείτε πέραν των δυνατοτήτων σας. Ήαν δεν αισθάνεστε σίγουροι για τις διαδικασίες χειρισμού, αφού διαβάσετε αυτές τις οδεγίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό πριν συνεχίσετε.

Μεν διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο, εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτεσε σχετικά με τε χρήσε του μεχανήματος. Ήιμαστε πρόθυμοι να σας εξυπερετήσουμε και να σας δώσουμε συμβουλές, καθώς και βοήθεια για τεν αποτελεσματική και ασφαλή χρήσε του μεχανήματός σας.

Θα πρέπει να απευθύνεστε στον αντιπρόσωπο της Husqvarna για τον τακτικό έλεγχο του μηχανήματος και για την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων και επισκευών.

Όλες οι πληροφορίες και όλα τα στοιχεία σε αυτές τις οδηγίες ισχύουν μέχρι την ημερομηνία εκτύπωσης των οδηγιών αυτών.

ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τροποποιήσετε τον αρχικό σχεδιασμό του μηχανήματος, χωρίς έγκριση από τον κατασκευαστή. Πάντα να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά. Οι μετατροπές ή/και τα εξαρτήματα που δεν φέρουν καμία εξουσιοδότηση μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο στο χρήστη ή τρίτα πρόσωπα.

ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χρήση προϊόντων που κόβουν, ακονίζουν, τρυπούν, λειαίνουν ή διαμορφώνουν υλικό μπορεί να προκαλέσει σκόνες και ατμούς που περιέχουν βλαβερά χημικά. Φροντίστε να μάθετε από τί αποτελείται το αντικείμενο με το οποίο εργάζεστε και φοράτε κατάλληλη μάσκα προστασίας προσώπου ή αναπνευστική μάσκα.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός




ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Σε οποιαδήποτε χρήση του μηχανήματος πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός δεν εξουδετερώνει τον κίνδυνο τραυματισμού, παρά μειώνει τα αποτέλεσματα ενός τραύματος σε περίπτωση ατυχήματος. Ζητήστε από τον έμπορο να σας βοηθήσει στην εκλογή προστατευτικού εξοπλισμού.

- Προστατευτικό κράνος
- Προστασία ακοής
- Προστατευτικά γυαλιά ή δικτυωτή μάσκα




- Αναπνευστική μάσκα



- Γερά γάντια με καλό κράτημα.



- Ηφαρμοστή, ανθεκτική και άνετη επένδυση που επιτρέπει πλήρη ελευθερία κινήσεων.



- Αντιολισθετικές μπότες με χαλύβδινα ψίδια.



- Ηχετε πάντοτε μαζί σας κιβώτιο πρώτων βοηθειών.



ΟΔΗΓΗΣ ΑΣΦΑΛΗΙΑΣ

Γενικές οδηγίες ασφάλειας



ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές κατευθύνσεις ασφαλείας για τη χρήση του μηχανήματος. Αυτές οι πληροφορίες δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις επαγγελματικές ικανότητες και την εμπειρία. Αν βρεθείτε σε συνθήκες που δεν αισθάνεστε ασφαλής, διακόψτε τη λειτουργία και αναζητήστε τη συμβουλή κάποιου ειδικού. Η πικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον υπεύθυνο σέρβις ή έναν πεπειραμένο χρήστη. Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε κάποια εργασία για την οποία δεν είστε βέβαιοι!

- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς πρώτα να διαβάσετε και να κατανοήσετε τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειρίδιου λειτουργίας.

Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Αποφύγετε τη χρήση σε αντίξεις καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα πικνή ομίχλη, βροχή, ισχυρό άνεμο, ισχυρό ψύχος, κλπ.
- Διατερείτε το χώρο εργασίας καθαρό και με καλό ψωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ενέχουν τον κίνδυνο ατυχεμάτων.
- Το μεχάνεμα δεν πρέπει να χρεισμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότετα πυρκαγιάς ή έκρεξης.

Ασφάλεια με το ηλεκτρικό ρεύμα



ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πάντα υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας στα ηλεκτρικά μηχανήματα. Να αποφύγετε αντίξεις καιρικές συνθήκες και σωματική επαφή με καλούς αγωγούς και μεταλλικά αντικείμενα. Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του εγχειρίδιου χρήσης, έτσι ώστε να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

- Ποτέ με σέρνετε το μεχάνεμα από το καλώδιο και ποτέ με βγάζετε το φίς από τεν πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Να κρατάτε τα καλώδια μακριά από νερό, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει πιαστεί σε πόρτες, φράκτες ή παρόμοια σημεία. Υπάρχει κίνδυνος τροφοδοσίας ρεύματος στο αντικείμενο.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι άθικτα και σε καλή κατάσταση. Χρησιμοποιήστε καλώδια για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν κάποιο καλώδιο είναι καταστραμμένο και αναθέστε άμεσα την επισκευή του σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις.
- Το μηχάνημα πρέπει να συνδέεται σε πρίζα με γείωση.
- Ηλέγετε ότι η ηλεκτρική τάση είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στη πινακίδα που βρίσκεται πάνω στο μηχάνημα.
- Ήχετε τον νου σας μην σας χτυπήσει ηλεκτρικό ρεύμα. Να αποφύγετε επαφή του σωματός σας με αλεξικέραυνα/μέταλλα στο έδαφος.

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης που είναι τυλιγμένα, έτσι ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανσή του.
- Φροντίστε να έχετε το καλωδιό πίσω σας όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για να μην του προκαλέσετε φθορά.

Προσωπική ασφάλεια



ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Υπερβολική έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει προβλήματα σε αγγεία και νεύρα σε άτομα που έχουν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Απευθυνθείτε σε γιατρό εάν διαπιστώσετε συμπτώματα που μπορούν να οφείλονται σε υπερβολική έκθεση σε κραδασμούς. Παραδείγματα τέτοιων συμπτώματων είναι μουδιάσματα, έλλειψη αίσθησης, "μυρμηκίαση", "τσιμπίματα", πόνος, έλλειψη ή μείωση της κανονικής δύναμης, αλλαγές στην επιφάνεια και στο χρώμα του δέρματος. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στα δάχτυλα, στα χέρια και στους καρπούς. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να αυξηθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες.

- Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Βλ. τις οδηγίες στο κεφάλαιο "Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός".
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν είστε κουρασμένος, έχετε πιει αλκοόλ ή πήρατε φάρμακα που επιηρεάζουν την όρασή σας, την κρίση σας ή τον έλεγχο του σώματός σας.
- Μην επιτρέπετε σε κανέναν άλλον να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα αν δεν έχετε βεβαιωθεί ότι γνωρίζει το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης.
- Όλοι οι χειριστές πρέπει να εκπαιδευτούν στη χρήση του μηχανήματος. Ο κάτοχος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των χειριστών.
- Μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή άνθρωποι ή ζώα και να χάσετε έτσι τον έλεγχο του μηχανήματος. Γι αυτό να είστε πάντοτε συγκεντρωμένοι και επικεντρωμένοι στο αντικείμενό σας.
- Να έχετε υπόψη σας ότι τα ρούχα, μακριά μαλλιά και κοσμήματα μπορεί να μπλεχτούν στα κινητά μέρη.
- Μην αφήνετε ποτέ το μηχανήμα χωρίς επίβλεψη όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πάντα κάποιος κοντά όταν χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα, προκειμένου να ζητήσετε βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.
- Φροντίστε να έχετε ασφαλή και σταθερή στάση εργασίας

ΟΔΗΓΗΣ ΑΣΦΑΛΗΙΑΣ

Χρήσε και Ψροντίδα

- Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για τις εργασίες για τις οποίες είναι σχεδιασμένο.
- Διατηρήστε όλα τα εξαρτήματα σε εύρυθμη κατάσταση και φροντίστε να είναι καλά σφιγμένα όλα τα αγκύρια.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό μηχάνημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες συντήρησης, ελέγχου και σέρβις αυτού του βιβλίου. Ορισμένες εργασίες συντήρησης και σέρβις πρέπει να γίνονται από ειδικευμένο προσωπικό. Βλ. τις οδηγίες στο κεφάλαιο Συντήρηση.
- Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό ασφαλείας. Ηλέγχετε τακτικά εάν λειτουργούν όπως πρέπει. Το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί με ελαττωματικό ή αποσυναρμολογημένο εξοπλισμό ασφαλείας.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα στο οποίο έγιναν τέτοιες μετατροπές, ώστε δεν είναι πια σύμφωνο με το πρωτότυπο.
- Το μεχάνεμα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν οι κεφαλές λείανσες ακουμπούν στο έδαφος, εκτός αν εκτελείται κάποια διαδικασία ελέγχου όπως περιγράφεται στο παρόν σχετικό.
- Το μεχάνεμα δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία αν δεν έχει προσαρτεθεί ε ελαστική ποδιά σκόνες. ίναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί καλή στεγανοποίεσσε μεταξύ του μεχανήματος και του δαπέδου για λόγους ασφαλείας, ειδικά όταν λειτουργεί σε εφαρμογές ξερής λείανσες.
- Κατά το τρόχισμα, το μηχάνημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια ηλεκτρική σκούπα για την αναρρόφηση της σκόνης.
- Για να αλλάξετε τους δίσκους λείανσες, Βεβαιωθείτε πρώτα ότι δεν υπάρχει παροχή ρεύματος στε μονάδα πατώντας το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτες ανάγκες και αποσυνδέοντας το φις του καλωδίου ρεύματος από τεν πρίζα.
- Μετά την ολοκλήρωση κάθε λειτουργίας τροχίσματος/ λείανσης, αφαιρείται πάντα τα εργαλεία διαμαντιού.
- Βεβαιωθείτε ότι η λαστιχένια επένδυση είναι άθικτη και καθαρή και ότι στεγανοποιείται σφιχτά στο δάπεδο. Η κατεστραμμένη λαστιχένια επένδυση πρέπει να αντικαθίσταται πάντα.
- Ο δίσκος τροχίσματος εξακολουθεί να περιστρέφεται για ένα διάστημα μετά την παύση του κινητήρα. Διατηρήστε τη δράση τροχίσματος, μέχρι ο ανεμιστήρας να σταματήσει τελείως. Βεβαιωθείτε ότι ε κεψαλή τροχίσματος έχει σταματήσει να περιστρέψεται, πριν ανασεκώσετε το μεχάνεμα.
- Κατά την αφαίρεση της κόλλα, της ασφάλτου, της μπογιάς κ.λπ., ανασηκώνετε πάντα το μηχάνημα από την επιφάνεια μετά τη χρήση, για να αποτρέψετε τη συγκόλλησή της στο δάπεδο, εξαιτίας της θερμότητας. Βεβαιωθείτε ότι η κεψαλή τροχίσματος έχει σταματήσει να περιστρέφεται, πριν ανασηκώσετε το μηχάνημα.
- Τα εργαλεία διαμαντιού μπορεί να καίνε μετά τη χρήση. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει, πριν αφαιρέσετε τα στοιχεία διαμαντιού. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.

- Χρησιμοποιείτε πάντα τη θηλεία ανύψωσης που υπάρχει στο μηχάνημα κατά την ανύψωση.
- Μεταφέρετε πάντα το μηχάνημα από τη λαβής μεταφοράς και τη λαβή.


Μεταφορά και αποθήκευση

- Το μηχάνημα πρέπει να μεταφέρεται καλυμμένο, όπου είναι δυνατό, περιορίζοντας την έκθεση σε φυσικά στοιχεία και ιδιαίτερα στη βροχή και το χιόνι.
- Να αποθηκεύετε τον εξοπλισμό σε κλειδωμένο χώρο, ώστε να μην είναι προσβάσιμος σε παιδιά και μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Το μεχάνεμα θα πρέπει να αποθεκεύεται πάντα σε ξερό μέρος όταν δεν χρειαστείται.


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τοποθέτηση της λαβής


- Αψαιρέστε τις βίδες (A).



- Αφαιρέστε τους διακόπτες κλειδώματος (B).
- Τοποθετήστε τη λαβή στην υποδοχή λαβής στο μηχάνημα.



- Ηπανατοποθετήστε τις βίδες (A) και τους διακόπτες κλειδώματος (B).
- Οι διακόπτες κλειδώματος πρέπει να τοποθετηθούν παράλληλα με τη χειρολαβή για να μειωθεί ο κίνδυνος καταστροφής τους όταν το μηχάνημα τοποθετείται στο έδαφος κατά την αλλαγή εργαλείων.




Αλλαγή των διαμαντιών



Απενεργοποιείτε το μηχάνημα και αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος.


Να έχετε εύκαιρο ένα ζευγάρι γάντια, καθώς τα διαμάντια μπορούν να υπερθερμανθούν.

- Γυρίστε τη ράβδο οδήγησης στην υψηλότερη θέση.




- Τραβήξτε τη λαβή προς τα πίσω για να ανασεκώσετε τις κεφαλή λείανσες από το δάπεδο.


- Ξαπλώστε το μεχάνεμα προς τα πίσω πάνω στο δάπεδο.



- Φορέστε τα γάντια.
- Χρησιμοποιήστε σψυρί, για να αψαιρέσετε τα στοιχεία διαμαντιού.




- Στερεώστε νέα στοιχεία διαμαντιού στο δίσκο τροχίσματος.



- Όταν έχουν τοποθετεθεί τα νέα διαμάντια, αντιστρέψτε τις διαδικασία για να χαμελώσετε τις συσκευή μέχρι το δάπεδο.

Σύνδεση ηλεκτρικής σκούπας

Συνδέστε την ηλεκτρική σκούπα στο μηχάνημα. Χρησιμοποιήστε ένα σωλήνα 50 χιλ. (2 ιντσών).




- Χρησιμοποιήστε σύστημα απομάκρυνσης σκόνης Husqvarna για τον πλήρη έλεγχο της σκόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα στην ηλεκτρική σκούπα είναι άθικτα και καθαρά. Προσέχετε τη σκόνη κατά τη λειτουργία.
- Προσαρμόστε την ελαστική ποδιά έτσι ώστε να εφάπτεται με το δάπεδο προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συλλογή σκόνης.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ


Μεταφορά

Το μηχάνημα μπορεί να διπλωθεί για την ελαχιστοποίηση του χώρου που απαιτείται για τη μεταφορά.


- Χαλαρώστε τις βίδες και τη λαβή ασφάλισης που συγκρατούν το κάλυμμα στη θέση του.



- Αφαιρέστε το κάλυμμα.
- Τοποθετήστε τη μανιβέλα με τη λαβή να έχει φορά ευθεία προς τα επάνω.



- Διπλώστε το μηχάνημα προσεκτικά προς τα εμπρός. Χρησιμοποιήστε ένα προστατευτικό ανάμεσα στο μοτέρ και το ηλεκτρικό κιβώτιο προς αποτροπή ζημιάς στο μηχάνημα.



- Το κάλυμμα μπορεί να προσαρτηθεί πλευρικά στο μηχάνημα.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Διαμάντια

Υπόβαθρο

Τα αποξεστικά διαμάντια αποτελούνται συνήθως από 2 μέρες:

- Διαμαντόσκονε (που είναι επίσεις γνωστή ως κρύσταλλοι διαμαντιού ή άμμος). Αλλάζοντας το μέγεθος του κόκκου τες διαμαντόσκονες ή τες άμμου, μπορούμε να ελέγχουμε πόσο χονδρές ή λεπτές θα είναι οι γρατζουνιές που θα μείνουν μετά τε διαδικασία λείανσες.
- Συνδετικό υλικό (μέταλλο ή ρετίνε). Η διαμαντόσκονε αναμιγνύεται και μένει σε αιώρεμα μέσα σε μέταλλο ή ρετίνε (συνδετικό υλικό). Όταν βρίσκεται σε αιώρεμα σε μεταλλικό συνδετικό υλικό, το τελικό προϊόν αναφέρεται ως διαμαντόσκονε σε μεταλλικό συνδετικό υλικό ή θερμοσυσσωματωμένε διαμαντόσκονε. Όταν βρίσκεται σε αιώρεμα σε συνδετικό υλικό ρετίνες, το τελικό προϊόν αναφέρεται ως διαμαντόσκονε με συνδετικό υλικό ρετίνες ή γυαλόχαρτο. Αλλάζοντας τε σκλερότετα του συνδετικού υλικού, ελέγχουμε πόσο γρήγορα ή αργά θα φθαρεί το αποξεστικό του διαμαντιού.

Γενικές αρχές

Παρακάτω δίνονται μερικοί γενικοί κανόνες που αφορούν τε χρήση των διαμαντιών στις εφαρμογές λείανσες. Όπως συμβαίνει με όλους τους γενικούς κανόνες, υπάρχουν και εξαιρέσεις ή περιπτώσεις όπου δεν ισχύουν.

ΜΓΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΛΙΑΝΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ

Αν αλλάξετε το μέγεθος των σωματιδίων λείανσες των διαμαντιών σε μικρότερο μέγεθος σωματιδίων, αυτό θα επερεάσει τεν απόδοσε του διαμαντένιου εργαλείου με τους ακόλουθους τρόπους:

- Δεμιουργούνται λεπτότερες γρατζουνιές.
- Αυξάνεται ε διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Το αντίθετο θα συμβεί αν αλλάξετε σε μεγαλύτερο μέγεθος σωματιδίων.

Παράγοντας λείανσες

Η αυξεμένη σκλερότετα των συνδέσεων:

- Δεμιουργούνται λεπτότερες γρατζουνιές.
- Αυξάνεται ε διάρκεια ζωής του εργαλείου.
- Μειώνεται ο ρυθμός παραγωγής.

Τα αντίθετα συμβαίνουν όταν μειωθεί ε σκλερότετα του συνδετικού υλικού από μέταλλο ή ρετίνε.

Αριθμός στοιχείων διαμαντιού κάτω από το μηχάνημα

Ο αυξεμένος αριθμός τμεμάτων υπό τε συσκευή:

- λλατώνεται ε πίεσε που ασκείται σε κάθε επιμέρους διαμάντι. – λλατώνεται ο ρυθμός φθοράς των διαμαντιών.
- λαττώνεται το φορτίο στο μεχάνεμα και το τριβείο καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.
- Δεμιουργούνται ομαλότερες γρατζουνιές (ιδιαίτερα σε μαλακά δάπεδα).

Το αντίθετο θα συμβεί αν μειώσετε τον αριθμό των τμεμάτων υπό το μεχάνεμα.

Σύνοψη των αρχών σχετικά με τα διαμάντια

Τα διαμάντια πρέπει να φθείρονται προκειμένου να επιτευχθεί παραγωγικότετα. Η φθορά των διαμαντιών επερεάζεται από τους εξής παράγοντες:

- Πίεσε.
- Σκλερότετα συνδετικού υλικού.
- Μέγεθος κόκκου διαμαντόσκονες.
- Αριθμός τεμαχίων κάτω από το μεχάνεμα.
- Με προσθήκε πρόσθετου αποξεστικού (π.χ. άμμος, καρβίδιο πυριτίου) στο δάπεδο, αυξάνεται ε φθορά.

Γενικά, όσο γρεγορότερα φθείρεται το διαμάντι, τόσο μεγαλύτερε είναι ε παραγωγικότετα. Με αλλαγή των παραπάνω παραγόντων, γίνονται αλλαγές και στα εξής:

- Προφίλ γρατζουνιών.
- Ένταση ρεύματος στο μεχάνεμα.
- πιπεδότετα του δαπέδου (δείτε τεν επόμενε ενότετα).
- υκολία λειτουργίας.

ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Καθορισμός τες σκλερότετας του σκυροδέματος

Όλα τα σκυροδέματα μετριούνται από τεν συμπιεστική τους δύναμη και, ανάλογα με το μέρος του κόσμου στο οποίο βρίσκεστε, τους διαφορετικούς δείκτες συμπιεστικής δύναμες (π.χ. PSi & MPa). Γενικά, όσο υψελότερε είναι η συμπιεστική δύναμη, τόσο σκλερότερο θα είναι το σκυρόδεμα και, ως αποτέλεσμα, τόσο δυσκολότερε είναι να το λείανση.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, εκτός από τη συμπιεστική δύναμη, που καθορίζουν τη σκλερότητα ενός δαπέδου και, ως αποτέλεσμα, τεν επιλογή του σωστού διαμαντιού. Φόσον ε λείανσε συνήθως ασχολείται μόνο με την επιφάνεια του σκυροδέματος (τα πρώτα 5 χιλ. ή 1/4 τες ίντσας), πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο έχει φινιριστεί το δάπεδο ή ε κατάστασε τες επιφάνειας αποτελούν σεμαντικότερους παράγοντες για τεν επιλογή τύπου διαμαντιού από τεν συμπιεστική δύναμη του σκυροδέματος.

ΠΙΦΑΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΣ ΠΟΥ ΠΡΠΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Γενικά, αν μια επιφάνεια σκυροδέματος είναι πολύ ομαλή (δελαδή πιθανώς έχει εξομαλυνθεί και χτυπεθεί πολύ κατά τεν κατασκευή του), το σκυρόδεμα θα συμπεριφέρεται σαν να έχει υψελή συμπιεστική και, ως αποτέλεσμα, θα απαιτεί μαλακότερα συνδετικά υλικά.

Αντίστοιχα, αν μια επιφάνεια σκυροδέματος είναι τραχιά/άγρια (π.χ. έχει υποστεί ζεμά από τε βροχή, έχει χτυπεθεί, έχει τραυματιστεί, έχει εκτεθεί σε αδρανές υλικό, κλπ.), το σκυρόδεμα θα συμπεριφέρεται σαν να έχει χαμελή συμπιεστική δύναμη και, ως αποτέλεσμα, θα απαιτεί σκλερότερα συνδετικά υλικά.

Οι επικαλύψεις/ακαθαρσίες τες επιφάνειας (π.χ. ποξικές επικαλύψεις, κόλλες κεραμικών πλακιδών, μίγματα/κονιάματα εξομάλυνσες δαπέδου) πολλές φορές αποτελούν σεμαντικότερους παράγοντες για τεν επιλογή τύπου διαμαντιού από τεν συμπιεστική δύναμη του σκυροδέματος.

Ως γενικός κανόνας, όταν λειαίνετε μια πλάκα σκυροδέματος για πρώτε φορά και δεν είστε σίγουροι για τε σκλερότετά του, πάντα να ξεκινάτε με διαμάντια από σκλερότερα συνδετικά υλικά στεν συσκευή. Αυτό θα διασφαλίσει τεν μικρότερε δυνατή φθορά των τμεμάτων των διαμαντιών. Αν κάποιο σκλερό τμήμα διαμαντιού δεν είναι αρκετά μαλακό για κάποια εφαρμογή, ε μοναδική επίπτωση είναι το χάσιμο λίγο περισσότερου χρόνου, χωρίς φθορά των διαμαντιών.

Αν συμβεί το αντίθετο (δελαδή χρειασμούτει τμήμα που είναι πιο μαλακό από ότι χρειάζεται) και το σκυρόδεμα είναι μαλακό ή έχει τραχιά επιφάνεια ή επιφανειακές ακαθαρσίες, είναι πολύ πιθανό ότι θα φθαρεί μεγάλο μέρος του διαμαντιού σε πολύ μικρό χρονικό διάστεμα.


πιλογή διαμαντιού

Ο τρόπος με τον οποίο τα αδαμαντοφόρα τμήματα είναι διατεταγμένα στη μονάδα του τριβείου, επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του μηχανήματος, τα επίπεδα παραγωγικότητας και την τελική ποιότητα του δαπέδου.


Υπάρχουν διάφορες διατάξεις διαμαντιών που μπορούν να επιτευχθούν τόσο στο PG 400 όσο και στο PG 280.

Πυροσυσσωματωμένα διαμάντια


Πλήρες σετ - εσωτερική και εξωτερική σειρά




Πλήρες σετ - εξωτερική σειρά



Μισό σετ - εσωτερική και εξωτερική σειρά



Μισό σετ - εξωτερική σειρά



ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Ηπιλέξτε την ενδεδειγμένη για την εφαρμογή σας διάταξη πυροσυσσωματωμένων διαμαντιών


Η ακόλουθη σύσταση καλύπτει τις βασικές διατάξεις για εργαλεία πυροσυσσωματωμ \leftrightarrow νων διαμαντιών.

Συνθήκες χρήσης	Μεταλλικό συνδετικό υλικό	Μέγεθος κόκκου	Πλήρες σετ - εσωτερική και εξωτερική σειρά	Πλήρες σετ - εξωτερική σειρά	Μισό σετ - εσωτερική και εξωτερική σειρά	Μισό σετ - εξωτερική σειρά
Ξομάλυνσε δαπέδου – Σκλερό σκυρόδεμα	Μαλακό	16 ή 30	X			
Ξομάλυνσε δαπέδου – Μέτριο σκυρόδεμα	Μέτριο	16 ή 30	X			
Ξομάλυνσε δαπέδου – Μαλακό σκυρόδεμα	Σκλερό	16 ή 30	X			
Αφαίρεσε κόλλας κεραμικών πλακιδίων	Μέτριο	PIRANHAS 16-30	X			
Αφαίρεσε κόλλας βινυλίου ή κόλλας χαλιών – Σκλερό σκυρόδεμα	Μαλακό	PIRANHAS 16-30			X	X
Αφαίρεσε κόλλας βινυλίου ή κόλλας χαλιών – Μέτριο σκυρόδεμα	Μέτριο	PIRANHAS 16-30			X	X
Αφαίρεσε κόλλας βινυλίου ή κόλλας χαλιών – Μαλακό σκυρόδεμα	Σκλερό	PIRANHAS 16-30			X	X
Αφαίρεσε εποξικής βαφής – Σκλερό σκυρόδεμα	Μαλακό	PIRANHAS 16-30		X	X	
Αφαίρεσε εποξικής βαφής – Μέτριο σκυρόδεμα	Μέτριο	PIRANHAS 16-30		X		
Αφαίρεσε εποξικής βαφής – Μαλακό σκυρόδεμα	Σκλερό	PIRANHAS 16-30		X		
Σκυρόδεμα που έχει φθαρεί από τε βροχή	Σκλερό	16-30	X		X	
Ξομάλυνσε εκτεθειμένου αδρανούς υλικού	Σκλερό	16-30	X		X	
Αφαίρεσε άκρων σε μωσαϊκό / πέτρινα πλακίδια	Μαλακό	30 ή 60	X			
πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Σκλερό σκυρόδεμα	Μαλακό	60			X	X
πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μέτριο σκυρόδεμα	Μέτριο	60			X	X
πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μαλακό σκυρόδεμα	Σκλερό	60			X	X
Λείανσε έκθεσες αδρανούς υλικού σε σκυρόδεμα – Σκλερό σκυρόδεμα	Μαλακό	16-30	X	X	X	
Λείανσε έκθεσες αδρανούς υλικού σε σκυρόδεμα – Μεσαίο σκυρόδεμα	Μέτριο	16-30	X	X	X	
Λείανσε έκθεσες αδρανούς υλικού σε σκυρόδεμα – Μαλακό σκυρόδεμα	Σκλερό	16-30	X		X	
Ξομάλυνσε δαπέδων σκυροδέματος με κυματοειδή μορφή – Σκλερό σκυρόδεμα	Μαλακό	16 ή 30	X	X	X	
Ξομάλυνσε δαπέδων σκυροδέματος με κυματοειδή μορφή – Μέτριο σκυρόδεμα	Μέτριο	16 ή 30	X		X	
Ξομάλυνσε δαπέδων σκυροδέματος με κυματοειδή μορφή – Μαλακό σκυρόδεμα	Σκλερό	16 ή 30	X		X	


ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ

Συγκολλημένα με ρητίνη διαμάντια


Προσαρμογέας σύνδεσης ρητίνης Redi Lock



Πλήρες σετ - εξωτερική σειρά




PG 280




PG 400

Μισό σετ - εξωτερική σειρά



PG 280



PG 400


Ηπιλογή της ενδεδειγμένης για την εφαρμογή σας διάταξης συγκολλημένων με ρητίνη διαμαντιών

Συνθήκες χρήσης	Πλήρες σετ - εξωτερική σειρά	Μισό σετ - εξωτερική σειρά
Στίλβωση επιφανειών terrazzo/πέτρινων πλακιδίων	X	
Αποκατάσταση επιφανειών terrazzo/πέτρων πλακιδίων		X
πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Σκλερό σκυρόδεμα		X
πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μέτριο σκυρόδεμα		X
πιφανειακό φινίρισμα δαπέδων σκυροδέματος – Μαλακό σκυρόδεμα		X

Κατεύθυνση περιστροφής του μοτέρ (Τριφασική)

Η κατεύθυνση του μοτέρ μπορεί να αλλάξει με αναστροφή των πόλων στο βύσμα τροφοδοσίας.

ΠΡΟΣΗΞΤΗ! Τα εργαλεία Piranha/PCD είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν σε μία μόνο κατεύθυνση.




ΞΗΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ

Πριν την εκκίνηση



- Τοποθετήστε το τριβείο στεν περιοχή εργασίας.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν διαμάντια κάτω από το μηχάνημα και ότι έχουν προσαρτηθεί σταθερά.
- Συνδέστε την ηλεκτρική σκούπα στο μηχάνημα.
- Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες κλειδώματος για να ρυθμίσετε τη χειρολαβή στο πιο άνετο ύψος κατά την εργασία.
- Συνδέστε τεν ελεκτρική τροφοδοσία στο μεχάνεμα.
- Ηλέγξτε ότι το κουμπί έκτακτης ανάγκης δεν έχει πατηθεί, στρέφοντάς τα δεξιόστροφα.




- Ηλέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής του μηχανήματος.


Ηκίνηση



- Μειώστε την πίεση ανάμεσα στο δίσκο τροχίσματος και στο δάπεδο σπρώχνοντας προς τα κάτω τη λαβή χωρίς να σηκώνετε τη μονάδα τροχίσματος από το έδαφος.




- Πατήστε το κουμπί εκκίνησης και κρατήστε το πατημένο μερικά δευτερόλεπτα για την εκκίνηση του μηχανήματος.



Σταμάτημα



- Χρησιμοποιήστε το κουμπί διακοπής, για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα.



- Διατηρείτε τα τμήματα λείανσης σε επαφή με το δάπεδο κατά τη διακοπή. Με αυτό τον τρόπο το μηχάνημα θα σταματήσει εντελώς γρήγορα. Μην ανασηκώνετε την κεφαλή λείανσης από το δάπεδο κατά τη διακοπή καθώς ενδέχεται να δημιουργηθεί πολύ σκόνη στον αέρα.

Σφάλματα και αντιμετώπιση προβλεμάτων

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

- Ηλέγχετε την τροφοδοσία ρεύματος και τα καλώδια ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι κατεστραμμένα.
- Ηλέγχετε ότι το κουμπί έκτακτης ανάγκης δεν έχει πατηθεί, στρέφοντάς τα δεξιόστροφα.

Ίναι δύσκολο να κρατεθεί η συσκευή

- Δεν υπάρχουν αρκετά διαμάντια κάτω από το μεχάνεμα (στεν περίπτωση λείανσες χονδρής κόλλας ή μαλακών δαπέδων, αν υπάρχουν πολύ λίγα διαμάντια κάτω από το μεχάνεμα, θα αυξεθεί σημαντικά το φορτίο στο τριβείο και στο χειριστή). Συνήθως, σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει και μεγάλες κατανάλωσης ρεύματος στο κινητήρα.

Αυξήστε τον αριθμό των διαμαντιών κάτω από το μεχάνεμα για να ελαττώσετε το φορτίο στο τριβείο και στο χειριστή.

Η συσκευή αναπεδά

- Τα ελαστικά αντικραδασμικά προστατευτικά στη μονάδα τροχίσματος ενδέχεται να έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. Καθαρίστε και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.
- Τα διαμάντια μπορεί να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά ή να έχει διαφορετικά ύψη. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα διαμάντια έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι έχουν το ίδιο ύψος.

Το μηχάνημα σταματά μετά από λίγο

- Το μηχάνημα παρουσιάζει υπερφόρτιση και η προστασία από υπερφόρτιση έχει ενεργοποιηθεί. Μείωση φορτίου. Το μηχάνημα θα επανεκκινηθεί μετά από περίπου ένα λεπτό, όταν κρυώσει ο κινητήρας.

Το μηχάνημα σταματά κατά την εκκίνηση

- Το ηλεκτρικό μοτέρ υπερφορτίστηκε ή λείπει κάποια φάση. Περιμένετε ένα ή δύο λεπτά για να επανέλθει το μηχάνημα και δοκιμάστε ξανά. Αν αυτό δεν βοηθάει, ελάτε σε επαφή με ένα επίσημο συνεργείο επισκευής.

Συντήρηση



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Ο έλεγχος και/ή η συντήρηση πρέπει να γίνεται με τον κινητήρα σταματημένο, με το Βύσμα Βγαλμένο από τη πρίζα.

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή έχει πολύ χαμελές απαιτήσεις συντήρεσης και είναι αξιόπιστη.

Καθαρισμός



Να βγάζετε πάντοτε το καλωδιο παροχής ρεύματος από την μπρίζα πριν από καθαρισμό, συντήρηση ή συναρμολόγηση.

Καθαρίζετε πάντα ολόκληρο τον εξοπλισμό στο τέλος της ημέρας εργασίας. Μην χρησιμοποιείτε ροδέλα υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε το μηχάνημα.

Για να έχει πάντοτε το μεχάνεμα επαρκή ψύξη θα πρέπει τα ανοίγματα των αεραγωγών να είναι πάντα ελεύθερα και καθαρά.

Ηλαστικά αντικραδασμικά προστατευτικά

Ηλέγχετε τα ελαστικά αντικραδασμικά προστατευτικά κάθε μήνα. Αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο.

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος



ΠΡΟΗΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ με χρησιμοποιείτε φθαρμένα καλώδια. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, ακόμε και θανατεφόρο.

Ηλέγχετε ότι το καλωδιο και το καλωδιο μπαλαντέζας είναι ακέραια και σε καλή κατάσταση.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν το καλωδιο είναι φθαρμένο, αλλά αφήστε το σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.

Ποδιά

Βεβαιωθείτε ότι η λαστιχένια επένδυση είναι άθικτη και καθαρή και ότι στεγανοποιείται σφιχτά στο δάπεδο. Η κατεστραμμένη λαστιχένια επένδυση πρέπει να αντικαθίσταται πάντα.

Σέρβις



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Όλα τα είδη των επισκευών πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Αυτό πρέπει να γίνεται για να μην εκτεθούν οι χειριστές σε μεγάλους κινδύνους.

ΤΗΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΙΑ

Τεχνικά στοιχεία

	PG 400 (Τριφασική, 400 V)	PG 280 (Τριφασική, 400 V)	PG 280 (Μονοφασικός, 230 V)	PG 280 (Μονοφασικός, 110 V)
Ισχύς Κινετήρα, kW/hp	4/5,4	3/4	2,2/3,0	1,5/2,0
Ονομαστικό ρεύμα, A	16	16	12,9	18
Μέγιστη επιτρεπτή τάση, V	400	400	230	110
Βάρος, kg/lbs	115/254	70/154	70/154	70/154
Πλάτος λείανσες, mm/ ίντσες	400/16	280/11	280/11	280/11
Πίεση λείανσες, kg/lbs	65/143	35/77	35/77	35/77
Ταχύτητα, σ.α.λ	1400	2800	1400	1160
Ηκπομπές Θορύβου (Βλ.σεμ. 1)				
Μετρημένη ηχητική στάθμη σε dB(A)	107	107	107	107
Ηγγυημένη ηχητική στάθμη L _{WA} dB(A)	108	108	108	108
Στάθμες Θορύβου (Βλ. σεμ. 2)				
Ισοδύναμε εχετική πίεση στο αυτί του χειριστή, dB(A)	89	89	89	89
Στάθμες κραδασμών (Βλ. σεμ. 3)				
Λαβή δεξιά, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4
Λαβή αριστερά, m/s ²	3,4	3,4	3,4	3,4

Σεμείωση 1: Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον ελέγχονται ως εχετική ισχύς (LWA) σύμψωνα με το πρότυπο EN 61029-1.

Σεμείωση 2: Ηπίπεδο θορύβου σύμψωνα με το πρότυπο EN 61029-1. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τη στάθμη πίεσης θορύβου έχουν μία τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξης του 1.0 dB(A).

Σεμείωση 3: Ηπίπεδο κραδασμών σύμψωνα με το πρότυπο EN 61029-1. Τα καταγεγραμμένα στοιχεία για τη στάθμη κραδασμών έχουν μία τυπική στατιστική διασπορά (τυπική απόκλιση) της τάξης του 1 m/s².

ΤΗΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΙΑ

ΗΚ–Βεβαίωση συμφωνίας

(Ισχύει μόνο στην Ηυρώπη)

Η **Husqvarna AB**, SE-433 81 Göteborg, Σουεδία, τελ: +46-31-949000, πιστοποιεί υπ' ευθύνε τες ότι το **Husqvarna PG 400**, **Husqvarna PG 280**, με αριθμούς σειράς έτους κατασκευής το 2010 και εψεξής (το έτος αναγράψεται ρετά στεν πινακίδα κατασκευαστή, μαζί με τον αριθμό σειράς), πλεορί τις προδιαγραψές τες ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ:

- με εμερομενία 17 Μαΐου 2006 "σχετικά με τα μεχανήματα" **2006/42/EK**
- τες 15ες Δεκεμβρίου 2004 "σχετικά με ελεκτρομαγνετική συμβατότετα" **2004/108/HOK**.
- με εμερομενία 12 Δεκεμβρίου 2006 "σχετικά με τον ελεκτρικό εξοπλισμό" **2006/95/EC**.

Ηφαρμόστηκαν τα εξής πρότυπα: EN ISO 12100:2003, EN 55014-1:2006, EN 55015-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

Το παρεχόμενο μηχάνημα συμμορφώνεται με το δείγμα που υποβλήθηκε σε εξέταση τύπου ΗΚ.

Gothenburg 29 Δεκεμβρίου 2009



Henric Andersson

Αντιπρόεδρος, Προϊστάμενος Τμήματος Δισκοπρίονων και Ηξοπλισμού Κατασκευών


Husqvarna AB

(Ηξουσιοδοτεμένος αντιπρόσωπος τες Husqvarna AB και υπεύθυνος για τεν τεχνική τεκμερίωσε.)

ΣΧΔΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

**PG 280 3-phase, 400 V
PG 400 3-phase, 400 V**

AE1




DOOR

	U2	V2	W2	PE
L1	Black	Red	L3	PE
Variant 1	Black	Red	White	Green
Variant 2	Brown	Black	Grey	Ye/Gn


ΣΧΔΙΟ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ

PG 280 single-phase, 230 V
PG 280 single-phase, 110 V

AE1



DOOR



The diagram shows a vertical arrangement of three terminals: L1 at the top, N in the middle, and PE at the bottom. Each terminal is connected to a vertical line, representing a three-phase power source.

The diagram shows a three-phase motor connection. It consists of two vertical columns of three rectangular boxes each. The top row contains three empty boxes. The middle row contains three boxes labeled Z1, Z2, U1, U2, and PE from left to right. The bottom row contains three empty boxes. A horizontal line connects the centers of the boxes in each column. A vertical line connects the center of the PE box to the top of the middle column. A vertical line also connects the center of the Z2 box to the top of the top column.

	U1	U2	PE
	L1	N	PE
Variant 1	Black	White	Green
Variant 2	Brown	Blue	Ye/Gn

IT - Istruzioni originali, **PT** - Instruções originais, **NL** - Originele instructies, **GR** - Αρχικές οδηγίες



www.husqvarnacp.com

1154163-30

2010-12-27

