




**Husqvarna®**



**DE 110 SH, DE 110 H, DE 120 H**

ET  
LT  
LV

Kasutusjuhend  
Operatoriaus vadovas  
Lietošanas pamācība

2-28  
29-55  
56-83

## Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoilepanek ja utiliseerimine.....	21
Ohutus.....	5	Tehnilised andmed.....	24
Töö.....	8	Vastavusdeklaratsioon.....	26
Hooldamine.....	15	Registreeritud kaubamärgid.....	28
Veaotsing.....	19		

## Sissejuhatus

### Toote kirjeldus

See toode on ühefaasiline tolmuimeja. Tolmuga täidetud õhk liigub läbi imivooliku sisselaskeklappi. Toode eraldab õhust tolmuosakesed. Osakesed kukuavad toote põhjas olevasse plastkotti.

### Kasutusotstarve



**HOIATUS:** Kasutage masinal olevat pistikupesa ainult juhendis kirjeldatud eesmärkidel.



**HOIATUS:** Ärge kasutage toodet süüteallikate, kuumade osakeste, vedelike,


plahvatusohtlike materjalide ja ebastabiilsete või pürofoorsete osakeste kogumiseks.

Toode on ette nähtud ainult professionaalseks kasutuseks. Toodet kasutatakse masinatest ja seadmetest kuiva materjali kogumiseks ja eemaldamiseks. Materjal võib olla ohtlik ja tervisele kahjulik; vt standardis EN 60335-2-69 käsitletud tolmuklassi H.

Saate ühendada elektritööriista pistikupesa kaudu seadmega DE 110 H 230 V. Veenduge, et elektritööriista energiatarve (W) ei ületaks pistikupesale märgitud maksimaalse energiatarbe (W) väärust.

Ärge kasutage toodet muude tööde tegemiseks. Kasutage toodet ainult koos tootja heakskiidetud tarvikutega.

## Toote tutvustus



1. Kaabel
2. Kaabli ja tolmuimeja vooliku kinnitus
3. HEPA-filtr kaas
4. Eelfiltr kaas
5. Filtri puastusnupp
6. Kaane lukustus
7. Käepideme toru riiv
8. Lisapistikupes täiendavate elekritööristade jaoks  
(ainult 220–230 V, DE 110 SH/DE 110 H)
9. Pealülit (DE 110 H/DE 120 H)
10. Tolmuedemalduse kummist koonus
11. Toru klamber
12. Longopac hoidja
13. Longopac
14. Juhtraud
15. Voolikuühendus
16. Tõsteaas
17. Juhtpaneel, vt jaotist *Juhtpaneeli funktsioonid lk 11*  
(DE 110 H/DE 120 H)
18. Toitenupp (DE 110 H/DE 120 H)
19. Toitenupp / automatrežiimi nupp (DE 110 SH)
20. Tunniarvesti (DE 110 H/DE 120 H)
21. Rattapidur
22. Põrandaoatsak
23. Kummiribad
24. Mitmeotstarbeline adapter (DE 110 SH/DE 110 H)
25. Tolmuimeja voolik
26. Kaabliköidik
27. Toru
28. Kasutusjuhend

## Sümbolid tootel



**HOIATUS!** Toote võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Enne toote kasutamist lugege juhend hoolikalt läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.



Kasutage kõrvaklappe, silmade kaitset ja hingamiskaitset. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 7*.



Ärge kasutage metallkonkse, -kette ega muid karedate servadega tösteseadmeid, mis võivad tösteaasa kahjustada. Kasutage ainult pehmeid tösterihmasid.



Selle toote maanduspunkt on tähistatud maanduse sümboliga. Vt jaotist *Maandatud toote juhised lk 8*



See toode vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



See toode vastab kehtivatele UK direktiividele.



See on H-klassi seade, mis on sertifitseeritud vastavalt standardile IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69, lisaa AA.

Seade sisaldb ohtlikku tolmu. Tühjendus- ja hooldustoiminguid (sh tolmukogurite eemaldamine) tohivad teha ainult spetsialistid, kes kannavad ettenähtud kaitsevahendeid. Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma terviklikku filtreerimissüsteemita.



Toode pole olmejääde. Toimetage see elektri- ja elektroonikajäätmete heakskiidetud vastuvõtpunktti.



Kui tootel on Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia, siis on tootele märgitud sümbol Bluetooth®. Vt jaotist *Juhmela Bluetooth®-tehnoloogia lk 10*.


**Märkus:** Ülejäänud tootel toodud sümbolid/tähised vastavad kindlates riikides kehtivatele sertifitseerimise erinõuetele.

## Integreeritud ühendatavus

Pilvepöhine varahalduslahendus Husqvarna Fleet Services™ annab masinapargi juhile ülevaate toodetest, mis on ühendatud kas integreeritud anduritega või järelturuanduritega. Andmevärvava asendit või nutitelefoni saab kasutada ühendatud toodete asukoha tuvastamiseks. Andrid registreerivad sellised andmed nagu käitusjaeg, hooldusvälbad jne. Lisateave pilvepöhise varahalduslahenduse kohta Husqvarna Fleet Services™, iOS-i või Androidi rakenduse allalaadimine Husqvarna Fleet Services veebilehelt <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> või <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=et>. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Husqvarna müügiesindajaga.

Selle toote mõned tüübид on ühendatud integreeritud Husqvarna Fleet Services™ anduriga, millel on Madala energiatarbega Bluetooth (Bluetooth Low Energy, BLE) funktsioon. Lisateavet toote kasutamise kohta leiate jaotisest *Manusühenduvuse kasutamine seadmestikuga lk 10*. Teavet BLE-tehnoloogia raadiospektri kohta vt *Integreeritud ühendatavus lk 25*.

## Tüübilsilt



1. Model
2. Part number
3. QR code
4. Seeria number
5. Nimivoimsus või -vool (A)
6. Nimipingine
7. Sagedus
8. Mass
9. IP-kaitseaste
10. Tootmisasta
11. Isikukaitsevahendid

## Tootevastutus

Tootevastutusseaduse alusel ei vastuta me tootest tingitud kahjustuste eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;

- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

## Ohutus

### Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatust” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti oluliste kohtadele kasutusjuhendis.



**HOIATUS:** Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva önnetuse ohtu.



**ETTEVAATUST:** Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

**Märkus:** Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

### Üldised ohutuseeskirjad



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Toode on ohtlik, kui kasutate seda valesti või ettevaatamatult. Toode võib põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- Seda toodet ei tohi kasutada isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsилised, sensoorsed või vaimsed võimed, välja arvatud juhul, kui neid jälgib või juhindab toote kasutamisel isik, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Veenduge enne toote kasutamist, et teil oleks selleks piisavad kogemused ja teadmised.
- Enne toitekaabli lahtiühendamist veenduge, et kõik juhtseadmed oleksid välja lülitud.
- Järgige kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju.
- Kasutaja ja kasutaja tööandja peavad teadma toote kasutamisega kaasnevaid riske ja neid ennetama.
- Ärge lubage kellegi toodet kasutada enne, kui ta on lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks teinud.
- Ärge kasutage toodet, kui teid pole selleks eelnevalt juhendatud. Veenduge, et kõik kasutajad saaksid vastava väljaoppe.

- Ärge lubage lastel seadet käsitseta.
- Lubage ainult volitatud isikutel toodet kasutada.
- Kasutaja vastutab teistele inimestele põhjustatud önnetuse ja varakahjude eest.
- Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud, haige või taritanud alkoholi, narkootikume või ravimeid.
- Olge alati ettevaatlak ja toimige arukalt.
- Toode tekib töötades elektromagnetivälja. Teatud tingimustel võib väljä häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohu vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.
- Hoidke toode puhas. Veenduge, et märgid ja tähised oleksid selgelt loetavad.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
- Ärge tehke sellele tootele muudatusi.
- Ärge kasutage toodet, kui on võimalik, et teised isikud on seadmes muudatusi teinud.
- Ärge kasutage toodet ilma vajalike filtritega.
- Hoia kõik hoiatused ja juhendid alles.

### Tööala ohutus

- **Hoidke tööala puhas ja tagage hea valgustatus.** Segamini või hämarad alad on önnetusealltid.
- **Ärge kasutage toodet plahvatusohutlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.** Toode võib tekitada sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- **Hoidke toote kasutamise ajal lapsed ja kõrvalseisjad töölast ette.** Tähelepanu hajumine võib põhjustada kontrolli kaotamist.

### Elektriohutus



**HOIATUS:** Vältige seadme kokkupuudet vihma ja märja keskkonnaga. Elektriseadmesse pääsenud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.

- **Seadme toitekaabli töörististik peab olema pistikupesa jaoks sobiv. Ärge muutke pistikut mingil viisil. Ärge kasutage koos maandatud seadmetega adapteristikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.

- Ühendage pistik sobiva maandatud pistikupesaga, mis on õigesti ja ohutult paigaldatud ning vastab kohalikele eeskirjadale. Kui te pole pistikupesa maanduse töhususes kindel, laske seda kvalifitseeritud elektrikul kontrollida.
- Vältige kehalist kokkupuudet maandatud pindadega, nt torude, radioaatoreite, elektriplitiide ja külmikutega. Keha maandamise korral on elektrilöögi oht suurem.
- Kontrollige, et toitekaabel ei oleks veelooligus.
- Kontrollige seadme toitekaablit regulaarselt ja kahjustuse avastamisel laske see tootjal või tema esindajal asendada. Kontrollige pikendusjuhtmeid regulaarselt ja kahjustuse avastamisel asendage need.
- Ärge puudutage töö ajal toitekaablit ega pikendusjuhet, kui need on kahjustatud. Eemaldage toitekaabel pistikupesast. Kahjustatud toitekaablid või pikendusjuhtmed põhjustavad elektrilöögiohu.
- Kasutage juhet õigesti. Ärge kunagi kasutage kaablit seadme kandmiseks, tõmbamiseks või pistikupesast eemaldamiseks. Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja liukuvate osade eest. Kahjustatud või sõlmes juhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- Elektritööristaga õues töötades kasutage ainult välislingimustes kasutamiseks sobivat pikendusjuhet. Välislingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhme kasutamine vähendab elektrilöögiohu.
- Elektritoite katkestuse korral lülitage seade välja ja eemaldage pistikupesast.
- Ärge kasutage seadet, kui see on määrdunud või märg. Seadmeli pinnal olev (eelkõige juhtiva materjal) tolm või niiskus võib ebasoodsates tingimustes põhjustada elektrilöögi. Seeaga peab volitatud hooldustehnik määrdunud või tolmuised seadmed regulaarselt kontrollima, eelkõige siis, kui seadet kasutatakse sageli juhitavate materjalide töötlemiseks.
- Kui seadme kasutamine niiskes keskkonnas on välimatu, kasutage rikkevoolukaitsmäge (RCD) kaitstud toidet. RCD kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- Tehke tootele aeg-ajalt elektriohotuse kontolle. Vaadake selleks õiget protseduuri kohalikest eeskirjadest.

## Inimeste kaitsmine

- Olge seadme kasutamisel tähelepanelik, jälgige oma tegevust ja kasutage tervet möistust. Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või ulmasite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamise ajal võib lõppeda raskete kehavigastustega.
- **Kasuta isikukaitsevahendeid. Kasutage alati kaitseprille.** Asjakohastes tingimustes kaitsevahendite (nt tolmu mask, mittelibisevad turvajalatsid, kiiver või kõrvaklapid) kasutamine vähendab kehavigastuste ohtu.

- **Vältige soovimatut kävitumist.** Enne seadme toiteallkaga ühendamist, üles töstmist või kandmist veenduge, et lülit on väljalülitatud asendis. Kui kannate seadet nii, et sõrm on toitelülitil, või ühendate seadme vooluvõrku, kui toitelülitil on sisse lülitatud, võib see lõppeda önnnetusega.
- **Eemaldage enne seadme sisselülitamist kõik reguleerimis- ja mutri võtmned.** Seadme pöörleva osa külge jääetud mutri- või muu võti võib tekitada kehavigastusi.
- **Ärge künitage liiga kaugele. Säilitage kogu aeg kindel jalgealune ja tasakaal.** See tagab otamatutes olukordades seadme üle parema kontrolli.
- **Kandke nõuetekohaseid riideid. Ärge kandke lahtiseid rõivaid ega ehteid.** Hoidke juuksed ja rõivad liukuvatest osadest eemal. Lahtised rõivad, ehted või pikad juuksed võivad liukuvate osade vahele kinni jäädva.
- **Kui seadmetel on ühendus tolmuueimaldus- ja kogumisseadmete jaoks, veenduge, et need on ühendatud ja neid kasutatakse õigesti.** Tolmukogumise kasutamise abil saab vähendada tolmuga seotud ohtu.
- **Ära muutu tööristade sagedesest kasutusest hooletuks ja ära eira tööristade ohutu kasutamise põhimõttel.** Hooletu tegevus võib ka murdosa sekundi jooksul põhjustada tõsisid kehavigastusi.

## Toote kasutamine ja hooldamine

- **Ärge koormake toodet üle. Kasutage rakenduse jaoks õiget toodet.** Õige toode teeb töö ära paremini, ohutumatult ja ettenähtud kiirusel.
- **Ärge kasutage toodet, kui see lülit läbi vajutamisel ei lülit sisse ega välja.** Mis tahes toode, mida pole võimalik lülitit abil juhtida, on ohtlik ja tuleb viivitamatult parandada.
- **Enne toote reguleerimist, tarvikute vahetamist või hoiustamist eemaldage pistik toiteallkast ja toote küljest, kui see on eemaldatav.** Taolised ennetavad ohutusmeetmed vähendavad toote tahtmatu kävitamise ohtu.
- **Hoidke toodet, mida te parajagu ei kasuta, lastele kättesaamatus kohas ning ärge lubage toodet kasutada isikutel, kes ei oska seda kasutada või pole neid juhiseid läbi lugenud.** See toode on väljaõppeta kasutajate käes ohtlik.
- **Seadme ja lisatarvikute hooldamine Kontrollige liukuvate osade joondust ja kinnitusi, osade purunemist või muuid toote kasutamist möjutada võivaid tegureid. Kahjustuse korral laske seade enne kasutamist remontida.** Paljude önnestuse põhjuseks on toote puudulik hooldus.
- **Hoidke lõikevahendid teravad ja puhtad.** Nõuetekohaselt hooldatud teravate lõikeservadega lõikevahendite kinnikillumise tõenäosus on väiksem ja neid on hõlpsam juhtida.
- **Järgige toote, tarvikute, tööriistaotsakute jm kasutamisel neid juhiseid ning arvestage töötlemismust ja -ülesandega.** Toote kasutamine

- muuks kui ettenähtud otstarbeks võib põhjustada ohtliku olukorra.
- Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning öli- ja määärdevabad.** Libedate käepidemete ja haardepindade korral ei ole ootamatutes olukordades võimalik tööriista ohult käsitseda ja juhtida.

## Teenus

- Laske hooldust teha ainult volitatud hooldustöökojas ja ainult heaksidetud varuosadega. See tagab toote ohutuse.
- Lisateavet vt aadressilt *Hooldusskeem lk 15*.

## Ohutusjuhised kokkupanekul



**HOIATUS:** Enne seadme kokkupanekut lugege läbi järgmised hoiatusjuhised.

- Lubamatud muudatused ja/või lisatarvikud võivad põhjustada kasutaja ja teiste isikute raskeid või isegi eluohtlikke kehavigastusi.
- Kasutage lisaseadmeid ainult juhendis ettenähtud viisil. Kasutage ainult seadme tootja poolt soovitatud lisaseadmeid.
- Veenduge, et paigalduskoht oleks tugev, et seade ei läheks ümber. Kehavigastuste ja varakahju oht!
- Olge ettevaatlak, sest lülitili kinnitid võivad toote kokkupanekul tekitada kasutajale vigastusi.

## Ohutusjuhised kasutamisel



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kasutage seadet, kui toitekaabel või pistik on kahjustatud.
- Kui seade ei tööta korralikult, kukub ümber, on kahjustatud, jäetakse õue või kukub vette, lülitage seade välja. Laske toode remontida volitatud hooldustöökojas.
- Enne toitekaabli lahtiühendamist veenduge, et mootor ja kõik juhtseadmed oleksid välja lülitatud.
- Eemaldage toitekaabel pistikupesast, kui seadet ei kasutata, enne seadme hooldamist või enne selle järelevälvet ja jätmist.
- Ärge eemaldage toitekaablit pistikupesast kaablist tömmates. Tõmmake alati pistikust.
- Ärge kasutage seadet temperatuuril alla  $-10^{\circ}\text{C}$ .
- Ärge kasutage seadet kohas, kus esineb plahvatusoht või kus on kergestisüttivad vedelikud või materjalid.
- Ärge pange avadesse esemeid.
- Ärge kasutage seadet, kui mõni ava on blokeeritud. Eemaldage tolm, ebamed, juuksed või muu materjal, mis võib õhuvoolu vähendada.

- Ärge kasutage seadet ega käsitsege toitepistikut märgade kätega.
- Hoidke juuksed, avarad rõivad ja kõik kehaosad avadest ja liikuvatest osadest eemale.
- Kasutage seadet trepil väga ettevaatlilikult, et seadme kukkumise korral kahjustusi ja vigastusi vältida.
- Veenduge, et teate, kuidas hädaolukorras mootorit kiiresti seisata.
- Ebatasasel pinnal töötades lukustage alati spordiräidratad.
- Ärge kasutage seadet, kui Longopac-kott ja filtriid on paigaldamata. Asendage Longopac-kott ja filtriid selles juhendis kirjeldatud viisil.
- Kui seade tekitab ebatavalist vibratsiooni või müra, seisake kohe seade ja lahutage toiteallikas. Kontrollige toodet kahjustuste suhtes. Vibratsioon annab üldiselt teada kahjustusest. Parandage kahjustused või laske toodet remontida heaksidetud hooldustöökojas.
- Kasutage alati heaksidetud lisavarustust. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Husqvarna esindajaga.

## Isikukaitsevahendid



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Toogata töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Oige isikukaitsevarustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kontrollige isikukaitsevahendite seisukorda regulaarselt.
- Kandke heaksidetud kaitsekiivrit.
- Kanna heaksidetud kõrvaklappe.
- Kandke vähemalt P2-klassi heaksidetud hingamisteедe kaitset.
- Kanna heaksidetud kaitseprille.
- Kasuta kaitsekindaid.
- Kandke kaitsejalatseid.

## Ohutusjuhised hooldamisel



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist loe läbi järgnevad hoiatused.

- Kui toodet regulaarselt ja õigesti ei hooldata, suureneb oht, et toode saab kahjustada ja võib kedagi vigastada.
- Kasuta isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 7*.
- Enne hooldustööde alustamist lahutage toode toitevarustusallikast.

- Ärge muutke toodet. Tootja heakskiiduta muudatused võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.
- Kasutage ainult originaaltarvikuid ja originaalvaruosi. Tootja heakskiiduta tarvikud ja varuosad võivad põhjustada tõsiseid kehavigastusi või surma.
- Asendage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.
- Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi järgi. Kõik muud hooldustööd laske teha heakskiidetud hooldustöökojas.
- Kui toitejuhe on vaja välja vahetada, tuleb võimaliku ohu välimiseks lasta seda teha tootjal või tema esindajal.
- Laskе toodet regulaarselt hooldada volitatud hooldustöökojas.

## Toote ohutusseadised



**HOIATUS:** Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kunagi kasutage toodet, mille ohutusvarustus on vigane. Kui toode mõne kontrolltoimingu tingimus ei täida, tuleb see lasta parandada hooldustöökojas.
- Ärge kasutage seadet, kui kaitseplaadid, kaitsekatted, ohutuslülitud või muud kaitseseadised puuduvad või on defektSED.

## Tegutsege alati tervet mõistust arvestades.



**HOIATUS:** Toote algset konstruktsiooni ei tohi ilma tootja heakskiiduta mitte

mingisugustel asjaoludel muuta. Alati tuleb kasutada originaalvaruosi. Lubamatud muudatused ja/või lisatarvikud võivad põhjustada kasutaja ja teiste isikute raskeid või isegi eluohtlikke kehavigastusi.



**HOIATUS:** Lõikurite, lihvimismasinate, puuride ning muude materjalide lihvimise ja vormimise seadmete kasutamisel võib tekkida tolmu või gaase, mis sisaldavad kahjulikke keemilisi aineid. Kontrollige töödeldava materjali olemust ja kandke sobivat hingamiskaitset.

Kõiki olukordi, mis võivad toote kasutamisel ette tulla, pole võimalik kirjeldada. Ole alati ettevaatlik ja kasuta tervet mõistust. Väldi olukordi, millega sa ei pruugi toime tulla. Kui pärast selle juhendi läbilugemist tunned veel ebakindlust, küsi enne jätkamist nõu ajatundjalt.

Võta julgesti ühendust oma Husqvarna esindajaga, kui tahad toote kasutamise kohta midagi küsida. Oleme sinu teenistuses ja anname hea meelega nõu, kuidas toodet töhusalt ja ohultult kasutada.

Lase Husqvarna edasimüjal toodet korrapäraselt kontrollida ning teha vajalikke seadistami ja parandusi.

Husqvarna AB tegeleb pidevalt oma toodete edasiarendamisega. Husqvarna jätab endale õiguse muuta seadmete konstruktsooni ja kujundust ilma sellest ette teatamata ning ilma endale tulevaste konstruktsoonimuudatustega tegemise kohustust võtmata.

Kõik selles kasutusjuhendis toodud andmed ja teave on kehtiv trükkitoimetamise kuupäeva seisuga.

## Töö

### Maandatud toote juhised



**HOIATUS:** Valesti tehtud ühendus võib põhjustada elektrilöögi. Kui te pole kindel, kas toode on nõuetekohaselt maandatud, rääkige kvalifitseeritud elektrikuga.

Ärge muutke tehase tehnilisele spetsifikatsioonile vastavat toitepistikut. Kui toitepistik või -kaabel on kahjustatud või tuleb asendada, pöörduge kohaliku Husqvarna hooldustöökoja poole. Järgige kohalikke määruseid ja seadusi.

Kui te ei mõista maandatud toote kohta käivaid juhiseid täielikult, rääkige kvalifitseeritud elektrikuga.

Toote toitekaabel ja toitepistik on maandatud. Ühendage toode alati maandatud pistikupessa. See vähendab rikke korral elektrilöögi saamise ohtu.

Kasutage seadme jaoks 120 V nimivoolu.

Ärge kasutage tootega elektrilisi adapttereid.

### Ettevalmistused enne toote kasutamist




**HOIATUS:** Vigastusohu välimiseks veenduge, et seadme pistik oleks lõpuni pikendusjuhtme pistikupessa sisestatud. Kontrollige seadme kasutamise ajal regulaarselt, et pistik oleks lõpuni pistikupessa sisestatud. Ärge kasutage pikendusjuhet, mille ühendus ei ole korralik.

**Märkus:** Seadme maksimaalne kasutuskõrgus on 800 m (2625 jalga), töötemperatuuri vahemik  $-10^{\circ}\text{C}$  kuni  $+40^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$  kuni  $104^{\circ}\text{F}$ ) ja õhuniiskus 85%.

**Märkus:** Lugege tähelepanelikult paigaldatud lisaseadme kasutusjuhendit. Kui tolmuimeja kohta on esitatud konkreetsed nõuded või seadistused, siis järgige neid kindlasti.

1. Loe kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
2. Tee igapäevane hooldus. Vt jaotist *Hooldusskeem lk 15*.
3. Hoolitse selle eest, et tööpiirkond on puhas ja hästi valgustatud.
4. Kasuta isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 7*.
5. Veenduge, et toode oleks õigesti paigaldatud.
6. Veenduge, et andmesildile märgitud sagekus ja pinge vastaks vooluvõrgu andmetele. See kehitib ka pikendusjuhtmetele.
7. Põimige seadme kaabel (A) töö ajaks pikendusjuhtmaga (B), et need kindlasti ühenduses püsiksid.




#### Tolmuimeja vooliku paigaldamine




**HOIATUS:** Kasutage staatlise elektri tekkimise välimiseks antistaatilist voolikut.

1. Avage voolikuühendus.




#### 2. Ühendage voolikuadapter voolikuühendusega.



3. Õige ühenduse jaoks lükake voolikuadapterit, kuni kostab klõpsatus.


#### Tolmuimeja vooliku eemaldamine

- Vajutage vooliku lukustusnuppu (A) ja tömmake tolmuimeja voolikut.




#### Põrandaotsaku paigaldamine ja reguleerimine

1. Pange käepideme ots lõpuni põrandaotsaku toru sisse.



- Põrandaotsaku ratsaste reguleerimiseks pöörake põrandaotsaku tagaküljel olevat nuppu (A). Erinevate pindade ning eri tüüpi tolmu ja materjalide tõttu on vaja rattaid parima tulemuse jaoks reguleerida.



## Juhtmeta Bluetooth®-tehnoloogia

Sisseehititud juhtmeta Bluetooth®-tehnoloogiaga seadmeid saab ühendada mobiilseadmetega ja Husqvarna-ühenduse kaudu on võimalik kasutada lisafunktsioone.

Kui mobiilseade on tootega ühendatud, süttib Bluetooth®-tehnoloogia sümbol.



## Manusühenduvuse kasutamine seadmestikuga

**Märkus:** See jaotis kehtib ainult integreeritud ühendatavusega varustatud toodete puhul.

**Märkus:** Raadioaside funktsiooni Bluetooth® abil aktiveeritakse esimest korda siis, kui seade ühendatakse toiteallikaga, ja ühendus jäab seejärel püsima.

- Laadige alla Husqvarna Fleet Services iOS-i või Androidi rakendus Husqvarna Fleet Services.
- Minge lisateabe jaoks Husqvarna Fleet Services veebilehele <https://fleetservices.husqvarna.com>.


## Transpordirataste lukustamine ja vabastamine

Kallakul töötamiseks tuleb transpordirattad lukustada.



**HOIATUS:** Ohutu töö tagamiseks peavad rattad ja laagrid olema puhtad ja tolmuvabad. Vt jaotist *Hooldusskeem lk 15*.

- Hoidke seadet liikumatus ja ohutus asendis.
- Rataste lukustamiseks vajutage mõlemal pool rattapidurid alla.




**Märkus:** Mudelil DE 110 SH/DE 110 H on ainult üks rattapidur.

- Vabastamiseks tömmake rattapidurid üles.

## Juhtpaneeli funksioonid

Juhtpaneeli kaudu saab juhtida toote olulisi funksioone ja seadistusi. Hoiatuste lahendusi vt jaotisest *Juhtpaneeli hoiatused (DE 110 H/DE 120 H) lk 20.*



1. Eelfilter on ummistonud. Vt jaotist *Eelfiltrist töö ajal tolmuosakeste eemaldamine lk 12.*
2. HEPA-filter on ummistonud, kahjustatud või puudu. Vt jaotist *Juhtpaneeli hoiatused (DE 110 H/DE 120 H) lk 20.*
3. Hoiatus. Vt jaotist *Juhtpaneeli hoiatused (DE 110 H/DE 120 H) lk 20.*
4. Bluetooth®-ühendus. Vt jaotist *Manusühenduvuse kasutamine seadnestikuga lk 10.*
5. Vooliku läbimõõdu muutmise funktsioon, vt jaotist *Voolikuotsaku läbimõõdu valimine lk 11*.
6. Automaatne käivitus, vt jaotist *Automaatse käivituse funktsioon (ainult 230 V DE 110 SH ja DE 110 H) lk 11*.
7. e-Flow-nupp, vt jaotist *e-Flow-funktsioon lk 11*.
8. Toitenupp.

### e-Flow-funktsioon

Toode on varustatud e-Flow-funktsiooniga. See funktsioon reguleerib öhuvoolu automaatselt töökõrmuse järgi, et tagada optimaalne joudlus. Toode käivitub alati viimati kasutatud seadetega.

Teavet funktsiooni lubamise või keelamise kohta vt jaotisest *Juhtpaneeli funktsioonid lk 11.*

### Automaatse käivituse funktsioon (ainult 230 V DE 110 SH ja DE 110 H)

Toodet saab kasutada tolmu kogumiseks sellistelt seadmetelt nagu lihvija või ketaslökir. Kui käivitate toote pistikupesaga ühendatud seadme, käivitub toode automaatselt. Kui seiskate seadme, töötab toode umbes

10 sekundit edasi, et voolik tühjendada, ja seejärel seiskub.

## Öhuvoolu hoiatussüsteem

Imivoiliku öhuvool peab olema üle 20 m/s (66 jalga/s).

Minimaalset öhuvoolu valitud vooliku läbimõõdu puhul vaadake tabelist.

Öhuvoolu häiretasemed			
mm	toll	m <sup>3</sup> /h	CFM
21	5/6	25	15
27	1	41	24
32	1 1/4	58	34
38	1 1/2	82	48
42	1 2/3	100	59
51	2	147	87
63	2 1/2	224	132
76	3	327	192


**Märkus:** Kui öhuvool on alla 20 m/s (66 jalga/s), kõlab hoiatussignaal ja süttib hoiatussümbool. Vt jaotist *Juhtpaneeli hoiatused (DE 110 H/DE 120 H) lk 20.*

### Voolikuotsaku läbimõõdu valimine

**Märkus:** Kui te ei vali õiget vooliku läbimõõtu, aktiveerub öhuvoolu hoiatussüsteem.

Toote käivitamisel valitakse automaatselt viimati valitud vooliku läbimõõt.


- Õige vooliku läbimõõdu valimiseks vajutage nuppu. Roheline LED-tuli näitab, millise läbimõõdu te valisite.



## Mudeli DE 110 SH käivitamine ja seiskamine

**Märkus:** Oodake pärast toote käivitamist 5 sekundit, et maksimaalse imivõimsusega töötada. Imifunktsioon ei käivitu kohe maksimaalsel võimsusel.

1. Veenduge, et andmesildil olev sagedus ja pinge vastaks vooluvõrgu andmetele.
2. Veenduge, et toitelülit oleks asendis 0.
3. Ühendage toode sobiva toitepistikuga.
4. Vajutage toitelülitit.




- a) Toote käivitamiseks vajutage lülit asendisse I.
  - b) Automaatseks käivitamiseks vajutage lülit asendisse II. Vt jaotist *Automaatse käivituse funktsioon (ainult 230 V DE 110 SH ja DE 110 H) lk 11.*
5. Toote seiskamiseks vajutage toitelülit asendisse 0.
  6. Lahuta toode toiteallikast.

## Mudelite DE 110 H / DE 120 H käivitamine ja seiskamine


**Märkus:** Oodake pärast toote käivitamist 5 sekundit, et maksimaalse imivõimsusega töötada. Imifunktsioon ei käivitu kohe maksimaalsel võimsusel.

1. Veenduge, et andmesildil olev sagedus ja pinge vastaks vooluvõrgu andmetele.
2. Ühendage toode sobiva toitepistikuga.

3. Toote käivitamiseks vajutage pealülit asendisse I.



4. Töö alustamiseks ja peatamiseks vajutage toitenuppu.



- a) Töö alustamiseks vajutage nuppu I.
- b) Automaatse töörežiimi käivitamiseks vajutage nuppu A. Vt jaotist *Automaatse käivituse funktsioon (ainult 230 V DE 110 SH ja DE 110 H) lk 11.*
5. Töö peatamiseks vajutage toitenuppu. Töö lõpetamisel nupu tuli kustub.
6. Toote seiskamiseks vajutage pealülit asendisse 0.
7. Lahuta toode toiteallikast.

## Tunniarvesti (DE 110 H/DE 120 H)


Tunniarvesti kuvab seadme kogutööaja tundides.

### Eelfiltrist töö ajal tolmuosakeste eemaldamine


Filtri puhastustoiming puhastab eelfiltrti soovimatumst materjalist. Tehke see toiming järgmistes olukordades.

- Peatage toode, et tolmu langeks Longopac kotti.

- Enne töö peatamist või iga tööpäeva lõpus. Kui toode on mõnda aeg välja lülitud, jõuab tolm rohkem settida. See muudab puhastustoimingu võimsamaks.
  - Kui imivõimsus on väike.
  - Enne uue Longopac-koti paigaldamist.
  - Kui aktiveerub eelfiltri ummistuse alarm.
1. Käivitage seade. Vt jaotist *Mudeli DE 110 SH käivitamine ja seisamine lk 12* või *Mudelite DE 110 H / DE 120 H käivitamine ja seisamine lk 12*.
  2. Sulgege öhvõtuava läbiv öhvool, kasutades öhvõtuava korki või sisselaskesklappi, et tekitada vaakum.



3. Oodake 5 sekundit, kuni tekib vaakum, seejärel vajutage filtri puhastusnuppu. Tehke seda toimingut 3–5 korda. Oluline on lasta tootel iga nupuvajutuse vahel vaakum tekitada.



Kui imivõimsus on pärast seda ikka väike, tuleb eelfilter veega puhastada. Vt jaotist .


## Uue Longopac-koti kasseti paigaldamine




**ETTEVAATUST:** Enne uue Longopac-kassi paigaldamist puhastage eelfilter. Vt jaotist *Eelfiltrist töö ajal tolmuosakeste eemaldamine lk 12*.

1. Pange Longopac-kassett ümber Longopac-hoidiku siseresva.
2. Pärast Longopac-kassi hoidikusse panemist eemaldage neli rihma.


3. Tõmmake Longopac-kassi sisemine kiht (A) üles ja voltige see hoidikusse (B).




4. Kinnitage Longopac-hoidik mahuti (A) tagaosa külge. Seejärel kinnitage Longopac-hoidik mahuti (B) külgede ja esiosa külge. Lükake Longopac-hoidikut üles, kuni kuulete tugevat klöpsatust.




5. Veenduge, et Longopac oleks suletud.



6. Tõmmake Longopac-kasseti välimine kiht alla.



7. Sulgege Longopac-kasseti põhi kaabliköidikuga.




## Täis Longopac-koti kõrvaldamine ja uue Longopac-koti ettevalmistamine




**HOIATUS:** Tõstke Longopac-kotti ettevaatluskult, kuna täis Longopac-kott võib olla raske. Veenduge enne Longopac-koti töstmist, et kaabliköidikud oleksid korralikult suletud.

1. Tõmmake Longopac-kott (A) välja ja sulgege uus Longopac-kott kaabliköidikuga (B).



2. Raputage kasutatud Longopac-kotis olev tolm koti põhja.

3. Kinnitage esimeese kaabliköidiku alla teine 10 cm (3,9-tolline) kaabliköidik, et kasutatud Longopac-kott sulgeda. Lõigake Longopac-kott kaabliköidikute vahelt läbi.



4. Kui Longopac-koti kasseti järelejäändud osa on uue Longopac-koti moodustamiseks liiga väike, paigaldage uus Longopac-koti kassett. Vt jaotist *Uue Longopac-koti kasseti paigaldamine lk 13*.

5. Kõrvaldage täis Longopac-kott kohalike eeskirjade kohaselt.

## Tegevus päras tõö lõpetamist

1. Tehke filtri puuhastustoiming. Vt jaotist *Eelfiltrist töö ajal tolmuosakeste eemaldamine lk 12*.

- Seisake toode, vt jaotist *Mudeli DE 110 SH kävitamine ja seiskamine lk 12* või *Mudelite DE 110 H / DE 120 H kävitamine ja seiskamine lk 12*.
- Kõrvaldage Longopac-kott. Vt jaotist *Täis Longopac-koti kõrvaldamine ja uue Longopac-koti ettevalmistamine lk 14*.
- Puhastage toode. Vt jaotist *Toote puhastamine lk 16*.
- Valmistage toode transpordiks ette. Vt jaotist *Toote teisaldamine pikka maad lk 22*.

## Hooldamine

### Sissejuhatus



**HOIATUS:** Törkeotsingu, teeninduse ja hoolduse käigus juhtub tootega seotud õnnetusti, kuna kasutaja peab olema toote ohupiirkonnas. Õnnetuste vältimiseks peab kasutaja olema ettevaatlik, koostama tegevuskava ja tegema tööks vajalikud ettevalmistused.



**HOIATUS:** Enne toote hooldamist veenduge, et mootori lülit ja pumba lülit oleksid väljalülitatud asendis. Lahutage toitejuhe ja eemaldage pumba kaabel.



**HOIATUS:** Laske köiki elektrikomponentide kontolle teha ainult kvalifitseeritud elektrikul.



**HOIATUS:** Jälgige, et te filtrisse auku ei teeks. Tolm võib välja tungida.



**HOIATUS:** Järgige kindlasti kõiki kohalikke eeskirju, et enne hooldust ja selle ajal ohtlikust tolmust nõuetekohaselt vabaneda.



**HOIATUS:** Tootja või instrueeritud isik peab tehnilist ülevaatust tegema vähemalt kord aastas. Tehniline ülevaatus hõlmab filtrite kahjustuse, toote õhutiheduse ja juhtimismehhanismi töökorra kontrollimist. Lisaks tuleb toote filtreerimise efektiivsust testida vähemalt kord aastas või sagedamini vastavalt võimalikele riigis kehtestatud nõuetele. Kui katset ei tehta, tuleb HEPA-filter asendada uega.

### Hooldusskeem

Hooldusintervallide arvutamisel on aluseks võetud toote igapäevane kasutamine. Intervallid muutuvad, kui toodet igapäevaselt ei kasutata.

Hooldamine	Enne iga kasutamist	Üks kord päevas	Üks kord nädalas	Kui imivõime on väike	Iga 6 kuu või 600 tunni järel	Iga 12 kuu või 2000 tunni järel
Tehke filtri puhastustoiming. Vt jaotist <i>Eelfiltrist töö ajal tolmuosakesete eemaldamine lk 12</i> .	X					
Kontrollige tolmuemealduse kummist koonust kulumise ja kahjustuste suhtes.	X					
Kontrollige toitekaablit ja -pistikut.	X					
Enne seadme ühendamist kontrollige, ega juhtseadistel pole kuluminud, kahjustusi ega lahtiseid ühendusi.	X					
Kontrollige voolikut ja voolikuühendusi.	X					
Kontrollige plastosi kulumise ja kahjustuste suhtes.	X					
Kontrollige tösteaasasid.	X					

Hooldamine	Ene iga kasutamist	Üks kord päevas	Üks kord nädalas	Kui imivõime on väike	Iga 6 kuu või 600 tunni järel	Iga 12 kuu või 2000 tunni järel
Veenduge, et Longopac oleks õige ja see oleks õigesti kinnitatud. Vt jaotist <i>Uue Longopac-koti kasseti paigaldamine lk 13.</i>		X				
Kontrollige filtri puhastusfunktsiooni.		X				
Kontrollige rattaid. Veenduge, et neil pole kahjustusi või kehvi ühendusi.			X			
Kontrollige filtri tihendeid.			X			
Tehke filtri puhastustoiming. Kui imivõimsus on ikka väike, puhastage eelfilter veega. Vt jaotist <i>Eelfiltrit veega puhastamine lk 16.</i>				X		
Kui ka sellest pole kasu, asendage puhastatud eelfilter ueega. Vt jaotist <i>Eelfiltrit vahetamine lk 17.</i>				X		X
Vahetage HEPA-filter.				X	X	
Vahetage tolmueemalduse kummist koonus.						X
Vahetage filtri puhastamise kummist osad.						X

## Juhtpaneeli funktsioonide kontrollimine

1. Käivitage seade. Vt jaotist *Mudelite DE 110 H / DE 120 H käivitamine ja seisikamine lk 12.*
2. Vajutage pikalt käivitus- ja seisikamisnuppu. Vt jaotist *Juhtpaneeli funktsioonid lk 11*
3. Veenduge, et toode seisikub ja roheline LED-tuli kustub.

## Toote puhastamine

Töö käigus võivad kõik toote osad ja kasutatavad seadmed saastuda. Seepärast on vaja kõik toote osad ja kasutatavad seadmed hoolikalt ning täielikult puhastada.



**HOIATUS:** Lahutage toode toitest.



**HOIATUS:** Puhastage toode, enne kui selle töölalt ära viite. Tootele jäääv tolm võib öhku paiskuda ning olla tervisele ohtlik.

- Kasuta isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 7.*
- Ära puhastage toodet survepesuriga ega suruõhuga.
- Puhastage välispind niiske lapiga.

- Ärge kasutage vett ega elektrilisi osi.
- Puhastage filtrid jaotistes *Eelfiltrit veega puhastamine lk 16 ja HEPA-filtrti vahetamine lk 18* kirjeldatud viisil.
- Pärast hooldust pange körvaldatavad osad kilekottidesse. Vaadake selleks õiget protseduuri kohalikest eeskirjadest.
- Kui puhastate toodet veega, eemaldage enne puhastamist eelfilter ja Longopac. Samuti veenduge, et vesi ei satuks HEPA-filtrisse.

## Eelfiltrit veega puhastamine




**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage eelfiltrti puhastamiseks survepesurit ega suruõhku. Ärge pörutage eelfiltrit selle puhastamiseks.




**ETTEVAATUST:** Ärge jätké seda otseste pääkesevalguse kätte kuivama. See põhjustab tihendite kuivamist.

**Märkus:** Eelfiltrit veega puhastamine vähendab järkjärgult selle töhusust.


- Vabastage kaane lukustused (A) ja avage eelfiltr kaas (B).



- Eemaldage eelfilter.



- Puhastage eelfiltr sisepinda jooksva veel all.



**ETTEVAATUST:** Veesurve ei tohi olla suurem kui 4 baari.



**ETTEVAATUST:** Filtri kahjustuste ennetamiseks võltige esemete löömist vastu filtrti pinda või nende lohistamist üle selle.

- Laske eelfiltril täielikult kuivada.



**ETTEVAATUST:** Filter peab olema 100% kuiv, enne kui selle uuesti korpusse paigaldate.

- Paigaldage eelfilter, sulgege eelfiltrti kaas ja kinnitage kaane lukustused.

Kui eelfiltr ei saa täielikult puhastada või see on kahjustatud, tuleb see asendada. Vt jaotist *Eelfiltrti vahetamine lk 17*.

### Filtrti vahetamine



**HOIATUS:** Kasuta isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 7*. Filtri vahetamise käigus võib öhku paiskuda ohtlik tolm.



**HOIATUS:** Enne filtrti vahetamist seisake toode ja lahitage see toiteallikast.

### Eelfiltrti vahetamine

- Eemaldage eelfilter. Vt jaotist *Eelfiltrti veega puhastamine lk 16*.
- Pange eelfilter ettevaatlikult kilekotti.

- Visake kilekott nõuetekohaselt ära. Vaadake kohalikke eeskirju.
- Paigaldage uus eelfilter.

Kui pärast uue eelfiltrit paigaldamist on imivõimsus väike, tuleb vahetada ka HEPA-filter. Vt jaotist *HEPA-filtri vahetamine lk 18*.

## HEPA-filtri vahetamine

HEPA-filtrit ei saa puhastada. See tuleb alati uue HEPA-filtriga asendada. Kasutage ainult HusqvarnaHEPA filtreid.



**HOIATUS:** HEPA-filtri võib vahetada ainult volitatud hooldustöökojas või volitatud isik.



**HOIATUS:** Kasutage alati isikukaitsevahendeid, vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 7*.



**HOIATUS:** HEPA-filtris olevad osakesed on tervisele ohtlikud.



**HOIATUS:** Veenduge, et HEPA-filtris ei oleks auke. Kahjustatud HEPA-filter on tervisele ohtlik.




**HOIATUS:** Ärge paigaldage kasutatud HEPA-filtreid. Kui paigaldate HEPA-filtrit, võib tekkida leke ja filtreerimistõhusus võib väheneda.




**ETTEVAATUST:** Ärge puudutage HEPA-filtri sisepinda. See võib HEPA-filtrit kahjustada.

- Keerake kuus kruvi lahti ja eemalda HEPA-filtrit kate.




- Paigaldage tolmukate (A) ja tömmake HEPA-filter välja. Pange see puhtasse kilekotti (C).



- Visake kilekott nõuetekohaselt ära. Vaadake kohalikke eeskirju.

- Paigaldage uus HEPA-filter. Veenduge, et HEPA-filter oleks löppasendisse lükatud.



- Paigaldage HEPA-filtrit kate ja pingutage kuus kruvi.

## Veaotsing

### Tõrkeotsingu tabel

Probleem	Põhjus	Lahendus
Mootor seiskub kohe pärast kävitamist või ei käivitu.	Puudub vooluvarustus.	Ühendage toode toiteallikaga.
	Toitejuhtmel on defekt.	Laske toode remontida volitatud hooldustöökjas.
	Tootes on lühis.	Laske toode remontida volitatud hooldustöökjas.
	HEPA-filter on kahjustatud või paigaldamata (DE 110 H / DE 120 H).	Vahetage või paigaldage HEPA-filter.
	Toiteallika pingi on liiga kõrge.	Kasutage kindlasti õigete näitajatega toiteallikat.
	Keskonnatemperatuur on liiga kõrge.	Veenduge, et seadme kasutamise ajal oleks keskonnatemperatuur ettenähtud vahemikus.
Mootor töötab, kuid imifunktsioon ei toimi.	Ventilaator on katki või lahti ühendatud.	Laske toode remontida volitatud hooldustöökjas.
	Tolmuimeja voolik ei ole korralikult ühendatud.	Ühendage tolmuimeja voolik.
	Tolmuimeja voolikus on ummistus.	Puhastage tolmuimeja voolik.
	Longopac-kotti pole paigaldatud.	Paigaldage Longopac-kassett.
Imivõimsus on väike.	Longopac ei ole kaabliköidikuga suletud.	Kinnitage kaabliköidik.
	Toiteallika pingi on liiga madal.	Kasutage kindlasti õigete näitajatega toiteallikat.
	Tolmuimeja voolikus on auk.	Asendage tolmuimeja voolik.
	Eelfilter on ummistonud.	Eemaldage eelfiltrist tolmuosakesed. Vajaduse korral puhastage või asendage see.
	HEPA-filter on ummistonud.	Vahetage HEPA-filter. Vt jaotist <i>HEPA-filtrri vahetamine lk 18</i> .
	Ülemine kate on lahti.	Sulgege ülemine kate täielikult.
Mootorist paiskub öhk-ku tolmu.	Tihendid on katki.	Asendage tihendid.
	Filtrid on valesti paigaldatud või kahjustatud.	Paigaldage filtrid õigesti. Asendage kahjustatud filtrid.
Tootest kostab ebatavalist müra.	-	Laske toode remontida volitatud hooldustöökjas.

## Juhtpaneeli hoiatused (DE 110 H/DE 120 H)



**ETTEVAATUST:** Punase tule süttimise korral ärge toodet kasutage. Kui algne lahendus probleem ei kõrvalda,

suhelge enne toote uuesti kasutamist volitatud hooldustöökajaga.

Tähis	Signaali	Põhjus	Lahendus
	Kõlab summeri signaal ja süttib punane tuli.	Eelfilter on ummistunud.	Tehke filtri puhastustoiming, vt jaotist <i>Eelfiltrist töö ajal tolmuosakeste eemaldamine lk 12.</i>
		Juhtpaneelil on valitud või ühen-datud on vale voolik.	Ühendage õige voolik või valige juhtpaneelil õige läbimõõduga voolik.
		Voolik on kahjustatud või kokku pressitud.	Vahetage voolik.
		Voolik on ummistunud.	Eemaldage vooliku ummistus.
	Punane tuli süt-tib.	Peamine imivoolik pole ühenda-tud.	Laske toode remontida volitatud hooldustöökojas.
	Punane tuli süt-tib.	HEPA-filter on puudu või kahju-statud.	Kontrollige HEPA-filtrit ja vajaduse korral asendage. Vt jaotist <i>HEPA-filtrit vahetamine lk 18.</i>
		Juhtpaneel on kahjustatud.	Laske toode remontida volitatud hooldustöökojas.
		Keskkonnatemperatuur on liiga kõrge.	Veenduge, et seadme kasutamise ajal oleks keskkonnatemperatuur ettenähtud vahemi-kus.
	Hoiatus.		Vaadake oma rakenduse Husqvarna Fleet kasutusajalugu või võrduge volitatud hool-dustöökoja poole.
	Kollane tuli süt-tib.	HEPA-filter on peaaegu täis.	Vajaduse korral vahetage HEPA-filter.
	Punane tuli süt-tib.	HEPA-filter on täis.	Vahetage HEPA-filter.

## Törkekoodid

Törke-kood	Tõrge	Kirjeldus	Võimalik(ed) põhjus(ed)	Tegevus
2	HEPA-filter on puudu.	Toode lülitub välja / ei käivitu. + Kasutajaliideses süttib hoia-tustuli. + Kasutajaliideses süttib HEPA sümbol.	HEPA-filter on puudu või kah-justatud.	Paigaldage või asen-dage HEPA-filter.
3	Toitepinge on madal.	Jöudlus on väike (öhuvool/vaa-kum on väike).	Vooluvõrgu/toiteallika pinge on liiga madal.	Kasutage kindlasti õige-te näitajatega voo-luvörku/toiteallikat.


Törke-kood	Törge	Kirjeldus	Võimalik(ud) põhjus(ed)	Tegevus
4	Toitepinge on kõrge.	Toode lülitub välja / ei käivitu. + Kasutajaliideses süttib hoitustuli.	Vooluvõrgu/toiteallika pingi on liiga kõrge.	Kasutage kindlasti õigete näitajatega vooluvõrku/toiteallikat.
			Kasutusel on vale aku.	Kasutage õiget akut.
5	Peamise rõ-huanduri viga.	Eelfiltr tuli vilgub punaselt.	Imivoilik on lahti ühendatud või ummistunud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
			Juhtseade on kahjustatud.	
6	Trükkplaadi koostu temperatuur on liiga kõrge.	Toode lülitub välja / ei käivitu. + Kasutajaliideses süttib hoitustuli.	Keskonnatemperatuur on liiga kõrge.	Ärge kasutage töötet väljaspool ettenähtud temperatuuri-vahemikku.
7	Ventilaatori rike.	Toode lülitub välja / ei käivitu. + Kasutajaliideses süttib hoitustuli.	Ventilaator on kahjustatud või lahti ühendatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.
			Juhtseade on kahjustatud.	
9	Ühe juhtmega sidet ei tuvastata.	Toode lülitub välja / ei käivitu. + Kasutajaliideses süttib hoitustuli.	Kaabel on lahti ühendatud või kahjustatud.	Pöörduge volitatud hooldustöökoja poole.

## Transportimine, hoiulepanek ja utiliseerimine


### Toote teisaldamine lühikest maad

Veenduge, et sisselaskeklaap oleks suletud. Veenduge, et voolikutele oleksid paigaldatud tolmukatte.


1. Pange seade maapinnale.



2. Töstke toodet käsitsi.



3. Kui töstate toodet kaheks, kasutage kindlasti kahte töstepunkti.




## Toote teisaldamine pikka maad


Kasutage toote transpordimiseks kindlasti suletud sõidukit.

Veenduge, et sisselaskeklapp oleks suletud. Veenduge, et voolikutele oleksid paigaldatud tolmukatted.

1. Veenduge, et tootele oleks paigaldatud Longopac.
2. Veenduge, et Longopac-kott oleks tühi.
3. Kinnitage toitekaabel, tolmuimeja voolik ja käepideme toru korralikult toote külge.




4. Lukustage transpordirattad.



5. Töstke toodet, vt jaotist *Toote töstmine lk 22*.

6. Kinnitage toode kindlasti transpordisõiduki külge, et vältida kahjustusi ja õnnetusi. Kasutage selleks kinnituspunkte.



## Toote töstmine


**HOIATUS:** Veenduge, et tösteseadmed ja tösterihmad oleksid toote ohutuks töstmiseks õige spetsifikatsiooniga. Toote mass on märgitud toote andmesildile, vt jaotist *Tüübilsilt lk 4*.

**HOIATUS:** Kui te ei tea, kuidas tösta raskeid seadmeid, paluge selleks abi.

**HOIATUS:** Ärge töstke toodet, kui selle mahutis või -kotis on tolm. Ärge töstke toodet, kui selle sees või peal on mingi lisaraskus.

1. Tehke enne toote töstmist filtri puhastustoiming. Vt jaotist *Eelfiltrist töö ajal tolmuosakeste eemaldamine lk 12*.

2. Toote ohutuks töstmiseks pange rihmad läbi tösteaasade.



**HOIATUS:** Ärge kasutage metallkonkse, -kette ega muid karedate servadega tösteseadmeid, mis võivad tösteaasa kahjustada. Lubatud on kasutada ainult pehmeid tösterihmasid.

## Toote hoiustamine



**ETTEVAATUST:** Hoiustage toodet siseruumides välistingimuste eest kaitstuna.

- Hoiustage toodet kohas, kus õhutemperatuur jäääb vahemikku  $-10^{\circ}\text{C}$  kuni  $40^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$  kuni  $104^{\circ}\text{F}$ ).
- Enne hoiustamist tehke filtri puhastamistoiming ja kõrvaldage Longopac koos kogutud materjaliga.
- Lahutage seade toiteallikast.
- Hoidke toodet kuivas ja külmmumiskindlas kohas.
- Hoidke toodet lukustatud kohas. Ärge lubage lapsi ega volitamata isikuid toote lähedale.

## Toote kasutuselt kõrvaldamine

- Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Kui seadet enam ei kasutata, toimetage see Husqvarna edasimüüjale või kõrvaldage see taaskasutuskeskuses.

## Tehnilised andmed

### Tehnilised andmed

Andmed	DE 110 SH [ÜK]	DE 110 SH [EL/M uu maa- ilm]	DE 110 SH [AU- stra- lia]	DE 110 SH [Basi- lia]	DE 110 H [ÜK]	DE 110 H [EL/M uu maa- ilm]	DE 110 H [AU- stra- lia]	DE 110 H [Basi- lia]	DE 120 H [ÜK]	DE 120 H [EL/Muu maailm/ Austraalia]
Nimipinge, V	110	220–240			110	220–240			110	220–240
Etapp					1					
Sagedus, Hz					50-60					
Maksimaalne võimsus, W		900			1100				2200	
Maksimaalne voolutu- gevus, A	7,5	4			9,5	5			19	10
Turbini maksimaalne õhuvool, m <sup>3</sup> /h	200	215			225	240			450	480
Tolmuimeja maksimaal- ne õhuvool, m <sup>3</sup> /h	170	180			195	210			380	410
Turbini maksimaalne vaakum, psi					2,9					
Tolmuimeja vooliku pik- kus, m					5,0				7,5	
Tolmuimeja vooliku lä- bimõõt, mm					38				51	
Lisapistikupesa	Ei	Jah	Jah	Ei	Ei	Jah	Jah	Ei		Ei
Lisapistikupesa maksi- maalne koormus, W	pole kohal- datav	2300	1200	pole kohal- datav	pole kohal- datav	2300	1200	pole kohal- datav		pole kohaldatav
Kogu nimivõimsus, W	pole kohal- datav	3200	2100	pole kohal- datav	pole kohal- datav	3400	2300	pole kohal- datav		pole kohaldatav
Eelfiltrī ala, m <sup>2</sup>					1,4				2,7	
Filtrī töhusus HEPA					HEPA 13					
Kogu HEPA ala, m <sup>2</sup>					1,2				2,4	
Tolmukogumissüsteem, tüüp					Longopac					
Filtripuhastusmehha- nism					Jet Pulse					
Mõõtmned, P × L × K, mm					670 × 400 × 1000				815 × 542 × 1125	

Andmed	DE 110 SH [ÜK]	DE 110 SH [EL/M uu maa- ilm]	DE 110 SH [Au- straal- ia]	DE 110 SH [Basi- lia]	DE 110 H [ÜK]	DE 110 H [EL/M uu maa- ilm]	DE 110 H [Basi- lia]	DE 110 H [Au- straal- ia]	DE 120 H [ÜK]	DE 120 H [EL/Muu maailm/ Austraalia]
Mass, kg					25					39
Müravöimsustase, mõõdetud L <sub>WA</sub> (dB(A)) <sup>1</sup>					92,2					97,3
Heliröhutase L <sub>PA</sub> ka- sutaja kõrva juures, dB(A) <sup>2</sup>					77					81,6
Vibratsioonitase a <sub>h</sub> , m/s <sup>2</sup> <sup>3</sup>						≤2,5				
Kaitseaste					IP54					IP55
Toiteühendus (tüüp)	IEC 60309 100 V 16 A	Schu- ko CEE 7/7	AS/NZ S 3112 10 A / NBR 14136 10 A	AS/NZ S 3112 10 A / NBR 14136 10 A	IEC 60309 100 V 16 A	Schu- ko CEE 7/7	AS/NZ S 3112 10 A / NBR 14136 10 A	AS/NZ S 3112 10 A / NBR 14136 10 A	2P+G 4H 32 A 110 V	Schuko CEE 7/7 / AS/NZS 3112 10 A

## Integreeritud ühendatavus

**Märkus:** See jaotis kehtib ainult integreeritud  
ühendatavusega varustatud toodete puhul.

BLE-tehnoloogia raadiospekter	
Tööriista sagedusribad, GHz	2,402-2,480
Edastatud maksimaalne raadiosageduslik võimsus, dBm/mW	4/2,5

<sup>1</sup> Müräemissioon ümberlissevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena (LWA) vastavalt standardile IEC/EN 60335-2-69. Määramatus Kwa 2dB.

<sup>2</sup> Heliröhutase vastavalt standardile IEC/EN 60335-2-69. Määramatus KPA 2dB.

<sup>3</sup> Vibratsioonitase vastavalt standardile IEC/EN 60335-2-69. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpili-  
ne statistiline dispersioon (standardhälve) on 1 m/s<sup>2</sup>.

# Vastavusdeklaratsioon

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Roots, tel: +46 3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode:

Kirjeldus	Tolmuimeja
Kaubamärk	HUSQVARNA
Tüüp/mudel	DE 110 H, DE 120 H
Identifitseerimine	Seerianumbrid alates 2023. aastast ja hilisemad

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele:

Direktiiv/eeskiri	Kirjeldus
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv”
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv”
2014/53/EL	„raadioseadmete direktiiv”
2011/65/EÜ	„ohtlike ainete piiramise direktiiv”

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid:

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2

EN IEC 63000:2018

Partille, 16.01.2023

Husqvarna AB, ehitusosakond

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



Martin Huber

Uurimis- ja arendusdirektor, betoonpinnad ja -põrandad

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel: +46 3614 6500, kinnitab ainuvastutusel, et toode:

<b>Kirjeldus</b>	<b>Tolmuimeja</b>
<b>Kaubamärk</b>	HUSQVARNA
<b>Tüüp/mudel</b>	DE 110 SH
<b>Identifitseerimine</b>	Seerianumbrid alates 2023. aastast ja hilisemad

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele:

<b>Direktiiv/eeskiri</b>	<b>Kirjeldus</b>
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv”
2014/30/EL	„elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv”
2011/65/EÜ	„ohtlike ainete piiramise direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid:

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Partille, 16.01.2023



Martin Huber

Uurimis- ja arendusdirektor, betoonpinnad ja -pörandad

Husqvarna AB, ehitusosakond

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja



---

## Registreeritud kaubamärgid

---

*Bluetooth®*-i sõnamärk ja logod on ettevõtte *Bluetooth SIG, inc.* registreeritud kaubamärgid ja ettevõte Husqvarna kasutab neid litsentsi alusel.

# TURINYS

Ivadas.....	29	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	48
Sauga.....	32	Techniniai duomenys.....	51
Naudojimas.....	35	Atitikties deklaracija.....	53
Techninė priežiūra.....	42	Registruotieji prekiniai ženklai.....	55
Gedimai ir jų šalinimas.....	46		

## Ivadas

### Gaminio aprašas

Šis gaminys yra vienfazis dulkių trauktuvas. Dulkėtas oras keliauja įsiurbimo žarna pro iėjimo vožtuvą. Gaminys atskiria dulkių daleles nuo oro. Dalelės nukrenta į plastikinį maišelį gaminio apačioje.

### Numatytais naudojimas



**PERSPĖJIMAS:** Įrenginio kištukinių lizdų naudokite tik pagal instrukcijoje nurodytą paskirtį.



**PERSPĖJIMAS:** Nesiurbkite uždegimo šaltinių, karštų dalelių, skysčių,


sprogių medžiagų ir nestabilių ar piroforinių dalelių.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionalams. Gaminys skirtas sausoms medžiagoms ištrauktui ir pašalinti iš įrenginių bei prietaisų. Šios medžiagos gali būti pavojingos ir kenksmingos sveikatai, žr. EN 60335-2-69, dulkių klasę H.

Elektrinį įrankį galite prijungti prie DE 110 H 230V su maitinimo lizdu. Įsitinkinkite, kad elektrinio įrankio energijos suvartojimas (W) néra didesnis nei didžiausias energijos suvartojimas (W), nurodytas ant maitinimo lizdo.

Nenaudokite gaminio kitiems darbams. Įrenginį naudokite tik su gamintojo patvirtintais priedais.

## Gaminio apžvalga



1. Kabelis / trosas
2. Kabelio ir dulkių išstraukimo žarnos fiksatorius
3. HEPA filtro dangtelis
4. Priešfiltrio dangtelis
5. Filto išvalymo mygtukas
6. Dangčio užraktas
7. Vamzdinės rankenos fiksatorius
8. Pagalbinis lizdas papildomiems elektriniams įrankiams (tik 220–230 V, DE 110 SH/DE 110 H)
9. Pagrindinis jungiklis (DE 110 H/DE 120 H)
10. Guminis dulkių išeidimo kūgis
11. Vamzdžio laikiklis
12. Longopac laikiklis
13. Longopac
14. Rankena

15. Žarnos jungtis
16. Kėlimo kilpa
17. Valdymo skydelis, žr. *Valdymo skydelio funkcijos psl.* 37 (DE 110 H/DE 120 H)
18. Ijungimas / išjungimas (DE 110 H/DE 120 H)
19. Ijungimas / išjungimas / automatinis rež. (DE 110 SH)
20. Vandų skaitiklis (DE 110 H/DE 120 H)
21. Ratų stabdys
22. Antgalis grindims
23. Guminės juostelės
24. Universalus adapteris (DE 110 SH/DE 110 H)
25. Dulkių išstraukimo žarna
26. Laido sujungimas
27. Vamzdis
28. Manual

## 28. Naudojimo instrukcija

### Simboliai ant gaminio



**ISPĖJIMAS.** Šis gaminys gali būti pavojingas ir rintai sužeisti arba prąžydyti naudotojų arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš imdamiesi naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsitinkinkite, kad jas supratote.



Naudokite klausos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 34.*



Nenaudokite metalinių kablių, grandinių arba kitos kėlimo įrangos su šiurkščiomis briunomis, kurios gali pažeisti kėlimo kilpą. Naudokite tik minkštias kėlimo juostas.



Šio gaminio elektrinio įžeminimo taškas žymimas įžeminimo simboliu. Žr. *Ižeminto gaminio instrukcijos psl. 35*



Šis įrenginys atitinka jam taikomas EB direktyvas.



Šis gaminys atitinka taikytinų JK reglamentų nuostatas.



Šis įrenginys turi H klasifikaciją, jis sertifikuotas trečiosios šalies pagal IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 AA priedą.

Įrenginyje yra kenksmingų dulkių. Ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus, išskaitant dulkių surinkimo talpyklų išémimą, gali atlikti tik specialistai, dėvintys tinkamas apsaugines priemones. Niekada nedirbkite su dulkių trauktuvu be visos komplektacijos filtravimo sistemų.



Gaminys nepriskiriamas buitinėms atliekoms. Nuvežkite jį į igaliotą elektros ir elektronikos įrenginių utilizavimo vietą.



Jei gaminyje naudojama „Bluetooth®“ belaidė technologija, gaminis pažymėtas simboliu „Bluetooth®“. Žr. *Bluetooth® belaidė technologija psl. 37.*


**Pasižymėkite:** Kiti ant gaminio esantys simboliai (lipdukai) atitinka specialius tam tikrų rinkų sertifikavimo reikalavimus.

### Integruotas ryšys

Debesies išteklių valdymo sprendimas „Husqvarna Fleet Services™“ pateikia „Fleet“ vadovui visų gaminiių, prijungtų per integrutuosius ar atskirai įsigytus jutiklius, apžvalgą. Duomenų nuskaitymo įrenginio arba išmaniojo telefono padėties gali būti naudojama prijungtų produktų vietai nurodyti. Jutikliai išrašo duomenis kaip veikimo laikas, priežiūros intervalai, vieta ir kt. Norėdami gauti daugiau informacijos apie debesies išteklių valdymo sprendimą „Husqvarna Fleet Services™“ atsiisiųskite „iOS“ arba „Husqvarna Fleet Services“ „Android“ programėlę iš <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> ar <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=et>. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „Husqvarna“ prekybos atstovą.

Kai kurie šio gaminio tipai prijungti per integrutą Husqvarna Fleet Services™ jutikli, kuris turi Madala energiatarbega Bluetooth (Bluetooth Low Energy, BLE) funkciją. Jei reikia daugiau informacijos, kaip ji naudoti, žr. *Integruoto ryšio naudojimas parke psl. 37.* Informacijos apie BLE technologijos radio spektrą rasite *Integruotas ryšys psl. 52.*

### Gaminio vardinė plokštėlė



1. Modelis
2. Gaminio numeris
3. Nuskaitomas kodas
4. Serijos numeris
5. Vardinė galia arba srovė (A)
6. Nominali įtampa

7. Dažnis
8. Svoris
9. IP klasė
10. Pagaminimo metai
11. Asmeninės apsauginės priemonės

## Atsakomybė už gaminį

Kaip nurodyta atsakomybės už gaminį įstatymuose, mes nesame atsakingi už mūsų gaminio sukeltą žalą, jei:

## Sauga

### Saugos ženklų reikšmės

Ispėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



**PERSPĖJIMAS:** Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtingo arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



**PASTABA:** Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagą arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

**Pasižymėkite:** Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

### Bendrieji saugos nurodymai



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodamini gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šis gaminys gali būti pavojingas, jei būsite neatstargūs arba gaminį naudosite netinkamai. Šis gaminys gali rintai sužeisti arba praudyti naudotojų arba aplinkinius. Prieš naudodamini gaminį, privalo perskaityti ir suprasti šio naudojimo instrukcijos turinį.
- Neleiskite šio gaminio naudoti asmenims (tarp jų ir vaikams) su ribotais fiziniais, jutiminiams ar protiniai gebėjimais, nebent asmuo, atsakingas už jų saugą, juos priziūri arba pateikė atitinkamas gaminio naudojimo instrukcijas.
- Prieš naudodamini įsitikinkite, kad turite patirties ir žinių apie gaminį.
- Prieš atjungdami maitinimo laidą įsitikinkite, kad visi valdikliai yra išjungti.
- Laikykite visų taikomų teisės aktų ir taisykių reikalavimų.

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

- Naudotojas ir naudotojo darbdavys turi žinoti apie galimus pavojus darbo su gaminiu metu ir imtis priemonių, kad jų išvengtų.

- Neleiskite kitiems naudotis gaminiu, jei jie neperskaitytė arba nesuprato naudojimo instrukcijos turinio.

- Gaminį naudokite tik tada, jei esate baigę mokymus. Visi naudotojai turi būti baigę mokymus.

- Neleiskite gaminio naudoti vaikams.

- Dirbtu su gaminiu gali tik įgalioti asmenys.

- Naudotojas yra atsakingas už visą žalą, padarytą asmenims arba jų nuosavybei.

- Nedirbkite su gaminiu, jeigu esate pavargę, sergate arba esate apsviaigę alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.

- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu.

- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų mediciniinių implantų veiklą. Siekiant sumažinti sunkųjų sužalojimų arba mirties pavojų, mediciniinių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.

- Rūpinkitės gaminio švara. Įsitikinkite, kad galite aiškiai perskaityti ženklius ir lipdukus.

- Nedirbkite su gaminiu, jei jis yra sugadintas.

- Nemodifikuokite šio gaminio.

- Nenaudokite gaminio, jei gaminį galėjo modifikuoti kiti asmenys.

- Nenaudokite gaminio be reikiamų filtrų.

- Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas.

### Sauga darbo vietoje

- Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkingose arba tamsose darbo vietose dažnai įvyksta nelaimės.
- Nenaudokite gaminio sprogiose aplinkose, pavyzdžiu, ten, kur yra degių skysčių, duju arba dulkių.** Gaminys kibirkščiuoja, todėl gali užsiliepsnoti dulkes arba garai.
- Naudodamini gaminį, neleiskite arti būti vaikams ir pašaliniam asmenims.** Išsibaškę galite prarasti įrenginio kontrolę.

## Elektrausaugos



**PERSPĒJIMAS:** Nelaikykitė gaminio lietuje arba drēgnoje aplinkoje. L gaminj patekės vanduo padidina elektros smūgio pavojų.

- Prietaiso maitinimo laido kištukas turi tikt iždui. Jokiu būdu nekeiskite kištuko. Nenaudokite kištukų adapterių su įžemintais prietaisais. Jeigu kištukai nėra perdyrti ir atitinka elektros lizdus, elektros smūgio pavojus yra mažesnis.
  - Išstatykite kištuką į tinkamai įžemintą ir saugiai įrengtą elektros lizdą, kuris atitinka vienetus reikalavimus. Jei abejojate dėl maitinimo lizdo įžeminimo jungties, leiskite patikrinti kvalifikuotum specialiusti.
  - Nesilieskite prie elektros laidinių paviršių, pavyzdžiu, vamzdžių, radiatorių, viryklių, krosnių ir šaldytuvų. Jei kūnas taps elektros laidiniuku, iškipls elektros smūgio pavojus.
  - Patirkrinkite, ar maitinimo laidas neguli vandens baloje.
  - Reguliariai tikrinkite prietaiso maitinimo laidą ir, jei pastebėsite, kad jis pažeistas, paprašykite pakeisti gamintojo arba jo atstovo. Reguliariai tikrinkite ilgintuvo laidus ir pakeiskite, jei pastebėsite, kad jie pažeisti.
  - Nesilieskite maitinimo arba ilgintuvo laidų, jei darbo metu jis buvo pažeisti. Atnjkite maitinimo laido kištuką nuo maitinimo lizdo. Pažeisti maitinimo arba ilgintuvo laidai kelia elektros smūgio pavojų.
  - Tinkamai naudokite laidą. Niekada neneškite prietaiso laikydami už laidą, netraukite jo ir nebandykite traukdami už jo ištraukti kištuką. Laikykite laidą atokiai nuo šilumos šaltinių, tepalų, aštrų briaunų ar judančių dalių. Dėl pažeistų arba susipainiojusių laidų padidėja elektros smūgio rizika.
  - Jei prietaisai naudojate lauke, naudokite tik lauke skirtus naudoti ilgintuvo laidus. Naudojant lauke skirtus naudoti ilgintuvo laidus, sumažėja elektros smūgio rizika.
  - Nutrūkus elektros tiekimui, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
  - Niekada nenaudokite nešvaraus ar drēgno prietaiso. Dulkės (ypač laidžių medžiagų) arba drēgmė ant prietaiso paviršiaus tam tikromis sąlygomis gali sukelti elektros smūgi. Todėl nešvarius ar dulkėtus prietaisais turi reguliariai patikrinti įgaliotas techninės priežiūros atstovas, ypač jei jie dažnai naudojami dirbant su laidžiomis medžiagomis.
  - Jeigu prietaisai būtina naudoti drēgnoje aplinkoje, naudokite liekamosios srovės įtaisu (LSI) apsaugotą maitinimo šaltinį. Naudojant LSI, sumažėja elektros smūgio pavojus.
  - Periodiškai atlikite gaminio elektros saugos bandymus. Tinkamą procedūrą žr. vietos reikalavimuose.
- 
- Naudodamai gaminį būkite budrūs, stebékite savo veiksmus ir vadovaukiteis sveiki protu. Nenaudokite gaminio, jei esate pavargę, apsvaigę nuo narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant gaminiu netgi akimirksnis neatidumo gali tapti sunkaus sužeidimo priežastimi.
  - Naudokite asmenines apsaugines priemones. Visuomet užsidėkite akių apsaugos priemones. Dėl atitinkamomis sąlygomis naudojamų apsauginių priemonių, pavyzdžiu, respiratorių, neslystančių apsauginių batų, šalmo arba apsauginių ausinių, sumažėja sužeidimų rizika.
  - Saugokites atsityktinio įsiungimo. Prieš įrankį jungdamis prie įtampos šaltinio, īmdami ar nešdami pasirūpinkite, kad jungiklis būtų įsiungimo padėtyje. Jei nešite gaminį laikydami pirmą ant jungiklio ar prijungsite jį prie maitinimo šaltinio, kai jungiklis yra įsiungimo padėtyje, gali įvykti nelaimingas atsitykimas.
  - Prieš įjungdamis gaminį, pašalinkite iš jo visus reguliavimo raktus ar veržiliaraktius. Besiskančiose gaminio dalyse paliktas veržiliaraktis arba raktas gali sužeisti.
  - Per plačiai neužsimokite. Visada tvirtai stovėkite ant kojų ir laikykite pusiausvyrą. Tokiu būdu geriau kontroliuosite gaminį netikėtose situacijose.
  - Apsirenkite tinkamai. Niekada nedėvėkite palaidų drabužių ar papuošalų. Nelaikykite plaukų ir drabužių arči judančių dalių. Palaidi drabužiai, papuošalai arba ilgi plaukai gali įklūti į judančias dalias.
  - Jeigu naudojate įtaisus, skirtus dulkų surinkimo įrenginiams prijungti, įsitikinkite, kad jie tinkamai prijungti ir naudojami. Naudojant dulkų surinkimo įrenginius, sumažėja su dulkėmis susisijusių pavojų rizika.
  - Igudę naudotis įrankiais ir prie jų pripratę nenustokite paisyti įrankių saugos principų. Dėl neatšargių veiksmy galite sunkiai susižeisti vos per akimirką.

## Asmens sauga

- Prižiūrėkite gaminį ir jo piedus. Patirkinkite, ar sureguliuotos ir nestringa judančios dalys, ar nėra sulūžusių dalių ir kitų veiksnų, kurie gali daryti įtaką gaminio veikimui. Jei gaminys sugedės, prieš naudodami jį sutaisykite.** Daug nelaimingų atsitikimų ivyksta dėl netinkamai prižiūrimo gaminio.
- Pjovimo įrankiai turi būti pagalbaštū ir švarūs.** Tinkamai prižiūrėti pjovimo įrankius su aštriomis pjovimo briaunomis rečiau užstringa ir juos paprasčiau valdyti.
- Gaminį, piedus, antgalius ir pan. naudokite taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, atsižvelgdami į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudodami gaminį ne pagal paskirtį, galite sukelti pavojų.
- Rankenos ir laikomieji paviršiai visuomet turi būti sausi ir švarūs (neištepti alyva ar tepalais).** Slidžios rankenos ir laikymosi paviršiai neleidžia saugiai valdyti ir kontroliuoti netikėtose situacijose.

## Techninės priežiūra

- Techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik igaliotam techninės priežiūros centri ir tik su patvirtintomis atsarginėmis dalimis. Tokiu būdu užtikrinamas gaminio saugumas.
- Daugiau informacijos žr. *Techninės priežiūros grafikas* psl. 42.

## Surinkimo saugos instrukcijos



**PERSPĖJIMAS:** Prieš surinkdami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Dėl neleistinų konstrukcinių pakeitimų ir (ar) piedų naudojimo įrenginys gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti naudotoją ar kitus asmenis.
- Naudokite piedus tik taip, kaip aprašyta šiame vadove. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus piedus.
- Išitinkinkite, kad montavimo sritis tvirta, kad gaminys neapvirstų. Sužeidimų ir medžiagų sugadinimo pavojus.
- Būkite atsargūs, surinkdami gaminį galite susižeisti fiksatoriais.

## Naudojimo saugos instrukcijos



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nenaudokite gaminio, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas.
- Jei gaminys neveikia tinkamai, nukrito ant žemės, buvo pažeistas, paliktas lauke ar įkrito į vandenį, sustabdykite gaminį. Gaminio remontą leiskite atlikti igaliotam techninės priežiūros atstovui.
- Prieš atjungdami maitinimo laidą išitinkinkite, kad variklis ir visi valdikliai yra išjungti.

- Jei gaminys nenaudojamas, prieš atliekant techninę priežiūrą ar paliekant gaminį be priežiūros, reikia ištraukti maitinimo laidą iš lizdo.
- Norėdami ištraukti maitinimo laidą iš lizdo, netraukite už maitinimo laido. Traukite už maitinimo laido kištuko.
- Nenaudokite gaminio žemesnėje nei -10 °C temperatūroje.
- Nenaudokite gaminio ten, kur yra sprogimo pavojus arba vietoje, kur yra degių skytių ar medžiagų.
- I angas nekiškite jokių daikty.
- Nenaudokite, jei anga blokuojama. Nuvalykite dulkes, pūkus, plaukus ar kitas medžiagas, dėl kurių gali sumažėti oro srautas.
- Nenaudokite gaminio ar netraukite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis.
- Laikykite plaukus, palaidus drabužius ir visas kūno dalis atokiai nuo angų ir judamųjų dalių.
- Naudodami gaminį ant laiptų, būkite labai atsargūs, kad išvengtumėte žalos ir nesusizeistumėte gaminiumi nukritus.
- Išitinkinkite, kad visada galite greitai sustabdyti variklį nelaimės atveju.
- Jei dirbate ant nelygaus paviršiaus, visada užblokuokite transportavimo ratukus.
- Nenaudokite gaminio, jei nėra sumontuotas „Longopac“ maišelis ir filtrai. „Longopac“ maišelis ir filrus keiskite, kaip aprašyta šiame vadove.
- Jei gaminys neįprastai vibruoja ar skleidžia neįprasto lygio triukšmą, nedelsdami sustabdykite gaminį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Patirkinkite, ar gaminys neapgadintas. Neįprasta vibracija paprastai įspėja apie gedimą. Pataisykite sugadintas dalis arba remonto darbus perleiskite igaliotajam techninės priežiūros atstovui.
- Naudokite tik patvirtintus piedus. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „Husqvarna“ prekybos atstovą.

## Asmeninės apsauginės priemonės



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Dirbdami su gaminiu, visada naudokite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Reguliariai tikrinkite asmeninių apsauginių priemonių būklę.
- Naudokite patvirtintą apsauginį šalmą.
- Naudokite patvirtintas apsaugines ausines.
- Naudokite patvirtintas, P2 arba aukštesnės klasės kvėpavimo apsaugos priemones.

- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones.
- Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Naudokite apsauginius batus.

## Priežiūros saugos instrukcijos



**PERSPÉJIMAS:** Prieš naudodamis gaminį, perskaitykite toliau esančius išpėjimus.

- Jei techninė priežiūra atliekama netinkamai ir neregulariai, padidėja sužalojimų ir gaminio pažeidimų pavojus.
- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 34.*
- Prieš atlikdami priežiūros darbus atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.
- Nemodifikuokite gaminio. Esant gamintojo nepatvirtintoms modifikacijoms, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.
- Visada naudokite originalius priedus ir atsargines dalis. Dėl gamintojo nepatvirtintų priedų ir atsarginių dalių galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.
- Pakeiskite pažeistas, sulūžusias arba susidévėjusias dalis.
- Atlikite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus techninės priežiūros darbus patikėkite atlikti patvirtintam techninės priežiūros atstovui.
- Jeigu maitinimų kabelių būtina keisti, siekiant išvengti pavojaus saugai, tai turi padaryti gamintojas arba jo atstovas.
- Patvirtintas techninės priežiūros atstovas turi reguliarai atlikti gaminio techninę priežiūrą.

## Gaminio apsauginės priemonės



**PERSPÉJIMAS:** Prieš imdamies naudoti gaminį perskaitykite toliau nurodytus išpėjamuosius nurodymus.

- Niekada nenaudokite gaminio, kurios apsauginė įranga yra netvarkinga. Jei gaminys neatitiks bet kurio iš šių reikalavimų, kreipkitės į techninės priežiūros atstovą dėl gaminio remonto.

## Naudojimas

### Įžeminto gaminio instrukcijos



**PERSPÉJIMAS:** Netinkamai prijungus galite patirti elektros smūgį. Jeigu nežinote, ar maitinimo lizdus tinkamai įžemintas, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.

Nekeiskite maitinimo kištuko į kitokius parametrus kištuką. Jei maitinimo kištukas

- Nenaudokite gaminio, jeigu apsauginės plokštės, apsauginiai gaubtai, apsauginiai jungikliai ir kitos apsauginės priemonės yra neįrengtos arba netvarkingos.

## Visada vadovaukitės sveiku protu



**PERSPÉJIMAS:** Jokiu būdu nekeiskite originalaus gaminio dizaino, negavę gamintojo leidimo. Visada naudokite tik originalias atsargines dalis. Dėl neleistinų konstrukcinių pakelčių ir (ar) priedų naudojimo iženginys gali sunkiai ar net mirtinai sužaloti naudotoją ar kitus asmenis.



**PERSPÉJIMAS:** Naudojant pjovimo, šlifavimo, grėžimo, švėrimo ar formavimo įrankius, gali atsirasti dulkių ir garų, kuriuose gali būti kenksmingų cheminių medžiagų. Pasidomėkite medžiagų, su kuriomis dirbsite, sudėtimi, ir naudokite tinkamą respiratorių.

Naudojant gaminį neįmanoma numatyti visų galimų situacijų. Visada elktės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu. Neapsiūmkite atlikti darbų, kuriems nesate pakankamai kvalifikuotas. Jeigu perskaite šią instrukciją vis dar nesete tikri, kaip naudoti iženginį, pasitarkite su tai išmanančiu asmeniu.

Iškilus daugiau klausimų dėl šio iženginio naudojimo, nedvejodami susisiekiite su „Husqvarna“ prekybos atstovu. Mes su malonumu Jums padésime ir patarsime, kaip naudoti gaminį veiksmingai ir saugiai.

Leiskite savo „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovui reguliarai tikrinti gaminį ir atlikti būtinuosius nustatymo ir remonto darbus.

„Husqvarna AB“ taiko nuolatinio gaminiių tobulinimo nuostatai. „Husqvarna“ pasilieka teisę bei išankstinio išpėjimo ir be jokių papildomų išpareigojimų keisti savo iženginių konstrukciją ir išvaizdą.

Visa informacija ir visi šiose naudojimo instrukcijose pateikti duomenys galioja šias naudojimo instrukcijas atiduodant į spaustuvę.

arba laidas pažeistas arba juos reikia pakeisti, kreipkitės į „Husqvarna“ techninės priežiūros atstovą. Laikykite vietinių reglamentų ir įstatymų.

Jeigu iki galio nesuprantate instrukcijų apie gaminio įžeminimą, pasitarkite su patvirtintu elektriku.

Naudokite tik įžemintus lauko ilginamuosius kabelius su įžeminimo kišukais ir įžeminimo lizdu, prie kurio galima prijungti gaminio maitinimo kišuką.

Gaminje sumontuotas įžemintas maitinimo laidas ir maitinimo kišukas. Gaminjų junkite tik prie įžeminto maitinimo lizdo. Tokiu būdu įvykus gedimui sumažinamas elektros smūgio pavojus.

Ši gaminjų naudokite vardinės 120 V maitinimo grandinėje.

Su gaminiu nenaudokite elektros adapterių.

## Prieš naudodamini gamini




**PERSPĖJIMAS:** Norédami išvengti sužalojimo pavojaus, išsitinkite, kad gaminio kišuką prie ilginamojo kabelio pritvirtinote iki galo. Naudodamini gaminj reguliariai tikrinkite jungtį, kad išsitikintumėte, jog ji patikimai pritvirtinta. Nenaudokite ilginamojo kabelio su laisva jungtimi.

**Pasižymėkite:** Naudojimo sąlygos: didžiausias aukštis – 800 m / 2625 pėd., temperatūra nuo -10 °C (14 °F) iki +40 °C (104 °F), drėgnumas – 85 %.

**Pasižymėkite:** Atidžiai perskaitykite įrango naudojimo instrukciją. Jei dulkių traukuvui pateiktū konkretūs reikalavimai ar nustatymai, jų būtina atsižvelgti.

1. Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir išsitinkite, kad viską gerai supratote.
2. Atnikite kasdienės priežiūros darbus. Žr. *Techninės priežiūros grafikas* psl. 42.
3. Išsitinkite, kad darbo vieta yra švari ir šviesi.
4. Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Ašmeninės apsauginės priemonės* psl. 34.
5. Išsitinkite, kad gaminys tinkamai sumontuotas.
6. Išsitinkite, kad gaminio vardinėje plokštelėje nurodytas dažnis ir įtampa atitinka maitinimo šaltinio įtampą. Tas pats taikoma ilginamiesiems kabeliams.
7. Prijunkite gaminio laidą (A) prie ilginamojo kabelio (B), kad išsitikintumėte, jog jie neatsijungia.




## Dulkių ištraukimo žarnos tvirtinimas




**PERSPĖJIMAS:** Norédami išvengti antistatinio efekto, naudokite antistatinę žarną.

1. Atidarykite žarnos jungtį.




2. Įstatykite žarnos adapterį į žarnos jungtį.



3. Stumkite žarnos adapterį, kol teisingoje padėtyje pasigirs spragtelėjimas.


## Dulkių ištraukimo žarnos ištraukimas

- Paspauskite žarnos fiksavimo mygtuką (A) ir ištraukite dulkių ištraukimo žarną.




## Grindų antgalio tvirtinimas ir reguliavimas

- Iki galu įstatykite rankenos galą į grindų antgalio veleną.



- Pasukite grindų antgalio gale esančią rankenėlę (A), kad sureguliuotumėte grindų antgalio ratukus. Dėl skirtinį paviršių ir rūšių dulkių bei medžiagų ratukus būtina reguliuoti taip, kad būtų užtikrintas optimaliausias veikimas.



## Bluetooth® belaidė technologija

Gaminius su įdiegtą Bluetooth® belaidė technologija galima prijungti prie mobiliųjų įrenginių ir papildomos funkcijas pasiekti naudojant Husqvarna „Connect“.

Bluetooth® belaidės technologijos simbolis išžiebia, kai jūsų mobilusis įrenginys yra prijungtas prie gaminio.



## Integruoto ryšio naudojimas parke

**Pasižymėkite:** Ši dalis skirta tik gaminiams su integruotu ryšiu.

## Pasižymėkite:

Radijo signalų perdavimas „Bluetooth®“ funkcija bus įjungtas pirmą kartą prijungus prie elektros lizdo, o paskui jis lieka įjungtas.

- Atsiųskite „Husqvarna Fleet Services“ „iOS“ arba „Husqvarna Fleet Services“ „Android“ programėlę.
- Daugiau informacijos, rasite „Husqvarna Fleet Services“ svetainėje <https://fleetservices.husqvarna.com>.


## Transportavimo ratukų blokavimas ir atblokavimas

Dirbant ant nuolaidžių paviršių transportavimo ratukus būtina užblokuoti.



**PERSPĖJIMAS:** Norint užtikrinti saugumą, ratukai ir guoliai turi būti švarūs ir be dulkių. Žr. *Techninės priežiūros grafikas* psl. 42.

- Pastatykite gaminį vertikalioje ir saugioje padėtyje.
- Norédami užblokuoti ratukus, kiekvienoje pusėje nuspauskite ratuko stabdį.




**Pasižymėkite:** DE 110 SH/DE 110 H turi tik 1 rato stabdį.

- Norédami atblokuoti ratus, patraukite ratų stabdžius.

## Valdymo skydelio funkcijos

Valdymo skydelis yra skirtas svarbioms funkcijoms valdyti ir stebėti bei gaminui nustatyti. Norédami rasti

ispėjimų sprendimus, žr. *Valdymo skydelio įspėjimai – (DE 110 H/DE 120 H) psl. 47.*



- Priešfiltris užsikimšo. Žr. *Dulkų dalelių valymas nuo priešfiltrio veikimo metu psl. 40.*
- HEPA filtras užsikimšo, yra pažeistas arba jo nėra. Žr. *Valdymo skydelio įspėjimai – (DE 110 H/DE 120 H) psl. 47.*
- Įspėjimas. Žr. *Valdymo skydelio įspėjimai – (DE 110 H/DE 120 H) psl. 47.*
- „Bluetooth®“ jungtis. Žr. *Integrhuoto ryšio naudojimas parke psl. 37.*
- Žarnos skersmens keitimo funkcija, žr. *Žarnos antgalio skersmens pasirinkimas psl. 38*
- Automatinis paleidimas, žr. *Automatinio paleidimo funkcija (tik 230 V DE 110 SH ir DE 110 H modeliuose) psl. 38*
- e-Flow mygtukas, žr. *e-Flow funkcija psl. 38*
- Ijungimo / išjungimo mygtukas

### e-Flow funkcija

Gaminys turi e-Flow funkciją. Dirbant, ši funkcija automatiškai reguliuoja oro srautą darbui optimizuoti. Gaminys visada paleidžiamas su paskutinį kartą naudotomis nuostatomis.

Žr. *Valdymo skydelio funkcijos psl. 37*, norėdami i Jungti arba išjungti šią funkciją.

### Automatinio paleidimo funkcija (tik 230 V DE 110 SH ir DE 110 H modeliuose)

Gaminj galima naudoti dulkėms nusiurbti nuo įrangos, pvz., šlifuoklio ar elektrinio pjaustrytovo. Ijungus įrangą, kuri yra prijungta prie gaminio elektros lizdo, gaminys išjungia automatiškai. Sustabdžius įrangą, gaminys veikia maždaug 10 sekundžių, kol ištūštinama žarna, o tada sustoja.

### Oro srauto įspėjamoji sistema

Siurbimo žarnos oro srautas turi būti didesnis nei 20 m/s (66 péd./s).

Norėdami sužinoti mažiausią galimą oro srautą pagal atitinkamą žarnos skersmenį, žr. lentelę.

Oro srauto signalo lygai			
mm	col.	m <sup>3</sup> /val.	kub. pėdos / min.
21	5/6	25	15
27	1	41	24
32	1 1/4	58	34
38	1 1/2	82	48
42	1 2/3	100	59
51	2	147	87
63	2 1/2	224	132
76	3	327	192


**Pasižymėkite:** Jei oro srautas mažesnis nei 20 m/s (66 péd./s), išjungia garsinis signalas ir įspėjamasis simbolis. Žr. *Valdymo skydelio įspėjimai – (DE 110 H/DE 120 H) psl. 47.*

### Žarnos antgalio skersmens pasirinkimas

**Pasižymėkite:** Jei nepasirinksite tinkamo žarnos skersmens, išjungs oro srauto įspėjamoji sistema.

Ijungus gaminį automatiškai parenkamas paskutinis pasirinktas žarnos skersmuo.


- Paspauskite mygtuką, kad pasirinkumėte teisingą žarnos skersmenį. Žalias LED indikatorius nurodo pasirinktą skersmenį.



## Užvedimas ir išjungimas DE 110 SH

**Pasižymėkite:** Jei reikalinga visa siurbimo galia, įjungę gaminį palaukitė 5 sekundes. Iškart po paleidimo siurbiamą ne visu pajégumu.

1. Isitikinkite, kad gaminio nominalių parametru plokštéléje nurodytas dažnis ir įtampa atitinka maitinimo šaltinių.
2. Isitikinkite, kad įjungimo / išjungimo jungiklis yra padėtyje „0“.
3. Prijunkite gaminį prie tinkamo maitinimo lizdo.
4. Paspauskite įjungimo / išjungimo jungiklį.




- a) Norédami paleisti gaminį, spauskite „I“.
- b) Automatiniam paleidimui spauskite „II“. Žr. *Automatinio paleidimo funkcija (tik 230 V DE 110 SH ir DE 110 H modeliuose) psl. 38.*
5. Norédami sustabdyti gaminį, nustatykite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį „0“.
6. Atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo.

## Užvedimas ir išjungimas DE 110 H/DE 120 H


**Pasižymėkite:** Jei reikalinga visa siurbimo galia, įjungę gaminį palaukitė 5 sekundes. Iškart po paleidimo siurbiamą ne visu pajégumu.

1. Isitikinkite, kad gaminio nominalių parametru plokštéléje nurodytas dažnis ir įtampa atitinka maitinimo šaltinių.
2. Prijunkite gaminį prie tinkamo maitinimo lizdo.

3. Pagrindiniame jungiklyje paspauskite „I“, kad paleistumėte gaminį.



4. Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad paleistumėte arba sustabdytumėte veikimą.



- a) Paspauskite „I“, kad pradėtumėte darbą.
- b) Automatiniam paleidimui paspauskite „A“. Žr. *Automatinio paleidimo funkcija (tik 230 V DE 110 SH ir DE 110 H modeliuose) psl. 38.*
5. Norédami sustabdyti, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Sustabdžius veikimą mygtukas išsijungia.
6. Norédami sustabdyti gaminį, pagrindiniame jungiklyje paspauskite „0“.
7. Atjunkite gaminį nuo maitinimo lizdo.


## Valandų skaitiklis (DE 110 H/DE 120 H)

Valandų skaitiklis nurodo bendrą gaminio veikimo laiką valandomis.


## Dulkų dalelių valymas nuo priešfiltrio veikimo metu

Filtro išvalymo procedūra skirta pašalinti nuo priešfiltrio nepageidaujamas medžiagas. Procedūra atliekama šiais atvejais:

- Sustabdykite gaminį, kad dulkės sukristų į Longopac maišą.
  - Prieš darant pertrauką arba darbo dienos pabaigoje. Jei gaminys kuri laiką buvo išjungtas, dulkėms išvalyti reikės daugiau laiko. Dėl to filtro išvalymo procedūra tampa efektyvesnė.
  - Kai siurbimas nepakankamas.
  - Prieš naujo „Longopac“ maišelio idėjimą.
  - Kai suveikia užsikimšusio priešfiltrio pavojaus signalas.
1. Paleiskite gaminį. Žr. *Užvedimas ir išjungimas DE 110 SH psl. 39 arba Užvedimas ir išjungimas DE 110 H/DE 120 H psl. 39.*
2. Uždarykite per oro įsiurbimo angą tekanti oro srautą naudodami oro įsiurbimo kaištį arba įsiurbimo vožtuvą, kad susidarytų vakuumas.



3. Palaukite 5 sekundes, kol susidarys vakumas, tada paspauskite filtro išvalymo mygtuką. Pakartokite ši veiksma 3-5 kartus. Tarp kiekvieno mygtuko paspaudimo svarbu, kad gaminys spėtų sukurti vakumą.




Jei po šios procedūros siurbimas nepakankamas, priešfiltrij būtina išvalyti vandeniu. Žr. .

## Naujos „Longopac“ maišelio kasetės įrengimas




**PASTABA:** Prieš įrengdami naują „Longopac“ kasetę, išvalykite priešfiltrij.  
Žr. *Dulkų dalelių valymas nuo priešfiltrio veikimo metu psl. 40.*


1. Įstatykite „Longopac“ kasetę aplink vidinį „Longopac“ laikiklio kraštą.
2. Įstėp „Longopac“ į laikiklį nuimkite 4 juostas.
3. Pakelkite vidinį „Longopac“ kasetės sluoksnį (A) ir užlenkite į laikiklį (B).




4. Prityrirkite „Longopac“ laikiklį prie konteinerio (A) galu. Tada prityrirkite „Longopac“ laikiklį prie konteinerio (B) šonų ir priekio. Kelkite „Longopac“ laikiklį, kol išgirsste garsų spragtelėjimą.




5. Įsitikinkite, kad „Longopac“ yra sandarus.



6. Nuleiskite išorinį „Longopac“ kasetės sluoksnį.



7. „Longopac“ apačią pritvirtinkite tvirtinimo dirželiu.




**Pilno „Longopac“ maišelio išmetimas ir naujo „Longopac“ maišelio paruošimas**




**PERSPĖJIMAS:** Atsargiai pakelkite „Longopac“ maišelį, pilnas „Longopac“ maišelis gali būti sunkus. Prieš pakeldami „Longopac“ maišelį įsitikinkite, kad tvirtinimo dirželiai yra tinkamai užfiksuoti.

1. Ištraukite „Longopac“ maišelį (A) ir pritvirtinkite tvirtinimo dirželių (B), kad uždarytumėte naują „Longopac“ maišelį.



2. Sukratykite panaudotame „Longopac“ maišelyje esančias dulkes.

3. Norėdami uždaryti panaudotą „Longopac“ maišelį, žemiau pirmojo dirželio pritvirtinkite 10 cm / 3,9 col. tvirtinimo dirželį. Perkirpkite „Longopac“ maišelio sritį tarp tvirtinimo dirželių.



4. Jei likusi „Longopac“ maišelio kasetės dalis yra per maža paruošti naują „Longopac“ maišelį, irenkite naujā „Longopac“ maišelio kasetę. Žr. *Naujos „Longopac“ maišelio kasetės įrengimas psl. 40.*
5. Utiliuodami pilną „Longopac“ maišelį laikykite vietiniu įstatymu.

## Baigus darbą

- Išvalykite filtrą. Žr. *Dulkų dalelių valymas nuo priešfiltrio veikimo metu psl. 40.*
- Sustabdyskite gaminį, žr. *Užvedimas ir išjungimas DE 110 SH psl. 39 arba Užvedimas ir išjungimas DE 110 H/DE 120 H psl. 39.*
- Išmeskite „Longopac“ maišelį. Žr. *Pilno „Longopac“ maišelio išmetimas ir naujo „Longopac“ maišelio paruošimas psl. 41.*
- Nuvalykite gaminį. Žr. *Gaminio valymas psl. 43.*
- Paruoškite gaminį gabenumui. Žr. *Gaminio perkėlimas ilgu atstumu psl. 49.*

## Techninė priežiūra

### Ivadas



**PERSPĖJIMAS:** Su gaminiu susiję nelaimingi atsitikimai gali įvykti trikčių šalinimo, aptarnavimo ir techninės priežiūros metu, nes operatorius turi būti gaminio pavojaus zonoje. Operatorius turi būti atsargus, sudaryti planą ir pasiruošti darbui, kad išvengtų nelaimingų atsitikimų.



**PERSPĖJIMAS:** Prieš atlikdami priežiūros darbus, įsitikinkite, kad variklio ir siurblio jungikliai yra išjungti. Atnunkite maitinimo laidą ir ištraukite siurblio laidą.



**PERSPĖJIMAS:** Elektrinių komponentų patikrą gali atlikti tik įgaliotas elektrikas.



**PERSPĖJIMAS:** Įsitikinkite, kad filtrė nėra skyliau. Dulkų pasklidimo pavojus.



**PERSPĖJIMAS:** Prieš techninę priežiūrą ir jos metu įsitikinkite, kad laikote visų vietinių taisyklių ir pavojingas dulkes šalinate tinkamai.



**PERSPĖJIMAS:** Gamintojas arba įgaliotas atstovas privalo atlikti techninę apžiūrą ne rečiau kaip kartą per metus. Techninė priežiūra apima filtrų patikrą dėl pažėidimų, gaminio sandarumo patikrą ir tinkamo valdymo mechanizmo veikimo patikrą. Be to, gaminio filtravimo efektyvumas turi būti tikrinamas ne rečiau kaip kartą per metus arba dažniau, kaip tai nurodoma nacionaliniuose reikalavimose. Jei patikra neatliekama, HEPA filtras turi būti pakeistas nauju.

### Techninės priežiūros grafikas

Techninės priežiūros intervalai apskaičiuojami pagal kasdienį gaminio naudojimą. Intervalai keičiasi, jei gaminys nenaudojamas kasdien.

Techninė priežiūra	Kaskart prieš nau-dodamai	Kasdien	Savaitinė	Kai siur-biamama per silpnai	Kas 6 mė-nesių ar-ba kas 600 val.	Kas 12 mėnesių arba kas 2000 val.
Išvalykite filtrą. Žr. <i>Dulkų dalelių valymas nuo priešfiltrio veikimo metu psl. 40.</i>	X					

Techninė priežiūra	Kaskart prieš nau-dodami	Kasdien	Savaitinė	Kai siurbiamā per silpnai	Kas 6 mė-nesius ar-ba kas 600 val.	Kas 12 mėnesių arba kas 2000 val.
Apžiūrėkite, ar nėra guminio dulkių išleidimo kūgio susidėvėjimo ar pažeidimo požymių.	X					
Patikrinkite maitinimo kištuką ir laidą.	X					
Prieš prijungdami įrenginį, apžiūrėkite, ar nėra nusidėvėjimo, pažeidimų, atsi-palaidavusių valdiklių jungčių.	X					
Patikrinkite žarną ir žarnos jungtis.	X					
Apžiūrėkite, ar nėra plastikinių dalių su-sidėvėjimo ar pažeidimo požymių.	X					
Patikrinkite kėlimo kilpas.	X					
Patikrinkite, ar „Longopac“ yra tinkamas ir pritvirtintas taip, kaip reikia. Žr. <i>Naujos „Longopac“ maišelio kasetės įrengimas</i> psl. 40.		X				
Patikrinkite filtro išvalymo funkciją.		X				
Patikrinkite ratukus. Apžiūrėkite ar nėra pažeidimų ir sugedusių jungčių.			X			
Patikrinkite filtro tarpiklius.			X			
Išvalykite filtru. Jei siurbimas vis tiek nepakankamas, išvalykite priešfiltrų vandeniu. Žr. <i>Priešfiltrio valymas vandeniu</i> psl. 44.				X		
Jei siurbimas vis tiek nepakankamas, pakeiskite priešfiltrą. Žr. <i>Priešfiltrio keiti-mas</i> psl. 45.					X	X
Pakeiskite HEPA filtru.				X	X	
Pakeiskite guminį dulkių išleidimo kūgi.						X
Pakeiskite filtro gumines valymo dalis.						X

## Valdymo skydelio funkcijų patikra

1. Paleiskite gaminį. Žr. *Užvedimas ir išjungimas DE 110 H/DE 120 H* psl. 39.
2. Spustelėkite ir laikykite i Jungimo / išjungimo mygtuką. Žr. *Valdymo skydelio funkcijos* psl. 37
3. Išsitinkite, kad gaminys sustoja ir žalias šviesos diodas užgessta.

## Gaminio valymas

Naudojimo metu gali užsiteršti visos gaminio dalys ir naudota įranga. Todėl visas gaminio dalis ir naudotą įrangą būtina kruopščiai išvalyti.



**PERSPĖJIMAS:** Atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio.



**PERSPĖJIMAS:** Išvalykite gaminį, prieš perkeldami jį iš darbo vietas. Ant gaminio likusios dulkės gali patekti į orą ir sukelti pavojų sveikatai.

- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės* psl. 34.
- Nevalykite gaminio aukšto slėgio plovimo aparatu arba suslėgtu oru.
- Išorinį paviršių valykite drėgna šluoste.

- Neplaukite elektrinių komponentų vandeniu.
- Išvalykite filtrus, kaip nurodyta *Priešfiltrio valymas vandeniu psl. 44* ir *HEPA filtro keitimas psl. 45*.
- Baigę techninę priežiūrą išmestas dalis sudėkite į plastikinius maišelius. Tinkamą procedūrą žr. vietos reikalavimuose.
- Jei gaminj valote vandeniu, prieš tai ištraukite priešfiltrį ir „Longopac“. Taip pat įsitikinkite, kad į HEPA filtrą nepatektų vandens.

## Priešfiltrio valymas vandeniu




**PASTABA:** Priešfiltrio neplaukite nei aukšto slėgio pllovimo įrenginiu, nei suslėgtu oru. Netranyakite priešfiltrio norėdami išvalyti.




**PASTABA:** Nepalikite džiuti saulės šviesoje. Sudžius tarpikliai.

**Pasižymėkite:** Valant vandeniu palaipsniui mažėja filtro efektyvumas.



1. Atlaivinkite dangčio užraktus (A) ir atidarykite priešfiltrio dangtelį (B).



2. Ištraukite priešfiltrį.



3. Išvalykite priešfiltrį po tekančiu vandeniu, pradėkite nuo vidinio priešfiltrio paviršiaus.



**PASTABA:** Vandens slėgis neturi būti didesnis nei 4 barai.



**PASTABA:** Netranyakite ir netempkite daiktų per filtro paviršių, kad jo nepažeistumėte.

4. Leiskite priešfiltrui visiškai išdžiuti.



**PASTABA:** Prieš įrengiant priešfiltrį korpusę, jis turi būti visiškai sausas.

5. Sumontuokite priešfiltrį, uždarykite priešfiltrio dangtelį ir priveržkite dangčio užraktus.

Jei priešfiltrio nepavyksta visiškai išvalyti arba jis pažeistas, ji reikia pakeisti. Žr. *Priešfiltrio keitimas psl. 45.*

## Filtro keitimas



**PERSPĖJIMAS:** Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 34.* Keičiant filtrą į orą gali patekti pavojingų dulkių.



**PERSPĖJIMAS:** Prieš keisdami filtrą sustabdyskite gaminį ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

### Priešfiltrio keitimas

- Ištraukite priešfiltrį. Žr. *Priešfiltrio valymas vandeniu psl. 44.*
- Atsargiai įdėkite priešfiltrį į plastikinį maišelį.
- Tinkamai utilizuokite plastikinius maišelius. Atsižvelkite į vietos reikalavimus.
- Sumontuokite naują priešfiltrą.

Jei sumontavus naują priešfiltrį siurbimo nepakankamas, būtina pakeisti HEPA filtrą. Žr. *HEPA filtro keitimas psl. 45.*

### HEPA filtro keitimas

HEPA filtro negalima valyti. Ji visada reikia pakeisti nauju HEPA filtru. Naudokite tik HusqvarnaHEPA filtrus.



**PERSPĖJIMAS:** Keisti HEPA filtrą leidžiama tik įgaliotam techninės priežiūros centriui arba atstovui.



**PERSPĒJIMAS:** Visada naudokite asmenines apsaugines priemones, žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 34.*



**PERSPĒJIMAS:** HEPA filtre esančios dalelės yra pavojingos jūsų sveikatai.



**PERSPĒJIMAS:** Išsitinkite, kad HEPA filtre nėra skylių. Pažeistas HEPA filtras kelia pavojų sveikatai.




**PERSPĒJIMAS:** Nemontuokite panaudoto HEPA filtro. Jei montuosite panaudotą HEPA filtro, gali atsirasti protékis ir sumažėti filtravimo efektyvumas.




**PASTABA:** Nelieskite vidinio HEPA filtro paviršiaus. Antraip galite sugadinti HEPA filtrą.

- Atsukite 6 varžtus ir nuimkite HEPA filtro dangtelį.




- Uždékite dangtelį nuo dulkių (A) ir ištraukite HEPA filtrą. Iđékite jį į švarų plastikinį maišelį (C).



- Tinkamai utilizuokite plastikinį maišelį. Atsižvelkite į vietos reikalavimus.

4. Įdėkite naują HEPA filtru. Įsitikinkite, kad HEPA filtras nuspaustas į galinę padėtį.



5. Pritvirtinkite HEPA filtro dangtelį ir priveržkite 6 varžtus.

## Gedimai ir jų šalinimas

### Trikčių šalinimo schema

Problema	Priežastis	Sprendimas
Variklis sustoja iškart po paleidimo arba neužsiveda.	Neteikiamas maitinimas.	Prijunkite gaminį prie maitinimo šaltinio.
	Maitinimo laidas sugadintas.	Gaminio remontą leiskite atlikti įgaliotam techninės priežiūros atstovui.
	Gaminyje yra trumpasis jungimas.	Gaminio remontą leiskite atlikti įgaliotam techninės priežiūros atstovui.
	HEPA filtras pažeistas arba nesumontuotas (DE 110 H/DE 120 H).	Pakeiskite arba sumontuokite HEPA filtru.
	Per aukšta įtampa maitinimo šaltinyje.	Įsitikinkite, kad naudojamas tinkamas maitinimo šaltinis.
	Per aukšta aplinkos temperatūra.	Naudodami gaminį įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra yra nurodytame diapazone.
	Ventiliatorius sugedės arba atjungtas.	Gaminio remontą leiskite atlikti įgaliotam techninės priežiūros atstovui.
Variklis veikia, tačiau nėra siurbimo.	Dulkių ištraukimo žarna neteisingai prijungta.	Prijunkite dulkių ištraukimo žarną.
	Dulkių ištraukimo žarna blokuojama.	Išvalykite dulkių ištraukimo žarną.
	Nėra „Longopac“ maišelio.	Sumontuokite „Longopac“ kasetę.
	„Longopac“ kasetė nėra užfiksuota tvirtinimo dirželiu.	Pritvirtinkite tvirtinimo dirželi.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Nepakankamas siurbimas.	Per žema maitinimo šaltinio įtampa.	Įsitinkinkite, kad naudojamas tinkamas maitinimo šaltinis.
	Dulkių ištraukimo žarnoje yra skylė.	Pakeiskite dulkių ištraukimo žarną.
	Priešfiltris užsikimšo.	Pašalinkite dulkių daleles iš priešfiltrio. Jei reikia, išvalykite arba pakeiskite.
	HEPA filtras užsikimšes.	Pakeiskite HEPA filtrą. Žr. <i>HEPA filtro keitimas</i> psl. 45.
	Atsilaisvino viršutinis gaubtas.	Iki galio uždarykite viršutinį gaubtą.
	Tarpikliai sulūžę.	Pakeiskite tarpiklius.
Dulkės iš variklio patenka į orą.	Filtrai yra neteisingai sumontuoti arba pažeisti.	Teisingai sumontuokite filtrus. Pakeiskite pažeistus filtrus.
Gaminys skleidžia neįprastą triukšmą.	Netaikoma	Gaminio remontą leiskite atlikti igaliotam techninės priežiūros atstovui.

## Valdymo skydelio įspėjimai – (DE 110 H/DE 120 H)



**PASTABA:** Nenaudokite gaminio, jei užsidega raudona lemputė. Jei pirminis sprendimas nepašalina klaidos, prieš vėl

naudodami gaminį pasitarkite su igaliotu techninės priežiūros atstovu.

Simbolis	Signalas	Priežastis	Sprendimas
	Pasigirsta garsinės signalas ir užsidega raudona lemputė.	Priešfiltris užsikimšo.	Įšvalykite filtrą, žr. <i>Dulkių dalelių valymas nuo priešfiltrio veikimo metu</i> psl. 40.
		Prijungta arba valdymo skydelyje pasirinkta netinkama žarna.	Prijunkite tinkamą žarną arba valdymo skydelyje pasirinkite tinkamą žarnos skersmenį.
		Žarna pažeista ar sugadinta.	Pakeiskite žarną.
	Mirkxi raudona lemputė.	Šarinkite arba pagrindinę vakuumo žarną at-jungta.	Gaminio remontą leiskite atlikti igaliotam techninės priežiūros atstovui.
	Užsidega raudona lemputė.	Trūksta HEPA filtro, jis pilnas arba pažeistas.	Patikrinkite HEPA filtrą, jei reikia, pakeiskite. Žr. <i>HEPA filtro keitimas</i> psl. 45.
	Užsidega raudona lemputė.	Valdymo blokas pažeistas.	Gaminio remontą leiskite atlikti igaliotam techninės priežiūros atstovui.
		Per aukštą aplinkos temperatūrą.	Naudodami gaminį įsitinkinkite, kad aplinkos temperatūra yra nurodytame diapazone.
		Įspėjimas.	Peržiūrėkite veikimo įrašus „Husqvarna Fleet“ programėlėje arba kreipkitės į igaliotą techninės priežiūros atstovą.
	Užsidega geltona lemputė.	HEPA filtras beveik pilnas.	Jei būtina, HEPA filtrą pakeiskite.
		HEPA filtras pilnas.	Pakeiskite HEPA filtrą.

## Klaidų kodai

Klaidos kodas	Klaida	Aprašymas	Galima (-os) priežastis (-ys)	Veiksmai (-ai)
2	Trūksta HEPA filtro.	Gaminys išsijungia / neišsijungia. + Ispėjamoji lemputė HMI. + HEPA simbolis HMI.	Trūksta HEPA filtro arba jis pažeistas.	Sumontuokite arba pakeiskite HEPA filtro.
3	Žema maitinimo įtampa.	Mažas našumas (mažas oro srautas / vakuumas).	Per žema tinklo / maitinimo šaltinio įtampa.	Išsitinkite, kad naujojamas tinkamas tinklas / maitinimo įtampa.
4	Aukšta maitinimo įtampa.	Gaminys išsijungia / neišsijungia. + Ispėjamojo diodo lemputė HMI.	Per aukšta tinklo / maitinimo šaltinio įtampa.	Išsitinkite, kad naujojamas tinkamas tinklas / maitinimo įtampa.
			Naudojamas netinkamas akumuliatorius.	Naudokite tinkamą akumuliatorių.
5	Pagrindinio slėgio jutiklio kлаida.	Mirkxi raudona priešfiltrio lemputė.	Vakuumo žarna atjungta arba blokuojama.	Kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros atstovą.
			Valdymo blokas pažeistas.	
6	Per aukšta PCBA temperatūrą.	Gaminys išsijungia / neišsijungia. + Ispėjamojo diodo lemputė HMI.	Per aukšta aplinkos temperatūra.	Nenaudokite gaminio už nurodyto temperatūros diapazono.
7	Ventiliatoriaus gedimas.	Gaminys išsijungia / neišsijungia. + Ispėjamojo diodo lemputė HMI.	Ventiliatorius pažeistas arba atjungtas.	Kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros atstovą.
			Valdymo blokas pažeistas.	
9	Vienas laidinis ryšys neaptiktas.	Gaminys išsijungia / neišsijungia. + Ispėjamojo diodo lemputė HMI.	Kabelis atjungtas arba pažeistas.	Kreipkitės į patvirtintą techninės priežiūros atstovą.


## Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

### Gaminio perkėlimas trumpu atstumu


Išsitinkite, kad įsiurbimo vožtuvas yra uždarytas.

Išsitinkite, kad ant žarnų yra dangteliai nuo dulkių.


1. Padėkite įrenginį ant žemės



2. Pakelkite gaminį rankiniu būdu.




3. Jei gaminj kelia 2 asmenys, būtina naudoti 2 kėlimo ąsas.




Įsitikinkite, kad įsiurbimo vožtuvas yra uždarytas.

Įsitikinkite, kad ant žarnų yra dangteliai nuo dulkių.

1. Įsitikinkite, kad ant gaminio įrengtas Longopac.
2. Įsitikinkite, kad „Longopac“ maišelis yra tuščias.
3. Gerai pritvirtinkite maitinimo laidą, dulkių ištraukimo žarną ir varzdinę rankeną prie gaminio.



4. Užblokuokite transportavimo ratukus.




5. Pakelkite gaminį, kaip nurodyta *Gaminio kėlimas psl. 50.*

## Gaminio perkėlimas ilgu atstumu

Įsitikinkite, kad gaminys transportuojamas uždaroje  
transporto priemonėje.

6. Norėdami išvengti pažeidimų ir nelaimingų atsitikimų, gaminį saugiai pritvirtinkite transporto priemonėje. Naudokite tvirtinimo taškus.



## Gaminio kėlimas



**PERSPĖJIMAS:** Išsitinkinkite, kad kėlimo įranga ir kėlimo juostos atitinka reikalavimus, kad gaminį būtų galima kelti saugiai. Ant gaminio esančioje vardinėje plokštelyje nurodytas gaminio svoris, žr. *Gaminio vardinė plokštėlė psl. 31.*




**PERSPĖJIMAS:** Jei abejojate, ar pajėgsite pakelti sunkią įrangą, pasikvieskite pagalbos.



**PERSPĖJIMAS:** Nekelkite gaminio, jei bake arba „maišelyje“ yra dulkių. Nekelkite gaminio, jeigu viduje arba ant jo yra papildomo svorio.

1. Prieš keldami gaminį išvalykite filtrą. Žr. *Dulkiių dalelių valymas nuo priešfiltrio veikimo metu psl. 40.*
2. Norėdami saugiai pakelti gaminį, prakiškite juostas per kėlimo kilpas.



**PERSPĖJIMAS:** Nenaudokite metalinių kablių, grandinių arba kitos kėlimo įrangos su šiurkščiomis briaunomis, kurios gali pažeisti kėlimo kilpą. Leidžiama naudoti tik minkštias kėlimo juostas.

## Gaminio saugojimas



**PASTABA:** Laikykite gaminį patalpoje, toliau nuo nepalankių oro sąlygų.

- Gaminį saugokite vietoje, kurios aplinkos temperatūra yra tarp -10 °C (14 °F) ir 40 °C (104 °F).
- Prieš padėdami saugoti, išvalykite filtrą ir išmeskite „Longopac“ kartu su surinkta medžiaga.
- Atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio.
- Pastatykite gaminį sausoje ir neužšalantčioje vietoje.
- Pastatykite gaminį rakinamoje zonoje. Neleiskite vaikams ar neigaliotiems asmenims artintis prie gaminio.

## Gaminio utilizavimas

- Laikykites vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisés aktų.
- Kai gaminys nebenaudojamas, nusiukskite jį Husqvarna pardavėjui arba atiduokite į perdirbimo vietą.

## Techniniai duomenys

### Techniniai duomenys

Duomenys	DE 110 SH [UK]	DE 110 SH [EU/ ROW]	DE 110 SH [AU]	DE 110 SH [BR]	DE 110 H [UK]	DE 110 H [EU/ ROW]	DE 110 H [AU]	DE 110 H [BR]	DE 120 H [UK]	DE 120 H [UK]	DE 120 H [EU/AU/ ROW]
Vardinė jėtampa, V	110		220–240		110		220–240		110		220–240
Etapas						1					
Dažnis, Hz						50–60					
Maksimali galia, W		900				1100			2200		
Maksimali srovė, A	7,5		4		9,5		5		19		10
Maksimalus turbinos oro srautas, m <sup>3</sup> /val. / cfm	200/ 118		215 / 127		225/ 132		240 / 141		450/ 265		480 / 283
Maksimalus trauktuvo oro srautas, m <sup>3</sup> /val. / cfm	170 / 100		180 / 106		195 / 115		210 / 124		380/ 224		410 / 241
Maksimalus turbinos vakuumas, kPa / psi / in. H <sub>2</sub> O					20 / 2,9 / 80						
Dulkų išstraukimo žarnos ilgis, m / pėd.					5,0 / 16,4				7,5 / 24,6		
Dulkų išstraukimo žarnos skersmuo mm / col.					38 / 1,5				51 / 2,0		
Pagalbinis jėjimas	Ne	Taip	Taip	Ne	Ne	Taip	Taip	Ne		Ne	
Pagalbinio išėjimo maksimali apkrova, W	Netaikoma	2300	1200	Netaikoma	Netaikoma	2300	1200	Netaikoma		Netaikoma	
Bendra galia, W	Netaikoma	3200	2100	Netaikoma	Netaikoma	3400	2300	Netaikoma		Netaikoma	
Priešfiltrio plotas, m <sup>2</sup> / pėd. <sup>2</sup>					1,4 / 15,4				2,7 / 29,5		
Filtro efektyvumas HE-PA					HEPA 13						
Bendras HEPA plotas, m <sup>2</sup> / pėd. <sup>2</sup>					1,2 / 12,7				2,4 / 25,4		
Dulkų surinkimo sistema, tipas					Longopac						
Filtro valymo mechanizmas					Jet Pulse						
Matmenys, l×P×A, mm / col.				670×400×1000 / 26,4×15,7×39,4				815×542×1125 / 32,1×21,3×44,3			

Duomenys	DE 110 SH [UK]	DE 110 SH [EU/ ROW]	DE 110 SH [AU]	DE 110 SH [BR]	DE 110 H [UK]	DE 110 H [EU/ ROW]	DE 110 H [AU]	DE 110 H [BR]	DE 120 H [UK]	DE 120 H [EU/AU/ ROW]
Svoris, kg / svar.	25 / 55								39 / 86	
Garso galios lygis $L_{WA}$ , matuojamas dB (A) <sup>4</sup>	92,2								97,3	
Naudotojo ausj̄ veikian- tis garso lygis $L_{PA}$ , dB(A) <sup>5</sup>	77								81,6	
Vibracijos lygis $a_h$ , m/s <sup>2</sup>	$\leq 2,5$									
Apsaugos klasė	IP54								IP55	
Maitinimo jungtis (tipas)	IEC 60309 100V 16A	Schu- ko CEE 7/7	AS/NZ S 3112 10A / NBR 14136 10A	AS/NZ S 3112 10A / NBR 14136 10A	IEC 60309 100V 16A	Schu- ko CEE 7/7	AS/NZ S 3112 10A / NBR 14136 10A	AS/NZ S 3112 10A / NBR 14136 10A	2P+G 4H 32A 110V	Schuko CEE 7/7 / AS/NZS 3112 10A

## Integruotas ryšys

**Pasižymėkite:** Ši dalis skirta tik gaminiams su integruotu ryšiu.

BLE technologijos radijo spektras	
Irankio dažnių juostos, GHz	2,402–2,480
Maksimali perdavimo radijo dažnio galia, dBm/mW	4 / 2,5

<sup>4</sup> Triukšmo emisija į aplinką išmatuota kaip garso stiprumas (LWA) pagal IEC/EN 60335-2-69. Paklaida Kwa 2 dB.

<sup>5</sup> Triukšmo slėgio lygis pagal IEC/EN 60335-2-69. Paklaida KPA 2 dB.

<sup>6</sup> Vibracijos lygis atitinka IEC/EN 60335-2-69 standarto reikalavimus. Pateiktose vibracijos lygio duomenyse yra 1 m/s<sup>2</sup> tipiška statistinė sklaida (standartinis nuokrypis).

## Atitikties deklaracija

### ES atitikties deklaracija

Bendrovė **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,  
Švedija, tel. +46-36-146500, atsakingai patvirtina, kad  
gaminys:

<b>Aprašymas</b>	Dulkiai trauktuvai
<b>Gamintojas</b>	HUSQVARNA
<b>Tipas / modelis</b>	DE 110 H, DE 120 H
<b>Identifikacijos numeris</b>	Serijos numeriai nuo šios datos: 2023 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

<b>Direktyva / reglamentas</b>	<b>Aprašymas</b>
2006/42/EU	„dél mašinų“
2014/30/EL	„dél elektromagnetinio suderinamumo“
2014/53/EL	„dél radio įrangos“
2011/65/EU	„dél tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų.

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2

EN IEC 63000:2018

Partille, 16.01.2023

„R&D“ direktorius, Betoniniai paviršiai ir grindys  
Husqvarna AB, Statybos skyrius

atsakingas už techninę dokumentaciją



Martin Huber

## ES atitikties deklaracija

Bendrovė **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna,  
Švedija, tel. +46-36-146500, atsakingai patvirtina, kad  
gaminys:

Aprašymas	Dulkį trauktuvas
Gamintojas	HUSQVARNA
Tipas / modelis	DE 110 SH
Identifikacijos numeris	Serijos numeriai nuo šios datos: 2023 ir vėlesni

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reglamentus:

Direktyva / reglamentas	Aprašymas
2006/42/EU	„dėl mašinų“
2014/30/EL	„dėl elektromagnetinio suderinamumo“
2011/65/EU	„dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo“

ir kad laikomasi šių standartų ir (arba) techninių specifikacijų

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Partille, 16.01.2023



Martin Huber

„R&D“ direktorius, Betoniniai paviršiai ir grindys

Husqvarna AB, Statybos skyrius

atsakingas už techninę dokumentaciją



---

## Registruotieji prekiniai ženklai

---

*Bluetooth®* pavadinimas ir logotipai yra registruotieji prekės ženklai, priklausantys *Bluetooth SIG, inc.*, ir „Husqvarna“ juos naudoja pagal licenciją.

## Saturs

Ievads.....	56	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	76
Drošība.....	59	Tehniskie dati.....	79
Lietošana.....	62	Atbilstības deklarācija.....	81
Apkope.....	70	Reģistrētās preču zīmes.....	83
Problēmu novēršana.....	74		

## Ievads

### Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir vienfāzes putekļu savācējs. Ar putekļiem piesātinātais gaiss ieplūst pa sūkšanas šķūteni iepļudes vārstā. Izstrādājums atdala no gaisa putekļu daļinās. Daļinās iekrīt plastmasas maisiņā izstrādājuma apakšdaļā.

### Paredzētā lietošana



**BRĪDINĀJUMS:** Iekārtas kontaktligzdu izmantojet tikai instrukcijās norādītajiem mērķiem.



**BRĪDINĀJUMS:** Neuzkrājiet dzirksteļošanas avotus, karstas daļinās,


šķidrumus, sprādzienbīstamus materiālus un nestabilas vai piroforās daļinas.

Izstrādājums ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Produktu izmanto, lai savāktu un noņemtu sauso materiālu no iekārtām un ierīcēm. Materiāls var būt bīstams un kaitīgs veselībai, dokumentā EN 60335-2-69 skatiet H putekļu klasi.

Varat pievienot elektrisko instrumentu pie DE 110 H 230 V, izmantojot strāvas kontaktligzdu. Pārliecinieties, vai elektriskā instrumenta strāvas patēriņš (W) nav lielāks par maksimālo strāvas patēriņu (W), kas norādīts uz strāvas kontaktligzdas.

Nelietojet izstrādājumu citiem uzdevumiem. Izmantojet izstrādājumu tikai ar ražotāja apstiprinātiem piederumiem.

## Izstrādājuma pārskats



1. Kabelis
2. Kabeļa un putekļu ekstraktora šķūtenes stiprinājums
3. HEPA filtra vāks
4. Priekšfiltra pārsegs
5. Filtra atgaisošanas poga
6. Pārsegas fiksators
7. Roktura caurules pārlēdzams fiksators
8. Papildu ligzda papildu elektriskajiem instrumentiem (tikai 220–230 V, DE 110 SH/DE 110 H)
9. Galvenais slēdzis (DE 110 H/DE 120 H)
10. Putekļu izvadīšanas gumijas konuss
11. Kāta kronšteins
12. Longopac turētājs
13. Longopac
14. Rokturis
15. Šķūtenes savienotājs
16. Ceļšanas cilpa
17. Vadības pults, skatiet šeit: *Vadības paneļa funkcijas lpp. 65 (DE 110 H/DE 120 H)*
18. Ieslēgts/izslēgts (DE 110 H/DE 120 H)
19. Ieslēgts/izslēgts/automātiski (DE 110 SH)
20. Stundu skaitītājs (DE 110 H/DE 120 H)
21. Ritena bremze
22. Grīdas uzgalis
23. Gumijas plāksnes
24. Multi adapteris (DE 110 SH/DE 110 H)
25. Putekļu izvades šķūtene
26. Vadu savilcējs
27. Kāts
28. Lietotāja rokasgrāmata

## Simboli uz izstrādājuma



**BRĪDINĀJUMS.** Šis izstrādājums var būt bīstams un radīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Esiet uzmanīgi un lietojet izstrādājumu pareizi.



Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.



Izmantojiet dzirdes, acu un elpcelu aizsarglīdzekļus. Skatiet šeit: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 61.*



Neizmantojet metāla āķus, kēdes vai citu celšanas aprīkojumu ar raupjām malām, kas var sabojāt celšanas cilpu. Izmantojiet tikai mīkstas celšanas stropes.



Elektriskā zemējuma vieta uz Šī izstrādājuma ir norādīta ar zemējuma simbolu. Skatiet šeit: *Instrukcijas par izstrādājuma zemējumu lpp. 62*



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām EK direktīvām.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajiem AK noteikumiem.



Šī ierīce ir H klases ierīce, ko sertificējusi trešā puse saskaņā ar standarta IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 AA pielikumu.

Šī ierīce satur kaitīgus puteklus. Iztukšošanas un apkopes darbības, tostarp putekļu savākšanas tvertņu noņēšanu, drīkst veikt tikai speciālisti, kuri valkā atbilstošu drošības aprīkojumu. Nekad nedarbiniet putekļu savācēju, ja filtrēšanas sistēma nav pilnībā samontēta.



Šo izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet to pārstrādei apstiprinātā elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas punktā.



Ja izstrādājums ir aprīkots ar Bluetooth® bezvadu tehnoloģiju, uz izstrādājuma ir redzams simbols Bluetooth®. Skatiet šeit: *Bezvadu tehnoloģija Bluetooth® lpp. 64.*


**Piezīme:** Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/norādes atbilst noteiktu valstu sertifikācijas prasībām.

## legulta savienojamība

Husqvarna Fleet Services™ ir aktīvu pārvaldīšanas mākoņrisinājums, kas parka vadītājam sniedz iespēju pārskatīt visus izstrādājumus, kas ir pievienoti, izmantojot iegultos vai pēcpārdošanas sensorus. Lai norādītu pievienotu izstrādājumu atrāsnās vietu, var izmantot vārtējas vai viedtārlūnu atrāsnās vietu. Sensori ieraksta tādus datus kā darbības laiks, apkopes intervāli utt. Lai uzzinātu vairāk par aktīvu pārvaldīšanas mākoņrisinājumu Husqvarna Fleet Services™, Husqvarna Fleet Services at <https://apps.apple.com/se/app/husqvarna-fleet-services/id1334672726> vai <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.husqvarna.hfsmobile&hl=et> lejupielādējiet iOS vai Android lietotni. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.

Daži šā izstrādājuma modelji ir savienoti, izmantojot iegulto Husqvarna Fleet Services™ sensoru, kam ir funkcija Madala energiatarbeiga Bluetooth (Bluetooth Low Energy, BLE). Papildinformāciju par tā lietošanu skatiet *Ierīču savienojamības funkcijas izmantošana darbarīku kopumam lpp. 64*. Informāciju par BLE tehnoloģijas radio spektru skatiet *legulta savienojamība lpp. 80.*

## Datu plāksnīte



1. Modelis
2. Izstrādājuma numurs
3. Skenējams kods
4. Sērijas numurs
5. Nominālā jauda vai strāva (A)
6. Nominālais spriegums

7. Frekvence
8. Svars
9. IP klase
10. Ražošanas gads
11. Individuālie aizsarglīdzekļi

## Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaljas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

## Drošība

### Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



**BRĪDINĀJUMS:** Tieki izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegti instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



**IEVĒROJIET:** Tieki izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegti instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

**Piezīme:** Tieki izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

### Vispārīgi norādījumi par drošību



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Šis izstrādājums ir bīstams rīks, ja ar to nerīkojas uzmanīgi vai ja to lieto nepareizi. Šis izstrādājums var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Pirms izstrādājuma lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs.
- Neļaujiet personai (tostarp bērniem) ar samazinātām fiziskām, sensorām vai mentālām spējām izmantot produktu, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona vīnu neuzrauga vai nesniedz norādījumus par produkta lietošanu.
- Pirms lietošanas pārliecinieties, vai ir pietiekama pieredze un zināšanas par produkta.
- Pirms strāvas vada atvienošanas pārliecinieties, vai visas vadības ierīces ir izslēgtas.
- Jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un noteikumi.

- Izstrādājuma lietošanas laikā operatoram un tā darba devējam jāzina un jānovērš iespējamie riski.
- Neļaujiet nevienai personai izmantot izstrādājumu, ja tā nav izlasījusi un sapratus lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nedarbiniet izstrādājumu, ja neesat saņēmis apmācību. Pārliecinieties, ka visi lietotāji ir saņēmuši apmācību.
- Neļaujiet bērniem lietot šo izstrādājumu.
- Atļaujiet tikai pilnvarotām personām lietot šo izstrādājumu.
- Operators ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem, kas rodas citām personām vai to īpašumam.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja esat noguris, slims vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.
- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Zināmos apstāklos šis lauks var traucēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko implantu darbību. Lai samazinātu nopietnu vai nāvējošu traumu risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implanti, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implanta izgatavotāju.
- Gādājiet, lai izstrādājums ir tīrs. Pārliecinieties, ka varat skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
- Izstrādājuma pārveidošana ir aizliegta.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja pastāv iespēja, ka to ir pārveidojušas citas personas.
- Nelietojet produktu bez nepieciešamajiem filtriem.
- Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas.

### Darba zonas drošība

- **Darba zonai jābūt tīrai un labi apgaismotai.** Nekārtīgās un tumšās vietās veltīs bieži notiek negadījumi.
- **Nelietojet izstrādājumu sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uزلiesmojošu šķidrumu, gāzu vai puteķu tuvumā.** Produkts rada dzirksteles, kas var izraisīt puteķu vai izgarojumu aizdegšanos.
- **Produkta lietošanas laikā neļaujiet tuvumā atrasties bērniem un citām personām.** Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli.



### BRĪDINĀJUMS: Nepakļaujet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai. Elektriskajā instrumentā iekļuvīs ūdens paaugstina elektrošoka risku.

- Ierīces strāvas vada kontaktakcīai ir jāatbilst kontaktligzda. Neveiciet nekādus pārveidojumus kontaktakcīai. Nelietojiet adaptera kontaktakcīas ar sazemētām ierīcēm. Nepārveidotā kontaktakcīas un atbilstošās kontaktligzdas samazina elektrošoka risku.
- Pievienojet kontaktakcīšu pie piemērotas sazemētas kontaktligzdas, kas pareizi un droši uzstādīta un atbilst vietējiem noteikumiem. Ja šaubāties par strāvas kontaktligzdas zemējuma savienojuma efektivitāti, tā jāpārbauda kvalificētam specālistam.
- Nepieļaujiet kermēna saskarī ar sazemētām vīsnām, piemēram, caurulīnām, radiatoriem, plītīm, krāsnīm un ledusskapjiem. Ja ir izveidojies kermēna zemējums, pastāv paaugstināts strāvas trieciena risks.
- Pārbaudiet, lai nodrošinātu, ka strāvas vads nav novietots ūdens peļķē.
- Regulāri pārbaudiet ierīces strāvas vadu un, ja konstatējat bojājumus, lūdziet ražotājam vai tā pārstāvīm nomainīt vadu. Regulāri pārbaudiet pagarinātājus un, ja konstatējat bojājumus, nomainiet tos.
- Nepieskarieties strāvas vadam un pagarinātājam, ja tie darbības laikā tiek bojāti. Atvienojet strāvas vada kontaktakcīšu no strāvas kontaktligzdas. Bojāti strāvas vadi vai pagarinātāji var radīt elektrošoka risku.
- Lietojot kabeli, ievērojiet piesardzību. Nekad neizmantojiet vadu ierīces pārvietošanai, vilkšanai vai atvienošanai no kontaktligzdas. Sargiet vadu no karstuma, eļjas, asām malām un kusīgām detaļām. Bojāti vai savijušies vadu paaugstina strāvas trieciena risku.
- Lietojot elektrisko ierīci ārpus telpām, izmantojiet lietošanai ārā piemērotus pagarinātājus. Lietošanai ārpus telpām piemērota pagarinātāja lietošana samazina elektrošoka risku.
- Strāvas padeves pārraukuma gadījumā izslēdziet ierīci un atvienojet to no strāvas padeves avota.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā ir netīra vai mitra. Pie ierīces virsmas pielipuši putekļi (it īpaši vadītspējīgu materiālu putekļi) vai uz tās nonācis mitrums nelabvēlīgos apstākļos var izraisīt elektrošoku. **Nefīras un putekļainas ierīces regulāri jāpārbauda pie pilnvarota servisa aģenta, it īpaši, ja to bieži izmanto darbam ar vadītspējīgiem materiāliem.**
- Ja no ierīces lietošanas mitros apstākļos nevar izvairīties, izmantojiet paliekošās strāvas ierīci (residual current device — RCD). Izmantojot RCD, tiek samazināts elektriskās strāvas trieciena risks.

• Laiku pa laikam produktam veiciet elektriskās drošības pārbaudes. Pareizo procedūru skatiet vietējos noteikumos.

### Individuālā aizsardzība

- Lietojot produktu, ievērojiet piesardzību, pārdomājiet savas darbības un rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet produktu noguruma stāvoklī vai narkotiku, alkoholu vai zāļu iespaidā. Pat brīdis neuzmanības, strādājot ar produktu, var radīt nopietnu traumu.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet acu aizsargus. Individuālo aizsardzības līdzekļu, piemēram, putekļu maskas, aizsargapavu ar neslidošām zolēm, kiveres vai dzirdes aizsarglīdzekļu, lietošāna attiecīgos apstākļos samazina traumu gūšanas risku.
- Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanu. Pirms pievienojet strāvas avotam, paceļat vai pārnēsājiet rīku, nodrošiniet, lai slēdzis būtu pozīcijā OFF (izslēgts). Produktu pārvietošana, turot pirkstu uz slēža, vai produkta pieslēgšana barošanai, ja ir ieslēgts slēdzis, var izraisīt negadījumus.
- Pirms produkta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgu vai uzgriežņu atslēgu. Uz produkta rotējošājam detalām atstāta uzgriežņu atslēga vai atslēga var radīt traumu.
- Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr stāviet stabili un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi var labāk vadīt produktu negaidītās situācijās.
- Attiecīgi apģērbieties. Nevalkājiet valīgu apģērbu vai rotaslietas. Nepieļaujiet matu un apģērba saskari ar kustīgajām detaļām. Valīgas drēbes, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
- Ja komplektācijā ir iekļautas pievienojamas putekļu iesūkšanas ierīces un savākšanas tvertnes, pārbaudiet, vai tās ir pietešprīnātas un tiek pareizi izmantotas. Putekļu savākšanas līdzekļu izmantošana var samazināt putekļu radītos draudus.
- **Nekļūstiet nevērīgs pret darbarīka drošas izmantošanas principiem un neignorējiet tos pat tad, ja bieži izmantojat darbarīkus un esat labi apguvis to lietošanu.** Neuzmanīga rīcība var izraisīt nopietnu traumu vienā acumirkli.

### Izstrādājuma lietošana un apkope

- **Nespiediet produktu ar spēku. Izmantojiet konkrētajām darbam piemērotu produktu.** Izmantojot pareizo produktu ar tam paredzēto ātrumu, darbarīku var paveikt labāk un drošāk.
- **Nelietojiet produktu, ja, nospiezot slēdzi, tas neieslēdzas vai neizslēdzas.** Produkts, kuru never vadīt, izmantojot slēdzi, rada draudus un ir jāremontē.
- **Pirms jebkādu regulēšanas darbu veikšanas, piederojušu mainīšanas vai produkta novietošanas uzglabāšanai atvienojet kontaktakcīšu no strāvas padeves avota un produkta, ja tā ir atvienojama.** Šādi piesardzības pasākumi samazina produkta nejaušas palaišanas risku.

- Nelietojet produktu, kas darbojas tukšgaitā, bērniem nepieejamā vietā un neļaujiet to lietot personām, kas nepārzina tā lietošanu vai šeit sniegtos norādījumus.** Nonākot rokās lietotājam bez atbilstošām zināšanām, produkts ir bīstams.
- Velciet izstrādājuma un piedērumu tehnisko apkopi.** Pārbaudiet kustīgo detalju salāgojumu un sakeri, bojājumus un jebkādus citus faktorus, kas var ieteikmēt produkta darbību. Ja izstrādājums ir bojāts, pirms tā lietošanas veiciet remontu. Daudzu nelaimes gadījumu iemesls ir slikti uzturēts produkts.
- Griezējinstrumenti jāuzturi asī un tīri.** Pareizi uzturēti griezējinstrumenti ar asiem asmeņiem retāk saliecas, un tos ir vieglāk vadīt.
- Lietojet produktu, piedērumus un asmerpus u.c. datajas atbilstoši šeit sniegtajiem norādījumiem, ķemot vērā darba apstākļus un veicamos uzdevumus.** Produkta lietošana neparedzētiem mērķiem var radīt bīstamas situācijas.
- Rokturiem un turēšanas virsmām ir jābūt sausām, tīram un uz tām nedrīkst būt ejas un smērvielas.** Sīdfiņi rokturi un turēšanas virsmas traucē drošu darbarīku izmantošanu un vadību negaidītās situācijās.

## Apkope

- Apkopi uzticiet tikai pilnvarotam servisa centram, kurš izmanto tikai apstiprinātās rezerves daļas. Tas uzturēs produktu drošu.
- Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet *Apkopes grafiks /pp. 70.*

## Norādījumi par drošu uzstādīšanu



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat salikt izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Neatļautas izmaiņas un/vai piederumi var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas lietotājam vai citām personām.
- Izmantojet piederumus tikai tā, kā tas ir aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Lietojet tikai ražotāju ieteikto papildaprīkojumu.
- Pārbaudiet, vai montāžas vieta ir stabila, neļaujot apgāzties produktam. Pastāv traumu un materiālo zaudējumu rašanās risks.
- Uzmanieties, jo pārlēdzamie fiksatori var radīt operatoram traumas izstrādājuma salikšanas laikā.

## Darba drošības norādījumi



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Neizmantojet produktu, ja strāvas vads vai kontaktakce ir bojāta.

- Ja produkts nedarbojas pareizi, sitas pret zemi, ir bojāts, ir atstāts ārpuss telpām vai iekritis ūdenī, izslēdziet to. Uzticiet izstrādājuma remontdarbus apstiprinātā apkopes uzņēmuma pārstāvim.
- Pirms strāvas vada atvienošanas pārliecīties, vai motors un visas vadības ierīces ir izslēgtas.
- Pirms veicat apkopi vai atstājat produktu, atvienojet strāvas vadu no kontaktligzdas, kad produkts netiek izmantots.
- Nevelciet aiz strāvas vada, lai atvienotu strāvas vadu no kontaktligzdas. Vienmēr velciet kontaktakcešu, lai atvienotu to no kontaktligzdas.
- Nelietojet produktu temperatūrā, kas ir zemāka par -10 °C.
- Nelietojet produktu eksplozijas riska gadījumā vai vieta, kur atrodas uzliesmojoši šķidrumi un materiāli.
- Nelieci atverēs nekādus priekšmetus.
- Nelietojet, ja atvere ir aizsprostota. Nonēmiet putekļus, auduma šķiedras, matus un jebkādus citus priekšmetus, kas var ierozezot gaisa plūsmu.
- Nelietojet produktu un nevelciet kontaktakcešu ar mitrām rokām.
- Turiet matus, valīgu apģērbu un visas ķermenā daļas drošā attālumā no atverēm un kustīgām daļām.
- Ļoti uzmanīgi lietojet produktu uz kāpnēm, lai novērstu bojājumus un traumas produkta nokrišanas gadījumā.
- Pārliecīties, vai ārkārtas situācijā vienmēr varat ātri apturēt dzīnēju.
- Ja strādājat uz nelīdzīgas virsmas, vienmēr nobloķējiet transportēšanas riteņus.
- Neizmantojet produktu, ja nav uzstādīts Longopac maiss un filtri. Nomainiet Longopac maisu un filtrus, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
- Ja produktam ir neierasts vibrācijas vai trokšna līmenis, nekavējoties apturiet produktu un atvienojet to no strāvas padeves avota. Pārbaudiet, vai izstrādājumam nav bojājumu. Neierasta vibrācija parasti liecina par bojājumu. Novērsiet bojājumus vai uzticīt šo darbu apkopes dienestam.
- Vienmēr lietojet apstiprinātus piederumus. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu Husqvarna tirdzniecības pārstāvi.

## Individuālie aizsarglīdzekļi



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gušanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ľaujiet izplašītājam paīdēzīt jums izvēlēties pareizo individuālo aizsargaprīkojumu.

- Regulāri pārbaudiet individuālā aizsargaprīkojuma stāvokli.
- Izmantojiet apstiprinātu aizsargķiveri.
- Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Izmantojiet apstiprinātus P2 vai augstākas klasses elpcēlu aizsarglīdzekļus.
- Izmantojiet apstiprinātus acu aizsarglīdzekļus.
- Lietojet aizsarcimdu.
- Izmantojiet aizsargapavus.

## Norādījumi par drošu apkopi



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Ja apkope netiek veikta pareizi un regulāri, traumu gūšanas risks un bojājumu izstrādājumam risks palielinās.
- Lietojet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 61.*
- Pirms veicat izstrādājuma apkopi, atvienojiet to no barošanas avota.
- Nepārdojiet izstrādājumu. Ražotāja neapstiprinātās izstrādājuma izmaiņas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos piederumus un rezerves daļas. Ražotāja neapstiprināti piederumi un rezerves daļas var izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.
- Nomainiet bojātās, nodilušās un saluzušās detaļas.
- Veiciet tikai to apkopi, kas norādīta lietošanai rokasgrāmatā. Uzdodiet pilnvarota servisa pārstāvim veikt visus pārējos apkopes darbus.
- Ja ir nepieciešams nomainīt barošanas kabeli, to drīkst veikt tikai ražotājs vai viņa pārstāvis, lai nepielautu drošības apdraudējumu.
- Uzdodiet apkopes pārstāvim regulāri veikt izstrādājuma apkopi.

## Izstrādājuma drošības ierīces



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nekad nelietojet izstrādājumu ar bojātām drošības detaļām. Ja izstrādājums neatbilst kādai no

šīm pārbaudes prasībām, sazinieties ar apkopes pārstāvi, lai to saremontētu.

- Nelietojet izstrādājumu, ja nav uzstādītas aizsargplāksnes, aizsargpārsegī, drošības slēdzi un citas aizsargārīces vai arī tās ir bojātas.

## Rīkojieties saprātīgi



**BRĪDINĀJUMS:** Nekādā gadījumā nedrīkst izstrādājumu pārveidot bez ražotāja oficiāla apstiprinājuma. Vienmēr izmantojiet oriģinālās rezerves daļas. Neatļautas izmaiņas un/vai piederumi var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas lietotājam vai citām personām.



**BRĪDINĀJUMS:** Tādu izstrādājumu, kas apstrādā vai piešķir materiālam formu — piemēram, griezēju, slīpīpu, urbu — lietošana var radīt putekļus un tvaikus, kuros var būt bīstamas ķīmikālijas. Pārbaudiet materiālu, ko plānojat apstrādāt, un lietojet atbilstošu elpošanas aizsargmasku.

Nav iespējams paredzēt visas iespējamās situācijas, kas var rasties, kad izmantojat izstrādājumu. Vienmēr esiet piesardzīgi un izmantojiet veselo saprātu. Izvairieties no situācijām, kurās nejutieties īsti pārliecīnās par savām spējām. Ja pēc šo norādījumu izlasišanas joprojām šaubāties par notiekošo vai veicamajām darbībām, pirms turpmākas rīcības konsultējieties ar kādu ekspertu.

Ja radušies jautājumi par izstrādājuma lietošanu, noteikti sazinieties ar savu Husqvarna pārstāvi. Mēs labprāt sniegsim jums padomus, kā arī palīdzēsim lietot izstrādājumu efektīvi un droši.

Laujiet savam Husqvarna izplatītājam regulāri pārbaudīt izstrādājumu un veikt nepieciešamo regulēšanu un remontdarbus.

Husqvarna AB ir nepārtrauktas izstrādājuma attīstības politika. Husqvarna saglabā tiesības uz izstrādājuma konstrukcijas un izskata izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma un papildu saistībām ieviest konstrukcijas izmaiņas.

Šajā lietošajā rokasgrāmatā sniegtā informācija un dati attiecas uz datumu, kad rokasgrāmata tika nosūtīta drukāšanai.

## Lietošana

### Instrukcijas par izstrādājuma zemējumu



**BRĪDINĀJUMS:** Nepareizs savienojums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Konsultējieties ar apstiprinātu

elektriķi, ja neesat pārliecīnāts, vai kontaktligzda ir pareizi zemēta.

Nemainiet kontaktakciņu pret tādu, kas neatbilst rūpnīcas specifikācijai. Ja kontaktakciņa vai strāvas vads ir bojāts un tas ir jānomaina, sazinieties ar

Husqvarna servisa aģentu. Ievērojiet vietējos noteikumus un likumus.

Ja pilnībā neizprotat instrukcijas par zemētu izstrādājumu, konsultējieties ar apstiprinātu elektriķi.

Izmantojiet tikai sazemētu āra pagarinātāju ar sazemētām kontaktdakšām un sazemētu kontaktligzdu, kas atbilst ierīces kontaktdakšai.

Izstrādājumam ir zemēts strāvas vads un kontaktdakša. Vienmēr pievienojet izstrādājumu zemētai kontaktligzdai. Tādējādi tiek samazināts elektriskās strāvas trieciena risks klūmes gadījumā.

Šim produktam izmantojiet 120 V nominālo strāvas padovi.

Neizmantojiet ar izstrādājumu elektriskos adapterus.

## Darbības, kas jāveic pirms izstrādājuma iedarbināšanas




**BRĪDINĀJUMS:** Lai novērstu traumu risku, pārliecinieties, ka produkta kontaktdakša ir pilnībā pievienota pagarinātājam. Regulāri pārbaudiet savienojumu, kamēr lietojat produktu, lai pārliecinātos, ka tas ir pilnībā pievienots. Nelietojiet pagarinātāju ar valīgu savienojumu.

**Piezīme:** Darba apstākļi ir 800 m/2625 pēdu maksimālā augstumā, temperatūra diapazonā no -10 °C/14 °F līdz +40 °C/104 °F, un mitrums ir 85%.

**Piezīme:** Rūpīgi izlasiet pievienotā aprīkojuma lietotāja rokasgrāmatu. Ja putekļu ekstraktoram ir norādītas prasības vai iestatījumi, noteikti ievērojiet tos.

1. Uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
2. Veiciet ikdienas apkopi. Skatiet: *Apkopes grafiks lpp. 70.*
3. Pārbaudiet, vai darba zona ir brīva un labi apgaismota.
4. Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 61.*
5. Pārliecinieties, vai izstrādājums ir uzstādīts pareizi.
6. Pārliecinieties, vai uz datu plāksnītes norādītā frekvence un spriegums atbilst barošanas spriegumam. Tas arī ir attiecīnams uz pagarinātājiem.

7. Lietošanas laikā pievienojet produkta vadu (A) ar pagarinātāju (B), lai garantētu, ka tie ir pievienoti.




## Putekļu ekstraktora šķūtenes pievienošana




**BRĪDINĀJUMS:** Lietojiet antistatiku šķūteni, lai novērstu antistatisko efektu.

1. Atveriet šķūtenes savienotāju.




2. Ievietojiet šķūtenes adapteri šķūtenes savienotājā.



3. Stumiet šķūtenes adapteri, līdz sadzirdat klikšķi, lai novietotu to pareizajā pozīcijā.


## Putekļu ekstraktora šķūtenes atvienošana

- Sustīmiet šķūtenes noslēdzēja pogu (A) un velciet putekļu ekstraktora šķūteni.




## Grīdas sprauslas pievienošana un pielāgošana

1. Ievietojiet roktura galu pilnībā grīdas sprauslas vārpstā.



2. Grieziet pogu (A) grīdas sprauslas aizmugurē, lai pielāgotu grīdas sprauslas riteņus. Atbilstīgi dažādām virsmām un dažādiem putekļu un materiālu veidiem riteņi ir jāpielāgo, lai iegūtu vislabāko veikspēju.



## Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

Izstrādājumus ar iebūvētu Bluetooth® tehnoloģiju var pievienot mobilajām ierīcēm un iespējot papildu funkcijas no Husqvarna Connect.

Bezvadu tehnoloģijas *Bluetooth®* simbols parādās pēc jūsu mobilās ierīces pievienošanas izstrādājumam.



## Ierīču savienojamības funkcijas izmantošana darbarīku kopumam

**Piezīme:** Šī sadaļa ir attiecināma tikai uz izstrādājumiem, kuriem ir savienojamības funkcija.

**Piezīme:** Radioviļņu pārraidīšana, izmantojot Bluetooth® funkciju, tiks iespējota pirmajā reizē, kad ierīce tiks pievienota kontaktligzdai, un pēc tam tā darbosies visu laiku.

1. Lejupielādējiet Husqvarna parka pakalpojumu iOS vai Android lietotni Husqvarna Fleet Services.
2. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet Husqvarna parka pakalpojumu tīmekļa vietni <https://fleetservices.husqvarna.com>.

## Transporta riteņu bloķēšana un atbloķēšana


Lai produktu lietotu slīpumā, transportēšanas riteņi ir jānobloķē.



**BRĪDINĀJUMS:** Lai garantētu drošu darbību, riteniem un gultniem ir jābūt tīriem un bez putekļiem. Skatiet: *Apkopes grafiks lpp. 70.*

1. Turiet produktu nekustīgā un drošā pozīcijā.

2. Katrā pusē nospiediet riteņa bremzi, lai nobloķētu riteņus.




**Piezīme:** DE 110 SH/DE 110 H ir tikai 1 riteņa bremze.

3. Velciet uz augšu riteņu bremzes, lai atbloķētu riteņus.

## Vadības panela funkcijas

Vadības pults vada un uzrauga svarīgas šī produkta funkcijas un iestatījumus. Skatiet *Brīdinājumi uz vadības pults (DE 110 H/DE 120 H) lpp. 75*, lai atrastu risinājumus saistībā ar brīdinājumiem.



1. Priekšfiltrs ir aizsērējis. Skatiet šeit: *Putekļu dalīnu izņemšana no priekšfiltru darbības laikā lpp. 67.*

2. HEPA filtrs ir aizsērējis, bojāts vai nav uzstādīts. Skatiet šeit: *Brīdinājumi uz vadības pults (DE 110 H/DE 120 H) lpp. 75.*
3. Brīdinājums. Skatiet šeit: *Brīdinājumi uz vadības pults (DE 110 H/DE 120 H) lpp. 75.*
4. Bluetooth® savienojums. Skatiet šeit: *Ierīču savienojamības funkcijas izmantošana darbarīku kopumam lpp. 64.*
5. Šķūtenes diametra mainas funkcija, skatiet šeit: *Šķūtenes sprauslas diametra izvēle lpp. 66*
6. Automātiskā iedarbināšana, skatiet šeit: *Automātiskā palaišanas funkcija (tikai 230 V DE 110 SH un DE 110 H) lpp. 65*
7. Poga e-Flow, skatiet šeit: *e-Flow darbība lpp. 65*
8. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

### e-Flow darbība

Šim produktam ir funkcija e-Flow. Šī funkcija automātiski pielāgo gaisa plūsmu darbplūsmai, lai sasniegtu optimālu veikspēju. Produkts vienmēr tiek palaists ar pēdējiem izmantotajiem iestatījumiem.

Skatiet šeit: *Vadības paneļa funkcijas lpp. 65*, lai iespējotu vai atspējotu funkciju.

### Automātiskā palaišanas funkcija (tikai 230 V DE 110 SH un DE 110 H)

Produktu var izmantot, lai savāktu puteklus no tāda aprīkojuma kā slīpmašīna vai spēka zāģis. Ja palaizat aprīkojumu, kas ir pievienots produkta elektriskajai kontaktligzai, produkts tiek palaists automātiski. Apturot produktu, tas darbojas aptuveni 10 sekundes, lai iztukšotu šķūteni, un pēc tam apstājas.

### Gaisa plūsmas brīdinājuma sistēma

Gaisa plūsmai iesūces šķūtenē jābūt lielākai par 20 m/s (66 pēdas/s).

Minimālo gaisa plūsmu ar atlasīto šķūtenes diametru skatiet tabulā.

Gaisa plūsmas brīdinājuma līmeņi			
		mm	colla
		m <sup>3</sup> /h	CFM
		21	5/6
		27	1
		32	1 1/4
		38	1 1/2
		42	1 2/3
		51	2
		63	2 1/2
		76	3
		mm	inch

Gaisa plūsmas brīdinājuma līmeņi			
76	3	327	192


**Piezīme:** Ja gaisa plūsma nepārsniedz 20 m/s (66 pēdas/s), tiek ieslēgts brīdinājuma skaņas signāls un tiek parādīts brīdinājuma simbols. Skatiet šeit:  
*Brīdinājumi uz vadības pults (DE 110 H/DE 120 H) lpp. 75.*

### Šķūtenes sprauslas diametra izvēle

**Piezīme:** Ja neizvēlaties pareizo šķūtenes diametru, gaisa plūsmas brīdinājuma sistēma tiek aktivizēta.

Palaižot produktu, tiek izvēlēts pēdējais atlasītais šķūtenes diametrs.

- Nospiediet pogu, lai atlasītu pareizo šķūtenes diametru. Zalā gaismas diode norāda, kuru diametru esat atlasījis.




### DE 110 SH palaišana un apturēšana

**Piezīme:** Pēc produkta palaišanas uzgaidiet 5 sekundes, lai varētu to darbināt ar pilnu iesūkšanas jaudu. Palaišanas brīdī iesūkšanas jauda nav maksimālā.

- Pārliecinieties, vai uz datu plāksnītes norādītā frekvence un spriegums atbilst barošanai.
- Pārliecinieties, vai ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis atrodas pozīcijā "0".
- Pievienojiet izstrādājumu atbilstošai barošanas kontaktligzdai.

- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.




- Lai palaistu produktu, nospiediet "I".
- Automātiskai palaišanai nospiediet "II". Skatiet: *Automātiskā palaišanas funkcija (tikai 230 V DE 110 SH un DE 110 H) lpp. 65.*
- Lai apturētu produktu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz 0.
- Atvienojiet izstrādājumu no barošanas kontaktligzdas.

### DE 110 H/DE 120 H palaišana un apturēšana


**Piezīme:** Pēc produkta palaišanas uzgaidiet 5 sekundes, lai varētu to darbināt ar pilnu iesūkšanas jaudu. Palaišanas brīdī iesūkšanas jauda nav maksimālā.

- Pārliecinieties, vai uz datu plāksnītes norādītā frekvence un spriegums atbilst barošanai.
- Pievienojiet izstrādājumu atbilstošai barošanas kontaktligzdai.

- Lai palaistu produktu, uz galvenā slēdža nospiediet "I".



- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai sāktu vai apturētu darbību.



- Lai sāktu darbību, nospiediet "I".
- Automātiskai darbības palaišanai nospiediet "A". Skatiet: Automātiskā palaišanas funkcija (tikai 230 V DE 110 SH un DE 110 H) lpp. 65.
- Lai apturētu darbību, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Apturot darbību, poga lampiņa nodziest.
- Lai apturētu produktu, uz galvenā slēdža nospiediet "O".
- Atvienojiet izstrādājumu no barošanas kontaktligzdas.


## Stundu skaitītājs (DE 110 H/DE 120 H)

Stundu skaitītājs rāda kopējo produkta darba laiku stundās.


## Putekļu daļiju izņemšana no priekšfiltrā darbības laikā

Ar filtra attīrišanas darbību priekšfiltrs tiek attīrīts no nevēlamā materiāla. Veiciet šīs darbības zemāk norādītajās situācijās:

- Apturiet izstrādājumu, lai putekļi iekristu Longopac somā.
  - Pirms darba pārtraukšanas vai katras darba dienas beigās. Ja izstrādājums tiek īslaicīgi izslēgts, putekļiem būs vairāk laika nokrist. Šādi filtra attīrišana būs efektīvāka.
  - Kas iesūkšana nav pietiekama.
  - Pirms jauna Longopac maisa uztādīšanas.
  - Kad tiek izslēgts priekšfiltrā aizsērējuma brīdinājums.
- Iedarbiniet ierīci. Skatiet šeit: *DE 110 SH palaišana un apturēšana lpp. 66 vai DE 110 H/DE 120 H palaišana un apturēšana lpp. 66.*
  - Noslēdziet gaisa plūsmu caur gaisa ieplūdes vietu, izmantojot gaisa ieplūdes aizbāzni vai ieplūdes vārstu, lai radītu vakuumu.



- Uzgaidiet 5 sekundes, līdz rodas vakums, pēc tam nospiediet filtra attīrišanas pogu. Veiciet šo darbību 3 līdz 5 reizes. Ir svarīgi ļaut ierīcei radīt vakuumu pirms katras pogas nospiešanas reizes.




Ja pēc šo darbību veikšanas iesūce nav pietiekama, priekšfiltrs ir jātīra ar ūdeni. Skatiet šeit: .

## Jaunas Longopac maisa kasetnes uzstādišana




**IEVĒROJIET:** Pirms jaunās Longopac kasetnes uzstādišanas iztīriet priekšfiltru.  
Skatiet: *Putekļu daļiju izņemšana no priekšfiltra darbības laikā lpp. 67.*


1. Novietojiet Longopac kasetni par Longopac turētāja iekšējo malu.
2. Pēc Longopac ieviešanas turētājā noņemiet 4 šropes.
3. Velciet Longopac kasetnes iekšējo slāni augšup (A) un ielokiet to turētājā (B).




4. Pievienojet Longopac turētāju konteineru (A) aizmugurējai dalai. Pēc tam pievienojet Longopac turētāju konteinera (B) sānos un priekšpusē. Stumiet Longopac turētāju augšup, līdz izdzirdat nepārtrauktu klikšķi.




5. Pārliecieties, vai Longopac ir hermētisks.



6. Velciet Longopac kasetnes ārējo slāni uz leju.



7. Savelciet Longopac apakšu, izmantojot vadu savilcēju.




## Pilna Longopac maisa izmešana un jauna Longopac maisa sagatavošana




**BRĪDINĀJUMS:** Uzmanīgi paceliet Longopac maisu; pīls Longopac maisis varbūt smags. Pirms Longopac maisa pacelšanas pārliecieties, ka vadu savilcēji ir pareizi noslēgti.

1. Izvelciet Longopac maisu (A) un pievienojet vadu savilcēju (B), lai noslēgtu jauno Longopac maisu.



2. Sakratiet putekļus lietotajā Longopac maisā.

3. Pievienojet vadu savilcēju 10 cm/3,9 collas zem pīrmā vadu savilcēja, lai noslēgtu lietotā Longopac maisu. Nogrieziet Longopac maisu starp vadu savilcējiem.



4. Ja Longopac maisa kasetnes atlīkusī daļa ir pārāk maza, lai sagatavotu jaunu Longopac maisu, uzstādīet jaunu Longopac maisa kasetni. Skatiet: *Jaunas Longopac maisa kasetnes uzstādīšana lpp. 68.*
5. Ievērojiet vietējos noteikumus par pilna Longopac maisa likvidēšanu.

## Process pēc pabeigtā darba

- Attīriet filtru. Skatiet: *Putekļu daļiņu izņemšana no priekšfiltra darbības laikā lpp. 67.*
- Apturiet produktu, skatiet šeit: *DE 110 SH palaišana un apturēšana lpp. 66 vai DE 110 H/DE 120 H palaišana un apturēšana lpp. 66.*
- Izmetiet Longopac maisu. Skatiet: *Pilna Longopac maisa izmešana un jauna Longopac maisa sagatavošana lpp. 69.*
- Nošķiriet izstrādājumu. Skatiet: *Izstrādājuma tirīšana lpp. 71.*
- Sagatavojiet produktu piegādei. Skatiet: *Produktu pārvietošana lielā attālumā lpp. 77.*

# Apkope

## Ievads



**BRĪDINĀJUMS:** Ar izstrādājumu saistītie negadījumi parasti notiek problēmu novēršanas, apkopes un tehniskās apkopes laikā, jo operatoram ir jāatrodas izstrādājuma bīstamības zonā. Operatoram ir jābūt uzmanīgam, jāzveido plāns un jāsagatavojas darbam, lai nepieļautu negadījumus.



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms tehniskās apkopes pārliecīnieties, ka motora un sūkņa slēdzis ir izslēgts. Atvienojiet barošanas kabeli un noņemiet sūkņa kabeli.



**BRĪDINĀJUMS:** Visas elektrisko komponentu pārbaudes uzticiet tikai apstiprinātam elektriķim.



**BRĪDINĀJUMS:** Rīkojieties tā, lai nesacurumotu filtru. Pastāv putekļu izkliedes draudi.



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms tehniskās apkopes un tās laikā noteikti ievērojet visus valsts noteikumus par pareizu bīstamo putekļu utilizāciju.



**BRĪDINĀJUMS:** Ražotajam vai pilnvarotai personai vismaz reizi gadā jāveic tehniskā apskate. Tehniskā apskate ietver filtru bojājumu pārbaudi, izstrādājuma gaisa hermētiskumu un pareizu vadības mehānisma darbību. Papildus vismaz reizi gadā vai biežāk, kas var būt norādīts valsts prasībās, ir jāpārbauda produkta filtrācijas efektivitāte. Ja testu neveic, HEPA filtrs ir jāaizstāj ar jaunu.

## Apkopes grafiks

Apkopes intervāli tiek aprēķināti atbilstoši izstrādājuma ikdienas lietošanai. Intervāli mainās, ja izstrādājumu neizmanto ikdienā.

Apkope	Pirms katras lietošanas	Katrū die-nu	Reizi nedējā	Kad sūkšanas jauda ir maza	Ik pēc 6 mēnešiem vai 600 h	Ik pēc 12 mēnešiem vai 2000 h
Attīriet filtru. Skatiet: <i>Putekļu daļu izņemšana no priekšfiltra darbības laikā lpp. 67.</i>	X					
Aplūkojiet, vai putekļu izvadišanas gumjīs konusam nav nodiluma vai bojāju-mu pazīmju.	X					
Pārbaudiet kontaktakšu un strāvas vадu.	X					
Pārbaudiet, vai nav nodiluma, bojājuma vai valīgu savienojumu pazīmes, pirms pievienot izstrādājumu.	X					
Pārbaudiet šķūteni un tās savienotājus.	X					
Pārbaudiet, vai plastmasas daļām nav nodiluma vai bojājumu pazīmju.	X					
Pārbaudiet celšanas cilpas.	X					
Pārbaudiet, vai Longopac ir pareizs un pareizi pievienots. Skatiet: <i>Jaunas Longopac maisa kasetnes uzstādišana lpp. 68.</i>		X				

Apkope	Pirms ka-tras lieto-šanas	Katru die-nu	Reizi ne-dēļā	Kad sūk-šanas ja-u-da ir maza	Ik pēc 6 mēne-šiem vai 600 h	Ik pēc 12 mēne-šiem vai 2000 h
Pārbaudiet filtra tīrišanas darbību.		X				
Pārbaudiet riteņus. Pārbadiet, vai nav bojāumi un vāji savienojumi.			X			
Pārbaudiet filtra blīves.			X			
Atfriet filtru. Ja iesūkšana joprojām nav pietiekama, izfriet priekšfiltru ar ūdeni. Skatiet: <i>Priekšfiltra tīrišana ar ūdeni lpp. 71.</i>				X		
Nomainiet iztīrito priekšfiltru, ja iesūkšana joprojām nav pietiekama. Skatiet: <i>Priekšfiltra maiņa lpp. 72.</i>				X		X
Nomainiet HEPA filtru.				X	X	
Nomainiet putekļu izvadīšanas gumijas konusu.						X
Nomainiet filtra tīrišanas gumijas daļas.						X

## Vadības pulks funkciju pārbaude

1. Iedarbiniet ierīci. Skatiet šeit: *DE 110 H/DE 120 H palaišana un apturēšana lpp. 66.*
2. Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Skatiet: *Vadības paneļa funkcijas lpp. 65*
3. Pārliecinieties, ka izstrādājums apstājas un zaļā gaismas diode nodziest.

## Izstrādājuma tīrišana

Darbības laikā visas produkta daļas un viss lietotais aprīkojums var tikt piesārnots. Tāpēc visas produkta daļas un viss lietotais aprīkojums ir jātīra pilnībā un uzmanīgi.



**BRĪDINĀJUMS:** Atvienojiet izstrādājumu no barošanas bloka.



**BRĪDINĀJUMS:** Tīriet produktu pirms tā aiznēšanas prom no darba veikšanas vietas. Atlikušie putekļi uz produkta var nonākt gaisā un radīt veselības problēmas.

- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 61.*
- Nefriet produktu ar augstspiediena mazgātāju vai saspieštu gaisu.
- Nofriet ārējo virsmu ar mitru drānu.
- Neizmantojiet ūdeni uz elektriskajiem komponentiem.

- Tīriet filtrus, kā norādīts šeit: *Priekšfiltra tīrišana ar ūdeni lpp. 71* un *HEPA filtra maiņa lpp. 73.*
- Pēc apkalpes ievietojet izmestās daļas plastmasas maisos. Pareizo procedūru skatiet vietējos noteikumos.
- Ja produkta tīrišanai izmantojat ūdeni, pirms tīrišanas izņemiet priekšfiltru un Longopac. Kā arī nodrošiniet, ka HEPA filtra neiekļūst ūdens.

## Priekšfiltra tīrišana ar ūdeni




**IEVĒROJIET:** Priekšfiltra tīrišanai neizmantojiet augstspiediena mazgātāju vai saspieštu gaisu. Nesitiet priekšfiltru ar spēku, lai tīrītu to.





**IEVĒROJIET:** Laujiet tam nožūt pilnībā saules gaismā. Blīves nožūs.

**Piezīme:** Tirot ar ūdeni, filtra efektivitāti pakāpeniski samazināsies.


- Atbrīvojiet pārsega fiksatorus (A) un atveriet priekšfiltra pārsegu (B).



- Tiriet priekšfiltru ar tekošu ūdeni priekšfiltrā iekšpusēs.



- Izņemiet priekšfiltru.



**IEVĒROJET:** Ūdens spiediens nedrīkst būt lielāks par 4 bāriem.



**IEVĒROJET:** Nesitiet filtra virsmu un nevelciet priekšmetus gar to, jo tas sabojās filtru.

- Ļaujiet priekšfiltram pilnībā izžūt.



**IEVĒROJET:** Priekšfiltram ir jābūt 100% sausam, pirms to var ievietot korpusā.

- Ievietojet priekšfiltru, aizveriet priekšfiltrā pārsegū un pievelciet pārsega fiksatorus.

Ja priekšfiltru nevar pilnībā iztīrt vai tas ir bojāts, tas ir jānomaina. Skatiet: *Priekšfiltrā maiņa lpp. 72*.

## Filtra nomaiņa



**BRĪDINĀJUMS:** Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 61*. Filtra nomaiņas laikā gaisā var nonākt bīstami putekļi.



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms filtra maiņas apturiet produktu un atvienojiet to no strāvas padeves avota.

## Priekšfiltrā maiņa

- Iznemiet priekšfiltru. Skatiet: *Priekšfiltrā tīrīšana ar ūdeni lpp. 71*.
- Uzmanīgi ievietojet priekšfiltru plastmasas maiņā.
- Izmetiet plastmasas maiņu pareizi. Skatiet vietējos noteikumus.

4. Ievietojet jauno priekšfiltru.

Ja iesūkšana nav pietiekama, kad ir ievietots jaunais priekšfiltrrs, ir jānomaina HEPA filtrs. Skatiet: *HEPA filtra maiņa lpp. 73.*

## HEPA filtra maiņa

HEPA filtru nevar tīrt. Tas vienmēr ir jānomaina ar jaunu HEPA filtru. Izmantojiet tikai HusqvarnaHEPA filtrus.



**BRĪDINĀJUMS:** HEPA filtru drīkst mainīt tikai apstiprināts servisa centrs vai apstiprināta iestāde.



**BRĪDINĀJUMS:** Vienmēr lietojet individuālos aizsardzības līdzekļus, skatiet šeit: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 61.*



**BRĪDINĀJUMS:** HEPA filtra daļinas ir bīstamas jūsu veselībai.



**BRĪDINĀJUMS:** Pārbaudiet, vai HEPA filtrā nav caurumu. Bojāts HEPA filtrs rada apdraudējumu veselībai.




**BRĪDINĀJUMS:** Neuzstādīet lietotu HEPA filtru. Ja esat uzstādījis lietotu HEPA filtru, var notikt noplūde un var būt samazināta filtrācija.




**IEVĒROJET:** Nepieskarieties HEPA filtra iekšpusei. Tas var radīt HEPA filtra bojājumu.

1. Atskrūvējiet valīgāk 6 skrūves un noņemiet HEPA filtra pārsegū.




2. Pievienojet putekļu vāciņu (A) un izvelciet HEPA filtru. Ievietojet to tīrā plastmasas maisiņā (C).



3. Izmetiet plastmasas maisiņu pareizi. Skatiet vietējos noteikumus.

4. Ievietojet jauno HEPA filtru. Noteikti iestumiet HEPA filtru līdz gala pozicijai.



5. Ievietojet HEPA filtra pārsegu un pievelciet 6 skrūves.

## Problēmu novēršana

### Problēmu novēršanas grafiks

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Motors tiek apturēts nekavējoties pēc pališanas vai netiek palaists.	Nav strāvas padeves.	Pievienojet produktu strāvas padeves avotam.
	Strāvas vads ir defektīvs.	Uzticet izstrādājuma remontdarbus apstiprinātā apkopes uzņēmuma pārstāvim.
	Produktā ir īssavienojums.	Uzticet izstrādājuma remontdarbus apstiprinātā apkopes uzņēmuma pārstāvim.
	HEPA filtrs ir bojāts vai nav uzstādīts (DE 110 H/DE 120 H).	Nomainiet vai ievietojet HEPA filtru.
	Strāvas padeves avotā pārāk liels spiegums.	Nodrošiniet, ka tiek izmantots pareizais strāvas padeves avots.
	Pārāk augsta apkārtējā temperatūra.	Lietojot produktu, nodrošiniet, lai apkārtējā temperatūra ir norādītajā diapazonā.
	Ventilators ir salūzis vai atvienots.	Uzticet izstrādājuma remontdarbus apstiprinātā apkopes uzņēmuma pārstāvim.
Motors ir ieslēgts, bet iesūkšana nenotiek.	Putekļu ekstraktora šķūtene nav pievienota pareizi.	Pievienojet putekļu ekstraktora šķūteni.
	Putekļu ekstraktora šķūtene ir nosprostota.	Izvēliet putekļu ekstraktora šķūteni.
	Nav Longopac maisa.	Ievietojet Longopac kasetni.
	Longopac nav noslēgts ar vadu savilcēju.	Pievienojet vadu savilcēju.
Iesūkšana nav pietiekama.	Strāvas padeves avotā pārāk zems spiegums.	Nodrošiniet, ka tiek izmantots pareizais strāvas padeves avots.
	Putekļu ekstraktora šķūtenē ir caurums.	Nomainiet putekļu ekstraktora šķūteni.
	Priekšfiltrs ir aizsērējis.	No priekšfiltra izņemiet putekļu daļas. Ja nepieciešams, izvēliet vai nomainiet to.
	Aizsērējis HEPA filtrs.	Nomainiet HEPA filtru. Skatiet: <i>HEPA filtra maiņa lpp. 73.</i>
	Valīgs augšējais pārsegs.	Pilnībā aizveriet augšējo pārsegu.
	Blīves ir bojātas	Nomainiet blīves.
Putekļu no motora tiek izlaisti gaisā.	Filtri ir nepareizi ievietoti vai bojāti.	Ievietojet filtrus pareizi. Nomainiet bojātos filtrus.
No produkta nāk neparasts troksnis.	N/A	Uzticet izstrādājuma remontdarbus apstiprinātā apkopes uzņēmuma pārstāvim.

## Būdinājumi uz vadības pults (DE 110 H/DE 120 H)



**IEVĒROJET:** Nelietojiet produktu, ja sarkanā lampiņa ir iedegusies. Ja pēc sākotnējā risinājuma klūda netiek novērta,

runājet ar atbilstoši servisa aģentu pirms atkārtotas produkta lietošanas.

Simbols	Signāla	Cēlonis	Risinājums
	Skaņas signāls atskan, un ie-degas sarkanā lampiņa.	Priekšfiltrs ir aizsērējis.	Iztīriet filtru; skatiet šeit: <i>Puteklu dalīnu izņemšana no priekšfiltra darbības laikā lpp. 67.</i>
		Nepareiza šķūtene ir pievienota vai atlasīta vadības pultī.	Pievienojet pareizo šķūteni vai vadības pultī atlasiet pareizo šķūtenes izmēru.
		Šķūtene ir bojāta vai saspiesta.	Nomainiet šķūteni.
		Šķūtene ir aizsērējusi.	Iztīriet šķūteni.
	Mirgo sarkanā lampiņa.	Galvenā vakuma šķūtene ir atvienota.	Uzticet izstrādājuma remontdarbus apstiprinātā apkopes uzņēmuma pārstāvim.
	Ielegas sarkanā lampiņa.	HEPA filtrs nav uzstādīts, ir pilns vai bojāts.	Veiciet HEPA filtra pārbaudi, ja nepieciešams, nomainiet to. Skatiet: <i>HEPA filtra maiņa lpp. 73.</i>
	Ielegas sarkanā lampiņa.	Vadības bloks ir bojāts.	Uzticet izstrādājuma remontdarbus apstiprinātā apkopes uzņēmuma pārstāvim.
		Pārāk augsta apkārtējā temperatūra.	Lietojot produktu, nodrošiniet, lai apkārtējā temperatūra ir norādītajā diapazonā.
		Brīdinājums.	Lietotnē Husqvarna Fleet skatiet darbības ierakstu vai konsultējieties ar apstiprinātu servisa aģentu.
	Ielegas dzeltenā lampiņa.	HEPA filtrs ir gandriz pilns.	Vajadzības gadījumā mainiet HEPA filtru.
	Ielegas sarkanā lampiņa.	HEPA filtrs ir pilns.	Nomainiet HEPA filtru.

## Klūdu kodi

Klūdas kods	Klūda	Apraksts	Iespējamais(-ie) iemesls(-i)	Darbība(s)
2	Nav HEPA filtra.	Produkts izslēdzas/netiek palaipts. + Brīdinājuma lampiņa cilvēka-mašīnas saskarnē. + HEPA simbols cilvēka-mašīnas saskarnē.	Nav HEPA filtra, vai tas ir bojāts.	Salieciet vai nomainiet HEPA filtru.
3	Zems padeves spriegums.	Zema veikspēja (zema gaisa plūsma/vakuums).	Pārāk zems spriegums rezģi/strāvas padeves avotā.	Nodrošiniet, ka tiek izmantots pareizais rezģis/strāvas padeves avots.

Klūdas kods	Klūda	Apraksts	Iespējamais(-ie) iemesls(-i)	Darbība(s)
4	Augsts padeves spriegums.	Produkts izslēdzas/netiek palaists.	Pārāk augsts spriegums režģi/strāvas padeves avotā.	Nodrošiniet, ka tiek izmantots pareizais režģis/strāvas padeves avots.
		+ Brīdinājuma diode cilvēka-mašīnas saskarnē.	Izmantots nepareizais akumulatora.	Izmanojiet pareizo akumulatoru.
5	Galvenā spiediena sensora klūda.	Priekšfiltra lampīņa deg sarkana krāsā.	Vakuuma šķūtene ir atvienota vai nosprostota.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes pārstāvi.
			Vadības bloks ir bojāts.	
6	Drukātās shēmas plates montāžas temperatūra pārāk augsta.	Produkts izslēdzas/netiek palaists. + Brīdinājuma diode cilvēka-mašīnas saskarnē.	Pārāk augsta apkārtējā temperatūra.	Neizmantojiet produktu ārpus norādītā temperatūras dia-pazona.
7.	Ventilatora klūme.	Produkts izslēdzas/netiek palaists. + Brīdinājuma diode cilvēka-mašīnas saskarnē.	Ventilators ir bojāts vai atvienots.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes pārstāvi.
			Vadības bloks ir bojāts.	
9	Viena vada komunikācija nav noteikta.	Produkts izslēdzas/netiek palaists. + Brīdinājuma diode cilvēka-mašīnas saskarnē.	Kabelis ir atvienots vai bojāts.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes pārstāvi.


## Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

### Produkta pārvietošana nelielā attālumā


Pārliecinieties, ka ieplūdes vārsts ir aizvērts.

Pārliecinieties, vai šķūtenēm ir uzstādīti putekļu vāciņi.


- Novietojiet izstrādājumu uz zemes.



2. Paceliet produktu manuāli.



3. Ja produktu ceļ 2 personas, pārliecinieties, ka tiek izmantoti 2 celšanas punkti.



## Produkta pārvietošana lielā attālumā


Produkta pārvietošanas laikā noteikti izmantojiet slēgtu transportlīdzekli.

Pārliecinieties, ka ieplūdes vārsti ir aizvērti.


Pārliecinieties, vai šķūtenēm ir uzstādīti putekļu vāciņi.

1. Nodrošiniet, ka Longopac ir uzstādīts produktā.
2. Nodrošiniet, ka Longopac maiss ir tukšs.

3. Cieši pievienojiet produktam strāvas vadu, putekļu ekstraktora šķūteni un roktura cauruli.




4. Nofiksējiet transportēšanas riteņus.



5. Paceliet produktu; skatiet šeit: *Izstrādājuma celšana lpp. 78.*

6. Droši nostipriniet produktu transportēšanas transportlīdzeklī, lai novērstu bojājumus un negadījumus. Izmantojiet piesiešanas punktus.



#### Izstrādājuma celšana



**BRĪDINĀJUMS:** Pārliecieties, vai celšanas aprīkojumam un celšanas štropēm ir pareizas specifikācijas, lai produktu varētu droši pacelt. Datu plāksnītē uz produkta ir norādīts tā svars; skatiet šeit: *Datu plāksnīte lpp. 58.*




**BRĪDINĀJUMS:** Lūdzuļ palīdzību, ja nezināt, kā pacelt smagu aprīkojumu.



**BRĪDINĀJUMS:** Neceliet produktu ar putekļiem tvertnē un maisā. Neceliet produktu ar papildu svaru produktā vai uz tā.

1. Pirms produkta celšanas izpildiet filtra atgaisošanas procesu. Skatiet: *Putekļu daļiņu izņemšana no prieķifiltra darbības laikā lpp. 67.*
2. Lai droši paceltu produktu, izveriet štropes caur celšanas cīlpām.



**BRĪDINĀJUMS:** Neizmantojiet metāla ākus, kēdes vai citu celšanas aprīkojumu ar raupjām malām, kas var sabojāt celšanas cīpnu. Drīkst izmantot tikai mīkstās celšanas cīpas.

#### Izstrādājuma glabāšana



**IEVĒROJIET:** Uzglabājiet produktu telpās, aizsargātu pret nokrišniem.

- Uzglabājiet produktu vietā, kur apkārtējā temperatūra ir diapazonā no -10 °C (14 °F) līdz 40 °C (104 °F).
- Pirms uzglabāšanas veiciet filtra attīrišanu un izmetiet Longopac ar savākto materiālu.
- Atvienojiet izstrādājumu no barošanas avota.
- Glabājiet produktu sausā un no sala pasargātā vietā.
- Novietojiet produktu slēgtā zonā. Neļaujiet bērniem un neapstiprinātām personām atrasties produkta tuvumā.

#### Izstrādājuma utilizēšana

- Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Kad izstrādājums vairs netiek izmantots, nosūtiet to Husqvarna izplatītājam vai nogādājiet to pārstrādes vietā.

## Tehniskie dati

### Tehniskie dati

Dati	DE 110 SH [UK]	DE 110 SH [EU/ ROW]	DE 110 SH [AU]	DE 110 SH [BR]	DE 110 H [UK]	DE 110 H [EU/ ROW]	DE 110 H [AU]	DE 110 H [BR]	DE 120 H [UK]	DE 120 H [EU/AU/ ROW]
Nominālais spriegums, V	110		220–240		110		220–240		110	220–240
Fāze						1				
Frekvence, Hz					50–60					
Maksimālā jauda, W		900				1100			2200	
Maksimālā strāva, A	7,5		4		9,5		5		19	10
Maksimālās gaisa plūsmas turbīna, m <sup>3</sup> /h/cfm	200/1 18		215/127		225/1 32		240/141		450/2 65	480/283
Maksimālās gaisa plūsmas savācējs, m <sup>3</sup> /h/cfm	170/1 00		180/106		195/1 15		210/124		380/2 24	410/241
Maksimālā vakuumā turbīna, kPa/psi/collas H2O					20/2,9/80					
Putekļu savācēja šķūtenes garums, m/pēdas					5,0/16,4				7,5/24,6	
Putekļu savācēja šķūtenes diametrs mm/collas					38/1,5				51/2,0	
Papildu izeja	Nē	Jā	Jā	Nē	Nē	Jā	Jā	Nē		Nē
Maks. slodzes papildu izeja, W	NAV PIE- EJAM S	2300	1200	NAV PIE- EJAM S	NAV PIE- EJAM S	2300	1200	NAV PIE- EJAM S		NAV PIEEJAMS
Kopējā jauda, W	NAV PIE- EJAM S	3200	2100	NAV PIE- EJAM S	NAV PIE- EJAM S	3400	2300	NAV PIE- EJAM S		NAV PIEEJAMS
Priekšfiltra zona, m <sup>2</sup> / pēdas <sup>2</sup>					1,4/15,4				2,7/29,5	
Filtra efektivitāte HEPA					HEPA 13					
Kopējā HEPA zona, m <sup>2</sup> (pēdas <sup>2</sup> )					1,2/12,7				2,4/25,4	
Putekļu savākšanas sistēma, tips					Longopac					
Filtra tīrīšanas mehānisms					Jet Pulse					

Dati	DE 110 SH [UK]	DE 110 SH [EU/ ROW]	DE 110 SH [AU]	DE 110 SH [BR]	DE 110 H [UK]	DE 110 H [EU/ ROW]	DE 110 H [AU]	DE 110 H [BR]	DE 120 H [UK]	DE 120 H [EU/AU/ ROW]
Izmēri, G × P × A, mm/ collas	670 × 400 × 1000/26,4 × 15,7 × 39,4								815 × 542 × 1125/32, 1 × 21,3 × 44,3	
Svars, kg/mārciņas	25/55								39/86	
Skaņas jaudas līmenis, izmērītais ( $L_{WA}$ dB(A)) <sup>7</sup>	92,2								97,3	
Skaņas spiediena līme- nis $L_{PA}$ pie operatora auss, dB(A) <sup>8</sup>	77								81,6	
Vibrācijas līmenis $a_h$ , $m/s^2$ <sup>9</sup>	$\leq 2,5$									
Aizsardzības klase	IP54								IP55	
Tikla savieno- jums (veids)	IEC 6 0309 100 V 16 A	Schu- ko CEE 7 /7	AS/NZ S 3112 10A/ NBR 1 4136 10A	AS/NZ S 3112 10A/ NBR 1 4136 10A	IEC 6 0309 100 V 16 A	Schu- ko CEE 7 /7	AS/NZ S 3112 10A/ NBR 1 4136 10A	AS/NZ S 3112 10A/ NBR 1 4136 10A	2P+G 4H 32 A 110 V	Schuko CEE 7/7/AS/ NZS 3112 1 0A

## iegulta savienojamība

**Piezīme:** Šī sadaļa ir attiecināma tikai uz produktiem,  
kuriem ir iegultās savienojamības funkcija.

BLE tehnoloģijas radio spektrs	
Frekvenču joslas instrumentam, GHz	2,402–2,480
Maksimālā nodotā radiofrekvenču jauda, dBm/mW	4/2,5

<sup>7</sup> Trokšņa emisija apkārtnē ir mērīta kā trokšņa jauda (LWA) atbilstoši standartam IEC/EN 60335-2-69. Neno-  
teiktība Kwa 2 dB.

<sup>8</sup> Skaņas spiediena līmenis atbilstoši standartam IEC/EN 60335-2-69. Novirze KPA 2dB.

<sup>9</sup> Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam IEC/EN 60335-2-69. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni tipiska  
statistiskā izkliede ir 1 m/s<sup>2</sup> (standartnovirze).

## Atbilstības deklarācija

### ES atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,  
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis  
izstrādājums:

<b>Apraksts</b>	<b>Putekļu savācējs</b>
<b>Zīmols</b>	HUSQVARNA
<b>Tips/modelis</b>	DE 110 H, DE 120 H
<b>Identifikācija</b>	Ar sērijas numuriem no 2023 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

<b>Direktīva/regula</b>	<b>Apraksts</b>
2006/42/EÜ	“par mehānismiem”
2014/30/EL	“par elektromagnētisko savietojamību”
2014/53/EL	“par radioiekārtām”
2011/65/EÜ	“par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu”

un ir ievēroti zemāk norādītie standarti un/vai tehniskās specifikācijas;

EN ISO 12100:2010

Izpētes un attīstības direktors, Betona virsmu un grīdu nodaļa

EN 60335-2-69:2012

Husqvarna AB, Celtniecības daļa

EN 55014-1:2017+A11:2020

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju

EN 55014-2:2015



EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

ETSI EN 300 328 V2.2.2

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

ETSI EN 301 489-17 V3.2.2

EN IEC 63000:2018

Partille, 16.01.2023

Martins Hubers (Martin Huber)

## **ES atbilstības deklarācija**

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Zviedrija,  
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis  
izstrādājums:

<b>Apraksts</b>	<b>Putekļu savācējs</b>
<b>Zīmols</b>	HUSQVARNA
<b>Tips/modelis</b>	DE 110 SH
<b>Identifikācija</b>	Ar sērijas numuriem no 2023 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

<b>Direktīva/regula</b>	<b>Apraksts</b>
2006/42/EÜ	"par mehānismiem"
2014/30/EL	"par elektromagnētisko savietojamību"
2011/65/EÜ	"par bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu"

un ir ievēroti tālāk norādītie standarti un/vai tehniskās specifikācijas;

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

EN IEC 63000:2018

Partille, 16.01.2023



Martins Hubers (Martin Huber)

Izpētes un attīstības direktors, Betona virsmu un grīdu nodala

Husqvarna AB, Celtniecības daļa

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju



---

## Reģistrētās preču zīmes

---

*Bluetooth®* preču zīme un logotipi ir *Bluetooth SIG, inc.* reģistrētās preču zīmes, un Husqvarna tās izmanto atbilstoši licencei.



[www.husqvarnaconstruction.com](http://www.husqvarnaconstruction.com)

Originaaljuhend  
Originalios instrukcijos  
Lietošanas pamācība



1142549-40 Rev. C



2023-03-13