



**Pullman
Ermator**



S 13, S 26, S 36

CS	Návod k použití	2-14
HU	Használati utasítás	15-28
PL	Instrukcja obsługi	29-41
SK	Návod na obsluhu	42-54

Obsah

Úvod.....	2	Odstraňování problémů.....	11
Bezpečnost.....	5	Přeprava, skladování a likvidace.....	11
Montáž.....	7	Technické údaje.....	12
Provoz.....	7	Prohlášení o shodě.....	14
Údržba.....	9		

Úvod


Popis výrobku

Produkt představuje jednofázový odsavač prachu. Vzduch s polétavým prachem prochází sací hadicí do sacího ventilu. Výrobek odděluje prachové částice od vzduchu. Částice padají do plastového sáčku na spodní straně výrobku.

Zamýšlené použití

Účelem tohoto přístroje je vysávání a oddělování suchého nehořlavého prachu s hodnotou meze

Přehled výrobku S 13




1. Předfiltr
2. Rukojet' Jet Pulse

3. HEPA filtr
4. Uzávér hadice


5. Zátka sacího ventilu
6. Připojení Longopac
7. Držák Longopac
8. Manometr
9. VYPÍNAČ
10. Rychlospojovací prvek
11. Přídavná zásuvka pro elektrické náradí (pouze 220–230 V)

Přehled výrobku S 26



- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Předfiltr | 7. Držák Longopac |
| 2. Rukojeť Jet Pulse | 8. Počítadlo hodin |
| 3. HEPA filtr | 9. Manometr |
| 4. Uzávěr hadice | 10. VYPÍNAČ |
| 5. Zátka sacího ventilu | 11. Rychlospojovací prvek |
| 6. Připojení Longopac | |

Přehled výrobku S 36



1. Předfiltr
2. Rukojet' Jet Pulse
3. HEPA filtr
4. Uzávér hadice
5. Zátka sacího ventilu
6. Připojení Longopac
7. Držák Longopac
8. Počítadlo hodin
9. VYPÍNAČ
10. Manometr
11. Rychlospojovací prvek



Vždy používejte schválenou ochranu sluchu.



Vždy používejte schválenou ochranu očí.



Tento výrobek vyhovuje příslušným směrnicím EU.

Symboly na výrobku



Přečtěte si pozorně tento návod k používání a nepoužívejte výrobek, pokud mu zcela nerozumíte.



Vždy používejte schválenou dýchací masku.



Toto zařízení má klasifikaci H, certifikovanou třetí stranou podle normy IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69, príloha AA.

Toto zařízení obsahuje škodlivý prach. Úkony vyprazdňování a údržby, včetně vyjmouti nádob na sběr prachu, smí provádět pouze odborníci, kteří mají

oblečení vhodné ochranné vybavení. Nikdy nepoužívejte vysavač bez kompletního filtračního systému.

Odpovědnost za výrobek

Jak uvádí zákon o odpovědnosti za výrobek, neneseme odpovědnost za žádnou škodu způsobenou našim výrobkem, pokud:

- byl výrobek nesprávně opraven.

- byl výrobek opraven pomocí součástí od jiného výrobce nebo součástí, které nejsou výrobcem schváleny.
- má výrobek příslušenství od jiného výrobce nebo příslušenství, které není výrobcem schváleno.
- výrobek nebyl opraven ve schváleném servisním středisku nebo schváleným odborníkem.

Bezpečnost

Definice týkající se bezpečnosti

Varování, upozornění a poznámky slouží jako upozornění na specifické důležité části návodu.



VÝSTRAHA: Používá se v případě nebezpečí úrazu nebo usmrcení obsluhy nebo okolních osob, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.



VAROVÁNÍ: Používá se v případě nebezpečí poškození výrobku, dalších materiálů či škod na majetku v blízkém okolí, pokud nejsou dodrženy pokyny uvedené v této příručce.

Povšimněte si: Používá se k poskytnutí dalších informací, které jsou nezbytné v dané situaci.

Obecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Buďte stále opatrní a používejte zdravý rozum. V případě, že se dostanete do situace, kdy se necítíte bezpečně, ukončete práci a požádejte o radu odborníka. Obrátěte se na svého prodejce, servisního pracovníka nebo zkušeného pracovníka. Nepouštějte se do žádné práce, pro kterou se necítíte dostatečně kvalifikovaní!
- Přečtěte si návod k používání a než začnete výrobek používat, přesvědčte se, že pokynům rozumíte. Uložte si veškerá upozornění a pokyny pro použití v budoucnu.
- Odpovědností obsluhy je, aby lidé nebo jejich majetek byli chráněni před nehodami a dalšími riziky.
- Produkt musí být udržován v čistotě. Symboly a nálepky musí být plně čitelné.
- Tento stroj není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenosťmi či znalostmi.

- Není povoleno používat jako hračku, s přístrojem si nehrájet. Pokud stroj používají děti nebo její používáte v jejich blízkosti, dbejte zvýšené opatrnosti.
- Při používání udržujte děti a nepovolané osoby v dostatečné vzdálenosti od stroje.
- Obsluha musí být o používání stroje přiměřeně poučena.
- Nikdy tento výrobek nepoužívejte, když jste unaveni, po požití alkoholu či jiných drog nebo když užíváte léky, které mohou ovlivnit váš zrak, odhad nebo koordinaci pohybů.
- Se strojem ani se zástrčkou nemanipulujte mokrýma rukama.
- Nikdy nepoužívejte produkt, který není zcela v pořádku. Dodržujte pokyny pro kontroly, údržbu a servis popsané v této příručce. Některé úkony údržby a opravy mohou provádět pouze vyškolení a kvalifikovaní odborníci. Postupujte podle pokynů v části *Údržba na straně 9*.

Bezpečnostní pokyny týkající se elektrického proudu:



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Odsavač prachu je vybaven bezpečnostním tepelným chráničem, který brání přehřátí motoru. Jakmile se tepelný chránič aktivuje, vypněte stroj, vytáhněte kabel z elektrické zásuvky a zkontrolujte, jestli není plný prachový vak, ucpaná hadice vysavače nebo zanesený filtr. Reset tepelného chrániče může trvat až 45 minut.
- Před použitím odsavače prachu se přesvědčte, že napájení a napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje, a to včetně prodlužovacích kabelů.
- Zapojujte pouze do uzemněných elektrických zásuvek. Další informace naleznete v části *Pokyny při uzemňování na straně 7*.
- Při nesprávném připojení zemnicího vodiče vybavení hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správně uzemněna, požádejte o pomoc kvalifikovaného elektrikáře nebo obsluhujícího pracovníka. Pokud se zástrčka

nehodí do zásuvky, neupravujte ji a nechte si od kvalifikovaného elektrikáře namontovat správnou zásuvku.

- Pokud používáte prodlužovací kabel, zkontrolujte, zda je jeho výkon vhodný pro tento stroj.
- Používání kabelů poškozených rozdcením nebo rozštípnutím může být nebezpečné a je nutné je okamžitě vyměnit.
- Nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou. Pokud stroj nefunguje tak, jak by měl, upadl vám, je poškozen, nechali jste ho venku nebo spadl do vody. Zajistěte, aby byl opraven kvalifikovanou osobou, aby se eliminovalo jakékoli nebezpečí.
- Pravidelně kontrolujte, zda kabel ani zástrčka nejsou poškozené. Nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
- Netahejte za napájecí kabel ani jej nepoužívejte k přenášení stroje, nepřívírejte kabel do dveří a neohýbejte jej přes ostré hrany nebo rohy. Nedovolte, aby zařízení přejíždělo přes kabel. Kabel chráňte před stykem s horkými povrchy.
- Při odpojování zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku.
- Pokud je stroj zapojený, nenechávejte ho bez dozoru. Když stroj nepoužíváte, nebo před čištěním a prováděním servisních prací, vytáhněte kabel ze zásuvky.

Bezpečnostní pokyny pro montáž



VÝSTRAHA: Před sestavením výrobku si přečtěte následující varování.

- Při odpojení stroje vypněte všechny ovládací prvky. Při odpojování zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku.
- Nepovolené úpravy nebo příslušenství mohou způsobit vážné zranění nebo smrt uživatele či jiných osob.
- Vždy používejte originální příslušenství.
- Nástavce používejte výhradně způsobem popsaným v této příručce. Používejte výhradně výrobcem doporučené nástavce.
- Přesvědčte se, že je montážní plocha dostatečně pevná, aby se produkt nepřevrátil. Nebezpečí zranění osob a poškození materiálu.
- Při sestavování výrobku budte opatrní, rychlospojovací prvky mohou způsobit zranění obsluhy.

Bezpečnostní pokyny pro provoz



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Výrobek používejte pouze v interiéru.

- Nenasávejte nic hořícího ani kouřícího, například cigarety, sirky nebo žhavý popel.
- Strojem nenasávejte žádné hořlavé ani výbušné kapaliny, například benzín, ani jej nepoužívejte na místech, kde se tyto kapaliny mohou vyskytovat.
- Tento přístroj je určen pro sběr suchého, nehorlavého prachu a nečistot v interiéru. Nejsou vhodné pro odběr kapalin.
- Nenasávejte žádné kapaliny.
- Nedovolte nahromadění prachu, chlupů a čehokoliv, co může snížit průtok vzduchu.
- Dbejte, aby se vlasy, volné oděvy, prsty ani žádné jiné části těla nedostaly do otvorů nebo do kontaktu s pohyblivými částmi.
- Při uklízení schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
- Výrobek nepoužívejte bez prachového vaku nebo filtrů. Systém pro sběr prachu nebo filtry vyměňujte podle tohoto návodu.
- Před odpojením vypněte všechny ovládací prvky.

Osobní ochranné prostředky



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Při použití produktu vždy používejte schválené osobní ochranné prostředky. Osobní ochranné prostředky neposkytují úplnou ochranu, ale v případě nehody pomáhají snížit míru poranění. Informace o použití doporučeného vybavení získáte u servisního prodejce.
- Při provádění údržby produktu používejte schválené ochranné rukavice.

Bezpečnost pracovního prostoru



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Tento produkt je určen pouze pro použití v interiéru, nepoužívejte ho venku ani na vlhkém povrchu.
- Nevystavujte výrobek dešti a vlhkosti, skladujte pouze v interiéru.

Bezpečnostní pokyny pro údržbu



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si přečtěte následující varování.

- Přesvědčte se, že je vypínač motoru v poloze Off (Vypnuto). Odpojte výrobek ze síťové zásuvky.
- Neupravujte původní konstrukci výrobku.
- Všechny opravy musí provádět kvalifikovaná osoba. Používejte pouze náhradní díly dodávané výrobcem nebo díly stejné kvality.

- Při provádění servisu na výrobku zkонтrolujte, zda používáte správnou pojistku.
- Používejte schválené ochranné prostředky. Viz část *Osobní ochranné prostředky na straně 6*

- V současti HEPA filtr nedělejte otvory. Prasklý HEPA filtr může rozptylovat prach.

Montáž

Obecné

Zkontrolujte, zda je součástí balení následující příslušenství:

- Dvě hadice s koncovými spojkami
- Ocelová trubka
- Hubice na podlahu
- Víceúzelový adaptér (pouze model S 13/S 26)

Pokud chybí jedna ze součástí, obraťte se na svého místního servisního pracovníka nebo prodejce.

U modelů, které nemají sestavená přední kolečka z důvodu omezení balení:

- Sestavte přední kolečka pomocí šroubu nebo matice a podložky, které jsou součástí balení.

Dbejte na likvidaci obalu a použitých součástí produktu podle správného postupu. Viz místní předpisy pro likvidaci. Dbejte na recyklaci.

Připojení sací hadičky

V produktu je hadicový přívod s uzávěrem. Uzávěr zajišťuje, že adaptér sací hadičky neodpadne.

1. Zvedněte uzávěr a připojte adaptér sací hadičky.
2. Spusťte uzávěr do prohlubně adaptéra.

Připojení hubice na ruční trubku

Hubice na podlahu má nastavitelná kolečka. Upravte kolečka tak, abyste dosáhli co nejúčinnějšího sání. Kolečka se nastavují knoflíkem na zadní straně hubice. Kolečka a gumové pásky hubice je možné vyměnit. Udržujte hubici v dobrém stavu.

Provoz

Úvod



VÝSTRAHA: Před použitím výrobku si pozorně pročtěte kapitolu Bezpečnost a provozní pokyny.

Před každým použitím



VÝSTRAHA: Před použitím odsavače prachu se přesvědčte, že napájení a napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje, a to včetně prodlužovacích kabelů.



Pokyny při uzemňování



VÝSTRAHA: Odsavač prachu musí být uzemněn. V případě závady nebo selhání poskytuje uzemnění cestu nejmenšího odporu pro elektrický proud, a snižuje tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Odsavač prachu je vybaven kabelem se zemnícím vodičem vybavení a zemnicí zástrčkou. Zástrčku je třeba zapojit do vhodné a řádně namontované elektrické zásuvky uzemněné v souladu se všemi místními zákony a nařízeními.

Zapnutí a vypnutí

Pomocí spínače spusťte odsavač prachu.



Startovací spínač	Modely s automatickým spouštěním	Modely bez automatického spouštění
Černý - 3polohový	0: Vypnutý motor I: Zapnutý motor II: Automatické spouštění	

Startovací spínač	Modely s automatickým spouštěním	Modely bez automatického spouštění
Červený – 2polohový		O: Vypnutý motor I: Zapnutý motor

Funkce automatického spouštění


Chcete-li používat odsavač prachu spolu s jiným strojem, na odsavači prachu je pro tyto účely elektrická zásuvka. Zapojte stroj do této zásuvky. Když poté stroj spustíte, spustí se přibližně po 1 až 2 sekundách také odsavač prachu. Když jej vypnete, odsavač prachu poběží ještě přibližně 10 sekund, aby se vyprázdnila hadice a poté se vypne.

Montáž nového vaku na prach Longopac




VÝSTRAHA: Před výměnou vaku na prach Longopac vždy vyčistěte předfiltr.


1. Vložte vak na prach Longopac do držáku.



2. Chcete-li připevnit držák vaku na prach Longopac, otáčejte držákem vaku na prach Longopac, dokud kolíky nezapadnou do otvorů.




3. Vytáhněte vak Longopac nahoru z držáku vaku a umístěte jej kolem nádoby.
4. Zajistěte vak na prach Longopac k nádobě utažením popruhu kolem vaku a nádoby.



5. Na vnější straně držáku vaku stáhněte vak na prach Longopac dolů.

6. Uzavřete spodní část vaku na prach Longopac pomocí stahovacího pásku.



Čištění filtru



VAROVÁNÍ: Pokud je sání nadále slabé, je třeba vyměnit předfiltr. Pokud je sání i nadále slabé, je třeba vyměnit filtry HEPA. Viz pokyny v části *Výměna filtru HEPA* na straně 10.

Filtr je nutné čas od času vyčistit. To je třeba provést před výměnou sběrného systému plastových sáčků a také po dokončení práce, případně při slabém sání.

1. Když je odsavač prachu v provozu, utěsněte přívod pomocí zátky nebo sacího ventilu.
2. Nechte přístroj odsavač prachu po dobu 5 sekund vytvářet podtlak a potom rychle stiskněte a podržte rukojet Jet Pulse na dobu 5 sekund.
3. Krok 2 opakujte pětkrát. Je důležité, aby přístroj odsavač prachu mezi každým opakováním vytvořil vakuum.
4. Pokud je sání i nadále slabé, je třeba vyměnit filtr. Po vyčištění filtru jen vyměňte plastový sáček.

Údržba

Úvod



VÝSTRAHA: Při provozu používejte osobní bezpečnostní zařízení, viz *Osobní ochranné prostředky na straně 6*. Při údržbě a servisu může dojít k vystavení prachu.

budeste ostražití a práci si naplánujete a připravíte.



VÝSTRAHA: K většině nehod, jejichž součástí jsou stroje, dochází při odstraňování problémů, servisu a údržbě, kdy se pracovníci musí pohybovat v rizikové oblasti stroje. Nehodám zabráňte, pokud



VÝSTRAHA: Pokud není uvedeno jinak, musí být během operací popsaných v této kapitole vypnutý motor.



VÝSTRAHA: Všechny kontroly elektrických součástí musí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Plán údržby Odsavač prachu S - Line

Intervaly údržby se vypočítávají na základě každodenního používání výrobku. Intervaly se mění, není-li výrobek používán denně.

Údržba	Před každým použitím	Denně	Týdně	Při nízkém sání	6 měsíců nebo 1000 h	12 měsíců nebo 2000 h
Před připojením jednotky zkontrolujte známky opotrebení, poškození nebo uvolněná spojení ovládacích prvků.	X					
Zkontrolujte, zda používáte správný vak Longopac.		X				
Zkontrolujte mechanismus čištění filtru.		X				

Údržba	Před každým použitím	Denně	Týdně	Při nízkém sání	6 měsíců nebo 1000 h	12 měsíců nebo 2000 h
Zkontrolujte prachovou hadici a připojení.		X				
Zkontrolujte kolečka. Hledejte poškození a špatná spojení.			X			
Vyčistěte předfiltr.				X		
Vyměňte předfiltr.				X	X	
Vyměňte HEPA filtr.				X		X

Čištění odsavače prachu

Odsavač prachu je důležité čistit, aby se zabránilo cirkulaci nebezpečného prachu. Před přesunem z pracovního prostoru vždy odsavač prachu vyčistěte.



VÝSTRAHA: Před čištěním nebo údržbou produktu přepněte spínač motoru do polohy VYPNUTO a odpojte kabel ze zásuvky.

- Veškeré jednou použité vybavení je třeba považovat za znečištěné a podle toho s ním zacházet.
- Všechny díly, které jsou po provedení servisu kontaminovány, je nutné správným postupem likvidovat v plastových pytlích. Prostudujte si místní předpisy.
- Při čištění produktu je nutné používat správné osobní vybavení. Další informace naleznete v části *Osobní ochranné prostředky na straně 6*.
- Navlhčeným hadříkem očistěte vnější povrch.
- V příslušné oblasti vyčistěte filtry a odsavač prachu.
- Vysajte předfiltr z vnitřní strany. Při práci s odsavačem prachu je vždy nutné používat HEPA filtr a měkký kartáč, aby nedošlo k poškození filtru.
- Na elektrické součásti nepoužívejte vodu.
- Nečisté odsavač prachu pomocí vysokého tlaku (vzduchem nebo vodou).
- Na povrch filtru nepokládejte nástroje, může dojít k poškození filtru.
- V součásti HEPA filtr nevytvářejte otvory, může dojít k ohrožení zdraví.

Výměna filtru



VÝSTRAHA: Při výměně filtru používejte osobní bezpečnostní zařízení, viz *Osobní ochranné prostředky na straně 6*. Při výměně filtru může dojít k vypuštění prachu.



VÝSTRAHA: Při výměně filtru vždy otřete spínač motoru do polohy VYPNUTO a odpojte kabel ze zásuvky.



VÝSTRAHA: Při sestavování výrobku budte opatrní, rychlospojovací prvky mohou způsobit zranění obsluhy.

Výměna filtru HEPA



VAROVÁNÍ: Filtry HEPA nečistěte. Pokus o vyčištění filtr HEPA zničí. Při montáži náhradního filtru dejte pozor, abyste se nedotkli vnitřní strany filtru. Při jakémkoliv tlaku/poškození na vnitřní straně filtru dojde ke zničení nového filtru.

Povíšimněte si: Doporučené intervaly výměny filtru: Předfiltr každých 6 měsíců a filtry HEPA každých 12 měsíců.

1. Povolte šrouby na víčku krytu filtru.
2. Opatrně zvedněte filtr do čistého plastového sáčku, tento sáček musí být rádně zlikvidován.
3. Nový filtr instalujte v opačném pořadí.

Výměna předfiltru



VAROVÁNÍ: Pokud předfiltr demontujete, abyste ho mohli vyčistit, použijte pouze vodu pod nízkým tlakem zevnitř ven. Silné údery do filtru, použití vody pod vysokým tlakem nebo použití stlačeného vzduchu filtr zničí. Filtr musí být před návratem do pouzdra 100% suchý.

1. Uvolněte 3 rychlospojovací prvky a sundejte horní část.
2. Vytáhněte sáček z nového filtru.
3. Zvedněte filtr a umístěte jej opatrně do plastového sáčku. Tento sáček je nutné rádně zlikvidovat.

4. Vložte nový filtr.

Odstraňování problémů

Tabulka řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Motor nestartuje	Chybí napájení	Zapojte stroj
	Vadný kabel	Vyměnit kabel
	Vadný spínač	Vyměnit spínač
	Porucha zařízení pro měkký start	Vyměňte zařízení pro měkký start
Motor se ihned po spuštění vypne	Špatná pojistka	Připojit ke správné pojistce
	Zkrat na kabelu/stroji	Objednat servis
Motor běží, ale nedochází k sání	Není připojena hadice	Připojit hadici
	Ucpaná hadice	Vyčistit hadici
	Chybí odpadní sáčky na prach	Namontovat systém pro sběr prachu
Motor běží, ale sání je slabé	Díra v hadici	Vyměnit hadici
	Ucpaný filtr	Vyčistěte filtr / Vyměňte filtr
	Povolit horní kryt	Upravit
	Nečistota v klapce	Vyčistit klapku
	Vadné těsnění	Vyměnit vadné těsnění
Z motoru vyfukuje prach	Špatně namontovaný nebo poškozený systém filtrování	Nastavte/vyměňte filtry
Nadměrný hluk		Objednat servis

Přeprava, skladování a likvidace

Přeprava produktu

- Před přepravou se přesvědčte, že je sáček Longopac prázdný.
- Přesvědčte se, že je při přepravě sáček Longopac připojen k produktu.
- Při zvedání odsavače prachu použijte rampy nebo navíjáky, aby byly přesuny bezpečné. Pokud si nejste jisti, jak zvedat těžké zařízení, požádejte o pomoc.
- Produkt při přepravě připevněte, aby nedošlo k poškození a nehodám.
- Na kolečkách aktivujte zajištění.

- Pokud je to možné, přepravujte výrobek během dobrých povětrnostních podmínek.
- Pokud je to možné, používejte při přepravě produktu uzavřené vozidlo.

Skladování výrobku

- Produkt je nutné skladovat ve vnitřních prostorách mimo vnější vlivy.
- Nevystavujte produkt dešti a vlhkmu.
- Bezpečně připevněte zajištění koleček.
- Odpojte produkt od zdroje napájení.
- Produkt a vybavení skladujte na suchém místě, kde nedochází k námraze nebo nadměrným teplotám.

- Veškeré zařízení skladujte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
- Nehodláte-li produkt dále používat, odešlete jej prodejci nebo jej dopravte do recyklaci stanic.

Likvidace produktu

- Dodržujte místní požadavky ohledně recyklace a platné předpisy.

Technické údaje

Technické údaje

Údaje	S 13 [220–230 V]	S 26 [220–230 V]	S 36 [220–230 V]
Jmenovité napětí (1 fáze), V	220–230	220–230	220–230
Kmitočet, Hz	50–60	50–60	50–60
Výkon (max.), kW (hp)	1,2 (1,6)	2,4 (3,2)	3,6 (4,8)
Proud (max.), A	5	9	14
Proud vzduchu (max.), m ³ /h (cfm)	200 (118)	400 (236)	600 (354)
Podtlak (max.), kPa (psi)	22 (3,2)	22 (3,2)	22 (3,2)
Délka hlavní hadice, m (ft)	4 (13)	7,5 (25)	10 (33)
Průměr hlavní hadice, mm (palce)	38 (1,5)	51 (2)	63 (2,5)
Průměr vstupu, mm (palce)	38 (1,5)	63 (2,5)	63 (2,5)
Pomocná zásuvka	Ano	Ne	Ne
Maximální zatížení pomocné zásuvky, W	1200	Není k dispozici	Není k dispozici
Předfiltr, % při 1 µm	99,5	99,5	99,5
Plocha předfiltru, m ² (ft ²)	1,5 (16)	3 (32)	4,5 (48)
HEPA filtr 99,99 % při 0,3 µm	1	2	3
Celková plocha HEPA filtr, m ² (ft ²)	1,2 (13)	2,4 (26)	3,6 (39)
Systém pro sběr prachu, typ	Longopac	Longopac	Longopac
Mechanismus čištění filtru	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse
Rozměry (D*Š*V), mm (palce)	680 x 400 x 1100 (26 x 15,8 x 43,3)	756 x 546 x 1275 (29 x 21,5 x 50,2)	830 x 620 x 1500 (32,5 x 24,5 x 60)
Hmotnost, kg (lb)	29 (66)	47 (105)	63 (140)
Hladina akustického výkonu, změřená, L _{WA} , dB(A) ¹	87,3	92,4	99,9
Hladina akustického tlaku na sluch obsluhy, L _{PA} , dB(A) ²	76	79,6	84,5

¹ Emise hluku do okolí naměřené jako akustický výkon (LWA) podle normy EN 60335-2-69. Odchylka Kwa 2 dB.

² Hladina akustického tlaku měřená podle normy EN 60335-2-69. Odchylka KPA 2 dB.

Údaje	S 13 [220–230 V]	S 26 [220–230 V]	S 36 [220–230 V]
Hladina vibrací a_h , m/s ² ³		≤ 2,5	

³ Úroveň vibrací podle normy EN 60335-2-69. Uváděná data o úrovni vibrací mají typickou statistickou odchylku (standardní odchylku) 1 m/s²

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě EU

My, společnost Husqvarna AB, SE 561 82 Husqvarna,
Švédsko, Tel.: +46 36146500, zcela zodpovědně
prohlašujeme, že výrobek:

Popis	Odsavače prachu
Značka	Pullman Ermator
Typ/Model	S 13, S 26, S 36
Identifikace	Výrobní čísla od roku 2022 a dále

je zcela ve shodě s následujícími směrnicemi a předpisy EU:

Směrnice/předpis	Popis
2006/42/ES	„o strojních zařízeních“
2014/30/EU	„o elektromagnetické kompatibilitě“
2011/65/EU	„o zakázaných látkách“

a že byly použity následující normy nebo technické specifikace:

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 6100-6-2:2005/C1:2005

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 63000:2018

Partille, 2. října 2022

Martin Huber

Ředitel výzkumu a vývoje, betonové povrchy a podlahy

Husqvarna AB, Divize Construction

Osoba odpovědná za technickou dokumentaci



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martin Huber", is written over a diagonal line. The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'H' at the beginning.

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető.....	15	Hibaelhárítás.....	25
Biztonság.....	18	Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás.....	25
Összeszerelés.....	20	Műszaki adatok.....	26
Üzemeltetés.....	20	Megfelelőségi nyilatkozat.....	28
Karbantartás.....	22		

Bevezető

Termékleírás

A termék egy egyfázisú porelszívó. A porral telített levegő a szívócsövön áthaladva a szívószelepbe kerül. A termék kiszűri elkülönítő a levegőben lévő porszemcséket. A szemcsék a termék aljánál található műanyag zsákba kerülnek.


konzcentrációs határértéke >0,1 mg/m³. Ne használja a terméket egyéb feladatokra.

A gép kereskedelmi használatra, például hotelek, iskolák, kórházak, gyárok, üzletek, irodák és bérbeadó vállalkozások számára készült.

Rendeltetésszerű használat

A gép száraz, nem éghető por elszívására és leválasztására készült, melynek robbanási

A S 13 áttekintése




1. Előszűrő
2. Jet Pulse fogantyú

3. HEPA filtr
4. Tömlőretesz


- 5. Bemeneti csatlakozó
- 6. Longopac csatlakozás
- 7. Longopac tartó
- 8. Manométer
- 9. Be/Ki
- 10. Csatos rögzítés
- 11. Kiegészítő kimenet motoros szerszámokhoz (csak 220–230 V)

A S 26 áttekintése



- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Előszűrő | 7. Longopac tartó |
| 2. Jet Pulse fogantyú | 8. Üzemidőmérő |
| 3. HEPA filtr | 9. Manométer |
| 4. Tömlőretesz | 10. Be/Ki |
| 5. Bemeneti csatlakozó | 11. Csatos rögzítés |
| 6. Longopac csatlakozás | |

A S 36 áttekintése



1. Előszűrő
2. Jet Pulse fogantyú
3. HEPA filtr
4. Tömlőretesz
5. Bemeneti csatlakozó
6. Longopac csatlakozás
7. Longopac tartó
8. Üzemidőmérő
9. Be/Ki
10. Manométer
11. Csatos rögzítés



Mindig használjon jóváhagyott fülvédőt.



Mindig használjon jóváhagyott védőszemüveget.



Ez a termék megfelel a vonatkozó EU irányelvelteknek.

A terméken található jelzések



Olvassa el a figyelmesen a használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy megértette azt a termék használatba vétele előtt.



Mindig használjon jóváhagyott porvédő maszkot.



Ez az eszköz H besorolású – tanúsítását egy külső fél végezte az IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 AA mellékleteknek megfelelően.

Az eszköz az egészségre káros port tartalmaz. Kiürítését és a szükséges karbantartási műveleteket – többek között a porgyűjtő tartályok eltávolítását

– kizárolag megfelelő védőfelszerelést viselő szakemberek végezhetik el. A porszívót kizárolag a teljes szűrőrendszerrel együtt működtesse.

Termékszavatosság

A termékszavatosságra vonatkozó jogszabályok értelmében nem vagyunk felelősek a termékeink által okozott károkért az alábbi esetekben:

Biztonság

Biztonsági meghatározások

A figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések a használati utasítás kiemelten fontos részeire hívják fel a figyelmet.



FIGYELMEZTETÉS: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a kezelő vagy a közelben tartózkodók sérülésének vagy halálának veszélye.



VIGYÁZAT: Akkor használatos, ha a kézikönyv utasításainak be nem tartása esetén fennáll a vagyoni kár, illetve a termék vagy a környező terület károsodásának veszélye.

Megjegyzés: További információt biztosít az adott helyzetben szükséges tennivalókról.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el a figyelmeztetéseket.

- Mindig megfontoltan és előrelátóan tevékenykedjen. Ha olyan helyzetbe kerül, amelyben bizonytalanak érzi magát, álljon le a munkával, és kérjen útbaigazítást egy szakértőtől. Forduljon szaküzlethez, a szervizműhelyhez vagy tapasztalt személyhez. Ne próbálkozzon olyan munkával, amelyhez úgy véli, nincs elegendő szaktudása!
- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és győződjön meg arról, hogy megértette a benne foglaltakat. Tegyen el minden figyelmeztetést és utasítást, mert a jövőben szüksége lehet rájuk.
- Ne feledje, hogy a kezelő, azaz Ön a felelős más személyek vagy azok tulajdonának sérüléseiért vagy veszélyeztetéséért.
- A terméket tisztán kell tartani. A jelzéseknek és matricáknak tökéletesen olvashatónak kell lenniük.
- A gépet csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a szükséges

- a termék javítását helytelenül végezték;
- a termék javítása nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott alkatrészekkel történt;
- a terméket nem a gyártótól származó vagy általa jóváhagyott kiegészítővel szerelték fel;
- a termék javítását nem hivatalos szakszerviz vagy jóváhagyott egyéb szerviz végezte.

tapasztalattal és tudással nem rendelkező személy (beleértve a gyermekeket is) nem használhatja.

- A termék nem használható játtekként – tilos vele játszani. A gyermekek általi vagy gyermekek közelében való használat fokozott körültekintést igényel.
- Tartsa távol a gyermekeket és illetéktelen személyeket a géptől, ha az használatban van.
- A kezelőket meg kell tanítani a gép használatára.
- Soha ne használja a terméket, ha fáradt, ha alkoholt fogyasztott, vagy ha látását, éberségét, itélőképességét vagy mozgáskoordinációját befolyásoló gyógyszert vett be.
- Ne nyújjon nedves kézzel a dugaszhoz vagy a géphez!
- Soha ne használjon olyan terméket, amely hibás. Végezze el az ebben a használati utasításban előírt ellenőrzési, karbantartási és szervizmunkálatokat. Bizonyos karbantartási és szervizmunkákat szakembernek kell végrehajtania. Az utasításokat lásd: *Karbantartás 22. oldalon*.

Elektromos biztonságra vonatkozó utasítások



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A porelszív fel van szereelve egy hőbiztosítékkal, ami a motort védi a túlmelegedéstől. A hőbiztosíték kioldása esetén kapcsolja ki a gépet, húzza ki a tápkábelét és ellenőrizze, nem telt-e meg a porzsák, tömörödött-e el a szívőtömlő vagy a szűrő. Akár 45 perc is eltelhet, amíg a hőbiztosíték visszaáll alaphelyzetbe.
- A porelszív használata előtt győződjön meg arról, hogy az áramerősség és a feszültség megfelel a gép adattábláján feltüntetett értékeknek (a hosszabbítókábeleket is beleérte).
- Csak megfelelően földelt tápaljazatból működtesse. Lásd: *Földelési utasítások 20. oldalon*.
- A berendezést földelő vezeték nem megfelelő csatlakoztatása áramütést okozhat. Ha nem biztos abban, hogy a tápaljazat megfelelően földelt, hívjon szakképzett villanyszerelőt. Ne módosítsa a mellékelt csatlakozódugót. Ha nem illeszkezik az

- aljzatba, szakképzett villanyszerelővel szereltesen be megfelelő aljzatot.
 - Ha hosszabbítóra van szükség, a géphez megfelelő kapacitású használjon.
 - Az összesszűzödött vagy kettévált kábel használata veszélyes lehet, az ilyent azonnal ki kell cserélni.
 - Sérült vezetékkel vagy dugasszal ne használja! Ha a gép nem úgy működik, ahogy kellene, leesett, megsérült, a szabadban hagyta vagy vízbe esett, javítássza meg szakképzett szerelővel a kockázatok elkerülése érdekében.
 - Vizsgálja meg rendszeresen a tápkábel és a dugasz épsegét. Sérült vezetékkel vagy dugasszal ne használja.
 - Ne húzza vagy emelje fel a vezetéknél fogva, ne használja fogantyúnak a vezetéket, ne csukja rá az ajtót a vezetékre, ne húzza a vezetéket éles éléek és sarkok körül! Ügyeljen arra, hogy a berendezéssel ne haladjon át a vezetéken. Tartsa távol a vezetéket forró felületektől.
 - A dugasz ne a vezetéknél fogva húzza ki! A kihúzásához ragadja meg a dugaszt.
 - A bedugott gépet ne hagyja felügyelet nélkül. Húzza ki tisztítás vagy szervizelés előtt, illetve ha nem használja.

Biztonsági utasítások az összeszereléshez



FIGYELMEZTETÉS: A termék összeszerelése előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Kapcsoljon ki minden kezelőszervet, mielőtt a dugaszti kihúzná. A dugaszt ne a vezetékénél fogva húzza ki! A kihúzásához ragadja meg a dugaszt.
 - Nem engedélyezett módosítások és/vagy pótalkatrészek komoly sérülésekhez vagy halálos balesetekhez vezethetnek.
 - Használjon mindenkorral eredeti pótalkatrészeket.
 - A tartozékokat kizárolag a jelen kézikönyvben ismertetett módon használja. Kizárolag a gyártó által ajánlott tartozékokat használja.
 - Ellenőrizze, hogy a szerelési terület stabil-e, hogy a termék ne borulhasson fel. Személyi sérülés és anyagi kár veszélye.
 - Legyen óvatos – a csatos rögzítés a termék összeszerelésekor a kezelő sérülését okozhatja.

Biztonsági utasítások az üzemeltetéshez



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A terméket csak beltérien használja.
 - Ne szívjon fel vele égő, füstöltő dolgokat, például cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
 - Ne használja gyűlékony vagy éghető folyadékok, például benzin felszívására, és ne használja olyan területeken, ahol ezek jelen lehetnek!
 - A gépet száraz, nem gyűlékony porról és törmelék beltéri környezetben történő felvételére terveztek. Folyadékok felszívására nem alkalmas.
 - Ne szívjon fel vele semmiféle folyadékot.
 - Tartsa tisztán a portál, hajszálaklót és minden egyébötől, ami mérsékeliheti a levegőíramlást.
 - Tartsa távol haját, ruházatát, ujjait, illetve egyéb testrészeit a nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől.
 - Járon el lépcsők takarításánál különös körültekintéssel.
 - Ne használja a terméket porzsák és/vagy szűrők nélkül. A porgyűjtő rendszer és/vagy a szűrő cseréjét a kezikönyvben leírt módon végezze el.
 - A csatlakozódugasz kihúzása előtt kapcsoljon ki minden kezelőszervet.

Személyi védőfelszerelés



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- A termék működtetése során minden viseljen jóváhagyott személyi védőfelszerelést. A személyi védőfelszerelés nem biztosít teljes védelmet, de baleset esetén csökkenti a sérülések mértékét. A megfelelő védőfelszerelést illetően forduljon az illetékes szakszervizhez.
 - A termék karbantartása során minden viseljen jóváhagyott védőkesztyűt.

A munkaterület biztonsága



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Ne használja a szabadban vagy nedves felületen.
A gép kizárolag beltéri használatra alkalmas.
 - A terméket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek.
Kizárolag beltéren tárolja.

Biztonsági utasítások a karbantartáshoz



FIGYELMEZTETÉS: A termék használata előtt olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket.

- Győződjön meg arról, hogy a motorindító kapcsoló kikapcsolt állásban van-e. Húzza ki a termék csatlakozóját a fal aláízatható.

- Ne változtassa meg a termék eredeti kialakítását.
- minden javítást csak szakképzett szerelő végezhet a gépen. Csak a gyártótól származó vagy azzal egyenértékű pótalkatrész használjon.
- A termék szervizelésekor ügyeljen arra, hogy a megfelelő biztosítékot használja.

- Viseljen jóváhagyott védőfelszerelést. Lásd: *Személyi védőfelszerelés 19. oldalon*
- Ne szúrjon lyukakat a HEPA filtrbe. A szakadt HEPA filtr szétszórhatja a port.

Összeszerelés

Általános

Ellenőrizze, hogy megvannak-e az alábbi tartozékok:

- Tömlő vég szerelvényekkel
- Acélcső
- Padlószív fej
- Multiadapter (csak az S 13/S 26 esetében)

Ha valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon a helyi szervizműhelyhez vagy értékesítőjéhez.

Azon modellek esetében, amelyeknél a csomagolás korláta miatt az első önbeálló kerekek nincsenek felszerelve:

- Szerelje fel az első önbeálló kerekeket a csomagban található csavar/anyacsavar és alátét segítségével.

A csomagolás és a termék használt alkotóelemeinek leselejtézésekor kövesse az alkalmazandó eljárásokat. Tájékozódjon a helyi általmatlanítási előírásokról. Gondoskodjon az alkotóelemek újrahasznosításáról.

A szívócső felszerelése

A terméken egy bemeneti nyílás és egy retesz található a tömlő számára. A tömlőretesz gondoskodik arról, hogy a szívócső adaptere ne essen le.

1. Emelje fel a tömlőreteszt, és rögzítse a szívócső adapterét.
2. Hajtsa le a tömlőreteszt az adapter bemélyedésébe.

A szívófej felszerelése a kézi csőre

A padlószívőfej állítható kerekékkal rendelkezik. Állítsa be úgy a kerekeket, hogy a legjobb szívóhatást érje el. A kerekek beállítására használja a szívófej hálóján található gombot. A szívófej kerekei és gumicsíkjai cserélhetők. Tartsa a szívófejet megfelelő állapotban.

Üzemeltetés

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: A termék működtetése előtt olvassa el a biztonságra vonatkozó fejezetet és a működtetési utasításokat.

Használat előtt



FIGYELMEZTETÉS: A porelszív használata előtt győződjön meg arról, hogy az áramerősség és a feszültség megfelel a gép adattábláján feltüntetett értékeknek (a hosszabbítókábeleket is beleértve).

Földelési utasítások




FIGYELMEZTETÉS: A porelszívöt földelni kell. Üzemzavar vagy meghibásodás esetén a földelés a legkisebb ellenállás útvonalat biztosítva csökkenti az áramütés kockázatát. A porelszívó tápkábele földelő vezetéket tartalmaz és földelt dugasszal van szerelve. A dugasz egy, a helyi villanyszerelési szabályok és

rendeletek szerint megfelelően szerelt, földelt konnektorba kell csatlakoztatni.

Indítás és leállítás

Nyomja le a kapcsolót a porelszív elindításához.



Indítókapcsoló	Automatikus indítással rendelkező modellek	Automatikus indítás nélküli modellek
Fekete – 3 fokozat	0: Motor KI I: Motor BE II: Automatikus indítás	
Piros – 2 fokozat		0: Motor KI I: Motor BE

Automatikus indítás funkció


Arra az esetre, ha a porelszívó egy másik géppel együtt használja, van egy elektromos aljzat a porelszívón. Csatlakoztassa a gépet ehhez az aljzathoz. A gép beindítása után körülbelül 1-2 másodperccel a porelszívó is működésbe lép. Ha kikapcsolja a gépet, a porelszívó még körülbelül 10 másodpercig továbbra is működésben lesz, hogy kiürítse a csövet, majd leáll.

Új Longopac porzsák behelyezése




FIGYELMEZTETÉS: A Longopac porzsák cseréje előtt mindenig tisztítsa meg az előszűrőt.


- Helyezze be a Longopac porzsákat a tartóbaba.



2. A Longopac porzsáktartó rögzítéséhez csavarja el a Longopac porzsáktartót, amíg a csapok a nyílásokba nem illeszkednek.




3. Húzza fel a Longopac porzsákat a tartóról, és helyezze a gyűjtő köré.
4. Szorítsa meg a szíjat a Longopac porzsák és a gyűjtő körül, hogy megfelelően rögzítse a zsákkot a gyűjtőhöz.



5. Húzza le a Longopac porzsákat a zsáktartó külső oldalán.

6. Kábelkötözővel zárja be a Longopac porzsák aját.



A szűrő tisztítása



VIGYÁZAT: Ha az elszívás továbbra is gyenge, ki kell cserélni az előszűrőt. Ha

az elszívás ezután is gyenge marad, ki kell cserélni a HEPA-szűrőt. Lásd a A HEPA-szűrő cseréje 23. oldalon című fejezetben szereplő utasításokat.

A szűrőt időről időre meg kell tisztítani. Ezt a műanyag zacskós gyűjtőrendszer cseréje előtt, a munka befejezését követően vagy az elszívás gyengülése esetén kell elvégezni.

1. A porelszívó működtetése közben zárja el a bemeneti nyílást a bemeneti csatlakozó vagy a szívószlepe segítségével.
2. Várjon 5 másodpercet, amíg a odsavač prachu vákuumot nem képez, majd gyorsan nyomja le és tartsa nyoma 5 másodpercig a Jet Pulse fogantyút.
3. Ismételje meg a 2. lépést öt alkalommal. Fontos, hogy minden ismétlés előtt várja meg, amíg a odsavač prachu újra kialakítja a vákuumot.
4. Ha az elszívás továbbra is gyenge, ki kell cserélni a szűrőt. A műanyag zsákok csak a szűrő megtisztítása után cserélje ki.

Bevezető



FIGYELMEZTETÉS: Szervizelés közben viseljen személyi védőfelszerelést. Lásd: *Személyi védőfelszerelés 19. oldalon*. Karbantartás és szervizelés során por szabdalhat fel a termékből.



FIGYELMEZTETÉS: Ha másképp nem rendelkezünk, az ebben a fejezetben felsorolt tevékenységek alatt a motort ki kell kapcsolni.



FIGYELMEZTETÉS: A gépekkel kapcsolatos legtöbb baleset a hibaelhárítás, szervizelés és karbantartás során történik, mivel a szakembereknek a gép veszélyzónájában kell tartózkodniuk. A balesetek elkerülése érdekében legyen elővigyázatos, illetve tervezze meg és készítse elő a munkát.



FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos alkatrészek minden ellenőrzését csak szakképzett villanyszerelő végezheti.

Karbantartási terv Odsavač prachu S - Line

A karbantartási intervallumok meghatározásakor a termék napi használatát feltételeztük. Az intervallum változik, ha a terméket nem napi rendszerességgel használja.

Karbantartás	Minden használat előtt	Naponta	Hetente	Ha az elszívás gyenge	6 havonta vagy 1000 üzemóránként	12 havonta vagy 2000 üzemóránként
Az egység csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a vezérlőszervek nem kopottak vagy sérültek-e, illetve nem lazák-e a csatlakozások.	X					

Karbantartás	Minden használat előtt	Naponta	Hetente	Ha az elszívás gyenge	6 havonta vagy 1000 üzemóránként	12 havonta vagy 2000 üzemóránként
Ellenőrizze, hogy a Longopac megfelelő állapotú-e.		X				
Ellenőrizze a szűrtisztító mechanizmust.		X				
Végezze el a portömlő és a csatlakozások ellenőrzését.		X				
Ellenőrizze a görgöket. Ellenőrizze épségüket, illetve hogy a csatlakozások megfelelőek-e.			X			
Tisztítsa meg az előszűröt.				X		
Cserélje ki az előszűröt.				X	X	
Cserélje ki a HEPA filtrt				X		X

A porelszívó tisztítása

A porelszívó tisztítása rendkívül fontos az egészségre ártalmatlan por kerítésének megelőzése érdekében. Mindig tisztítsa meg a porelszívót, mielőtt elviszi a munkaterületről.



FIGYELMEZTETÉS: A termék tisztítása vagy karbantartása előtt állítsa a motorindító kapcsolót „OFF” állásba, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

- Az akár csak egyszer is használt berendezéseket szennyezettnék kell tekinteni, és a továbbiakban ekként kell kezelni.
- A szervizelést követően minden szennyezett alkatrészet az előírásoknak megfelelően, műanyag zacsókban kell ártalmatlanítani. Tájékozódjon a helyi szabályozásokról.
- A termék tisztítása során viseljen megfelelő személyi védőfelszerelést. Lásd: *Személyi védőfelszerelés 19. oldalon*.
- Tisztiitsa meg a termék külső felületét egy nedves törlőruha segítségével.
- Tisztiitsa meg a szűrőket és a porelszívó megtisztítandó részeit.
- Porszívózza ki belülről az előszűrőt. A porelszívót minden HEPA filtr megléte mellett használja. A szűrő épségének megőrzése érdekében puha kefeket használjon.
- Ne használjon vizet az elektromos alkatrészeken.
- Ne alkalmazzon nagy nyomást (lég- vagy víznyomást) a porelszívó tisztításához.
- Ne helyezzen semmilyen eszközöt a szűrő felületére – ezek károsíthatják a szűrőt.

- Ne szúrjon lyukakat a HEPA filtrbe, ez ugyanis egészségügyi kockázatot jelenthet.

Szűrőcsere



FIGYELMEZTETÉS: A szűrőcsere közben viseljen személyi védőfelszerelést. Lásd: *Személyi védőfelszerelés 19. oldalon*. A szűrőcsere során por szabadulhat fel a termékből.



FIGYELMEZTETÉS: A szűrőcsere közben minden állítsa a motorindító kapcsolót kikapcsolt állásba, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.



FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos – a csatos rögzítés a termék összeszereléskor a kezelő sérülését okozhatja.

A HEPA-szűrő cseréje



VIGYÁZAT: Ne próbálja megtisztítani a HEPA-szűrőket. Ellenkező esetben a HEPA-szűrő tönkremegy. A pótszűrő beszerelése során ügyeljen arra, hogy ne érjen a szűrő belsejéhez. A szűrő belső szűrőanyaga bármilyen erőhatásra/károsító hatásra tönkremehet.

Megjegyzés: Szűrőcsere javasolt időközei: Az előszűröt 6 havonta, a HEPA-szűröt 12 havonta kell cserélni.

1. Lazítsa meg a szűrő burkolatának fedelén lévő csavarokat.
2. Óvatosan emelje át a szűrőt egy tiszta műanyag zacskóból. Ezt a zacskót megfelelően ártalmatlanítani kell.
3. Szereljen be egy új szűrőt a kiszereléshez képest fordított sorrendben.

Az előszűrő cseréje



VIGYÁZAT: Amikor a tisztításhoz eltávolítja az előszűrőt, kizárolag alacsony

víznyomással, belülről kifelé tisztítsa meg azt. A szűrő erős ütögetése, a nagy víznyomás vagy a sűrített levegő használata tönkreteszi a szűrőt. A házba történő visszahelyezés előtt a szűrőnek 100%-ig száraznak kell lennie.

1. Lazítsa meg a 3 csatos rögzítést, majd távolítsa el a felső részt.
2. Vegye ki a zacskót az új szűrőből.
3. Emelje ki a szűrőt, és óvatosan helyezze egy műanyag zacskóból. Ezt a zacskót megfelelően ártalmatlanítani kell.
4. Helyezzen be új szűrőt.

Hibaelhárítás

Hibakeresési séma

Probléma	Ok	Megoldás
A motor nem indul be	Nincs tápellátás	Dugja be a gépet
	Hibás a tápkábel	Cserélje ki a tápkábelt
	Hibás a kapcsoló	Cserélje ki a kapcsolót
	A lágyindító hibás	Cserélje ki a lágyindítót
Beindítás után a motor leáll	Rossz biztosíték	Cserélje ki megfelelő biztosítékrá
	Zárlat a tápkábelben/gépben	Javítassa meg a készüléket
A motor jár, de a gép nem szív	A tömlő nincs csatlakoztatva	Csatlakoztassa a tömlöt
	A tömlő elzáródott	Tisztítsa ki a tömlöt
	Nincs porgyűjtő zsák	Szerelje be a porgyűjtő rendszert
A motor jár, de a gép gyengén szív	Kilyukadt a tömlő	Cserélje ki a tömlöt
	A szűrő eltömödött	Tisztítsa meg/cserélje ki a szűrőt
	Laza a felső fedél	Igazítsa helyre
	Szennyeződés a levegőcsappantyún	Tisztítsa meg a levegőcsappantyút
	Hibás tömítések	Cserélje ki az érintett tömítéseket
A motor port fúj ki	Hibásan összeszerelt vagy sérült szűrőrendszer	Igazítsa be/cserélje ki a szűrőket
Rendellenes zaj		Javítassa meg a készüléket

Szállítás, tárolás és ártalmatlanítás

A termék szállítása

- Szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a Longopac zsák száraz-e
- A szállítás során győződjön meg arról, hogy a Longopac zsák a termékhez van-e rögzítve.
- A porelszívó megemeléséhez használjon rámpákat vagy csőröket, ezzel gondoskodva a mozdulatok biztonságáról. Ha bonyolthat a nehéz berendezések emelését illetően, kérjen segítséget.
- A szállítás során rögzítse biztonságosan a terméket, hogy ne sérüljön meg, illetve ne okozzon balesetet.

- Rögzítse biztonságosan a reteszélőket a kerekeken.
- Lehetőség szerint kedvező időjárási körülmények között végezze a termék szállítását.
- Lehetőség szerint zárt járműben szállítsa a terméket.

A termék tárolása

- A terméket beltérben, az időjárás viszontagságaitól védve kell tárolni.
- Ne tegye ki a terméket esőnek vagy nedvességnek.
- Rögzítse biztonságosan a reteszélőket.
- Válassza le a terméket a tápellátásról.

- A terméket és a felszerelést száraz, fagytól és túlzott hőtől védett helyen tárolja.
- A felszerelést zárt helyen tartsa, hogy ne kerülhessen gyermekek vagy illetéktelen személyek kezébe.
- A már nem használt terméket küldje vissza a kereskedőhöz, vagy adja le egy újrahasznosítási ponton.

A termék általmatlanítása

- Kövesse a helyi újrahasznosítási előírásokat és a vonatkozó szabályozásokat.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Adatok	S 13 [220–230 V]	S 26 [220–230 V]	S 36 [220–230 V]
Névleges feszültség (1 fázisú), V	220–230	220–230	220–230
Frekvencia, Hz	50–60	50–60	50–60
Teljesítmény (max.), kW (LE)	1,2 (1,6)	2,4 (3,2)	3,6 (4,8)
Áramerősség (max.), A	5	9	14
Légáramlás (max.), m ³ /h (cfm)	200 (118)	400 (236)	600 (354)
Vákuum (max.), kPa (psi)	22 (3,2)	22 (3,2)	22 (3,2)
Fő tömlő hossza, m (láb)	4 (13)	7,5 (25)	10 (33)
Fő tömlő átmérője, mm (hüvelyk)	38 (1,5)	51 (2)	63 (2,5)
Bemenet átmérője, mm (hüvelyk)	38 (1,5)	63 (2,5)	63 (2,5)
Kiegészítő kimenet	Igen	Nem	Nem
Max. terhelés a kiegészítő kimenetnél, W	1200	N/A	N/A
Előszűrés, % 1µm esetén	99,5	99,5	99,5
Előszűrő felülete, m ² (ft ²)	1,5 (16)	3 (32)	4,5 (48)
HEPA filtr 99,99% 0,3 µm esetén	1	2	3
HEPA filtr teljes felülete, m ² (ft ²)	1,2 (13)	2,4 (26)	3,6 (39)
Porgyűjtő rendszer, típus	Longopac	Longopac	Longopac
Szűrötisztító mechanizmus	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse
Méretek (H*Sz*M), mm (hüvelyk)	680×400×1100 (26×15,8×43,3)	756×546×1275 (29×21,5×50,2)	830×620×1500 (32,5×24,5×60)
Tömeg, kg (font)	29 (66)	47 (105)	63 (140)
Mért hangteljesítményszint, L _{WA} , dB(A) ⁴	87,3	92,4	99,9

⁴ A környezet zajszennyezése hangteljesítménnyéként (LWA) mérve az EN 60335-2-69 szabvány szerint. Mérési bizonytalanság Kwa 2 dB.

Adatok	S 13 [220–230 V]	S 26 [220–230 V]	S 36 [220–230 V]
Hangnyomásszint L_{PA} a kezelő fülénél, dB(A) ⁵	76	79,6	84,5
Rezgésszint, a_h , m/s ² ⁶	$\leq 2,5$		

⁵ Hangnyomásszint az EN 60335-2-69 szabvány szerint. Mérési bizonytalanság KPA 2 dB.

⁶ Rezgésszint az EN 60335-2-69 szabvány szerint. A rezgésszintre vonatkozó jelentési adatok az 1 m/s² tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek.

Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat

A Husqvarna AB, SE 561 82 Husqvarna, Švédsko,
Tel.: +46 36146500 a saját felelősségeire kijelenti, hogy
a termék:

Leírás	Porelszívók
Márka	Pullman Ermator
Típus/modell	S 13, S 26, S 36
Megjelölés	2022-as és újabb sorozatszámok

teljes mértékben megfelelnek a következő EU-irányelvöknek és szabályozásoknak:

Irányelv/rendelet	Leírás
2006/42/ES	„gépre vonatkozó”
2014/30/EU	„elektromágneses megfelelőségre vonatkozó”
2011/65/EU	„egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló”

valamint hogy az alábbi szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek alkalmazásra;

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 6100-6-2:2005/C1:2005

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 63000:2018

Partille, 2. října 2022

Martin Huber
K+F igazgató, Betonfelületek és -padlók
Husqvarna AB, Építőipari részleg
A műszaki dokumentációk felelőse



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Huber', is written over a diagonal line.

SPIS TREŚCI

Wstęp.....	29	Rozwiązywanie problemów.....	38
Bezpieczeństwo.....	32	Transport, przechowywanie i utylizacja.....	39
Montaż.....	34	Dane techniczne.....	39
Przeznaczenie.....	34	Deklaracja zgodności.....	41
Przegląd.....	36		

Wstęp

Opis produktu

Ten produkt to jednofazowy ekstraktor pyłu. Powietrze zawierające pył przepływa przez przewód ssawny do zaworu wlotowego. Urządzenie oddziela cząsteczki pyłu od powietrza. Cząsteczki te są odprowadzane do plastikowego worka, który znajduje się na dole urządzenia.


o granicznej wartości wybuchowości na poziomie > 0,1 mg/m³. Nie używać produktu do innych zadań.

Ta maszyna jest przeznaczona do użytku komercyjnego na przykład w hotelach, szpitalach, fabrykach, sklepach, biurach oraz wypożyczalniach.


Przeznaczenie

Maszyna jest przeznaczona do odkurzania i odseparowywania suchego, niepalnego pyłu

Przegląd produktu S 13




1. Filtr wstępny



2. Uchwyty dyszy pulsacyjnej


- 3. HEPA filtr
- 4. Blokada przewodu
- 5. Wtyczka wlotowa
- 6. Połączenie Longopac
- 7. Uchwyt Longopac
- 8. Manometr
- 9. WŁ./WYŁ.
- 10. Mocowanie
- 11. Dodatkowe gniazdo do narzędzi elektrycznych (tylko 220–230 V)

Przegląd produktu S 26



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Filtr wstępny | 7. Uchwyt Longopac |
| 2. Uchwyt dyszy pulsacyjnej | 8. Licznik motogodzin |
| 3. HEPA filtr | 9. Manometr |
| 4. Blokada przewodu | 10. WŁ./WYŁ. |
| 5. Wtyczka wlotowa | 11. Mocowanie |
| 6. Połączenie Longopac | |

Przegląd produktu S 36



1. Filtr wstępny
2. Uchwyt dyszy pulsacyjnej
3. HEPA filtr
4. Blokada przewodu
5. Wtyczka wlotowa
6. Połączenie Longopac
7. Uchwyt Longopac
8. Licznik motogodzin
9. WL./WYŁ.
10. Manometr
11. Mocowanie



Należy zawsze używać zatwierdzonych ochronników słuchu.



Należy zawsze używać zatwierdzonych osłon oczu.



Niniejszy produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami UE.

Symboly znajdujące się na produkcie



Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przed uruchomieniem urządzenia upewnić się, że wszystkie wskazówki zostały zrozumiane.



Zawsze używać zatwierdzonych masek przeciwpyłowych.



To urządzenie zostało sklasyfikowane jako urządzenie klasy H1 i ma certyfikat zgodny z normą IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69; załącznik AA.

To urządzenie zawiera szkodliwy pył. Czynności związane z opróżnianiem i konserwacją, w tym wyjmowaniem pojemników do zbierania pyłu, mogą

przeprowadzać wyłącznie specjalisi wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej. Nigdy nie obsługuje odkurzacza bez kompletnego układu filtracyjnego.

Odpowiedzialność za produkt

Zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nasz produkt, jeśli:

- produkt jest nieprawidłowo naprawiany.

- produkt jest naprawiany przy użyciu części niepochodzących od producenta lub niezatwierdzonych przez producenta.
- produkt jest wyposażony w akcesoria niepochodzące od producenta lub niezatwierdzone przez producenta.
- produkt nie jest naprawiany w autoryzowanym centrum serwisowym lub przez autoryzowaną placówkę.

Bezpieczeństwo

Definicje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenia, uwagi i informacje są używane do zwracania uwagi na szczególnie ważne sekcje instrukcji obsługi.



OSTRZEŻENIE: Jest używane, gdy istnieje ryzyko poważnych obrażeń, śmierci operatora lub uszkodzenia otoczenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.



UWAGA: Jest używane, gdy istnieje ryzyko uszkodzenia materiałów lub urządzenia w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi.

Uwaga: Stosuje się, aby przekazać więcej informacji, które są przydatne w danej sytuacji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Zawsze zachowywać ostrożność i kierować się zdrowym rozsądkiem. W razie niepewności zasięgnąć porady eksperta. Zwrócić się w tym celu do punktu sprzedaży, warsztatu obsługi technicznej lub doświadczonego użytkownika. Nigdy nie podejmować się zadań przekraczających własne siły i umiejętności!
- Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z instrukcjami przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Należy zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje, aby móc skorzystać z nich w przyszłości.
- Należy pamiętać, że operator ponosi odpowiedzialność za narażanie ludzi i ich własności na wypadki lub zagrożenia.
- Urządzenie należy utrzymywać w czystości. Znaki i naklejki muszą być całkowicie czytelne.

- Maszyna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy.
- Nie pozwalać na użytkowanie urządzenia jako zabawki. Zachować szczególną ostrożność, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w pobliżu dzieci.
- Gdy maszyna pracuje, w pobliżu nie mogą znajdować się dzieci ani osoby postronne.
- Każdy operator maszyny powinien najpierw zostać zaznajomiony z zasadami jej obsługi.
- Nigdy nie używać urządzenia, odczuwając zmęczenie bądź znajdująć się pod wpływem alkoholu lub leków, które mogą wpływać ujemnie na wzrok, zdolność oceny sytuacji lub panowanie nad wykonywanymi ruchami.
- Nie wolno chwytać wtyczki ani maszyny mokrymi rękoma.
- Nie wolno używać produktu, jeśli jest uszkodzony. Należy stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, konserwacji i obsługi technicznej podanych w niniejszej instrukcji. Niektóre czynności konserwacyjne i serwisowe muszą być wykonywane przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Patrz *Przegląd na stronie 36*, aby zapoznać się z instrukcjami.

Zasady bezpieczeństwa elektrycznego



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Ekstraktor pyłu jest wyposażony w zabezpieczenie, które chroni silnik przed przegrzaniem. Jeśli zabezpieczenie przed przegrzaniem zostanie aktywowane, odłączyć kabel zasilający i sprawdzić, czy worek na pył jest pełny, a także czy przewód ssący lub filtry nie są zablokowane. Wyłączenie zabezpieczenia przed przegrzaniem może potrwać nawet do 45 minut.
- Przed użyciem ekstraktora pyłu sprawdzić, czy moc i napięcie zgadza się z napięciem podanym na

- tabliczce znamionowej maszyny, z uwzględnieniem przedłużaczki.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do poprawnie uziemionych gniazdek. Patrz *Szlifowanie na stronie 35*.
 - Nieprawidłowe podłączenie uziemienia może skutkować porażeniem prądem. W przypadku wątpliwości, czy dane gniazdko jest poprawnie uziemione, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem. Nie modyfikować dodatkowej wtyczki. Jeśli wtyczka nie będzie pasować do gniazda, montaż odpowiedniego gniazda zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi.
 - Jeśli maszyna jest używana z przedłużaczem, należy zadbać o to, czy parametry tego przedłużacza są odpowiednie do parametrów pracy maszyny.
 - Przygniecie lub rozcięte kable mogą być źródłem zagrożenia podczas użytkowania urządzenia. Należy je natychmiast wymienić.
 - Nie używać, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone. Jeśli maszyna działa nieprawidłowo, upadła, została uszkodzona, pozostawiona na zewnątrz lub zanurzona w wodzie. Należy zlecić jej naprawę wykwalifikowanej osobie, aby uniknąć ryzyka.
 - Regularnie sprawdzać, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone. Nie używać, gdy przewód lub wtyczka są uszkodzone.
 - Nie wolno ciągnąć za przewód ani używać przewodu jako uchwytu, zakleszczać go w drzwiach lub prowadzić przy ostrych krawędziach i narożnikach. Nie przejeżdżać urządzeniem po przewodzie zasilającym. Nie wolno prowadzić przewodu w pobliżu gorących powierzchni.
 - Nie rozłączać, ciągnąć za przewód. Odłączając urządzenie od gniazdka, należy trzymać za wtyczkę.
 - Nie pozostawiać maszyny podłączonej do prądu. Jeśli maszyna nie jest używana, a także przed czyszczeniem lub serwisem maszyny, należy odłączyć przewód od gniazdka.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące montażu

- OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem montażu urządzenia przeczytać następujące ostrzeżenia.
- Przed rozłączeniem należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące. Nie rozłączać, ciągnąć za przewód. Odłączając urządzenie od gniazdka, należy trzymać za wtyczkę.
 - Niedozwolone modyfikacje i/lub akcesoria mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci operatora lub innych osób.
 - Zawsze należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

- Korzystać z końcówek wyłącznie w sposób opisany w instrukcji obsługi. Należy korzystać wyłącznie z osprzętu zalecanego przez producenta.
- Montaż należy przeprowadzać na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia się urządzenia. Grozi to obrażeniami ciała i uszkodzeniem mienia.
- Zachować ostrożność; mocowanie mogą spowodować odniesienie obrażeń przez operatora podczas montażu urządzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące obsługi



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Używać urządzenia tylko wewnętrz pomieszczeń.
- Nie wolno też używać urządzenia do zbierania t傢cych się lub pałących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalki lub gorące popioły.
- Nie używać do zbierania łatopalnych cieczy, takich jak benzyna, a także nie używać w miejscach, w których mogłyby się znajdować.
- Urządzenie jest przeznaczone do zbierania suchego, niepalnego pyłu w pomieszczeniach zamkniętych. Urządzenie nie nadaje się do zbierania płynów.
- Nie zbierać płynów tym urządzeniem.
- Nie pozwalać na gromadzenie się pyłu, włosów ani innych elementów, które mogą ograniczyć przepływ powietrza.
- Należy uważać, aby włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała nie dostały się do otworów i części ruchomych.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia na schodach.
- Nie używać urządzenia bez zamontowanych worków na pył i/lub filtrów. Wymienić system zbierania i/lub filtry zgodnie z opisem zawartym w instrukcji.
- Przed rozłączeniem należy wyłączyć wszystkie elementy sterujące.

Środki ochrony osobistej



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Zawsze stosować zatwierdzone środki ochrony osobistej podczas pracy. Środki ochrony osobistej nie zapewniają pełnej ochrony, lecz zmniejszają stopień obrażeń ciała w razie wypadku. Zwrócić się do swojego dealera, aby uzyskać zalecenia dotyczące odpowiedniego wyposażenia.
- Podczas konserwacji urządzenia należy zawsze mieć na sobie zatwierdzone rękawice ochronne.

Bezpieczeństwo miejsca pracy



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytać następujące ostrzeżenia.

- Nie używać urządzenia poza pomieszczeniami zamkniętymi lub na mokrej powierzchni; maszyna jest przeznaczona wyłącznie do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci i przechowywać tylko w zamkniętych pomieszczeniach.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące konserwacji



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać poniższe ostrzeżenia.

Montaż

Informacje ogólne

Sprawdzić, czy następujące akcesoria zostały dołączone do zestawu:

- Przewód z łącznikami.
- Stalowa rura
- Końcówka do podłóg
- Adapter wielofunkcyjny (tylko S 13/S 26)

Jeśli w zestawie brakuje jednej z części, skontaktować się z lokalnym serwisem lub sprzedawcą.

W przypadku modeli, które nie mają zamontowanych przednich kół samonastawnych z powodu ograniczenia związanego z pakowaniem:

- Zamontować przednie kółka samonastawne za pomocą śrub lub nakrętki oraz podkładki, które dołączono do zestawu.

Opakowanie i zużyte podzespoły urządzenia należy usuwać w odpowiedni sposób. Zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania. Upewnić się, że poszczególne elementy zostaną oddane recyklingowi.

- Sprawdzić, czy wyłącznik silnika znajduje się w pozycji wyłączenia. Odkleić produkt od gniazda sieciowego.
- Nie modyfikować konstrukcji urządzenia.
- Wszystkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany serwisant. Używać tylko części zamiennych dostarczonych przez producenta lub ich równoważników.
- Podczas serwisowania urządzenia należy używać właściwego bezpieczeństwa.
- Stosować zatwierdzone środki ochrony osobistej. Więcej informacji znajduje się w *Środki ochrony osobistej na stronie 33*.
- Nie robić otworu w HEPA filtr. Uszkodzony HEPA filtr może spowodować rozrzucenie pyłu.

Mocowanie przewodu ssawnego

Na urządzeniu znajduje się wlot przewodu z blokadą. Wlot przewodu z blokadą zapewnia, że adapter przewodu ssawnego nie odklej się od urządzenia.

1. Podnieść blokadę przewodu i zamocować adapter przewodu ssawnego.
2. Dociśnąć klamrę do wgłębenia w przystawce.

Mocowanie końcówki na rurze

Dysza do podłóg jest wyposażona w pokrętło do regulacji kół tocznych. Wyregulować kółka, aby uzyskać najwyższą skuteczność ssania. Wyregulować kółka za pomocą pokrętła, które znajduje się z tyłu końcówki. Kółka oraz gumowe paski końcówki to elementy eksplatacyjne, które można wymieniać. Końcówka powinna być utrzymywana w odpowiednim stanie.

Przeznaczenie

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Przed obsługą produktu należy uważnie i ze zrozumieniem przeczytać rozdział poświęcony bezpieczeństwu i instrukcje obsługi.

Przed użytkowaniem



OSTRZEŻENIE: Przed użyciem ekstraktora pyłu sprawdzić, czy moc i napięcie zgadza się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej maszyny, z uwzględnieniem przedłużaczy.


Szlifowanie



OSTRZEŻENIE: Ekstraktor pyłu powinien być uziemiony. W przypadku awarii lub usterki uziemienie zapewnia przepływ prądu po ścieżce najmniejszego oporu, zmniejszając ryzyko porażenia prądem. Ekstraktor pyłu jest wyposażony w przewód zawierający żyły uziemiające i wtyczkę z bolcem uziemiającym. Wtyczkę należy włożyć do odpowiedniego gniazdka, które jest zainstalowane i uziemione zgodnie z lokalnymi przepisami.

Uruchamianie i wyłączanie

Użyć przełącznika, aby uruchomić ekstraktor pyłu.



Przełącznik uruchamiający	Modele z automatycznym uruchamianiem	Modele bez automatycznego uruchamiania
Czarny — 3 stopnie	0: Silnik wył. I: Silnik wł. II: Start automatyczny	
Czerwony — 2 stopnie		0: Silnik wył. I: Silnik wł.

Funkcja automatycznego uruchamiania:

Ekstraktor pyłu jest wyposażony w gniazdo elektryczne na wypadek używania go razem z innym urządzeniem. Urządzenie należy podłączyć do tego gniazda. Następnie, ekstraktor pyłu uruchomi się ok. 1-2 s po uruchomieniu urządzenia. Po wyłączeniu urządzenia, ekstraktor pyłu będzie pracował jeszcze przez ok. 10 sekund, aby opróżnić przewód, a następnie się wyłączy.


Montaż nowego worka na pył

Longopac




OSTRZEŻENIE: Przed wymianą worka na pył Longopac należy zawsze oczyścić filtr wstępny.

1. Umieścić worek na pył Longopac w uchwycie.




2. Aby zamocować uchwyty worka na pył Longopac, należy przekręcić uchwyty worka na pył Longopac, aż sworznie znajdą się w otworach.




3. Wyciągnąć worek Longopac z uchwytu i nałożyć go na obwód zbiornika.

4. Zaciśnąć pasek dookoła worka na pył Longopac i pojemnika, aby przymocować worek.



5. Pociągnąć worek na pył Longopac w dół po zewnętrznej stronie uchwytu worka.
6. Zabezpieczyć dół worka Longopac za pomocą opaski kablowej.



Czyszczenie filtra



UWAGA: Jeśli moc ssania pozostaje słaba, należy wymienić filtr wstępny. Jeśli moc ssania pozostaje słaba, należy wymienić filtry HEPA. Zapoznać się z instrukcjami zawartymi w części *Wymiana filtra HEPA na stronie 38*.

Od czasu do czasu należy też wyczyścić filtr. Czyszczenie filtra należy przeprowadzić przed wymianą układu gromadzenia pyłu z plastikowym workiem, a także po zakończeniu prac serwisowych i w przypadku niewielkiej siły ssania.

1. Gdy ekstraktor pyłu jest włączony, uszczelnić wlot za pomocą zatyczki wlotowej lub zaworu wlotowego.
2. Począć 5 s, aż odsavač prachu wytworzy próżnię, a następnie szybko nacisnąć i przytrzymać uchwyt dyszy pulsacyjnej przez 5 s.
3. Powtórzyć pięć razy krok 2. Przed każdym powtórzeniem należy odczekać, aż odsavač prachu wytworzy próżnię.
4. Jeśli siła ssania pozostaje słaba, należy wymienić filtr. Plastikowy worek należy wymieniać wyłącznie po wyczyszczeniu filtra.

Przegląd

Wstęp



OSTRZEŻENIE: Podczas serwisowania stosować środki ochrony osobistej, patrz *Środki ochrony osobistej na stronie 33*. Podczas konserwacji i serwisowania pył może wydostawać się na zewnątrz.



OSTRZEŻENIE: Największa ilość wypadków z udziałem maszyn ma miejsce podczas poszukiwania przyczyn usterek oraz wykonywania prac serwisowych i konserwacyjnych, ponieważ osoby wykonujące te czynności znajdują się w strefie zagrożenia urządzenia. Czujność oraz odpowiednie planowanie

i wykonywanie pracy mogą zapobiec wypadkom.

być wykonywane tylko przez uprawnionego elektryka.



OSTRZEŻENIE: Podczas wykonywania czynności opisanych w tym rozdziale silnik powinien być wyłączony, chyba że podano inaczej.



OSTRZEŻENIE: Wszystkie kontrole obejmujące podzespoły elektryczne mogą

Plan konserwacji Odsavač prachu S - Line

Odstępy pomiędzy konserwacjami obliczane są w oparciu o codzienne wykorzystanie produktu. Odstępy te ulegają zmianie, jeśli maszyna nie jest użytkowana codziennie.

Przegląd	Przed każdym użyciem	Codziennie	Co tydzień	Gdy siła ssania jest słaba	6 miesięcy lub 1000 godz.	12 miesięcy lub 2000 godz.
Przed podłączeniem zwrócić uwagę na zużycie, uszkodzenia lub luźne połączenia.	X					
Sprawdzić, czy Longopac jest prawidłowy.		X				
Sprawdzić mechanizm oczyszczania filtra.		X				
Sprawdzić przewód usuwania pyłu i połączenia.		X				
Przeprowadzić kontrolę kółek. Zwrócić uwagę na uszkodzenia i nieprawidłowe połączenia.			X			
Wyczyszczyć filtr wstępny.				X		
Wymienić filtr wstępny.				X	X	
Wymiana HEPA filtr				X		X

Czyszczenie ekstraktora pyłu

Czyszczenie ekstraktora pyłu odgrywa niezwykle ważną rolę w zakresie zapobiegania cyrkulacji niebezpiecznego pyłu. Przed przenoszeniem ekstraktora pyłu do obszaru roboczego należy go zawsze wyczyszczyć.



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji urządzenia ustawić włącznik silnika w położeniu wyłączenia i odłączyć przewód od gniazda zasilania.

- Cały sprzęt należy traktować jako zanieczyszczony i odpowiednio wyczyszczyć.
- Wszystkie części, które są zanieczyszczone po wykonaniu prac serwisowych, należy umieścić w plastikowych workach w odpowiedni sposób. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami.

- Podczas czyszczenia urządzenia należy zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej. Patrz *Środki ochrony osobistej na stronie 33*.
- Oczyścić powierzchnię zewnętrzną za pomocą wilgotnej szmatki.
- Oczyścić filtry i ekstraktor pyłu w obszarze zastosowania.
- Odkurzyć filtr wstępny od wewnętrz. Zawsze używać ekstraktorów pyłu z HEPA filtr oraz miękkiej szczotki, aby nie uszkodzić filtru.
- Nie spryskiwać wodą elementów elektrycznych.
- Nie czyścić ekstraktora pyłu za pomocą wysokiego ciśnienia (sprężonego powietrza ani myjki wysokociśnieniowej).
- Nie umieszczać narzędzi na powierzchni filtra; mogą one spowodować uszkodzenie filtru.
- Nie robić otworu w HEPA filtr; może to być szkodliwe dla zdrowia.

Wymiana filtra



OSTRZEŻENIE: Podczas wymiany filtra stosować środki ochrony osobistej, patrz *Środki ochrony osobistej na stronie 33*. Podczas wymiany filtra pył może wydostawać się z urządzenia.



OSTRZEŻENIE: Przed wymianą filtra zawsze ustawić włącznik silnika w położeniu wyłączenia i odłączyć przewód od gniazda zasilania.



OSTRZEŻENIE: Zachować ostrożność; mocowania mogą spowodować odniesienie obrażeń przez operatora podczas montażu urządzenia.

Wymiana filtra HEPA



UWAGA: Nie czyścić filtrów HEPA. Próba wyczyszczenia filtra HEPA spowoduje jego uszkodzenie. Podczas montażu zastępczego filtra nie wolno dotykać jego

wnętrza. Wywarcie siły lub uszkodzenie wnętrza filtra spowoduje jego zniszczenie.

Uwaga: Zalecane okresy wymiany filtra: Filtr wstępny: co 6 miesięcy. Filtry HEPA: co 12 miesięcy.

1. Poluzować śruby na pokrywie osłony filtra.
2. Ostrożnie umieścić filtr w czystym plastikowym worku; ten worek należy odpowiednio zutylizować.
3. Włożyć nowy filtr, postępując w odwrotnej kolejności.

Wymiana filtra wstępnego



UWAGA: Po wyjęciu filtra wstępnego w celu jego czyszczenia użyć wody pod niskim ciśnieniem i płukać go od wewnętrz do zewnętrz. Uderzenie filtra, zastosowanie myjki wysokociśnieniowej lub użycie sprzążonego powietrza spowoduje uszkodzenie filtra. Filtr musi być całkowicie suchy przed umieszczeniem go w obudowie.

1. Poluzować 3 mocowania i zdjąć górną część.
2. Wyciągnąć worek z nowego filtra.
3. Wyjąć filtr i delikatnie umieścić go na plastikowym worku. Worek należy zutylizować, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Włożyć nowy filtr.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązywanie długoterminowe
Nie można uruchomić silnika	Brak zasilania	Podłączyć maszynę
	Kabel uszkodzony	Wymienić kabel
	Przełącznik uszkodzony	Wymienić przełącznik
	Łagodny rozruch jest uszkodzony	Wymienić moduł łagodnego rozruchu
Silnik zatrzymuje się natychmiast po rozruchu	Nieprawidłowy bezpiecznik	Zamontować właściwy bezpiecznik
	Zwarcie w kablu/maszynie	Zamówić serwis
Silnik pracuje, ale brak ssania	Nie podłączono przewodu	Podłączyć przewód
	Przewód zablokowany	Wyczyścić przewód
	Brak worka na pył	Podłączyć system zbierania pyłu

Problem	Przyczyna	Rozwiążanie długoterminowe
Silnik pracuje, ale siła ssania jest słaba	Otwórz w przewodzie	Wymienić przewód
	Filtr zablokowany	Wyczyścić filtr / wymienić filtr
	Poluzowana góra pokrywa	Wyreguluj
	Brud w klapie	Wyczyścić klapę
	Uszkodzone uszczelki	Wymienić uszkodzone uszczelki
Silnik wydmuchuje kurz	Nieprawidłowo zamontowany lub uszkodzony filtr	Wyregulować/wymienić filtry
Nieprawidłowe odgłosy		Zamówić serwis

Transport, przechowywanie i utylizacja

Transport urządzenia

- Przed transportem upewnić się, że worek Longopac jest pusty.
- Upewnić się, że worek Longopac jest zamocowany do urządzenia na czas transportu.
- Użyć rampy lub wciągarki, aby bezpiecznie podnieść ekstraktor pyłu. W przypadku braku wiedzy na temat podnoszenia ciężkiego sprzętu wezwać pomoc.
- Zabezpieczyć urządzenie na czas transportu, aby uniknąć uszkodzeń oraz wypadków.
- Zablokować kółka samonastawne.
- Jeśli to możliwe, transportować urządzenie w sprzątających warunkach atmosferycznych.
- Jeśli to możliwe, transportować urządzenie za pomocą pojazdu z zamkniętym dachem.

będzie chronione przed działaniem czynników atmosferycznych.

- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.
- Odpowiednio zamocować blokowane kółka samonastawne.
- Odlączyć urządzenie od źródła zasilania.
- Przechowywać urządzenie i sprzęt w suchym miejscu, w którym nie występują ujemne ani zbyt wysokie temperatury.
- Przechowywać urządzenie w miejscu zamykanym i niedostępny dla dzieci oraz osób niepowołanych.

Usuwanie urządzenia

- Przestrzegaj lokalnych wymogów dotyczących recyklingu oraz wszystkich innych obowiązujących przepisów.
- Gdy produkt nie jest już użytkowany, należy go odesłać do dealera lub oddać do punktu zajmującego się recyklingiem.

Dane techniczne

Dane techniczne

Dane	S 13 [220–230 V]	S 26 [220–230 V]	S 36 [220–230 V]
Napięcie znamionowe (1-fazowy), V	220 – 230	220 – 230	220 – 230
Częstotliwość, Hz	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Moc (maks.), kW (KM)	1,2 (1,6)	2,4 (3,2)	3,6 (4,8)
Prąd (maks.), A	5	9	14
Przepływ powietrza (maks.), m ³ /h (cfm)	200 (118)	400 (236)	600 (354)

Dane	S 13 [220–230 V]	S 26 [220–230 V]	S 36 [220–230 V]
Podciśnienie (maks.), kPa (psi)	22 (3,2)	22 (3,2)	22 (3,2)
Długość głównego przewodu, m (ft)	4 (13)	7,5 (25)	10 (33)
Średnica głównego przewodu, mm (cale)	38 (1,5)	51 (2)	63 (2,5)
Średnica wlotu, mm (cale)	38 (1,5)	63 (2,5)	63 (2,5)
Wylot pomocniczy	Tak	Nie	Nie
Maks. obciążenie wylotu pomocniczego, W	1200	-	-
Filtr wstępny, % przy 1 µm	99,5	99,5	99,5
Filtr wstępny, m ² (stopy ²)	1,5 (16)	3 (32)	4,5 (48)
HEPA filtr 99,99% przy 0,3 µm	1	2	3
Całkowita HEPA filtr powierzchnia, m ² (stopy ²)	1,2 (13)	2,4 (26)	3,6 (39)
System zbierania pyłu, typ	Longopac	Longopac	Longopac
Mechanizm oczyszczania filtra	Dysza pulsacyjna	Dysza pulsacyjna	Dysza pulsacyjna
Wymiary (dl.*szer.*wys.) mm (cale)	680x400x1100 (26x15,8x43,3)	756x546x1275 (29x21,5x50,2)	830x620x1500 (32,5x24,5x60)
Masa, kg (lbs)	29 (66)	47 (105)	63 (140)
Poziom mocy akustycznej L _{WA} , zmierzony, dB(A) ⁷	87,3	92,4	99,9
Poziom ciśnienia akustycznego L _{PA} przy uchu operatora, dB(A) ⁸	76	79,6	84,5
Poziom drgań, a _h , m/s ² ⁹		≤2,5	

⁷ Emisję hałasu do otoczenia zmierzono jako moc akustyczną (LWA), zgodnie z normą EN 60335-2-69. Współczynnik niepewności Kwa 2 dB.

⁸ Poziom ciśnienia akustycznego zgodny z normą EN 60335-2-69. Współczynnik niepewności Kwa 2 dB.

⁹ Poziom vibracji zgodnie z EN 60335-2-69. Odnotowane dane dla poziomu vibracji mają typowe rozproszenie statystyczne (odchylenie standardowe) o wartości 1 m/s².

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności UE

Husqvarna AB, SE 561 82 Husqvarna, Švédsko, Tel.:
+46 36146500, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością,
że produkt:

Opis	Odkurzacz budowlane
Marka	Pullman Ermator
Typ/model	S 13, S 26, S 36
Identyfikacja	Numery seryjne z roku 2022 i nowsze

spełnia wszystkie wymogi określone w odpowiednich dyrektywach i przepisach UE:

Dyrektyna/przepis	Opis
2006/42/ES	„w sprawie maszyn”
2014/30/EU	„w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej”
2011/65/EU	„w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”

oraz został zaprojektowany zgodnie z następującymi normami i/lub parametrami technicznymi;

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 6100-6-2:2005/C1:2005

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 63000:2018

Partille, 2. října 2022

Martin Huber

Dyrektor ds. badań i rozwoju powierzchni betonowych i podłóg

Husqvarna AB, Dywizja Construction

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martin Huber", is written over a diagonal line.

Obsah

Úvod.....	42	Riešenie problémov.....	51
Bezpečnosť.....	45	Preprava, skladovanie a likvidácia.....	52
Montáž.....	47	Technické údaje.....	52
Prevádzka.....	47	Vyhľásenie o zhode.....	54
Údržba.....	49		

Úvod

Popis výrobku


Tento výrobok je jednofázový odsávač prachu. Vzduch s prachom prechádza sacou hadičkou do vstupného ventilu. Výrobok oddeluje prachové častice od vzduchu. Časticie padajú do plastového vrecka v spodnej časti výrobku.

Plánované použitie

Tento stroj je navrhnutý na vysávanie a oddeľovanie suchého, nehorlavého prachu s limitom výbušnosti >0,1 mg/m³. Výrobok nepoužívajte na iné účely.

Tento stroj je určený na komerčné použitie, napríklad v hoteloch, školách, nemocniacích, fabrikách, obchodoch, kanceláriach a požičovniach.


Prehľad výrobku S 13



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Predfilter | 6. Pripojenie Longopac |
| 2. Rukoväť pulzného prúdu | 7. Držiak Longopac |
| 3. HEPA filtr | 8. Tlakomer |
| 4. Uzáver hadice | 9. ZAP/VYP |
| 5. Vstupný konektor | 10. Upevňovacie súčiastky |


11. Pomocná zásuvka pre elektrické nástroje (iba 220 – 230 V)

Prehľad výrobku S 26



- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Predfilter | 7. Držiak Longopac |
| 2. Rukoväť pulzného prúdu | 8. Počítadlo hodín |
| 3. HEPA filtr | 9. Tlakomer |
| 4. Uzáver hadice | 10. ZAP/VYP |
| 5. Vstupný konektor | 11. Upevňovacie súčiastky |
| 6. Pripojenie Longopac | |

Prehľad výrobku S 36



1. Predfilter
2. Rukoväť pulzného prúdu
3. HEPA filtr
4. Uzáver hadice
5. Vstupný konektor
6. Pripojenie Longopac
7. Držiak Longopac
8. Počítadlo hodín
9. ZAP/VYP
10. Tlakomer
11. Upevňovacie súčiastky



Vždy používajte schválenú ochranu uší.



Vždy používajte schválené chrániče očí.



Tento výrobok je v súlade s platnými smernicami EÚ.

Symboly na výrobku



Pred používaním výrobku si pozorne prečítaťte návod na obsluhu a uistite sa, že rozumiete uvedeným pokynom.



Vždy používajte schválenú dýchaciu masku.



Toto zariadenie má klasifikáciu H a je certifikované treťou stranou podľa noriem IEC-60335-2-69, EN-60335-2-69 dodatok AA.

Toto zariadenie obsahuje škodlivý prach. Čistenie a údržbu vrátane odstraňovania nádob na zachytávanie prachu môžu vykonávať len odborníci. Musia pri tom

nosť v hľadane ochranné vybavenie. Nikdy nepoužívajte vysávač bez kompletného filtračného systému.

Zodpovednosť za výrobok

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené naším výrobkom v dôsledku:

- nesprávne vykonanej opravy výrobku,

- opravy výrobku, pri ktorej neboli použité diely od výrobcu alebo diely schválené výrobcom,
- používania príslušenstva od iného výrobcu alebo príslušenstva, ktoré nie je schválené výrobcom,
- opravy výrobku, ktoré neboli vykonané v schválenom servisnom stredisku alebo schválenými kompetentnými osobami.

Bezpečnosť

Bezpečnostné definície

Výstrahy, upozornenia a poznámky slúžia na zdôraznenie mimoriadne dôležitých častí návodu.



VÝSTRAHA: Používa sa, ak pre obsluhu alebo osoby v okolí existuje nebezpečenstvo poranenia alebo smrti v prípade nedodržania pokynov v návode.



VAROVANIE: Používa sa, ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia produktu, iných materiálov alebo okolitej oblasti v prípade nedodržania pokynov v návode.

Poznámka: Používa sa na poskytnutie informácií nad rámec nevyhnutných informácií v danej situácii.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si výstrahy.

- Vždy konajte opatrne a riadte sa zdravým rozumom. Ak sa dostanete do situácie, v ktorej si sami nebudete vedieť rady, obráťte sa na odborníka. Spojte sa so svojím predajcom, servisným zástupcom alebo skúseným používateľom. Nepokúšajte sa vykonávať činnosti, v ktorých nemáte istotu!
- Skôr než začnete výrobok používať, pozorne si prečítajte návod na obsluhu, aby ste porozumeli pokynom. Uchovávajte si všetky upozornenia a pokyny pre budúce použitie.
- Majte na pamäti, že vy ako operátor ste zodpovedný za to, aby ste nevystavovali osoby alebo ich majetok nehodám alebo nebezpečenstvu.
- Výrobok sa musí udržiavať čistý. Značky a štítky musia byť úplne čitateľné.
- Tento stroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami.

- Výrobok nikdy nepoužívajte ako hračku, ani nepovolte ostatným, aby sa s ním hrali. Keď prístroj používajú deti alebo sa používa v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Počas používania nepúšťajte do blízkosti stroja deti ani nepovolané osoby.
- Obsluhujúci pracovníci musia dostať náležité pokyny, ako sa má stroj používať.
- Nikdy nepoužívajte tento výrobok pri únavе, po požití alkoholu, drog, liekov alebo čohokoľvek iného, čo môže viest k zniženiu vašej zrakovej schopnosti, bdelosti, koordinácie alebo úsudku.
- Nemanipulujte so zástrčkou ani so strojom, ak máte mokré ruky.
- Nikdy nepoužívajte poškodený výrobok. Vykonávajte bezpečnostné kontroly, údržby a dodržiavajte servisné pokyny uvedené v tomto návode. Určité opatrenia týkajúce sa servisu a údržby zariadenia musia vykonávať iba odborníci. Pozrite si pokyny uvedené v časti *Údržba na strane 49*.

Bezpečnostné pokyny pri používaní elektrických zariadení



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Odsávač prachu je vybavený systémom tepelnej ochrany, ktorý zabráňuje prehrievaniu motoru. Ak sa systém tepelnej ochrany aktivuje, stroj vypnite, odpojte napájaciu šnúru a skontrolujte, či nie je vrece na prach plné alebo či nie je hadica vysávača alebo filter upchatý. Resetovanie systému tepelnej ochrany môže trvať až 45 minút.
- Pred používaním odsávača prachu sa uistite, že sa výkon a napätie zhodujú s napäťom na výkonovom štítku stroja vrátane predĺžovacej šnúry.
- Zapojte iba do správne uzemnenej zásuvky. Pozrite si časť *Inštrukcie pri brúsení na strane 47*.
- Nesprávne zapojenie uzemňovacieho vodiča vybavenia môže viest k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o uzemnení zásuvky, poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom. Dodanú zástrčku neupravuje. Ak sa nezmestí do zásuvky, požiadajte

kvalifikovaného elektrikára o inštaláciu správnej zásuvky.

- Ak používate predĺžovací kábel, uistite sa, že menovité hodnoty kábla sú pre tento stroj vhodné.
- Potlačené alebo preťaté káble môžu byť pri používaní nebezpečné a je potrebné ihneď ich vymeniť.
- Nesmie sa používať, ak je poškodená šnúra alebo zástrčka. Ak stroj nefunguje tak, ako by mal, spadol, je poškodený, bol ponechaný v exteriéri alebo spadol do vody. Opravu musí vykonáť kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo vzniku nebezpečenstva.
- Pravidelne kontrolujte, či šnúra alebo zástrčka nie sú poškodené. Nesmie sa používať, ak je poškodená šnúra alebo zástrčka.
- Stroj neťahajte ani nedvihajte za šnúru, nepoužívajte šnúru ako rúčku, neprivrite šnúru do dverí ani ju neťahajte okolo ostrých hrán a rohov. Nedovolte, aby zariadenie prechádzalo po šnúre. Chráňte šnúru pred rozprálenými povrchmi.
- Stroj neodpájajte tăhaním za šnúru. Pri odpájaní uchopte zástrčku.
- Keď je stroj zapnutý, nenechávajte ho bez dozoru. V čase servisu, čistenia alebo nepoužívania musí byť stroj odpojený z elektrickej siete.

Bezpečnostné pokyny pre montáž



VÝSTRAHA: Skôr než výrobok zmontujete, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky. Stroj neodpájajte tăhaním za šnúru. Pri odpájaní uchopte zástrčku.
- Nepovolené úpravy a/alebo príslušenstvo môžu viest' k vážnemu poranieniu alebo usmrteniu používateľa alebo iných osôb.
- Vždy používajte originálne náhradné diely.
- Nadstavce používajte iba podľa opisu v tejto príručke. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Uistite sa, že je výrobok pevne zmontovaný, aby sa neprevrátil. Hrozí osobné poranenie a materiálna škoda.
- Postupujte opatrnne. Upevňovacie súčiastky môžu pri montáži výrobku zapríčiniť poranenie obsluhe.

Bezpečnostné pokyny pre prevádzku



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Výrobok používajte iba v interieri.
- Nezberajte nič, čo horí alebo dymí, ako sú cigarety, zápalky alebo horúci popol.

- Nepoužívajte na zber horľavých alebo zápalných tekutín, ako napríklad benzín, ani na miestach, kde sa takéto tekutiny môžu nachádzať.
- Stroj je určený na zachytávanie suchého nehorľavého prachu a nečistôt v interiéroch. Nie je vhodný na zachytávanie tekutín.
- Nezberajte žiadne tekutiny.
- Zabráňte zhromažďovaniu prachu, vlasov a iných nečistôt, ktoré môžu obmedziť prietok vzduchu.
- Vlasy, voľné oblečenie, prsty ani iné časti tela sa nesmú dostať do blízkosti otvorov ani pohyblivých častí.
- Pri čistení na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Výrobok nepoužívajte bez nainštalovaných vriec na prach alebo filtrov. Zberný systém a filtre vymieňajte podľa pokynov v tomto návode.
- Pred odpojením vypnite všetky ovládacie prvky.

Osobné ochranné prostriedky



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Počas prevádzky musíte vždy používať schválené osobné ochranné prostriedky. Osobné ochranné prostriedky vás nedokážu úplne chrániť, ale môžu znížiť závažnosť zranenia v prípade nehody. Servisné stredisko vám poskytne odporúčania, ktoré vybavenie použiť.
- Pri údržbe výrobku používajte schválené ochranné rukavice.

Bezpečnosť na pracovisku



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Nepoužívajte v exteriéri ani na mokrých povrchoch, stroj je určený iba do interiéru.
- Výrobok nevystavujte pôsobeniu dažďa a vlhkosti a skladujte ho len v interieri.

Bezpečnostné pokyny pre údržbu



VÝSTRAHA: Skôr než budete výrobok používať, prečítajte si nasledujúce výstrahy.

- Overte, či je vypínač motora vo vypnutej polohe. Výrobok odpojte od elektrickej zásuvky.
- Nemeňte pôvodný dizajn výrobku.
- Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný technik. Používajte iba náhradné diely dodávané výrobcom alebo ekvivalentné diely.
- Pri servise výrobku sa ubezpečte, že používate správnu poistku.

- Používajte schválené ochranné vybavenie. Pozrite si časť *'Osobné ochranné prostriedky na strane 46'*

- Do výrobku HEPA filtr nerobte otvory. Poškodený výrobok HEPA filtr môže rozptylovať prach.

Montáž

Všeobecné

Skontrolujte, či je pribalené nasledujúce príslušenstvo:

- hadica s koncovými tvarovkami
- oceľová rúrka
- hubica na podlahu
- Multiadaptér (iba S 13/S 26)

Ak jedna z častí chýba, obráťte sa na miestneho servisného zástupcu alebo predajcu.

V prípade modelov, ktoré pre obmedzenia súvisiace s balením nemajú namontované predné kolieska:

- Namontujte predné kolieska pomocou skrutky alebo matice a podložky, ktoré sú súčasťou balenia.

Balenie a použité komponenty produktu zlikvidujte správnym spôsobom. Riadte sa miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Keď je to možné, recyklujte.

Pripojenie sacej hadičky

Na výrobku sa nachádza vstupný otvor na hadicu so zámkom hadice. Zámka hadice zaistuje, aby adaptér sacej hadičky nevypadol.

- Nadvhnite zámku hadice a pripojte adaptér sacej hadičky.
- Zaklopote zámku hadice do drážky na spojke.

Nasadenie dýzy na ručnú rúrku

Dýza na podlahu má nastaviteľné kolieska. Upravte kolieska, aby ste dosiahli čo najlepšie sanie. Kolieska možno upraviť pomocou prepínača na zadnej strane dýzy. Kolieska a gumené pásky na dýze je možné vymeniť. Udržiavajte dýzu v dobrom pracovnom stave.

Prevádzka

Úvod



VÝSTRAHA: Pred zostavením výrobku si prečítajte kapitolu o bezpečnosti v pokynoch na montáž.

Pred použitím



VÝSTRAHA: Pred používaním odsávača prachu sa uistite, že sa výkon a napätie zhodujú s napäťom na výkonovom štítku stroja vrátane predĺžovacej šnúry.


Inštrukcie pri brúsení



VÝSTRAHA: Odsávač prachu je potrebné uzemniť. Ak sa pokazí alebo zlyhá, uzemnenie poskytuje elektrickému prúdu možnosť priechodu s najmenším odporom, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Odsávač vzduchu je vybavený šnúrou s uzemneným vodičom a uzemnenou zástrčkou. Zástrčku je potrebné zasunúť do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená podľa miestnych zásad a predpisov.

Zapnutie a vypnutie

Na zapnutie odsávača prachu použite spínač.



Spínač spustenia	Modely s funkciou automatického spustenia	Modely bez funkcie automatického spustenia
Čierny – 3-krovkový	0: Motor vypnutý I: Motor zapnutý II: automatické spustenie	
Červený – 2-krovkový		0: Motor vypnutý I: Motor zapnutý

Funkcia automatického spustenia


Na používanie odsávača prachu v spojení s iným zariadením slúži elektrická zásuvka na odsávači prachu. Pripojte zariadenie k tejto zásuvke. Po zapnutí zariadenia sa približne po 1 – 2 sekundách zapne aj odsávač prachu. Po vypnutí zariadenia bude odsávač prachu bežať ešte asi 10 sekúnd, aby vyprázdnil hadicu, a potom sa vypne.

Inštalácia nového vrecka na prach Longopac




VÝSTRAHA: Pred výmenou vrecka na prach Longopac treba vždy vyčistiť predfilter.


1. Vložte vrecko na prach Longopac do držiaka.



2. Na pripojenie držiaka vrecka na prach Longopac krúťte držiakom vrecka na prach Longopac, kým kolíky nezapadnú do príslušných otvorov.




3. Vrecko Longopac vytiahnite z držiaka a umiestnite ho cez okraj nádoby.
4. Okolo vrecka na prach Longopac a nádoby utiahnite popruh, čím vrecko k nádobe upevníte.



5. Potiahnite vrecko na prach Longopac na vonkajšiu časť držiaka vrecka.

6. Spodnú časť vrecka na prach Longopac uzavrite káblou sponou.



Čistenie filtra



VAROVANIE: Ak je sací výkon nadalej slabý, predfilter je potrebné vymeníť. Ak je sací výkon aj potom stále slabý, je potrebné vymeníť aj filter HEPA. Pozrite si pokyny v časti *Výmena filtra HEPA na strane 50.*

Z času na čas je potrebné vyčistiť filter. Treba tak urobit' pred výmenou plastového vrecového zberného systému a tiež po dokončení práce alebo keď je sací výkon slabý.

1. Počas prevádzky odsávača prachu uzavorte prívod pomocou vstupného konektora alebo vstupného ventilu.
2. Nechajte zariadenie odsávača prachu bežať až 5 sekúnd, aby sa vytvoril podtlak. Potom rýchlo stlačte a podržte rukováť pulzného prúdu na 5 sekúnd.
3. Opakujte 2. krok päťkrát. Je dôležité nechať pred každým opakováním zariadenie odsávača prachu bežať, aby sa vytvoril podtlak.
4. Ak je sací výkon nadalej slabý, filter je potrebné vymeniť. Po vyčistení filtra vymeňte len plastové vrecko.

Úvod



VÝSTRAHA: Počas prevádzky používajte bezpečnostné vybavenie. Informácie nájdete v časti *Osobné ochranné prostriedky na strane 46.* Počas údržby a servisu môže dôjsť k úniku prachu.

naplánujte a pripravte tak, aby ste zabránili nehodám.



VÝSTRAHA: Väčšina nehôd so zariadením vzniká pri odstraňovaní problémov, servise a údržbe, keďže sa pracovníci ocitnú v rizikovej oblasti zariadenia. Budte pozorní a prácu si



VÝSTRAHA: Počas manipulácie podľa pokynov v tejto časti je potrebné, aby bol motor vypnutý, pokiaľ pokyny nekážu inak.



VÝSTRAHA: Všetky kontroly elektrických komponentov musí vykonávať oprávnený elektrikár.

Plán údržby Odsavač prachu S - Line

Intervaly údržby sú vypočítané na základe každodenného používania výrobku. Ak sa výrobok nepoužíva každý deň, tieto intervaly sa menia.

Údržba	Pred každým použitím	Denne	Týždenne	Keď je sací výkon slabý	6 mesiacov alebo 1000 h	12 mesiacov alebo 2000 h
Pred pripojením jednotky skontrolujte, či nie sú ovládacie prvky opotrebované, poškodené alebo nemajú uvoľnené pripojenie.	X					
Skontrolujte správnosť vrecka Longopac.		X				
Skontrolujte mechanizmus čistenia filtra.		X				
Skontrolujte hadicu na prach a pripojenia.		X				
Skontrolujte kolesá. Zamejrajte sa na poškodenie a zlé spojenia.			X			
Vyčistite predfilter.				X		
Vymeňte predfilter.				X	X	
Vymeňte HEPA filtr				X		X

Čistenie odsávača prachu

Je dôležité vyčistiť odsávač prachu, aby sa zabránilo cirkulácii nebezpečného prachu. Odsávač prachu vždy pred presunutím z pracovného priestoru vyčistite.



VÝSTRAHA: Pred čistením alebo údržbou výrobku otočte spínač motora do vypnutej polohy a odpojte šnúru z elektrickej zásuvky.

- Všetko vybavenie musí byť po použití považované za kontaminované a tak s ním treba i zachádzať.
- Po servise je potrebné všetky kontaminované diely zlikvidovať v plastových vreciach podľa správnych postupov. Pozrite si miestne predpisy.
- Pri čistení produktu používajte správne osobné ochranné prostriedky. Pozrite si časť *Osobné ochranné prostriedky na strane 46*.
- Očistite vonkajší povrch vlhkovou handričkou.
- Vyčistite filtre a odsávač prachu v príslušnej oblasti.
- Vysajte predfilter zvnútra. Používajte vždy odsávače prachu využívajúce HEPA filter. Používajte mäkkú kefku, aby ste nepoškodili filter.
- Nerozstrekujte vodu na elektrické komponenty.
- Na čistenie odsávača prachu nikdy nepoužívajte vysokotlakový čistič (vzduchový ani využívajúci vodu).
- Na povrch filtra neumiestňujte žiadne nástroje, mohli by spôsobiť poškodenie filtrov.
- Do výrobku HEPA filter nerobte otvory, mohli by predstavovať zdravotné riziko.

Výmena filtra



VÝSTRAHA: Počas výmeny filtra bezpečnostné vybavenie. Informácie nájdete v časti *Osobné ochranné prostriedky na strane 46*. Počas výmeny filtra môže dôjsť k úniku prachu.



VÝSTRAHA: Počas výmeny filtra vždy otočte spínač motora do vypnutej polohy a odpojte šnúru z elektrickej zásuvky.



VÝSTRAHA: Postupujte opatrnne. Upevňovacie súčiastky môžu pri montáži výrobku zapríčiniť poranenie obsluhe.

Výmena filtra HEPA



VAROVANIE: Filtre HEPA nečistite. Čistením filter HEPA zničíte. Pri inštalácii náhradného filtra dajte pozor, aby ste sa nedotkli vnútornej strany filtra. Akýmkoľvek tlakom na vnútornú stranu filtračného média alebo jeho poškodením sa nový filter zničí.

Poznámka: Odporúčané intervaly výmeny filtrov: Predfilter každých 6 mesiacov, filter HEPA každých 12 mesiacov.

- Uvoľnite skrutky na uzáveru krytu filtra.
- Opatrne zdvihnite filter a vložte ho do čistého plastového vreca. Toto vrece sa musí správne zlikvidovať.
- Pri vkladani nového filtra postupujte v opačnom poradí.

Výmena predfiltra



VAROVANIE: Keď vyberiete predfilter, aby ste ho vycistili, používajte na jeho čistenie iba prúd vody s nízkym tlakom zvnútra smerom von. Silný náraz do

filtra, používanie silného prúdu vody alebo stlačeného vzduchu spôsobí zničenie filtra. Pred vrátením do puzdra musí byť filter na 100 % suchý.

- Povolte 3 upevňovacie súčiastky a odstráňte vrchnú časť.
- Vyberte nový filter z vreca.
- Zdvihnite filter a jemne ho vložte do vreca. Toto vrece sa musí správne zlikvidovať.
- Založte nový filter.

Riešenie problémov

Plán riešenia problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Motor neštartuje	Žiadne napájanie	Zapojte stroj do siete
	Poškodený kábel	Vymeňte kábel
	Poškodený vypínač	Vymeňte vypínač
	Porucha funkcie Soft Start	Vymeňte mechanizmus Soft Start
Po spustení sa motor náhle za-staví	Nesprávna poistka	Pripojte správnu poistku
	Skrat v káble/stroji	Objednajte servis
Motor beží, ale stroj nenasáva vzduch	Nie je pripojená hadica	Pripojte hadicu
	Hadica je upchatá	Vyčistite hadicu
	V stroji nie je vrece na prach	Nainštalujte systém na zber prachu
Motor beží, ale sací výkon je slabý	Hadica je deravá	Vymeňte hadicu
	Filter je upchatý	Vyčistite/vymeňte filter
	Vrchný kryt nedrží pevne	Upravte ho
	Znečistená klapka	Vyčistite klapku
	Poškodené tesnenia	Vymeňte problematické tesnenia
Z motora vychádza prach	Nesprávne zmontovaný alebo poškodený fil-tračný systém	Upravte/vymeňte filtre
Abnormálny hluk		Objednajte servis

Preprava, skladovanie a likvidácia

Preprava výrobku

- Pred prepravou sa uistite, že je vrece Longopac prázdne.
- Počas prepravy zaistite, aby bolo vrece Longopac pripievané k výrobku.
- Na zdvihanie odsávača prachu použite rampy alebo navijaky, aby ste zaisťili bezpečnosť pohybov. Ak s istotou neviete, ako zdvihnúť ľahké zariadenie, požiadajte o pomoc.
- Počas prepravy výrobok bezpečne pripievajte, aby nedošlo k poškodeniu alebo nehode.
- Bezpečne zapojte kolieska s blokováním.
- Ak je to možné, prepravujte výrobok za dobrých poveternostných podmienok.
- Ak je to možné, používajte na prepravu výrobku uzavreté vozidlo.

Skladovanie produktu

- Výrobok treba skladovať v interiéri, kde sú chránené pred vplyvmi počasia.

- Výrobok nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vlhkosti.
- Bezpečne pripojte kolieska s blokováním.
- Odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Výrobok a vybavenie uchovávajte na suchom mieste bez mrazu a nadmerného tepla.
- Skladujte vybavenie v uzamknutom mieste, aby bolo mimo dosahu detí a nepovolaných osôb.

Likvidácia výrobku

- Dodržiavajte miestne požiadavky v oblasti recyklácie a platné predpisy.
- Ked' už výrobok nepoužívate, pošlite ho predajcovi spoločnosti alebo ho zlikvidujte v recykláčnom zariadení.

Technické údaje

Technické údaje

Údaje	S 13 [220 - 230V]	S 26 [220 - 230V]	S 36 [220 - 230V]
Menovité napätie (fáza 1), V	220 – 230	220 – 230	220 – 230
Frekvencia, Hz	50 – 60	50 – 60	50 – 60
Výkon (max.), kW (HP)	1,2 (1,6)	2,4 (3,2)	3,6 (4,8)
Elektr. prúd (max.), A	5	9	14
Prúd vzduchu (max.), m ³ /h (cfm)	200 (118)	400 (236)	600 (354)
Vákuum (max.), kPa (psi)	22 (3,2)	22 (3,2)	22 (3,2)
Dĺžka hlavnej hadice, m (stopy)	4 (13)	7,5 (25)	10 (33)
Priemer hlavnej hadice, mm (palce)	38 (1,5)	51 (2)	63 (2,5)
Priemer vstupného otvoru, mm (palce)	38 (1,5)	63 (2,5)	63 (2,5)
Pomocná zásuvka	Áno	Nie	Nie
Max. zatáčenie pomocnej zásuvky, W	1 200	–	–
Predfilter, % na 1µm	99,5	99,5	99,5
Plocha predfiltra, m ² (stopy ²)	1,5 (16)	3 (32)	4,5 (48)
HEPA filtr 99,99 % na 0,3 µm	1	2	3
Celková HEPA filtr plocha, m ² (stopy ²)	1,2 (13)	2,4 (26)	3,6 (39)

Údaje	S 13 [220 - 230V]	S 26 [220 - 230V]	S 36 [220 - 230V]
Systém zberu prachu, typ	Longopac	Longopac	Longopac
Mechanizmus čistenia filtra	Jet Pulse	Jet Pulse	Jet Pulse
Rozmery (D*Š*V), mm (palce)	680x400x1100 (26x15,8x43,3)	756x546x1275 (29x21,5x50,2)	830x620x1500 (32,5x24,5x60)
Hmotnosť kg (lb)	29 (66)	47 (105)	63 (140)
Nameraná úroveň hlučnosti L _{WA} , dB(A) ¹⁰	87,3	92,4	99,9
Hladina akustického tlaku L _{PA} pri uchu operátora, dB(A) ¹¹	76	79,6	84,5
Stupeň vibrácií a _h , m/s ² ¹²		≤2,5	

¹⁰ Emisie hluku do okolia sa merajú ako akustický výkon (LWA) v súlade so smernicou EN 60335-2-69. Neistota Kwa 2dB.

¹¹ Hladina akustického tlaku podľa smernice EN 60335-2-69. Neistota KPA 2dB.

¹² Stupeň vibrácií podľa smernice EN 60335-2-69. Uvádzané údaje pre stupeň vibrácií majú typický štatistiky rozptyl (štandardnú odchýlku) 1 m/s².

Vyhľásenie o zhode

Vyhľásenie o zhode EÚ

My, Husqvarna AB, SE 561 82 Husqvarna, Švédsko
a Tel.: +46 36146500 , vyhlasujeme s plnou
zodpovednosťou, že výrobok:

Popis	Odsávače prachu
Značka	Pullman Ermator
Typ/model	S 13, S 26, S 36
Identifikácia	Výrobné čísla od roku 2022 a novšie

plne spĺňa nasledujúce smernice a nariadenia EÚ:

Smernice/Nariadenia	Popis
2006/42/ES	„o strojových zariadeniach“
2014/30/EU	„o elektromagnetickej kompatibilite“
2011/65/EU	„o obmedzení používania určitých nebezpečných látok“

a že sa pri ňom uplatňujú nasledujúce normy
a technické špecifikácie;

EN ISO 12100:2010

EN 60335-2-69:2012

EN 6100-6-2:2005/C1:2005

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

EN IEC 63000:2018

Partille, 2. října 2022



Martin Huber

Riaditeľ výskumu a vývoja, Betónové povrchy a podlahy

Husqvarna AB, divízia stavebníctva

Zodpovedný za technickú dokumentáciu





FR



1140480-50 Rev. B

2022-12-16